



CL7 SCHERMO



6YD-28199-H0

© 2016–2018 YAMAHA Motor Co., LTD o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di YAMAHA Motor Co., LTD. YAMAHA Motor Co., LTD si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni.

Yamaha°, il logo Yamaha , Command Link Plus° e Helm Master° sono marchi di YAMAHA Motor Co., LTD.

Garmin[®], il logo Garmin, BlueChart[®], g2 Vision[®], GPSMAP[®], FUSION[®], Ultrascroll[®] e VIRB[®] sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Fantom[™], FUSION-Link[™], Garmin Helm[™], Garmin LakeVü[™], Garmin Nautix[™], Garmin Quickdraw[™], GCV[™], GMR[™], GRID[™], GXM[™], HomePort[™], MotionScope[™], Panoptix[™], quatix[®], Shadow Drive[™] e SmartMode[™] sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

iPod[®] è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android[™] è un marchio di Google[™] Inc. CZone[™] è un marchio di Power Products, LLC. FLIR[®] è un marchio registrato di FLIR Systems, Inc. NMEA[®], NMEA 2000[®] e il logo NMEA 2000 sono marchi registrati della National Marine Electronics Association. microSD[®] e il logo microSDHC sono marchi registrati di SD-3C, LLC SiriusXM[®] è un marchio registrato di SiriusXM Radio Inc. Wi-Fi[®] è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance Corporation. Windows[®] è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Tutti gli altri marchi e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

Schermata dei dati del motore

Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

La schermata dati del motore viene visualizzata quando si accende il dispositivo. Questa schermata varia in base alla rete del motore e al controller della valvola a farfalla.

Da questa schermata è possibile accedere ad altre schermate dati e alla schermata iniziale. Per aprire una schermata diversa, scorrere il dito sullo schermo verso destra o sinistra o selezionare le frecce su entrambi i lati dello schermo.



- 1 Campi dati
- Tenere premuto per sostituire i dati.
- Ora corrente
- Tenere premuto per visualizzare i dati di viaggio.
- ③ Premere per impostare le funzioni Imposta punto del pulsante del joystick (Helm Master[®]).
- (4) Informazioni sul livello del serbatoio
- Tenere premuto un serbatoio per visualizzare in modo dettagliato le informazioni sul sensore del livello del serbatoio.
- Intensità del segnale GPS Selezionare per impostare il limite RPM alto del Punto pesca (Helm Master).
 Selezionare per impostare la velocità di traina (Command Link Plus[®]).
 Campi dati
- Tenere premuto per sostituire i dati.
- ⑦ Posizione del cambio
- 8 Tachimetro e angolo del trim
- Tenere premuto per cambiare lo sfondo.

Informazioni motore

Tenere premuto per sostituire i dati e modificare l'aspetto dell'indicatore.

Icone dell'intensità del segnale GPS

Le icone in alto a destra della schermata del motore indicano l'intensità del segnale GPS.

∯ا∯	Intensità del segnale satellitare GPS
⊛×	Nessun segnale satellitare GPS

Icone delle condizioni del motore

Le icone arancioni indicano le condizioni del motore.

7	Il sistema di sicurezza Yamaha [®] è attivato.
3	I motori sono sotto il controllo della sincronizzazione.
SĨ	I motori sono in fase di riscaldamento.

Icone di avviso del motore

Le icone rosse indicano anomalie del motore.

AVVISO

Contattare il rivenditore Yamaha se il problema non può essere individuato e corretto.



Configurazione degli indicatori

Configurazione del numero di motori

- In una schermata indicatori, selezionare Menu > Reimp > Numero di motori.
- 2 Selezionare il numero di motori.

Configurazione dei sensori del livello serbatoio

AVVISO

È necessario collegare i sensori del carburante agli ingressi 1, 2, 3 o 4. Se si collega un sensore del carburante all'ingresso 5 o 6, il sistema di gestione del carburante non funziona correttamente.

- 1 In una schermata indicatori, selezionare Menu > Predefiniti serbatoio.
- 2 Selezionare un sensore del livello serbatoio da configurare.
- 3 Selezionare Nome, immettere il nome, quindi selezionare Fatto.
- 4 Selezionare Tipo, quindi selezionare il tipo di sensore.
- 5 Selezionare Stile, quindi selezionare lo stile del sensore.
- 6 Selezionare Capacità serbatoio, immettere la capacità del serbatoio e selezionare Fatto.
- 7 Selezionare **Calibra** e seguire le istruzioni visualizzate per calibrare i livelli del serbatoio.

Se non si calibrano i livelli del serbatoio, il sistema utilizza le impostazioni predefinite per i livelli del serbatoio.

Configurazione di Trim Assist

AVVISO

Prima di configurare il trim assist è necessario abbassare i motori sul range del trim. Trim assist non abbasserà i motori finché è innestata la marcia.

I motori non devono essere accesi quando si configura il trim assist. Prima di configurare queste impostazioni, si consiglia di testare l'imbarcazione in acqua per determinare le posizioni ottimali del trim in base ai giri del motore. Durante il test, registrare i giri del motore e la percentuale del trim.

La funzione trim assist, disponibile sul sistema Helm Master, consente di regolare automaticamente l'angolo di assetto dei motori in base ai giri del motore.

È necessario configurare la funzione trim assist prima di poterla utilizzare. Non esistono posizioni predefinite per il trim assist.

È necessario immettere il numero di giri e la percentuale dei dati del trim per tutte e cinque le posizioni. I giri del motore per la posizione 1 vengono automaticamente impostati su INATTIVO.

- 1 In una schermata indicatori, selezionare Menu > Trim Assist.
- 2 Se necessario, selezionare **Sorgente** per immettere i giri o la velocità.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare Imposta RPM o Imp. velocità, immettere i giri o la velocità e selezionare Fatto.
- 5 Selezionare Imposta trim, inserire la percentuale del trim e selezionare Fatto.

Quando si imposta l'angolo del trim su 0%, entrambe le cifre devono essere impostate su 0.

6 Ripetere la procedura per inserire dati del trim per le restanti quattro posizioni.

Modifica dei dati visualizzati

- 1 Tenere premuto un elemento personalizzabile di una schermata dati.
- 2 Selezionare un tipo di dati.
- 3 Selezionare i dati da visualizzare.

Impostazioni dei dati del motore Yamaha

In una pagina del motore Yamaha, selezionare Menu.

- Viaggio: visualizza le informazioni sul viaggio, come la distanza e le ore e consente di ripristinare questi valori.
- **Promemoria di manutenzione**: visualizza le informazioni sugli interventi di manutenzione e consente di impostare gli intervalli di manutenzione e di azzerare il tempo dalla precedente manutenzione.
- Predefiniti serbatoio: consente di impostare il nome del serbatoio, il tipo di fluido, lo stile del sensore e la capacità del serbatoio e consente di calibrare il sensore.
- Trim Assist: consente di impostare la funzione trim assist (*Configurazione di Trim Assist*, pagina 2). Disponibile sul sistema Helm Master.
- Offset flusso carburante: consente di impostare l'offset per i dati del flusso carburante.
- Timer di spegnimento: spegne il sistema dopo un'ora dallo spegnimento del motore. Disponibile sul sistema Helm Master.
- Trim impostato su Zero: consente di impostare l'angolo del trim sullo zero quando tutti i motori sono completamente abbassati.
- Attrito virata: imposta l'attrito sulla ruota del timone. L'attrito viene regolato automaticamente in base alla velocità del motore. Disponibile sul sistema Helm Master.

Reimp: reimposta i dati del motore e del gateway.

Barra del menu e barra del motore

È possibile utilizzare i pulsanti della barra del menu ① nella la parte inferiore dello schermo per aprire altre funzioni e funzionalità dell'MFD e per aprire le impostazioni per la schermata corrente. La barra del menu viene visualizzata brevemente quando si apre una schermata e viene sempre visualizzata nella schermata principale. Scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per mostrare la barra del menu.



Quando non si stanno visualizzando le schermata del motore, un piccola barra del motore ② sulla parte superiore dello schermo fornisce una vista rapida dello stato degli indicatori del motore. Analogamente alla barra del menu, la barra del motore viene visualizzata brevemente quando si apre una schermata. Scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo per mostrare la barra del motore.



Informazioni motore

È possibile visualizzare le informazioni relative al motore. È inoltre possibile visualizzare gli allarmi, i codici di errore e i registri di manutenzione.

Selezionare Informazioni > Informazioni motore.

- Viaggio: visualizza le informazioni sul viaggio, come la distanza e le ore e consente di ripristinare questi valori.
- **Promemoria di manutenzione**: visualizza le informazioni sugli interventi di manutenzione e consente di impostare gli intervalli di manutenzione e di azzerare il tempo dalla precedente manutenzione.
- Serbatoi: visualizza informazioni dettagliate sui sensori del livello del serbatoio.
- Trim: visualizza l'angolo di assetto dei motori.
- Info sul sistema YAMAHA: visualizza informazioni sul sistema del motore.
- Allarmi attivi: visualizza tutti gli allarmi attivi per i motori.
- **Codice di errore**: visualizza i corrispondenti codici di errore per gli allarme del motore attivi. Fornire queste informazioni al rivenditore concessionario Yamaha.

Panoramica del dispositivo



1	Touchscreen
2	Tasto di accensione
3	Sensore automatico retroilluminazione
(4)	microSD [®] Slot della scheda di memoria

Uso del touchscreen

- Toccare lo schermo per selezionare un elemento.
- Trascinare o far scorrere il dito sullo schermo per eseguire una panoramica o scorrere.

- · Avvicinare due dita per rimpicciolire la visualizzazione.
- · Allontanare due dita per ingrandire la visualizzazione.

Blocco e sblocco del touchscreen

È possibile bloccare il touchscreen per prevenire tocchi inavvertiti dello schermo.

- 1 Selezionare () > Blocca touchscreen per bloccare lo schermo.
- 2 Selezionare () per sbloccare lo schermo.

Pulsanti visualizzati

Questi pulsanti possono essere visualizzati su alcune pagine e funzioni. Alcuni pulsanti sono accessibili soltanto in una pagina combinazione o su un layout SmartMode[™] oppure quando sono connessi alcuni accessori, ad esempio un radar.

Tasto Funzione

Ð	Cancella le icone visualizzate e centra la pagina sull'imbarca- zione
<■】	Apre la vista a schermo intero dell'elemento
2	Crea un nuovo waypoint
2	Crea una rotta, virate incluse, verso la destinazione
0	Aggiunge una virata alla rotta nella posizione selezionata
	Rimuove l'ultima virata aggiunta dalla rotta
	Crea una rotta diretta, senza virate, verso la destinazione
S	Crea una rotta Auto Guidance verso la destinazione
	Avvia la navigazione
	Consente di interrompere la navigazione
	Interrompe e avvia la trasmissione radar
_ +	Apre il menu di regolazione del guadagno del radar
\$	Apre il menu di regolazione del Sea Clutter del radar
\odot	Apre il menu di regolazione del Rain Clutter del radar
0	Attiva e disattiva gli echo trail del radar
(<u>@</u>)	Acquisisce un bersaglio radar e avvia il rilevamento
Ś	Mostra e imposta la linea VRM/EBL
	Apre il menu per la pagina o la funzione
7	Apre il menu Meteo per la pagina o la funzione
٢	Apre il menu Radar per la pagina o la funzione
*	Apre il menu Predefiniti per la pagina o la funzione

Suggerimenti e collegamenti

- Premere d per accendere il chartplotter.
- Da qualsiasi schermata, premere ripetutamente d per scorrere tra i livelli di luminosità.

Questa operazione è utile quando la luminosità è molto bassa e non è possibile visualizzare lo schermo.

- Selezionare **Home** da qualsiasi schermata per tornare alla schermata principale.
- Selezionare Menu per aprire altre impostazioni relative alla schermata.
- Selezionare Menu per chiudere il menu al termine dell'operazione.
- Premere () per aprire ulteriori opzioni, ad esempio la configurazione della retroilluminazione e il blocco del touchscreen.

- Premere (b) e selezionare Spegni > Spegni sistema o tenere premuto (b) finché la barra Spegni sistema non si riempie e il chartplotter si spegne.
- Premere () e selezionare Spegni > Stazione in standby per impostare il chartplotter in modalità standby.
- Nella Home Page di alcuni modelli è necessario scorrere la barra di destra per visualizzare tutte le opzioni disponibili.
 In alcuni modelli non tutte le opzioni sono disponibili. Le frecce sulla parte superiore o inferiore dei pulsanti indicano che alcuni pulsanti non sono visibili.
- Su alcuni pulsanti del menu, selezionare il pulsante ① per attivare l'opzione.



Una spia verde su un'opzione indica che l'opzione è attivata 0 .

 Laddove disponibile, selezionare le frecce ③ per aprire il menu.

Su alcuni pulsanti, quando viene selezionata un'opzione @, vengono visualizzate le frecce del menu @.

Accesso ai Manuali utente sul chartplotter

- 1 Selezionare Informazioni > Manuale Utente.
- **2** Selezionare un manuale.
- 3 Selezionare Aperto.

Scaricare i manuali

La versione più recente del Manuale Utente e le traduzioni possono essere scaricati dal Web Garmin[®].

- 1 Visitare il sito Web global.yamaha-motor.com/outboards /products/manuals/accessories/gauge/index.html.
- **2** Scaricare il manuale.

Centro assistenza Garmin

Per assistenza e informazioni, come manuali di prodotto, domande frequenti, video, aggiornamenti software e supporto clienti, visitare il sito Web support.garmin.com.

Inserire le schede di memoria

È possibile utilizzare schede di memoria opzionali con il chartplotter. Le schede con i dati mappa consentono di visualizzare immagini satellitari ad alta risoluzione e foto aeree di riferimento di porti, città portuali, porti turistici e altri punti di interesse. È possibile utilizzare schede di memoria vuote per registrare i dati delle mappe Garmin Quickdraw[™] Contours, i dati dell'ecoscandaglio (con un trasduttore compatibile), trasferire dati come waypoint e rotte e tracce su un altro chartplotter compatibile o su un computer e utilizzare l'app ActiveCaptain[™].

Questo dispositivo supporta una scheda di memoria fino a 32 GB, formattata su FAT32.

1 Aprire lo sportellino di chiusura ① sulla parte anteriore del chartplotter.



- 2 Inserire la scheda di memoria 2.
- 3 Premere la scheda finché non scatta.
- 4 Chiudere lo sportello.

Acquisizione del segnale satellitare GPS

Il dispositivo potrebbe aver bisogno di una visuale completamente libera del cielo per acquisire il segnale satellitare. La data e l'ora vengono impostate automaticamente in base alla posizione GPS.

- 1 Accendere il dispositivo.
- 2 Attendere che il rilevamento dei satelliti sia completato.
- L'acquisizione dei segnali satellitari potrebbe richiedere da 30 a 60 secondi.

Quando il dispositivo acquisisce il segnale satellitare, nella parte superiore della schermata principale viene visualizzato

In assenza del segnale satellitare, **III** non è più visibile e viene visualizzato un punto interrogativo intermittente sopra l'icona anella mappa.

Per ulteriori informazioni sul GPS, visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS. Per assistenza nell'acquisizione dei segnali satellitari, vedere *II dispositivo non acquisisce i segnali GPS*, pagina 58.

Selezionare l'origine dei dati GPS

È possibile selezionare l'origine preferita per i dati GPS, se si dispone di più di un'origine dati GPS.

- 1 Selezionare Impostazioni > Sistema > GPS > Sorgente.
- 2 Selezionare l'origine per i dati GPS.

Personalizzazione del chartplotter

Schermata principale

La pagina principale consente di accedere a tutte le funzioni del chartplotter. Le funzioni disponibili dipendono dagli accessori collegati al chartplotter. Non tutte le opzioni e le funzioni illustrate in questo manuale potrebbero essere disponibili.

Le categorie a destra nella schermata forniscono l'accesso rapido alle principali funzioni del chartplotter. Ad esempio, la categoria Ecoscandaglio mostra le opzioni e le pagine relative alla funzione ecoscandaglio. È possibile salvare le funzioni utilizzate più di frequente nella categoria Mie Posizioni.

Tutte le opzioni in basso nella schermata principale sono visibili in tutte le altre schermate, tranne il pulsante Impostazioni. Il pulsante Impostazioni è disponibile solo nella schermata principale.

Per tornare alla schermata principale da una qualsiasi schermata, selezionare Home.

Se sulla Garmin Marine Network sono installati più schermi, è possibile riunirli per creare una stazione. Una stazione consente di utilizzare più schermi in collaborazione invece di utilizzare diversi schermi separatamente. È possibile personalizzare il layout delle pagine di ciascuno schermo diversificando ciascuna

pagina su ogni schermo. Quando si modifica il layout di una pagina in uno schermo, le modifiche vengono visualizzate solo su quello schermo. Quando si modifica il nome e il simbolo del layout, tali modifiche vengono visualizzate su tutti gli schermi nella stazione per mantenere un aspetto coerente.

Gli elementi SmartMode sono specifici di un'attività, ad esempio per la crociera o l'ormeggio. Quando viene selezionato un pulsante SmartMode dalla schermata principale, ogni schermo della stazione può visualizzare informazioni diverse. Ad esempio, quando sulla schermata principale viene selezionata la modalità Crociera, uno schermo può visualizzare la carta di navigazione e un altro schermo la schermata Radar.

Aggiungere una pagina nei Favoriti

- 1 Nella schermata principale, selezionare una categoria da destra.
- 2 Tenere premuto un pulsante a sinistra.

La pagina viene aggiunta alla categoria Mie Posizioni della schermata principale.

Personalizzazione delle pagine

Personalizzazione del layout di una pagina SmartMode o combinata

È possibile personalizzare il layout e i dati nelle pagine combinate e i layout SmartMode. Quando si modifica il layout di una pagina dello schermo con cui si sta interagendo, le modifiche vengono visualizzate solo su tale schermo, ad eccezione del nome e del simbolo SmartMode. Se si modifica il nome o il simbolo SmartMode del layout, tale modifica viene visualizzata su tutti gli schermi della stazione.

- 1 Aprire la pagina da personalizzare.
- 2 Selezionare Menu.
- 3 Selezionare Modifica layout o Modifica combinazione.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per modificare il nome, selezionare Nome o Nome e simbolo > Nome, inserire un nuovo nome e selezionare Fatto.
 - Per modificare il simbolo SmartMode, selezionare Nome e simbolo > Simbolo, quindi selezionare un nuovo simbolo.
 - Per modificare il numero di funzioni mostrate e il layout della schermata, selezionare Layout, quindi selezionare un'opzione.
 - Per modificare la funzione di una porzione della schermata, selezionare la finestra da modificare e scegliere una funzione dall'elenco a destra.
 - Per modificare il modo in cui le schermate vengono divise, trascinare le frecce in una nuova posizione.
 - Per modificare i dati mostrati sulla pagina e sulle barre dati aggiuntive, selezionare **Overlay**, quindi selezionare un'opzione.
 - Per assegnare una preselezione a una porzione della schermata SmartMode, selezionare Predefiniti > Includi e selezionare una preselezione dall'elenco a destra.

Aggiunta di un layout SmartMode

È possibile aggiungere layout SmartMode in base alle proprie esigenze. Qualunque personalizzazione apportata a un layout SmartMode della schermata principale della stazione viene visualizzata in tutti gli schermi della stazione.

- Nella schermata principale, selezionare SmartMode™ > Menu > Aggiungi layout.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per modificare il nome, selezionare Nome e simbolo > Nome, inserire un nuovo nome e selezionare Fatto.
 - Per modificare il simbolo SmartMode, selezionare Nome e simbolo > Simbolo, quindi selezionare un nuovo simbolo.

- Per modificare il numero di funzioni mostrate e il layout della schermata, selezionare Layout, quindi selezionare un'opzione.
- Per modificare la funzione di una porzione della schermata, selezionare la finestra da modificare e scegliere una funzione dall'elenco a destra.
- Per modificare il modo in cui le schermate vengono divise, trascinare le frecce in una nuova posizione.
- Per modificare i dati mostrati sulla pagina e sulle barre dati aggiuntive, selezionare **Overlay**, quindi selezionare un'opzione.
- Per assegnare una preselezione a una porzione della schermata SmartMode, selezionare Predefiniti > Includi e selezionare una preselezione dall'elenco a destra.

Creazione di una pagina Nuova combinazione

È possibile creare una pagina combo personalizzata in base alle proprie esigenze.

- 1 Selezionare Combinazioni > Menu > Aggiungi Combo.
- **2** Selezionare una finestra.
- **3** Selezionare una funzione per la finestra.
- 4 Ripetere questa procedura per ciascuna finestra della pagina.
- **5** Trascinare le frecce per ridimensionare le finestre.
- 6 Tenere premuta una finestra per riordinarla.
- 7 Tenere premuto un campo dati per selezionare nuovi dati.
- 8 Selezionare Layout, quindi selezionare un layout.



- **9** Selezionare **Nome**, immettere un nome per la pagina e selezionare **Fatto**.
- 10 Selezionare Overlay, quindi selezionare i dati da visualizzare.
- **11** Selezionare **Fatto** al termine della personalizzazione della pagina.

Eliminare la pagina di una combinazione

- 1 Selezionare Combinazioni > Menu > Elimina combinazione.
- **2** Selezionare una combinazione.

Personalizzazione degli overlay dati

- È possibile personalizzare i dati visualizzati su una schermata.
- 1 Selezionare un'opzione in base al tipo di schermata visualizzata:
 - Nella vista a schermo intero, selezionare Menu > Modifica overlay.
 - In una pagina combo, selezionare Menu > Modifica combinazione > Overlay.
 - In una pagina SmartMode, selezionare Menu > Modifica layout > Overlay.

SUGGERIMENTO: per cambiare rapidamente i dati mostrati in una casella overlay, tenerla premuta.

- 2 Selezionare un elemento per personalizzare i dati e la barra dei dati:
 - Per modificare i dati mostra in una casella overlay, selezionarla e scegliere i nuovi dati da visualizzare, quindi selezionare Indietro.

- Per selezionare la posizione e il layout della barra dei dati overlay, selezionare Dati, quindi selezionare un'opzione.
- Per personalizzare le informazioni mostrate durante la navigazione, selezionare Navigazione, quindi selezionare un'opzione.
- Per attivare altre barre dati, ad esempio i comandi multimediali, selezionare **Barra super.** o **Barra inferiore** e selezionare le opzioni necessarie.
- 3 Selezionare Fatto.

Ripristinare i layout delle stazioni

È possibile ripristinare i layout predefiniti di tutte le stazioni. Selezionare **Impostazioni > Sistema > Informazioni sulla stazione > Reset stazioni**.

Preselezioni

Una preselezione è una raccolta di impostazioni che ottimizzano la schermata o la visualizzazione. È possibile utilizzare specifiche preselezioni per ottimizzare gruppi di impostazioni per l'attività. Ad esempio, alcune impostazioni sono ottimali durante la pesca e altre durante la navigazione. Le preselezioni sono disponibili su alcune schermate, come le carte, le pagine ecoscandaglio e le pagine radar.

Per selezionare una preselezione su una schermata compatibile, selezionare **Menu** > ★, quindi selezionare la preselezione.

Quando si utilizza una preselezione e si effettuano modifiche alle impostazioni o alla visualizzazione, è possibile salvare le modifiche sulla preselezione oppure creare una nuova preselezione basata sulle nuove personalizzazioni.

Salvare una nuova preselezione

Dopo aver personalizzato le impostazioni e la visualizzazione di una schermata, è possibile salvare la personalizzazione come nuova preselezione.

- 1 In una schermata compatibile, modificare le impostazioni e la visualizzazione.
- 2 Selezionare Menu > ★ > Salva > Nuovo.
- 3 Inserire un nome e selezionare Fatto.

Gestire le preselezioni

È possibile personalizzare le preselezioni precaricate e modificare le preselezioni create dall'utente.

- 1 In una schermata compatibile, selezionare Menu > ★ > Gestione.
- 2 Selezionare una configurazione predefinita.
- **3** Selezionare un'opzione:
 - Per rinominare la preselezione, selezionare **Rinomina**, inserire un nome e selezionare **Fatto**.
 - Per modificare la preselezione, selezionare **Modifica** e aggiornare la preselezione.
 - Per eliminare la preselezione, selezionare Elimina.
 - Per ripristinare le impostazioni predefinite di tutte le preselezioni, selezionare **Azzera tutto**.

Impostare il tipo di imbarcazione

È possibile selezionare il tipo di imbarcazione in uso per configurare le impostazioni del chartplotter e utilizzare le funzioni personalizzate per il tipo di imbarcazione in uso.

- 1 Selezionare Impostazioni > La mia barca > Tipo di imbarcazione.
- **2** Selezionare un'opzione.

Regolazione della retroilluminazione

1 Selezionare Impostazioni > Sistema > Visualizzazione > Retroilluminazione.

2 Regolare la retroilluminazione.

SUGGERIMENTO: da qualsiasi schermata, premere ripetutamente () per scorrere tra i livelli di luminosità. Questa operazione è utile quando la luminosità è molto bassa e non è possibile visualizzare lo schermo.

Regolare il modo colore

1 Selezionare Impostazioni > Sistema > Toni e schermo > Modo colore.

SUGGERIMENTO: selezionare \bigcirc > **Modo colore** da qualsiasi pagina per accedere alle impostazioni relative al colore.

2 Selezionare un'opzione.

Personalizzazione della schermata di avvio

È possibile personalizzare la schermata di avvio sul chartplotter.

- 1 Inserire una scheda di memoria che contenga l'immagine che si intende utilizzare.
- 2 Selezionare Impostazioni > Sistema > Toni e schermo > Immagine di avvio > Seleziona immagine.
- 3 Selezionare l'alloggiamento della scheda di memoria.
- 4 Selezionare l'immagine. Per risultati ottimali, utilizzare un'immagine non superiore a 50 MB.
- 5 Selezionare Imp. come imm. avvio.

Per visualizzare la schermata di avvio con la nuova immagine, spegnere e riaccendere il chartplotter.

Accensione automatica del chartplotter

È possibile impostare il chartplotter per l'accensione automatica ogni volta che viene collegato all'alimentazione. In alternativa, accendere il chartplotter premendo ().

Selezionare Impostazioni > Sistema > Accensione automat.

NOTA: se Accensione automat. è impostata su Attivato e il chartplotter viene spento utilizzando (), quindi l'alimentazione viene rimossa e riapplicata entro due minuti, premere () per riavviare il chartplotter.

Spegnimento automatico del sistema

È possibile impostare il chartplotter e l'intero sistema per spegnersi automaticamente dopo un certo periodo di tempo in standby. In alternativa, è necessario tenere premuto 🖒 per spegnere manualmente il sistema.

- 1 Selezionare Impostazioni > Sistema > Spegnimento automatico.
- 2 Selezionare un'opzione.

App ActiveCaptain

Questa funzione consente agli utenti di inviare informazioni. Garmin non fornisce garanzie sulla precisione, la completezza o la puntualità delle informazioni inviate dagli utenti. L'utente si assume tutti i rischi legati all'utilizzo o all'affidabilità delle mappe create da altri utenti.

È possibile utilizzare l'app per trasferire in modo semplice e rapido i dati utente, come waypoint e rotte, connettersi alla community Garmin Quickdraw Contours e aggiornare il software del dispositivo. È inoltre possibile pianificare un viaggio e visualizzare e controllare il dispositivo dall'app. L'app è in grado di inviare Smart Notification, come chiamate e SMS sullo schermo del chartplotter quando è associato.

Ruoli ActiveCaptain

Il livello di interazione con il dispositivo utilizzando l'app ActiveCaptain dipende dal ruolo.

Funzione	Proprietario	Ospite
Aggiornamento software	Sì	Sì
Trasferimento automatico dei profili Garmin Quickdraw scaricati o creati	Sì	
Invio di Smart Notification	Sì	Sì
Trasferimento automatico di dati utente, come waypoint e rotte	Sì	
Avvio della navigazione verso un waypoint specifico o di una rotta specifica e invio del waypoint o della rotta al dispositivo	Sì	Sì

Introduzione all'app ActiveCaptain

NOTA: la funzione ActiveCaptain è disponibile soltanto sui modelli dotati della tecnologia Wi-Fi[®].

È possibile collegare un dispositivo mobile al dispositivo utilizzando l'app ActiveCaptain. L'app offre un modo rapido e semplice di interagire con il chartplotter e completare alcune attività, come la condivisione dati, la registrazione, l'aggiornamento software del dispositivo e la ricezione delle notifiche del dispositivo mobile.

- 1 Nel dispositivo , selezionare ActiveCaptain.
- 2 Nella pagina ActiveCaptain, selezionare Rete Wi-Fi > Wi-Fi > Attivato.
- 3 Inserire il nome e la password della rete.
- **4** Dall'app store sul dispositivo mobile, installare e aprire l'app ActiveCaptain.
- **5** Posizionare il dispositivo mobile entro la portata 32 m (105 piedi) dal dispositivo .
- 6 Nelle impostazioni del dispositivo mobile, aprire la pagina delle connessioni Wi-Fi e collegarsi al dispositivo Garmin, utilizzando il nome e la password inserita nel dispositivo Garmin.

Aggiornamento sofware con l'app ActiveCaptain

Se il dispositivo offre la tecnologia Wi-Fi, è possibile utilizzare l'app ActiveCaptain per scaricare e installare gli aggiornamenti software più recenti per il dispositivo.

AVVISO

Gli aggiornamenti possono richiedere il download sull'app di file di grandi dimensioni. Possono essere applicabili limitazioni al download di dati o addebiti dal provider del servizio Internet. Contattare il provider del servizio Internet per ulteriori informazioni sui limiti di dati o sugli addebiti.

Il processo di installazione potrebbe richiedere alcuni minuti.

- 1 Collegare il dispositivo mobile al dispositivo (Introduzione all'app ActiveCaptain, pagina 6).
- 2 Quando un aggiornamento software è disponibile e il dispositivo mobile è connesso a Internet, selezionare Aggiornamenti software > Scarica.

L'app ActiveCaptain scarica l'aggiornamento sul dispositivo mobile. Quando si riconnette l'app al dispositivo , l'aggiornamento viene trasferito sul dispositivo. Una volta completato il trasferimento, viene richiesto di installare l'aggiornamento.

- **3** Quando richiesto dal dispositivo , selezionare un'opzione per installare l'aggiornamento.
 - Per aggiornare immediatamente il software, selezionare **OK**.
 - Per posticipare l'aggiornamento, selezionare Annulla. Quando si è pronti a installare l'aggiornamento, selezionare ActiveCaptain > Aggiornamenti software > Installa ora.

Aggiornamento delle cartografie con ActiveCaptain

È possibile utilizzare l'app ActiveCaptain per scaricare e trasferire gli ultimi aggiornamenti mappa per il dispositivo. Per risparmiare spazio sul dispositivo mobile, sulla scheda ActiveCaptain e sui tempi di download, è possibile utilizzare l'app ActiveCaptain per scaricare solo le aree della carta necessarie.

Per scaricare l'intera carta, è possibile utilizzare l'app Garmin Express[™] per scaricare la mappa su una scheda di memoria. L'app Garmin Express scarica carte di grande formato più rapidamente dell'app ActiveCaptain. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web garmin.com/express.

AVVISO

Gli aggiornamenti delle cartografie possono richiedere il download sull'app di file di grandi dimensioni. Possono essere applicabili limitazioni al download di dati o addebiti dal provider del servizio Internet. Contattare il provider del servizio Internet per ulteriori informazioni sui limiti di dati o sugli addebiti.

- 1 Connettere il dispositivo mobile al dispositivo (*Introduzione all'app ActiveCaptain*, pagina 6).
- 2 Quando l'aggiornamento di una cartografia è disponibile e il dispositivo mobile è connesso a Internet, selezionare OneChart > Le mie carte.
- 3 Selezionare la mappa da aggiornare.
- **4** Selezionare l'area da scaricare.
- 5 Selezionare Scarica

L'app ActiveCaptain scarica l'aggiornamento sul dispositivo mobile. Quando si riconnette l'app al dispositivo , l'aggiornamento viene trasferito al dispositivo. Dopo aver completato il trasferimento, le cartografie aggiornate sono disponibili all'uso.

Comunicazione con i dispositivi wireless

I chartplotter consentono di creare una rete wireless a cui connettere dispositivi wireless.

La connessione di dispositivi wireless, consente di utilizzare le app Garmin, ad esempio ActiveCaptain.

Rete Wi-Fi

Configurare la rete wireless Wi-Fi

I chartplotter consentono di creare una rete Wi-Fi a cui connettere dispositivi wireless. Al primo accesso alle impostazioni della rete wireless verrà richiesto di configurare la rete.

- 1 Selezionare Impostazioni > Comunicazioni > Rete Wi-Fi > Wi-Fi > Attivato > OK.
- 2 Se necessario, immettere un nome per la rete wireless.
- 3 Immettere una password.

La password sarà necessaria per accedere alla rete wireless da un dispositivo wireless. La password effettua la distinzione tra maiuscole e minuscole.

Connettere un dispositivo wireless al chartplotter

Per poter connettere un dispositivo wireless alla rete wireless del chartplotter, è necessario configurare la rete wireless del chartplotter (*Configurare la rete wireless Wi-Fi*, pagina 7).

È possibile connettere più dispositivi wireless al chartplotter per condividere dati.

- 1 In un dispositivo wireless, attivare la tecnologia Wi-Fi ed eseguire la ricerca di reti wireless.
- 2 Selezionare il nome della rete wireless del chartplotter (*Configurare la rete wireless Wi-Fi*, pagina 7).
- 3 Immettere la password di rete.

Cambiare il canale wireless

È possibile cambiare il canale wireless in caso di problemi a trovare o connettersi a un dispositivo oppure in caso di interferenze.

- 1 Selezionare Impostazioni > Comunicazioni > Rete Wi-Fi > Avanzato > Canale.
- 2 Immettere un nuovo canale.

Non è necessario cambiare il canale wireless sui dispositivi collegati a questa rete.

Cambiare l'host Wi-Fi

È possibile modificare il chartplotter che funge da host Wi-Fi. È utile se si rilevano problemi con le comunicazioni Wi-Fi. La modifica dell'host Wi-Fi consente di selezionare un chartplotter fisicamente più vicino al dispositivo mobile.

- 1 Selezionare Impostazioni > Comunicazioni > Rete Wi-Fi > Avanzato > Host Wi-Fi.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Telecomando wireless

Associare il telecomando wireless al chartplotter

Prima di poter utilizzare il telecomando wireless con un chartplotter, è necessario associarlo al chartplotter.

È possibile connettere un solo telecomando a più chartplotter e premere il tasto di associazione per passare da un chartplotter all'altro.

- 1 Selezionare Impostazioni > Comunicazioni > Dispositivi wireless > Telecomando wireless.
- 2 Selezionare Nuova connessione.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Attivazione e disattivazione della retroilluminazione del telecomando

Disattivare la retroilluminazione del telecomando può aumentare notevolmente la durata della batteria.

- 1 Sul chartplotter, selezionare Impostazioni > Comunicazioni > Dispositivi wireless > Telecomando wireless > Retroilluminazione.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Disconnessione del telecomando da tutti i chartplotter

- 1 Sul chartplotter, selezionare Impostazioni > Comunicazioni > Dispositivi wireless > Telecomando wireless > Disconnetti tutti.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Sensore vento wireless

Connessione di un sensore wireless al chartplotter

È possibile visualizzare i dati di un sensore wireless compatibile sul chartplotter.

1 Selezionare Impostazioni > Comunicazioni > Dispositivi wireless.

- 2 Selezionare il sensore del vento.
- 3 Selezionare Attiva.

Il chartplotter inizia a eseguire la ricerca e si connette al sensore wireless.

Per visualizzare i dati del sensore, aggiungere i dati a un campo dati o indicatore.

Regolazione dell'orientamento del sensore del vento

Regolare questa impostazione se il sensore non è rivolto verso prua.

NOTA: l'apertura da cui il cavo si collega all'asta indixa la parte anteriore del sensore.

- 1 L'angolo si misura in senso orario cominciando dalla prua.
 - Se il sensore è rivolto verso dritta, l'angolo è compreso tra 1 e 180 gradi.
 - Se il sensore è rivolto verso sinistra, l'angolo è compreso tra -1 e -180 gradi.
- 2 Selezionare Impostazioni > Comunicazioni > Dispositivi wireless.
- **3** Selezionare il sensore del vento.
- 4 Selezionare Scostamento angolo vento.
- **5** Immettere l'angolo osservato nella fase 1.
- 6 Selezionare Fatto.

Connessione di un orologioquatix[®] al chartplotter

È possibile connettere un orologio quatix compatibile, ad esempio l'orologio quatix 3, a un chartplotter compatibile per visualizzare i dati provenienti dal chartplotter direttamente sull'orologio quatix.

- 1 Posizionare l'orologio quatix entro il raggio di copertura (3 m) del chartplotter.
- 2 Nella schermata dell'orologio quatix, selezionare START > Dati imbarcazione > START.

NOTA: se si è già connessi a un chartplotter, ma si desidera connettersi a un altro chartplotter, aprire la schermata Dati imbarcazione, tenere premuto UP, quindi selezionare Associa nuovo.

 Sul chartplotter, selezionare Impostazioni > Comunicazioni
 > Dispositivi wireless > Bracciale Garmin > Attiva connessioni > Nuova connessione.

Il chartplotter inizia la ricerca e si connette al dispositivo indossabile.

Una volta associati i dispositivi, questi si connettono automaticamente tra di loro quando sono accesi e in prossimità.

Connettere un dispositivo Garmin Nautix[™] al chartplotter

L'associazione è la connessione iniziale di due dispositivi wireless compatibili. Ad esempio, la prima volta che si connette un dispositivo Garmin Nautix a un chartplotter compatibile viene effettuata l'associazione. Per un elenco di dispositivi compatibili, accedere alla pagina dei prodotti sul sito Web www.garmin.com.

NOTA: è possibile associare un dispositivo Garmin Nautix a più dispositivi compatibili per aumentare la copertura sulle imbarcazioni di grandi dimensioni.

1 Posizionare un dispositivo Garmin Nautix entro la portata (3 m) del chartplotter.

Il dispositivo cerca automaticamente tutti i dispositivi compatibili dell'area di copertura.

2 Se necessario, dal menu del bracciale, selezionare Connessioni dispositivi > Associa nuovo dispositivo. Sul chartplotter, selezionare Impostazioni > Comunicazioni
 > Dispositivi wireless > Bracciale Garmin > Attiva connessioni > Nuova connessione.

Il chartplotter avvia la ricerca del bracciale e una volta rilevato si connette ad esso.

Una volta associati i dispositivi, questi si connettono automaticamente tra di loro quando sono accesi e in prossimità.

Carte e visualizzazioni 3D

La disponibilità delle carte e delle visualizzazioni 3D varia a seconda dei dati cartografici e degli accessori utilizzati.

È possibile accedere alle carte e alle visualizzazioni 3D selezionando Mappe.

- **Carta di navigazione**: consente di visualizzare i dati di navigazione disponibili nelle carte precaricate e in carte supplementari, se disponibili. I dati comprendono: boe, fari, cavi, scandagli di profondità, porti turistici e stazioni di marea, con vista dall'alto.
- **Perspective 3D**: offre una visuale dall'alto e da dietro dell'imbarcazione (in base alla rotta) fornendo un ausilio visivo alla navigazione. Questo tipo di visualizzazione supporta l'utente quando si trova a navigare in secche, scogliere, ponti o canali e quando deve identificare l'ingresso o l'uscita di un porto sconosciuto.
- Mariner's Eye 3D: mostra una visuale dettagliata e tridimensionale dall'alto e da dietro dell'imbarcazione (in base alla rotta) fornendo un ausilio visivo alla navigazione. Questo tipo di visualizzazione supporta l'utente quando si trova a navigare in secche, scogliere, ponti o canali e quando deve identificare l'ingresso o l'uscita di un porto sconosciuto.

NOTA: in alcune aree sono disponibili le visualizzazioni 3D delle carte premium.

- Fish Eye 3D: fornisce una visuale subacquea del fondale marino in base alle informazioni fornite dalla cartografia. Quando è collegato un trasduttore dell'ecoscandaglio, i bersagli sospesi (ad esempio, i pesci) sono indicati da sfere rosse, verdi e gialle. Il colore rosso indica i bersagli più grandi e il verde quelli più piccoli.
- Mappa pesca: fornisce una visuale dettagliata dei profili del fondale e degli scandagli di profondità sulla cartografia. Questa visualizzazione rimuove i dati di navigazione dalla carta, fornisce dati batimetrici dettagliati ed ingrandisce i profili del fondale per il rilevamento della profondità. Questa visualizzazione è ideale per la pesca al largo e in profondità.

NOTA: la mappa pesca è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

Sovraimpressione del radar: consente di sovrapporre le informazioni provenienti dal radar alla carta di navigazione o alla Mappa pesca, quando il chartplotter è collegato a un radar. Questa funzione non è disponibile per tutti i modelli.

Carta di navigazione e Mappa pesca

NOTA: la mappa pesca è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

La Carta di navigazione è ottimizzata per la navigazione. È possibile pianificare una rotta, visualizzare informazioni sulla mappa e utilizzare la carta come ausilio alla navigazione. Per aprire la Carta di navigazione, selezionare **Mappe > Carta di navigazione**.



La Mappa pesca fornisce una vista con maggiori dettagli sul fondale e sui contenuti di pesca. Questa mappa è ottimizzata per l'uso durante la pesca. Per aprire la Mappa pesca, selezionare **Mappe > Mappa pesca**.

Zoom avanti e indietro utilizzando il touchscreen

È possibile ingrandire o ridurre in modo rapido molte pagine, ad esempio le cartografie e le visualizzazioni dell'ecoscandaglio.

- Avvicinare due dita per rimpicciolire la visualizzazione.
- Allontanare due dita per ingrandire la visualizzazione.

Simboli sulla carta

Questa tabella contiene alcuni simboli che potrebbero essere visualizzati sulle cartografie dettagliate.

Icona	Descrizione
6	Boa
\diamond	Informazioni
\$	Servizi nautici
$\langle T \rangle$	Stazione di marea
\diamond	Stazione correnti
	Fotografia dall'alto disponibile
	Fotografia in prospettiva disponibile

Alcune caratteristiche comuni alla maggior parte delle carte comprendono isobate, zone intercotidali, punti di scandaglio (come raffigurati sulla mappa cartacea originale), supporti alla navigazione, simboli, ostacoli e aree cavi.

Misurare una distanza sulla carta

- 1 In una carta, selezionare una posizione.
- 2 Selezionare Misura distanza.

Viene visualizzato un pin sulla schermata in corrispondenza della posizione corrente. La distanza e l'angolazione dal pin vengono indicate nell'angolo.

SUGGERIMENTO: per reimpostare il pin ed eseguire una misurazione dalla posizione corrente del cursore, selezionare Imposta riferimento.

Creazione di un waypoint sulla carta

- 1 In una carta, selezionare una posizione o un oggetto.
- 2 Selezionare &.

Visualizzare la posizione e le informazioni di un oggetto sulla carta

È possibile controllare la visualizzazione delle informazioni, ad esempio la marea, le effemeridi, le note sulla carta o i servizi locali su una posizione o un oggetto, sia sulla carta di navigazione che sulla mappa pesca.

1 Nella carta di navigazione o mappa pesca, selezionare una posizione o un oggetto.

Sulla parte superiore della carta viene visualizzato un elenco di opzioni. Le opzioni visualizzate variano in base alla posizione o all'oggetto selezionato.

- 2 Se necessario, selezionare ►.
- 3 Selezionare Informazioni.

Visualizzare i dettagli dei navaid

In carta di navigazione, Mappa pesca, Perspective 3D o Mariner's Eye 3D, è possibile visualizzare i dettagli relativi a vari tipi di ausili alla navigazione, tra cui fari, luci di segnalazione e ostacoli.

NOTA: la mappa pesca è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

NOTA: in alcune aree sono disponibili le visualizzazioni 3D delle carte premium.

- 1 In una carta o visualizzazione 3D, selezionare un navaid.
- 2 Selezionare il nome del navaid.

Navigazione verso un punto della mappa

AVVERTENZA

La linea color magenta visualizzata sul chartplotter ha il solo scopo di fornire indicazioni generali sulla rotta e identificare i canali corretti, pertanto non deve essere seguita con precisione. Fare sempre riferimento agli ausili di navigazione e alle condizioni marine per evitare incagliamenti o pericoli che potrebbero causare danni all'imbarcazione, lesioni alla persona o morte.

La funzione Auto Guidance si basa sulle informazioni della mappa elettronica. Tali dati non garantiscono l'assenza di ostacoli e/o profondità del fondale, adatto alla navigazione. Associare alla rotta i rilevamenti visivi per evitare terra, fondali bassi o altri ostacoli che si possono incontrare.

Quando si utilizzano le funzioni Vai a, percorso diretto e percorso corretto, i fondali bassi e gli ostacoli presenti sulla mappa non vengono rilevati e calcolati. Avvalersi della vista e virare per evitare terra, fondali bassi e altri oggetti pericolosi.

NOTA: la mappa pesca è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

NOTA: auto Guidance è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

- 1 Nella Carta di navigazione o nella Mappa pesca, selezionare una posizione.
- 2 Se necessario, selezionare Naviga verso.
- **3** Selezionare un'opzione:
 - Per navigare direttamente verso la posizione, selezionare **Vai a** o *****.
 - Per creare una rotta verso la posizione, includendo le virate, selezionare Crea Rotta o S.
 - Per utilizzare la funzione Auto Guidance, selezionare Auto Guidance o S.
- 4 Controllare la rotta indicata dalla linea lilla.
- **NOTA:** quando si usa Auto Guidance, un segmento grigio in una parte qualsiasi della linea magenta indica che la funzione Auto Guidance non è in grado di calcolare parte della relativa linea. Questo è dovuto alle impostazioni di profondità sicura minima dell'acqua e di altezza minima di sicurezza dagli ostacoli.
- **5** Seguire la linea lilla, virando per evitare terra, bassi fondali bassi e altri pericoli.

Cartografie premium

AVVERTENZA

La linea color magenta visualizzata sul chartplotter ha il solo scopo di fornire indicazioni generali sulla rotta e identificare i canali corretti, pertanto non deve essere seguita con precisione. Fare sempre riferimento agli ausili di navigazione e alle condizioni marine per evitare incagliamenti o pericoli che potrebbero causare danni all'imbarcazione, lesioni alla persona o morte.

ATTENZIONE

La funzione Auto Guidance si basa sulle informazioni della mappa elettronica. Tali dati non garantiscono l'assenza di ostacoli e/o profondità del fondale, adatto alla navigazione. Associare alla rotta i rilevamenti visivi per evitare terra, fondali bassi o altri ostacoli che si possono incontrare.

NOTA: alcuni modelli non supportano tutte le cartografie.

Le carte premium opzionali, quali BlueChart[®] g2 Vision[®], consentono di ottenere le massime prestazioni dal chartplotter. Oltre a carte di navigazione dettagliate, le carte premium contengono queste funzioni disponibili in alcune aree.

- Mariner's Eye 3D: offre una visuale dall'alto e da dietro dell'imbarcazione come ausilio tridimensionale alla navigazione.
- Fish Eye 3D: offre una visuale tridimensionale subacquea che rappresenta visivamente il fondale marino in base alle informazioni fornite dalla cartografia.
- Mappe pesca: consente di visualizzare la cartografia con evidenziati i profili del fondale e senza dati di navigazione. Questa carta è ideale per la pesca al largo e nei mari profondi.
- Immagini satellitari ad alta risoluzione: consentono di ottenere una visualizzazione realistica del terreno e dell'acqua sulla carta di navigazione (*Visualizzare immagini* satellitari sulla carta di navigazione, pagina 10).
- **Foto aeree**: consentono di visualizzare i porti turistici e altre foto aeree significative per la navigazione, per una visualizzazione ottimale dei dintorni (*Visualizzare foto aeree dei punti di riferimento*, pagina 10).
- Dati dettagliati su strade e punti di interesse: consentono di visualizzare dati dettagliati su strade e POI (punti di interesse), tra cui dettagli sulle strade costiere, ristoranti, alloggi e attrazioni locali.
- Auto Guidance: consente di determinare la rotta migliore verso la destinazione utilizzando informazioni specifiche sull'imbarcazione e dati cartografici.

Visualizzare le informazioni della stazione di marea

Il simbolo \diamondsuit sulla carta indica una stazione di marea. È possibile visualizzare un grafico dettagliato per la stazione di marea utile per prevedere il livello della marea in orari o giorni diversi.

NOTA: questa funzione è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

1 Nella carta di navigazione o nella mappa pesca, selezionare una stazione di marea.

Le informazioni su livello e direzione delle maree vengono visualizzate accanto a \diamondsuit .

2 Selezionare il nome della stazione.

Indicatori animati di marea e corrente

NOTA: questa funzione è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

È possibile visualizzare gli indicatori animati di direzione corrente e stazione maree, sia sulla carta di navigazione che sulla Mappa pesca. È necessario anche attivare le icone animate nelle impostazioni della carta (*Visualizzazione degli indicatori di marea e corrente*, pagina 10).

Sulla carta viene visualizzato un indicatore per una stazione maree nel formato di un grafico a barre con una freccia. Una freccia rossa puntata verso il basso indica una marea calante, mentre una freccia blu puntata verso l'alto indica una marea montante. Quando si posiziona il cursore sull'indicatore della stazione maree, sopra l'indicatore viene visualizzata l'altezza della marea sul punto della stazione.

Gli indicatori di direzione della corrente sono riportati come frecce sulla carta. La direzione di ciascuna freccia indica la direzione della corrente in un punto specifico della carta. Il colore della freccia indica la velocità della corrente nel punto specifico. Quando si posiziona il cursore sull'indicatore della direzione della corrente, sopra l'indicatore di direzione viene visualizzata la velocità della corrente specifica.

Colore	Intervallo velocità corrente
Giallo	Da 0 a 1 nodo
Arancione	Da 1 a 2 nodi
Rosso	2 o più nodi

Visualizzazione degli indicatori di marea e corrente

NOTA: questa funzione è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

È possibile visualizzare gli indicatori statici o animati di stazione correnti e maree sulla carta di navigazione o la Mappa pesca.

- 1 Nella carta di navigazione o nella mappa di pesca, selezionare Menu > Livelli > Carta > Maree e correnti.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare gli indicatori animati delle stazioni correnti o maree sulla carta, selezionare **Animato**.
 - Per attivare il cursore delle maree e delle correnti, che imposta il tempo di segnalazione delle maree e delle correnti sulla mappa, selezionare Cursore.

Visualizzare immagini satellitari sulla carta di navigazione

NOTA: questa funzione è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

È possibile sovrapporre sulla carta di navigazione immagini satellitari ad alta risoluzione su terra, acqua o entrambi.

NOTA: quando attivate, le immagini satellitari ad alta risoluzione vengono visualizzate solo con un livello basso di zoom. Se non si riesce a visualizzare immagini ad alta risoluzione della propria cartografia è possibile selezionare + per ingrandire. È inoltre possibile aumentare il livello di dettaglio modificando lo zoom della carta.

- Nella carta di navigazione, selezionare Menu > Livelli > Foto satellitari.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Solo terrestre** per visualizzare le informazioni standard della cartografia sull'acqua, con le fotografie sovrapposte alla terra.
 - Selezionare **Foto aerea** per sovrapporre le foto sia alla terra che all'acqua con una trasparenza specifica. Utilizzare la barra di scorrimento per regolare la trasparenza delle foto. A una più alta impostazione della percentuale corrisponde una maggiore copertura della terra e dell'acqua con le foto satellitari.

Visualizzare foto aeree dei punti di riferimento

Prima di visualizzare le foto aeree sulla carta di navigazione, è necessario attivare l'impostazione Foto satellitari nelle impostazioni della carta.

NOTA: questa funzione è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

È possibile utilizzare fotografie aeree dei punti di riferimento, porti e porti turistici per orientarsi o per informarsi anticipatamente sul porto turistico o sul porto di destinazione.

- 1 Nella carta di navigazione, selezionare un'icona della fotocamera:
 - Per visualizzare una fotografia dall'alto, selezionare

- Per visualizzare una fotografia in prospettiva, selezionare
 In questo caso, la fotografia è stata scattata nella posizione in cui si trova la fotocamera nella direzione del cono.
- 2 Selezionare Foto aerea.

AIS (Automatic Identification System)

Il sistema di identificazione automatica (AIS) consente di identificare e seguire gli spostamenti delle altre imbarcazioni, nonché di fornire avvisi sul traffico presente nell'area. Se connesso a un dispositivo AIS esterno, il chartplotter consente di visualizzare alcune informazioni di tipo AIS sulle altre imbarcazioni presenti nel raggio d'azione, dotate di transponder e che trasmettono attivamente le informazioni AIS.

I dati rilevati per ciascuna imbarcazione comprendono MMSI (Maritime Mobile Service Identity), posizione, velocità GPS, direzione GPS, tempo trascorso dall'ultimo rilevamento della posizione dell'imbarcazione, accesso in prossimità e tempo di accesso in prossimità.

Alcuni modelli di chartplotter supportano anche Blue Force Tracking. Le imbarcazioni rilevate con Blue Force Tracking vengono indicate sul chartplotter con un colore verde-blu.

Simboli per i target AIS

Simbolo	Descrizione
Δ	Imbarcazione AIS. L'imbarcazione trasmette dati AIS. La direzione verso cui è puntato il triangolo indica la direzione dell'imbarcazione AIS.
	Il target è selezionato.
	Il target è attivato. Il target appare più grande sulla mappa. Una linea verde collegata al target indica la direzione del target. MMSI, velocità e direzione dell'imbarcazione sono riportati sotto il target, se si è attivata l'impostazione per la visualizzazione dei dettagli. Se la trasmissione di dati AIS dall'altra imbarcazione si interrompe, viene visualizzato un messaggio.
₩	Target perso. Una X verde indica che la trasmissione AIS dall'altra imbarcazione si è interrotta. Sul chartplotter viene visualizzato un messaggio con cui si chiede all'utente se desidera continuare a rilevare i dati dell'imbarcazione. Se si interrompe il rilevamento dell'imbarcazione, il simbolo del target perso viene rimosso dalla carta o dalla visualizzazione 3D.
	Target pericoloso nel raggio d'azione. Il target lampeggia, viene visualizzato un messaggio e viene attivato un allarme. Dopo la conferma dell'allarme, un triangolo rosso pieno con una linea rossa collegata indica la posizione e la direzione del target. Se si è disattivato l'allarme di zona sicura da collisione, il target lampeggia, ma non viene emesso l'allarme sonoro e non viene visualizzato il messaggio. Se la trasmis- sione di dati AIS dall'altra imbarcazione si interrompe, viene visualizzato un messaggio.
×	Target pericoloso perso. Una X rossa indica che la trasmis- sione AIS dall'altra imbarcazione si è interrotta. Sul chart- plotter viene visualizzato un messaggio con cui si chiede all'utente se desidera continuare a rilevare i dati dell'imbarca- zione. Se si interrompe il rilevamento dell'imbarcazione, il simbolo di target pericoloso perso viene rimosso dalla carta o visualizzazione 3D.
	La posizione del simbolo indica il punto di approccio più prossimo a un target pericoloso, mentre i numeri accanto al simbolo indicano il tempo rimanente prima di raggiungere il punto più prossimo di approccio al target.

NOTA: le imbarcazioni rilevate con la funzione Blue Force Tracking vengono indicate con un colore verde-blu indipendentemente dal relativo stato.

Direzione e rotta proiettata dei target AIS attivati

Quando un target AIS fornisce i dati di direzione e COG, la direzione del target viene visualizzata su una carta come una

linea continua collegata al simbolo del target AIS. La linea di prua non appare nelle visualizzazioni 3D.

La rotta proiettata di un target AIS attivato viene visualizzata come una linea tratteggiata su una carta o visualizzazione 3D. La lunghezza della linea della rotta proiettata dipende dal valore dell'impostazione della direzione proiettata. Se un target AIS attivato non trasmette i dati sulla velocità oppure se l'imbarcazione è ferma, non viene visualizzata alcuna rotta proiettata. Le variazioni di velocità, COG o velocità di virata trasmesse dall'imbarcazione possono influire sul calcolo della linea della rotta proiettata.

Quando i dati di COG, direzione e velocità di svolta vengono forniti da un target AIS attivato, la rotta proiettata del target viene calcolata in base ai dati COG e velocità di svolta. La direzione della virata del target, che pure è basata sui dati di velocità di svolta, è indicata dalla direzione della parte terminale della linea di prua. La lunghezza di tale parte terminale non varia.



Quando i dati di COG e direzione vengono forniti da un target AIS attivato, ma non vengono forniti dati sulla velocità di svolta, la rotta proiettata del target viene calcolata in base alla COG.

Attivare un target per un'imbarcazione AIS

- 1 In una visualizzazione carta o carta 3D, selezionare un'imbarcazione AIS.
- 2 Selezionare Imbarcazione AIS > Attiva bersaglio.

Visualizzare le informazioni di un'imbarcazione AIS attivata come target

È possibile visualizzare lo stato del segnale AIS, il MMSI, la velocità e la direzione GPS e altre informazioni relative all'imbarcazione AIS.

- 1 In una carta o visualizzazione 3D, selezionare un'imbarcazione AIS.
- 2 Selezionare Imbarcazione AIS.

Disattivare un target per un'imbarcazione AIS

- 1 In una carta o visualizzazione 3D, selezionare un'imbarcazione AIS.
- 2 Selezionare Imbarcazione AIS > Disattiva.

Visualizzare un elenco di pericoli AIS e MARPA

- 1 In una carta, selezionare Menu > Livelli > Altre imbarcazioni > Elenco > Mostra.
- 2 Selezionare il tipo di pericoli da includere nell'elenco.

Impostare l'allarme di zona sicura

Prima di impostare un allarme collisione, è necessario connettere il chartplotter ad un AIS o radar.

L'allarme zona sicura si può utilizzare solo con AIS e MARPA. La funzionalità MARPA funziona con il radar. La zona sicura viene utilizzata per evitare collisioni e può essere personalizzata.

1 Selezionare Impostazioni > Allarmi > Allarme collis. > Attivato.

Quando un bersaglio MARPA o AIS entra nell'area della zona sicura, viene visualizzato un messaggio ede emesso un segnale acustico. L'oggetto in questione viene inoltre contrassegnato come pericoloso sullo schermo. Quando l'allarme è disattivato, sono disattivati anche il messaggio e il segnale acustico, ma l'oggetto continua ad essere contrassegnato come pericoloso sullo schermo.

- 2 Selezionare RANGE.
- **3** Selezionare una distanza per il raggio della zona sicura che circonda l'imbarcazione.

- 4 Selezionare Tempo riman..
- 5 Selezionare un orario in cui verrà emesso l'allarme se un target interseca la zona sicura.

Ad esempio, per essere avvisati di un eventuale pericolo 10 minuti prima che l'evento si verifichi, impostare Tempo riman. su 10. L'allarme si attiverà 10 minuti prima che l'imbarcazione entri nella zona di sicurezza.

Segnali di emergenza AIS

I dispositivi AIS trasmettono la posizione dell'imbarcazione in caso di emergenza. Il chartplotter è in grado di ricevere i segnali provenienti dai trasmettitori SART (Search and Rescue Transmitters), EPRIB (Emergency Position Indicating Radio Beacons) e altri segnali MOB. Le trasmissioni dei segnali di emergenza sono differenti rispetto alle trasmissioni AIS standard, pertanto sui chartplotter vengono visualizzate diversamente. Invece di rilevare una trasmissione di segnali di emergenza per evitare una collisione, viene rilevata una trasmissione di segnali di emergenza per localizzare e assistere un'imbarcazione o una persona.

Navigare verso una trasmissione di segnali di emergenza

Quando si riceve una trasmissione di segnali di emergenza, viene visualizzato un avviso di segnale di emergenza.

Selezionare **Modifica > Vai a** per iniziare la navigazione verso la posizione ricevuta.

Simboli dei target dei dispositivi per le segnalazioni di emergenza AIS

Simbolo	Descrizione
\otimes	Trasmissione di un dispositivo per le segnalazioni di emergenza AIS. Selezionare per visualizzare ulteriori infor- mazioni sulla trasmissione e avviare la navigazione.
\boxtimes	Trasmissione interrotta.
\otimes	Test di trasmissione. Questo simbolo viene visualizzato quando un'imbarcazione attiva un test del proprio dispositivo per le segnalazioni di emergenza e non rappresenta una vera e propria emergenza.
Ø	Test di trasmissione interrotto.

Abilitare gli avvisi dei test di trasmissione AIS

Per evitare un elevato numero di simboli e avvisi di test in aree affollate come i porti turistici, è possibile scegliere di ricevere o ignorare i messaggi relativi ai test AIS. Per eseguire il test di un dispositivo di emergenza AIS, è necessario abilitare il chartplotter alla ricezione degli avvisi.

- 1 Selezionare Impostazioni > Allarmi > AIS.
- **2** Selezionare un'opzione:
 - Per ricevere o ignorare i segnali dei test EPRIB (Emergency Position Indicating Radio Beacon), selezionare Test AIS-EPIRB.
 - Per ricevere o ignorare i segnali di test Uomo a mare (MOB), selezionare Test AIS-MOB.
 - Per ricevere o ignorare i segnali di test SART (Search and Rescue Transponder), selezionare **Test AIS-SART**.

Disattivare la ricezione dei dati AIS

La ricezione dei segnali AIS è attivata per impostazione predefinita.

Selezionare Impostazioni > Altre imbarcazioni > AIS > Disattivato.

La funzionalità AIS viene disattivata su tutte le carte e visualizzazioni 3D. Vengono disattivate le funzioni di rilevamento e tracciamento del target AIS, gli allarmi di collisione che risultano dal rilevamento e tracciamento di imbarcazioni AIS e la visualizzazione dei dati AIS delle altre imbarcazioni.

Menu Carta

NOTA: alcune impostazioni non si applicano a tutte le carte. Alcune opzioni richiedono le cartografie premium o il collegamento di accessori, quale ad esempio un radar.

In una carta, selezionare Menu.

- Livelli: configura l'aspetto dei diversi elementi sulle carte (*Livelli carta*, pagina 12).
- **Quickdraw Contours**: attiva la visualizzazione del profilo del fondale e consente di creare etichette sulle mappe per la pesca (*Mappe Garmin Quickdraw Contours*, pagina 14).
- **Impostazioni**: regola le impostazioni della carta (*Impostazioni carta*, pagina 14).

```
Modifica overlay: consente di configurare i dati visualizzati sullo schermo (Personalizzazione degli overlay dati, pagina 5).
```

Livelli carta

I livelli nelle cartografie consentono di attivare e disattivare e personalizzare le funzioni delle cartografie. Ogni impostazione è specifica per la carta o la visualizzazione della carta utilizzata.

NOTA: non è possibile applicare tutte le impostazioni a tutte le carte e ai modelli di chartplotter. Alcune opzioni richiedono le cartografie premium o il collegamento di accessori.

Da una cartografia, selezionare Menu > Livelli.

- **Carta**: mostra e nasconde gli elementi relativi alla cartografia (*Impostazione del livello Carta*, pagina 12).
- La mia imbarcazione: mostra e nasconde gli elementi relativi all'imbarcazione (*Impostazioni del livello La mia imbarcazione*, pagina 13).
- **Dati utente**: mostra e nasconde i dati utente, ad esempio i waypoint, i confini e le tracce e apre gli elenchi dei dati utente (*Impostazioni del livello Dati utente*, pagina 13).

Altre imbarcazioni: configura la modalità con cui vengono visualizzate le altre imbarcazioni (*Impostazioni del livello Altre imbarcazioni*, pagina 13).

Acqua: mostra e nasconde gli elementi relativi alla profondità (*Impostazione del livello Acqua*, pagina 13).

Quickdraw Contours: mostra e nasconde i dati Garmin Quickdraw (*Impostazioni di Contorni Garmin Quickdraw*, pagina 15).

Tracce: mostra e nasconde le tracce sulla vista della carta 3D.

Range Rings: mostra e consente di configurare l'aspetto delle aree di portata sulla carta 3D. Le Range Rings consentono di visualizzare le distanze in alcune carte.

Impostazione del livello Carta

In una carta, selezionare Menu > Livelli > Carta.

- Foto satellitari: consente di visualizzare immagini satellitari ad alta risoluzione su terra, acqua o entrambe nella carta di navigazione quando si utilizzano alcune mappe premium (*Visualizzare immagini satellitari sulla carta di navigazione*, pagina 10).
- Maree e correnti: mostra gli indicatori delle stazioni di correnti e di maree sulla carta (*Visualizzazione degli indicatori di marea e corrente*, pagina 10) e attiva il cursore di maree e correnti con cui è possibile specificare quando le maree e le correnti devono essere riportate sulla mappa.
- Ausili navigazione: mostra gli ausili alla navigazione sulla carta.

POI: mostra i Punti di Interesse a terra.

Punti foto: mostra le icone della fotocamera per le foto aeree (Visualizzare foto aeree dei punti di riferimento, pagina 10).

Punti di assistenza: mostra le posizioni dei servizi nautici.

Profondità: configura gli elementi sul livello della profondità (*Impostazione del livello Profondità*, pagina 13).

Impostazione del livello Profondità

In una carta, selezionare Menu > Livelli > Carta > Profondità.

- Ombregg. profondità: consente di specificare una profondità massima e una profondità minima entro cui visualizzare l'ombreggiatura.
- Ombreggiatura fondale basso: consente di impostare le ombreggiature dalla linea costiera alla profondità specificata.
- **Profondità del punto**: consente di attivare i punti scandaglio e impostare la profondità pericolosa. Una profondità del punto pari o più bassa rispetto alla profondità pericolosa viene indicata dal testo in rosso.
- **Isobate (aree pescosa)**: consente di impostare il livello di zoom per una visuale dettagliata dei profili del fondale e degli scandagli di profondità, inoltre semplifica la presentazione della carta per l'uso ottimale durante la pesca.

Impostazioni del livello La mia imbarcazione

- In una carta, selezionare Menu > Livelli > La mia barca.
- Linea di prua: visualizza e configura la linea di prua, che consiste in una linea sulla cartografia che parte dalla prua dell'imbarcazione e procede nella direzione di viaggio, e la sorgente dati della linea di prua (*Impostazione della linea di prua e dei marker*, pagina 23).
- **Tracce attive**: mostra la traccia attiva sulla carta e apre il menu Opzioni Traccia attiva.
- **Rosa dei venti**: mostra una rappresentazione visiva dell'angolo o della direzione del vento forniti dal sensore del vento connesso e imposta la sorgente dati del vento.
- Rosa dei venti bussola: consente di visualizzare una rosa dei venti intorno al simbolo dell'imbarcazione, indicante la direzione della bussola nella direzione dell'imbarcazione. L'attivazione di questa opzione disattiva l'opzione Rosa dei venti.
- **Icona barca**: imposta l'icona che rappresenta la posizione corrente sulla carta.

Impostazioni delle layline

Per utilizzare le funzioni layline, è necessario collegare un sensore del vento al chartplotter.

In modalità di navigazione a vela*Impostare il tipo di imbarcazione*, pagina 5 è possibile visualizzare le layline sulla carta di navigazione. Le layline risultano molto utili durante le regate.

Nella carta di navigazione, selezionare Menu > Livelli > La mia barca > Layline > Impostazione.

- **Schermo**: consente di impostare la modalità di visualizzazione delle layline e dell'imbarcazione sulla carta e di impostare la lunghezza delle layline.
- **Ang. nav. vela**: consente di selezionare la modalità di calcolo delle layline da parte del dispositivo. L'opzione Attuale calcola le layline utilizzando l'angolo del vento misurato dal sensore del vento. L'opzione Manuale calcola le layline utilizzando gli angoli controvento e sottovento inseriti manualmente.
- **Ang. controv.**: consente di impostare una layline basata sull'angolazione sopravvento.
- Ang. sottov.: consente di impostare una layline basata sull'angolazione sottovento.
- Correzione marea: consente di correggere le layline in base alla marea.
- Filtro layline: consente di filtrare i dati delle layline in base all'intervallo di tempo inserito. Per una layline più omogenea che omette alcune delle modifiche causate dalla rotta o dall'angolo del vento reale, immettere un numero più alto. Per layline che mostrano una sensibilità maggiore alle modifiche causate dalla rotta o dall'angolo del vento reale, immettere un numero più basso.

Impostazioni del livello Dati utente

È possibile mostrare i dati utente, ad esempio waypoint, confini e tracce sulle carte.

- In una carta, selezionare Menu > Livelli > Dati utente.
- Waypoint: mostra i waypoint sulla carta e apre l'elenco dei waypoint.

Confini: mostra i confini sulla carta e apre l'elenco dei confini.

Tracce: mostra le tracce sulla carta.

Impostazioni del livello Altre imbarcazioni

NOTA: queste opzioni richiedono accessori connessi, tra cui un ricevitore AIS, un radar o una radio VHF.

In una carta, selezionare Menu > Livelli > Altre imbarcazioni.

- **DSC**: imposta la visualizzazione delle imbarcazioni e dei trail DSC sulla carta e mostra l'elenco dei DSC.
- AIS: imposta la visualizzazione delle imbarcazioni e dei trail AIS sulla carta e mostra l'elenco degli AIS.
- MARPA: imposta la visualizzazione delle imbarcazioni e dei trail MARPA sulla carta e mostra l'elenco dei MARPA.
- Dettagli: mostra i dettagli delle altre imbarcazioni sulla carta.
- Vettore direz.: imposta il tempo di proiezione della direzione per le imbarcazioni con AIS attivato e MARPA contrassegnato.

Allarme collis.: imposta l'allarme di zona sicura da collisione (Impostare l'allarme di zona sicura, pagina 11).

Impostazione del livello Acqua

- In una carta, selezionare Menu > Livelli > Acqua.
- Ombregg. profondità: consente di specificare una profondità massima e una profondità minima entro cui visualizzare l'ombreggiatura.
- Ombreggiatura fondale basso: consente di impostare le ombreggiature dalla linea costiera alla profondità specificata.
- **Profondità del punto**: consente di attivare i punti scandaglio e impostare la profondità pericolosa. Una profondità del punto pari o più bassa rispetto alla profondità pericolosa viene indicata dal testo in rosso.
- **Isobate (aree pescosa)**: consente di impostare il livello di zoom per una visuale dettagliata dei profili del fondale e degli scandagli di profondità, inoltre semplifica la presentazione della carta per l'uso ottimale durante la pesca.
- Rilievi ombreggiati: mostra la pendenza del fondale con ombreggiatura. Questa funzionalità è disponibile solo per alcune mappe premium.

Immagini ecoscandaglio: mostra le immagini dell'ecoscandaglio per visualizzare la densità del fondale. Questa funzionalità è disponibile solo per alcune mappe premium.

Livello lago: consente di impostare il livello dell'acqua attuale del lago. Questa funzionalità è disponibile solo per alcune mappe premium.

Impostazione del livello Meteo

Nella carta di navigazione o nella mappa di pesca, selezionare Menu > Livelli > Carta > Meteo > **?**.

In una mappa meteo, selezionare Menu > Livelli > Carta > Meteo.

- Livelli osservati: imposta la visualizzazione degli elementi meteo osservati. Il meteo osservato è la condizione meteo attuale visibile al momento.
- Livelli previsione: imposta la visualizzazione degli elementi meteo previsti.
- **Modo livelli**: mostra le informazioni relative alle previsioni meteo e al meteo osservato.
- **Registrazione in loop**: mostra una sequenza di informazioni relative alle previsioni meteo e al meteo osservato.

- Legenda: mostra la legenda meteo, con la gravità delle condizioni che aumentano da sinistra a destra.
- Abbonamento meteo: mostra le informazioni sugli abbonamenti meteo.
- Ripristina predefiniti: ripristina le impostazioni meteo ai valori predefiniti.
- **Modifica overlay**: consente di configurare i dati visualizzati sullo schermo (*Personalizzazione degli overlay dati*, pagina 5).

Impostazioni Radar overlay

Nella carta di navigazione o sulla mappa pesca, selezionare **Menu > Livelli > Radar >** (.).

- In una pagina del radar, selezionare Menu.
- Radar in standby: interrompe la trasmissione radar.
- Gain: configura il guadagno (*Regolazione automatica del guadagno del radar*, pagina 36).
- **Sea Clutter**: configura il Sea Clutter (*Regolazione automatica del guadagno del radar*, pagina 36).
- **Opzioni radar**: apre il menu delle opzioni radar (*Menu delle opzioni del radar*, pagina 37).
- Altre imbarcazioni: imposta la modalità di visualizzazione di altre imbarcazioni sulla pagina del radar (*Impostazioni del livello Altre imbarcazioni*, pagina 13).
- **Impostazione del radar**: apre le impostazioni di visualizzazione del radar (*Radar Setup*, pagina 37).
- **Modifica overlay**: consente di configurare i dati visualizzati sullo schermo (*Personalizzazione degli overlay dati*, pagina 5).

Impostazioni carta

NOTA: non è possibile applicare tutte le impostazioni a tutte le carte e a tutte le visualizzazioni della carta 3D. Alcune impostazioni richiedono accessori esterni o cartografie premium applicabili.

- Da una cartografia, selezionare Menu > Impostazioni.
- Orientamento: consente di impostare la prospettiva della cartografia.
- Dettaglio: consente di regolare i livelli di dettaglio mostrati sulla mappa per differenti livelli di zoom.
- World map: consente di utilizzare una mappa mondiale di base o una mappa con rilievi ombreggiati. Tali differenze sono visibili solo quando la mappa viene ridotta troppo per visualizzare i dettagli.
- Linea di partenza: imposta la linea di partenza per la regata.
- Finestra di navigazione: mostra una mappa in miniatura con al centro la posizione corrente.

Impostazioni Fish Eye 3D

NOTA: questa funzione è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

- Nella visualizzazione Fish Eye 3D, selezionare Menu.
- Visualizza: consente di impostare la prospettiva della visualizzazione carta 3D.
- Tracce: consente di visualizzare le tracce.
- **Cono ecoscan.**: consente di visualizzare un cono che mostra l'area coperta dal trasduttore.
- Simboli pesce: consente di visualizzare i bersagli sospesi.

Mappe supportate

Per una navigazione sicura e divertente, i dispositivi Garmin supportano esclusivamente le mappe ufficiali prodotte da Garmin o da un produttore di terze parti approvato.

È possibile acquistare mappe da Garmin. Se si acquistano mappe da un rivenditore non Garmin, informarsi sul rivenditore

prima dell'acquisto. Utilizzare i rivenditori online con estrema cautela. Se è stata acquistata una mappa non supportata, restituirla al rivenditore.

Mappe Garmin Quickdraw Contours

AVVERTENZA

La funzione di mappatura di Garmin Quickdraw Contours consente agli utenti di creare mappe. Garmin non fornisce garanzie sulla precisione, l'affidabilità, la completezza o la puntualità delle mappe create da terzi. L'utente si assume tutti i rischi legati all'utilizzo delle mappe create da terzi.

La funzione di mappatura Garmin Quickdraw Contours consente di creare mappe con isobate e indicazioni di profondità per qualsiasi corso d'acqua.

Quando Garmin Quickdraw Contours registra i dati, un cerchio colorato viene visualizzato attorno all'icona dell'imbarcazione. Questo cerchio rappresenta l'area approssimativa della mappa che viene sottoposta a scansione ad ogni passaggio.



Un cerchio verde indica una buona profondità e posizione GPS e una velocità inferiore a 16 km/h (10 mph). Un cerchio giallo indica una buona profondità e posizione GPS e una velocità compresa tra 16 km/h (10 mph) e 32 km/h (20 mph). Un cerchio rosso indica una bassa profondità o posizione GPS e una velocità superiore a 32 km/h (20 mph).

È possibile visualizzare Garmin Quickdraw Contours in una schermata combinata o in una pagina cartografica.

Personalizzazione della cartografia con la funzione Garmin Quickdraw Contours

Prima di poter utilizzare la funzione Garmin Quickdraw Contours, è necessario disporre di un dato di profondità, una posizione GPS e una scheda di memoria con spazio libero.

- 1 In una pagina della cartografia, selezionare Menu > Quickdraw Contours > Avvia registrazione.
- 2 Una volta completata la registrazione, selezionare Menu > Quickdraw Contours > Interrompi registrazione.
- 3 Selezionare Gestione > Nome e inserire un nome per la mappa.

Aggiunta di un'etichetta a una mappa Garmin Quickdraw Contours

È possibile aggiungere etichette a una mappa Garmin Quickdraw Contours per contrassegnare i pericoli o i punti di interesse.

- 1 Selezionare una posizione nella carta di navigazione.
- 2 Selezionare Aggiungi etichetta Quickdraw.
- 3 Immettere il testo per l'etichetta, quindi selezionare Fatto.

Garmin Quickdraw Community

La Garmin Quickdraw Community è una comunità gratuita, pubblica, online che consente di condividere le proprie mappe Garmin Quickdraw Contours con altri utenti. È anche possibile scaricare le mappe create da altri utenti. Se il dispositivo è dotato della tecnologia Wi-Fi, è possibile utilizzare l'app ActiveCaptain per accedere a Garmin Quickdraw Community (*Connessione alla community Garmin Quickdraw con ActiveCaptain*, pagina 15).

Connessione alla community Garmin Quickdraw con ActiveCaptain

- 1 Dal dispositivo mobile, aprire l'app ActiveCaptain e connettersi al dispositivo (*Introduzione all'app ActiveCaptain*, pagina 6).
- 2 Dall'app, selezionare Community Quickdraw.

È possibile scaricare i profili di altri utenti nella community (Download delle mappe della community Garmin Quickdraw utilizzando ActiveCaptain, pagina 15) e condividere i propri (Condivisione delle mappe Garmin Quickdraw Contours con la community Garmin Quickdraw tramite ActiveCaptain, pagina 15).

Download delle mappe della community Garmin Quickdraw utilizzando ActiveCaptain

È possibile scaricare le mappe Garmin Quickdraw Contours che altri utenti hanno creato e condiviso con la Garmin Quickdraw Community.

- 1 Dall'app ActiveCaptain sul dispositivo mobile, selezionare Community Quickdraw > Cerca Contours.
- 2 Utilizzare la mappa e le funzioni di ricerca per individuare un'area da scaricare.

I punti rossi rappresentano le mappe Garmin Quickdraw Contours che sono state condivise per tale area.

- 3 Selezionare Seleziona una regione da scaricare.
- 4 Trascinare la casella per selezionare l'area da scaricare.
- 5 Trascinare gli angoli per modificare l'area di download.
- 6 Selezionare Scarica area.

La prossima volta che si connette l'app ActiveCaptain al dispositivo , i profili scaricati vengono trasferiti automaticamente sul dispositivo.

Condivisione delle mappe Garmin Quickdraw Contours con la community Garmin Quickdraw tramite ActiveCaptain

È possibile condividere le mappe Garmin Quickdraw Contours create con altri nella Garmin Quickdraw Community.

Quando si condivide una mappa Contours, solo la mappa viene condivisa. I waypoint non vengono condivisi.

Durante la configurazione dell'app ActiveCaptain è possibile scegliere di condividere automaticamente i profili con la community. Per effettuare questa operazione in un secondo momento, seguire questa procedura per attivare la condivisione.

Dall'app ActiveCaptain sul dispositivo mobile, selezionare **Community Quickdraw**.

La prossima volta che si connette l'app ActiveCaptain al dispositivo , le mappe dei profili verranno trasferite automaticamente sulla community.

Connessione alla community Garmin Quickdraw con Garmin Connect™

- 1 Visitare il sito Web connect.garmin.com.
- 2 Selezionare Inizia > Quickdraw Community > Inizia.
- **3** Se non si dispone di un account Garmin Connect, crearne uno.
- 4 Accedere al proprio account Garmin Connect.
- 5 Selezionare **Nautica** in alto a destra per aprire il widget Garmin Quickdraw.

SUGGERIMENTO: accertarsi di disporre di una scheda di memoria nel computer per condividere le mappe Garmin Quickdraw Contours.

Condivisione delle mappe Garmin Quickdraw Contours con la community Garmin Quickdraw tramite Garmin Connect

È possibile condividere le mappe Garmin Quickdraw Contours create con altri nella Garmin Quickdraw Community.

Quando si condivide una mappa Contours, solo la mappa viene condivisa. I waypoint non vengono condivisi.

- 1 Rimuovere la scheda di memoria dal chartplotter.
- 2 Inserire la scheda di memoria nel computer.
- 3 Accedere a Garmin Quickdraw Community (Connessione alla community Garmin Quickdraw con Garmin Connect[™], pagina 15).
- 4 Selezionare Condividi profili.
- 5 Cercare nella scheda SD la cartella /Garmin e selezionarla.
- 6 Aprire la cartella Quickdraw e selezionare il file denominato ContoursLog.svy.

Dopo che il file viene caricato, eliminare il file ContoursLog.svy dalla scheda di memoria per evitare problemi con i futuri caricamenti. I dati non andranno persi.

Download delle mappe Garmin Quickdraw Community con Garmin Connect

È possibile scaricare le mappe Garmin Quickdraw Contours che altri utenti hanno creato e condiviso con la Garmin Quickdraw Community.

Se il dispositivo non dispone della tecnologia Wi-Fi, è possibile accedere a Garmin Quickdraw Community utilizzando il sito Web Garmin Connect.

Se il dispositivo è dotato della tecnologia Wi-Fi, è necessario accedere a Garmin Quickdraw Community utilizzando l'app ActiveCaptain (*Connessione alla community Garmin Quickdraw con ActiveCaptain*, pagina 15).

- 1 Inserire la scheda di memoria nel computer.
- 2 Accedere a Garmin Quickdraw Community (Connessione alla community Garmin Quickdraw con Garmin Connect[™], pagina 15).
- 3 Selezionare Cerca profili.
- 4 Utilizzare la mappa e le funzioni di ricerca per individuare un'area da scaricare.

I punti rossi rappresentano le mappe Garmin Quickdraw Contours che sono state condivise per tale regione.

- 5 Selezionare Seleziona area da scaricare.
- 6 Trascinare i bordi della casella per selezionare l'area da scaricare.
- 7 Selezionare Avvia download.
- 8 Salvare il file nella scheda di memoria.

SUGGERIMENTO: se non si trova il file, cercare nella cartella "Download". Il browser potrebbe aver salvato il file in tale posizione.

- 9 Rimuovere la scheda di memoria dal computer.
- 10 Inserire la scheda di memoria nel chartplotter.

Il chartplotter riconosce automaticamente le mappe Contours. Il chartplotter impiega alcuni minuti per caricare le mappe.

Impostazioni di Contorni Garmin Quickdraw

Nella mappa, selezionare Menu > Quickdraw Contours > Impostazioni.

- **Schermo**: visualizza Contorni Garmin Quickdraw L'opzione Isobate utente mostra le mappe Contorni Garmin Quickdraw dell'utente. L'opzione Isobate community mostra le mappe scaricate dalla Garmin Quickdraw Community.
- **Offset registrazione**: permette di impostare un offset tra il dato di profondità ricevuto dal trasduttore e la batimetrica registrata. Se il livello di acqua è cambiato dall'ultima

registrazione, regolare questa impostazione in modo che la profondità di registrazione sia la stessa per entrambe le registrazioni.

Ad esempio, se l'ultima volta è stata registrata una profondità scandagliata di 3,1 m (10,5 piedi) e oggi la profondità scandagliata è di 3,6 m (12 piedi), immettere -0,5 m (-1,5 piedi) per il valore Offset registrazione.

- Offset display utente: permette di impostare un offset alle batimetriche delle proprie mappe Contorni per compensare innalzamenti o abbassamenti del livello dell'acqua.
- Offset display comm.: permette di impostare un offset alle batimetriche delle mappe Contorni della community per compensare innalzamenti o abbassamenti del livello dell'acqua o per correggere eventuali valori errati della profondità nelle mappe registrate.
- **Colore rilevamento**: consente di impostare il colore del display di Contorni Garmin Quickdraw. Quando questa impostazione è attivata, i colori indicano la qualità della registrazione. Quando questa impostazione è disattivata, vengono utilizzati i colori mappa standard.

Il verde indica una buona profondità e posizione GPS e una velocità inferiore a 16 km/h (10 mph). Il giallo indica una buona profondità e posizione GPS e una velocità compresa tra 16 km/h (10 mph) e 32 km/h (20 mph). Il rosso indica una bassa profondità o posizione GPS e una velocità superiore a 32 km/h (20 mph).

Ombregg. profondità: specifica la profondità minima e massima di un intervallo di profondità e il relativo colore.

Navigare con un chartplotter

AVVERTENZA

La linea color magenta visualizzata sul chartplotter ha il solo scopo di fornire indicazioni generali sulla rotta e identificare i canali corretti, pertanto non deve essere seguita con precisione. Fare sempre riferimento agli ausili di navigazione e alle condizioni marine per evitare incagliamenti o pericoli che potrebbero causare danni all'imbarcazione, lesioni alla persona o morte.

Se l'imbarcazione è dotata di un autopilota, è necessario installare uno schermo dedicato al controllo dell'autopilota su ciascun timone in modo da poterlo disattivare.

La funzione Auto Guidance si basa sulle informazioni della mappa elettronica. Tali dati non garantiscono l'assenza di ostacoli e/o profondità del fondale, adatto alla navigazione. Associare alla rotta i rilevamenti visivi per evitare terra, fondali bassi o altri ostacoli che si possono incontrare.

Quando si utilizzano le funzioni Vai a, percorso diretto e percorso corretto, i fondali bassi e gli ostacoli presenti sulla mappa non vengono rilevati e calcolati. Avvalersi della vista e virare per evitare terra, fondali bassi e altri oggetti pericolosi.

NOTA: in alcune aree sono disponibili le visualizzazioni delle carte premium.

Per navigare, è necessario scegliere una destinazione, impostare o creare una rotta e seguirla. È possibile seguire la rotta sulla carta di navigazione, Mappa pesca, Perspective 3D o Mariner's Eye 3D.

È possibile impostare e seguire una rotta verso una destinazione utilizzando uno dei seguenti tre metodi: Vai a, Crea Rotta o Auto Guidance.

Vai a: crea una rotta diretta alla destinazione. Si tratta di un'opzione standard per la navigazione verso una destinazione. Il chartplotter crea una rotta fissa o una linea di navigazione verso la destinazione. Il percorso potrebbe includere, tra gli altri, ostacoli di terra.

- **Crea Rotta**: consente di creare una rotta spezzata dalla posizione dell'imbarcazione alla destinazione, consentendo all'utente di modificare il percorso. Questa opzione fornisce una rotta fissa verso la destinazione, ma consente di aggiungere virate che evitano terra e altri ostacoli.
- Auto Guidance: consente di determinare la rotta migliore verso la destinazione utilizzando le informazioni specifiche sull'imbarcazione e i dati cartografici. Questa opzione è disponibile solo quando si utilizza una carta premium compatibile in un chartplotter compatibile. Fornisce una linea di navigazione virata per virata verso la destinazione, evitando, tra gli altri, ostacoli di terra (*Auto Guidance*, pagina 19).

Quando si utilizza un autopilota Garmin compatibile collegato al chartplotter mediante NMEA 2000°, l'autopilota segue la rotta Auto Guidance.

NOTA: auto Guidance è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

Domande di base sulla navigazione

Domanda	Risposta
Come si imposta il chartplotter in modo da essere indirizzati verso la direzione desiderata?	Navigare utilizzando la funzione Vai a (<i>Impostare e seguire una rotta</i> <i>utilizzando la funzione Vai a</i> , pagina 18).
Come si imposta il dispositivo in modo da essere guidati su una linea retta (riducendo al minimo gli errori di fuori rotta) verso una posizione tenendo conto della distanza più breve dalla posizione corrente?	Creare una rotta con un singolo tratto e seguirla utilizzando la funzione Rotta verso (<i>Creazione e navigazione</i> <i>di una rotta dalla posizione corrente</i> , pagina 18).
Come si imposta il dispositivo in modo da essere guidati verso una posizione evitando gli ostacoli delineati?	Creare una rotta con delle spezzate e seguirla utilizzando la funzione Rotta verso (<i>Creazione e navigazione di una</i> <i>rotta dalla posizione corrente</i> , pagina 18).
Come si imposta il dispositivo in modo che possa intervenire sul pilota automatico?	Navigare utilizzando la funzione Rotta verso (<i>Creazione e navigazione di una</i> <i>rotta dalla posizione corrente</i> , pagina 18).
Il dispositivo consente di creare una rotta automatica?	Navigare utilizzando la funzione Auto Guidance se si dispone della cartografia che la supporta e ci si trova in un'area coperta da tale funzione (<i>Impostare e seguire una</i> <i>rotta Auto Guidance</i> , pagina 19).
Come si modificano le imposta- zioni Auto Guidance per l'im- barcazione?	Consultare <i>Configurazioni della rotta</i> <i>Auto Guidance</i> , pagina 20.

Destinazioni

È possibile selezionare le destinazioni utilizzando varie carte e visualizzazioni 3D oppure utilizzando gli elenchi.

Cercare una destinazione in base al nome

È possibile cercare waypoint, rotte, tracce e servizi nautici salvati in base ai nomi.

- 1 Selezionare Informazioni > Servizi > Ricerca per nome.
- 2 Immettere almeno una parte del nome della destinazione.
- 3 Se necessario, selezionare Fatto.

Vengono visualizzate le 50 destinazioni più vicine che contengono il criterio di ricerca impostato dall'utente.

4 Selezionare la destinazione.

Scegliere una destinazione mediante la carta di navigazione

Selezionare la destinazione nella carta di navigazione.

Cercare servizi nautici

NOTA: questa funzione è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

Il chartplotter contiene informazioni su migliaia di destinazioni che offrono servizi nautici.

- 1 Selezionare Informazioni > Servizi.
- 2 Selezionare Servizi oppure Servizi entroterra.
- 3 Se necessario, selezionare la categoria di servizi nautici. Il chartplotter mostra un elenco dei luoghi più vicini con inclusa la distanza e il rilevamento verso ciascuna.
- 4 Selezionare una destinazione.

È possibile selezionare Pagina successiva o Pagina precedente per visualizzare informazioni aggiuntive o mostrare la posizione su una carta.

Interrompere la navigazione

Durante la navigazione, nella Carta di navigazione o Mappa pesca, selezionare un'opzione:

- Selezionare Menu > Arresta navigazione.
- Durante la navigazione con Auto Guidance, selezionare
 Menu > Opzioni di navigazione > Arresta navigazione.

Waypoint

I waypoint sono posizioni registrate dall'utente e memorizzate nel dispositivo. I waypoint possono contrassegnare la propria posizione, la propria destinazione o i posti dove si è stati. È possibile aggiungere dettagli sulla posizione, ad esempio il nome, la quota e la profondità.

Creazione di un waypoint nella posizione corrente

In qualsiasi schermata, selezionare Mark.

Creazione di un waypoint in un'altra posizione

- 1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Waypoint > Nuovo waypoint.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per creare il waypoint inserendo le coordinate di una posizione, selezionare Inserisci coordinate, quindi inserire le coordinate.
 - Per creare il waypoint utilizzando una carta, selezionare Usa mappa, scegliere la posizione e selezionare Seleziona.

Contrassegnare una posizione SOS

È possibile contrassegnare una posizione SOS o MOB (uomo a mare).

- 1 Tenere premuto SOS per un secondo.
- **2** Selezionare il tipo di SOS.
- **3** Se necessario, selezionare **OK** per navigare verso la posizione uomo a mare.

Se è stato selezionato OK, il chartplotter imposta una rotta diretta verso la posizione. Se è stato selezionato un altro tipo di SOS, i dettagli della chiamata vengono inviati alla radio VHF. È necessario inviare la chiamata utilizzando la radio.

Visualizzare l'elenco di tutti i waypoint

Selezionare Informazioni > Dati utente > Waypoint.

Modificare un waypoint salvato

- 1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Waypoint.
- 2 Selezionare un waypoint.
- 3 Selezionare Modifica > Modifica.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per aggiungere un nome, selezionare **Nome**, quindi immettere un nome.
 - Per modificare il simbolo, selezionare Simbolo.

- Per modificare la profondità, selezionare Profondità.
- Per modificare la temperatura dell'acqua, selezionare **Temperatura acqua**.
- Per modificare il commento, selezionare Commento.

Spostare un waypoint salvato

- 1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Waypoint.
- 2 Selezionare un waypoint.
- 3 Selezionare Modifica > Sposta.
- 4 Specificare una nuova posizione per il waypoint:
 - Per spostare il waypoint durante l'uso di una carta, selezionare **Usa mappa**, selezionare una nuova posizione sulla carta, quindi selezionare **Sposta waypoint**.
 - Per spostare il waypoint utilizzando le coordinate, selezionare **Inserisci coordinate**, quindi immettere le nuove coordinate.

Cercare e navigare verso un waypoint salvato

La linea color magenta visualizzata sul chartplotter ha il solo scopo di fornire indicazioni generali sulla rotta e identificare i canali corretti, pertanto non deve essere seguita con precisione. Fare sempre riferimento agli ausili di navigazione e alle condizioni marine per evitare incagliamenti o pericoli che potrebbero causare danni all'imbarcazione, lesioni alla persona o morte.

▲ ATTENZIONE

La funzione Auto Guidance si basa sulle informazioni della mappa elettronica. Tali dati non garantiscono l'assenza di ostacoli e/o profondità del fondale, adatto alla navigazione. Associare alla rotta i rilevamenti visivi per evitare terra, fondali bassi o altri ostacoli che si possono incontrare.

Quando si utilizzano le funzioni Vai a, percorso diretto e percorso corretto, i fondali bassi e gli ostacoli presenti sulla mappa non vengono rilevati e calcolati. Avvalersi della vista e virare per evitare terra, fondali bassi e altri oggetti pericolosi.

NOTA: auto Guidance è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

Prima di poter navigare verso un waypoint, è necessario crearne uno.

- 1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Waypoint.
- 2 Selezionare un waypoint.
- 3 Selezionare Naviga verso.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per navigare direttamente verso la posizione selezionare Vai a.
 - Per creare una rotta verso la posizione, selezionare **Crea Rotta**.
 - Per utilizzare la funzione Auto Guidance, selezionare **Auto Guidance**.
- 5 Controllare la rotta indicata dalla linea lilla.

NOTA: quando si usa Auto Guidance, un segmento grigio in una parte qualsiasi della linea magenta indica che la funzione Auto Guidance non è in grado di calcolare parte della relativa linea. Questo è dovuto alle impostazioni di profondità sicura minima dell'acqua e di altezza minima di sicurezza dagli ostacoli.

6 Seguire la linea lilla, virando per evitare terra, bassi fondali bassi e altri pericoli.

Eliminare un waypoint o una posizione MOB

- 1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Waypoint.
- **2** Selezionare un waypoint o una posizione MOB.

3 Selezionare Modifica > Elimina.

Eliminare tutti i waypoint

Selezionare Informazioni > Dati utente > Cancella dati utente > Waypoint > Tutti.

Impostare e seguire una rotta utilizzando la funzione Vai a

Quando si utilizzano le funzioni Vai a, percorso diretto e percorso corretto, i fondali bassi e gli ostacoli presenti sulla mappa non vengono rilevati e calcolati. Avvalersi della vista e virare per evitare terra, fondali bassi e altri oggetti pericolosi.

È possibile impostare e seguire una rotta diretta partendo dalla posizione corrente fino alla destinazione selezionata.

- 1 Selezionare una destinazione Destinazioni, pagina 16.
- 2 Selezionare Naviga verso > Vai a.

Viene visualizzata una linea magenta. Al centro della linea magenta viene visualizzata un'altra linea più sottile viola che rappresenta la rotta corretta dalla posizione corrente alla destinazione. La rotta corretta è dinamica e si sposta quando si vira fuori rotta.

- **3** Seguire la linea lilla, virando per evitare terra, bassi fondali bassi e altri pericoli.
- 4 Quando si è fuori rotta, seguire la linea viola (rotta corretta) per raggiungere la destinazione oppure virare per tornare sulla linea magenta (rotta diretta).

È anche possibile utilizzare la freccia rotta a direzione arancione, che mostra un raggio di virata suggerito per rientrare nella rotta dell'imbarcazione.

Verificare la presenza di ostacoli nella rotta prima di attuare la virata. Se la rotta non è sicura, ridurre la velocità dell'imbarcazione e determinare una rotta sicura alla linea magenta.

Percorsi

Creazione e navigazione di una rotta dalla posizione corrente

È possibile creare e navigare una rotta immediatamente, sia sulla Carta di navigazione che sulla Mappa pesca. Questo metodo non salva la rotta o i dati dei waypoint.

- 1 Nella Carta di navigazione o nella Mappa pesca, selezionare una destinazione.
- 2 Selezionare Crea Rotta.
- **3** Selezionare la posizione dell'ultima virata prima della destinazione.
- 4 Selezionare Aggiungi wpt.
- 5 Se necessario, ripetere per aggiungere virate, a ritroso dalla destinazione finale fino alla posizione attuale dell'imbarcazione.

L'ultima virata aggiunta dovrebbe corrispondere al punto in cui si effettua la prima virata, partendo dalla posizione corrente. Dovrebbe essere la virata più vicina all'imbarcazione.

- 6 Se necessario, selezionare Menu.
- 7 Selezionare Fatto.
- 8 Controllare la rotta indicata dalla linea lilla.
- **9** Seguire la linea lilla, virando per evitare terra, bassi fondali bassi e altri pericoli.

Creare e salvare una rotta

Con questa procedura si salva la rotta con tutti i waypoint in essa contenuti. Il punto di partenza può essere la posizione attuale o un'altra posizione.

È possibile aggiungere fino a 250 waypoint o virate alla rotta.

- 1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Rotte e tracce Auto Guidance > Nuovo > Rotta con carta.
- 2 Selezionare la posizione di partenza della rotta.
- 3 Selezionare Aggiungi wpt.
- 4 Selezionare la posizione della successiva virata sulla carta.
- 5 Selezionare Aggiungi wpt. Sul chartplotter la posizione della virata viene contrassegnata con un waypoint.
- 6 Se necessario, ripetere i passaggi 4 e 5 per aggiungere ulteriori virate.
- 7 Selezionare la destinazione finale.

Visualizzare un elenco di rotte e tracce Auto Guidance

- 1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Rotte e tracce Auto Guidance.
- 2 Se necessario, selezionare **Filtro** per visualizzare solo le rotte o solo le rotte Auto Guidance.

Modificare una rotta salvata

È possibile modificare il nome di una rotta o modificare le virate in essa contenute.

- 1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Rotte e tracce Auto Guidance.
- 2 Selezionare una rotta.
- 3 Selezionare Modifica > Modifica rotta.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per modificare il nome, selezionare **Nome**, quindi immettere il nome.
 - Per selezionare un waypoint dall'elenco delle virate, selezionare Modifica virate > Usa elenco virate, quindi selezionare un waypoint dall'elenco.
 - Per selezionare una virata utilizzando la carta, selezionare Modifica virate > Usa mappa, quindi selezionare una posizione sulla carta.

Cercare e seguire una rotta salvata

Prima di poter cercare e seguire una rotta, è necessario averne creata e salvata almeno una.

- 1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Rotte e tracce Auto Guidance.
- 2 Selezionare una rotta.
- 3 Selezionare Naviga verso.
- **4** Selezionare un'opzione:
 - Per seguire la rotta dal punto di partenza, selezionare **Inoltra**.
 - Per seguire la rotta dal punto d'arrivo, selezionare Ordine inverso.

Viene visualizzata una linea magenta. Al centro della linea magenta viene visualizzata un'altra linea più sottile viola che rappresenta la rotta corretta dalla posizione attuale al punto di arrivo. La rotta corretta è dinamica e si sposta quando si vira fuori rotta.

- 5 Controllare la rotta indicata dalla linea magenta.
- 6 Seguire la linea magenta lungo ciascun tratto della rotta, virando per evitare terra, bassi fondali e altri ostacoli.
- 7 Quando si è fuori rotta, seguire la linea viola (rotta corretta) per raggiungere la destinazione oppure virare per tornare sulla linea magenta (rotta diretta).

Cercare e seguire in parallelo una rotta salvata

Prima di poter cercare e seguire una rotta, è necessario averne creata e salvata almeno una.

- 1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Rotte e tracce Auto Guidance.
- 2 Selezionare una rotta.
- 3 Selezionare Naviga verso.
- 4 Selezionare **Scostamento** per seguire parallelamente una rotta ad una distanza specifica.
- 5 Specificare la modalità di navigazione della rotta:
 - Per seguire la rotta dal punto di partenza, rimanendo a sinistra della rotta originale, selezionare **Avanti Sinistra**.
 - Per seguire la rotta dal punto di partenza, rimanendo a sinistra della rotta originale, selezionare **Avanti Dritta**.
 - Per seguire la rotta dal punto d'arrivo, rimanendo a sinistra della rotta originale, selezionare **Indietro Sinistra**.
 - Per seguire la rotta dal punto d'arrivo, rimanendo a destra della rotta originale, selezionare **Indietro Dritta**.
- 6 Se necessario, selezionare Fatto.

Viene visualizzata una linea magenta. Al centro della linea magenta viene visualizzata un'altra linea più sottile viola che rappresenta la rotta corretta dalla posizione attuale al punto di arrivo. La rotta corretta è dinamica e si sposta quando si vira fuori rotta.

- 7 Controllare la rotta indicata dalla linea magenta.
- 8 Seguire la linea magenta lungo ciascun tratto della rotta, virando per evitare terra, bassi fondali e altri ostacoli.
- **9** Quando si è fuori rotta, seguire la linea viola (rotta corretta) per raggiungere la destinazione oppure virare per tornare sulla linea magenta (rotta diretta).

Eliminare una rotta salvata

- 1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Rotte e tracce Auto Guidance.
- 2 Selezionare una rotta.
- 3 Selezionare Modifica > Elimina.

Eliminare tutte le rotte salvate

Selezionare Informazioni > Dati utente > Cancella dati utente > Rotte e tracce Auto Guidance.

Auto Guidance

La funzione Auto Guidance si basa sulle informazioni della mappa elettronica. Tali dati non garantiscono l'assenza di ostacoli e/o profondità del fondale, adatto alla navigazione. Associare alla rotta i rilevamenti visivi per evitare terra, fondali bassi o altri ostacoli che si possono incontrare.

AVVERTENZA

La linea color magenta visualizzata sul chartplotter ha il solo scopo di fornire indicazioni generali sulla rotta e identificare i canali corretti, pertanto non deve essere seguita con precisione. Fare sempre riferimento agli ausili di navigazione e alle condizioni marine per evitare incagliamenti o pericoli che potrebbero causare danni all'imbarcazione, lesioni alla persona o morte.

NOTA: auto Guidance è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

È possibile utilizzare la funzione Auto Guidance per calcolare automaticamente la rotta migliore per raggiungere la destinazione. La funzione Auto Guidance utilizza la cartografia per calcolare automaticamente la rotta più sicura per la destinazione desiderata. È possibile modificare la rotta durante la navigazione.

Impostare e seguire una rotta Auto Guidance

- 1 Selezionare una destinazione (*Destinazioni*, pagina 16).
- 2 Selezionare Naviga verso > Auto Guidance.
- 3 Controllare la rotta indicata dalla linea magenta.
- 4 Selezionare Avvia navigazione.
- **5** Seguire la linea lilla, virando per evitare terra, bassi fondali bassi e altri pericoli.

NOTA: quando si usa Auto Guidance, un segmento grigio in una parte qualsiasi della linea magenta indica che la funzione Auto Guidance non è in grado di calcolare parte della relativa linea. Questo è dovuto alle impostazioni di profondità sicura minima dell'acqua e di altezza minima di sicurezza dagli ostacoli.

Creare e salvare una rotta Auto Guidance

- 1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Rotte e tracce Auto Guidance > Nuovo > Auto Guidance.
- 2 Selezionare un punto di partenza, quindi selezionare Successivo.
- 3 Selezionare una destinazione, quindi selezionare Successivo.
- **4** Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare un ostacolo e regolare la rotta per aggirarlo, selezionare **Analisi pericoli**.
 - Per modificare la rotta, selezionare **Regola traccia** e seguire le istruzioni visualizzate.
 - Per eliminare una rotta, selezionare Annulla Auto Guidance.
 - Per salvare la rotta, selezionare Fatto.

Modificare una rotta Auto Guidance salvata

- 1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Rotte e tracce Auto Guidance.
- 2 Selezionare una rotta, quindi selezionare Modifica > Modifica > Regola traccia.

SUGGERIMENTO: durante la navigazione di una rotta Auto Guidance, selezionare la rotta sulla carta di navigazione, quindi selezionare Regola traccia.

- **3** Selezionare una posizione sulla rotta.
- 4 Trascinare il punto in una nuova posizione.
- 5 Se necessario, selezionare un punto, quindi selezionare Rimuovi.
- 6 Selezionare Fatto.

Annullare un calcolo Auto Guidance

Nella Carta di navigazione, selezionare **Menu > Annulla**. **SUGGERIMENTO:** selezionare Indietro per annullare rapidamente il calcolo.

Impostare un arrivo con orario

È possibile utilizzare questa funzione su una rotta Auto Guidance per ottenere informazioni sull'orario di arrivo a destinazione. Ciò consente di programmare l'arrivo a destinazione, ad esempio per l'apertura di un ponte o per raggiungere la linea di partenza di una regata.

- 1 Nella carta di navigazione, selezionare Menu.
- 2 Se necessario, selezionare Opzioni di navigazione.
- 3 Selezionare Arrivo con orario.

SUGGERIMENTO: è possibile aprire rapidamente il menu Arrivo con orario selezionando un punto sulla rotta o sulla traccia.

Configurazioni della rotta Auto Guidance

Le impostazioni di Profondità preferita e Ingombro verticale influiscono sul modo in cui il chartplotter calcola una rotta Auto Guidance. La rotta Auto Guidance non viene calcolata laddove la profondità e l'altezza di un ostacolo sono sconosciuti. Se in un'area all'inizio o alla fine di una rotta Auto Guidance la profondità è inferiore alle impostazioni di Profondità preferita o Ingombro verticale, è possibile che la rotta Auto Guidance non venga calcolata in quell'area, a seconda dei dati mappa. Sulla carta, la rotta all'interno di queste aree verrà visualizzata con una linea grigia o con una linea tratteggiata color magenta o grigio. Quando l'imbarcazione accede a una di queste aree, viene visualizzato un messaggio.

NOTA: auto Guidance è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

NOTA: alcune impostazioni non si applicano a tutte le carte.

È possibile impostare i parametri che il chartplotter utilizza per calcolare una rotta Auto Guidance.

Profondità preferita: consente di impostare una profondità minima, basata sui dati di profondità della carta, in cui l'imbarcazione può navigare.

NOTA: la profondità minima per le carte premium (create prima del 2016) è di 3 piedi. Se si inserisce un valore di profondità inferiore a 3 piedi, le rotte Auto Guidance verranno calcolate utilizzando esclusivamente questo valore.

- **Ingombro verticale**: consente di impostare l'altezza minima di un ponte o di un ostacolo, basata sui dati cartografici, in cui l'imbarcazione può transitare.
- **Dist. da linea costiera**: consente di impostare la distanza dalla costa in cui tracciare la rotta Auto Guidance. La rotta Auto Guidance potrebbe subire deviazioni se si modifica questa impostazione durante la navigazione. I valori disponibili per questa impostazione sono relativi, non assoluti. Per accertarsi che la rotta Auto Guidance si trovi ad una distanza adeguata dalla costa, usare dei riferimenti visivi certi e sicuri (*Regolare la distanza dalla riva*, pagina 20).

Regolare la distanza dalla riva

L'impostazione Dist. da linea costiera indica a quale distanza dalla riva deve essere calcolata la rotta con la funzione Auto Guidance. La rotta Auto Guidance potrebbe essere spostata se si modifica questa impostazione durante la navigazione. I valori disponibili per l'impostazione Dist. da linea costiera sono relativi, non assoluti. Per accertarsi che la rotta calcolata con la funzione Auto Guidance si trovi ad una distanza adeguata dalla costa, è possibile valutare il posizionamento della linea Auto Guidance usando una o più destinazioni familiari che richiedono una navigazione in acque prossime alla riva.

- 1 Ormeggiare l'imbarcazione o gettare l'ancora.
- 2 Selezionare Impostazioni > Preferenze > Navigazione > Auto Guidance > Dist. da linea costiera > Normale.
- 3 Selezionare una destinazione già raggiunta in precedenza.
- 4 Selezionare Naviga verso > Auto Guidance.
- **5** Verificare che la rotta calcolata dalla funzione Auto Guidance sia sicura ed ottimale per la navigazione.
- 6 Selezionare un'opzione:
 - Se il posizionamento della rotta Auto Guidance è soddisfacente, selezionare Menu > Opzioni di navigazione > Arresta navigazione e procedere alla fase 10.
 - Se il posizionamento della rotta Auto Guidance è troppo vicina alla riva, selezionare Impostazioni > Preferenze > Navigazione > Auto Guidance > Dist. da linea costiera > Lontano.

- Se i cambi di direzione della rotta calcolata con la funzione Auto Guidance sono troppo ampie, selezionare Impostazioni > Preferenze > Navigazione > Auto Guidance > Dist. da linea costiera > Vicino.
- 7 Se si seleziona Vicino o Lontano nella fase 6, verificare che la rotta calcolata con la funzione Auto Guidance sia sicura ed ottimale per la navigazione.

La funzione Auto Guidance mantiene ampi margini di sicurezza rispetto agli ostacoli in mare aperto, anche quando si imposta Distanza da linea costiera su Vicino o Più vicino. Ne risulta che il chartplotter potrebbe non riposizionare la rotta calcolata con la funzione Auto Guidance, a meno che la destinazione selezionata non richieda la navigazione in acque prossime alla riva.

- 8 Selezionare un'opzione:
 - Se il posizionamento della rotta Auto Guidance è soddisfacente, selezionare Menu > Opzioni di navigazione > Arresta navigazione e procedere alla fase 10.
 - Se il posizionamento della rotta calcolata con la funzione Auto Guidance è troppo vicino ad ostacoli noti, selezionare Impostazioni > Preferenze > Navigazione > Auto Guidance > Dist. da linea costiera > Più lontano.
 - Se le virate della rotta calcolata con la funzione Auto Guidance sono troppo ampie, selezionare Impostazioni > Preferenze > Navigazione > Auto Guidance > Dist. da linea costiera > Più vicino.
- 9 Se si seleziona Più vicino o Più lontano nella fase 8, verificare il posizionamento della rotta calcolata con la funzione Auto Guidance e assicurarsi che eviti ostacoli noti e che le virate consentano una navigazione efficiente.

La funzione Auto Guidance mantiene ampi margini di sicurezza rispetto agli ostacoli in mare aperto, anche quando si imposta Distanza da linea costiera su Vicino o Più vicino. Ne risulta che il chartplotter potrebbe non riposizionare la rotta calcolata con la funzione Auto Guidance, a meno che la destinazione selezionata non richieda la navigazione in acque prossime alla riva.

10 Ripetere le fasi da 3 a 9 per almeno una volta ancora, usando una destinazione diversa ogni volta, fino a familiarizzare con la funzionalità dell'impostazione Distanza da linea costiera.

Tracce

La traccia è la registrazione della rotta seguita dall'imbarcazione. La traccia in corso di registrazione viene definita traccia attiva ed è possibile salvarla. È possibile visualizzare le tracce in tutte le carte o visualizzazioni 3D.

Visualizzare le tracce

In una carta o visualizzazione 3D, selezionare Menu > Waypoint e tracce > Tracce > Attivato.

Una linea sulla carta indica il percorso seguito.

Impostare il colore della traccia attiva

- 1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Tracce > Opzioni Traccia attiva > Colore traccia.
- 2 Selezionare un colore per la traccia.

Salvare la traccia attiva

La traccia in fase di registrazione viene detta traccia attiva.

- 1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Tracce > Salva traccia attiva.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare l'orario di inizio della traccia attiva.
 - · Selezionare Intero registro.
- 3 Selezionare Salva.

Visualizzare l'elenco delle tracce salvate

Selezionare Informazioni > Dati utente > Tracce > Tracce salvate.

Modificare una traccia salvata

- 1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Tracce > Tracce salvate.
- 2 Selezionare una traccia.
- 3 Selezionare Modifica traccia.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare Nome, quindi immettere un nuovo nome.
 - Selezionare Colore traccia, quindi selezionare un colore.

Salvare una traccia in una rotta

- 1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Tracce > Tracce salvate.
- **2** Selezionare una traccia.
- 3 Selezionare Seleziona > Modifica traccia > Salva rotta.

Cercare e seguire una traccia salvata

Prima di poter cercare e seguire una traccia, è necessario averne creata e salvata almeno una (*Tracce*, pagina 20).

- 1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Tracce > Tracce salvate.
- 2 Selezionare una traccia.
- 3 Selezionare Segui traccia.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per seguire la traccia dal punto di partenza, selezionare Inoltra.
 - Per seguire la traccia dal punto di arrivo, selezionare **Ordine inverso**.
- 5 Controllare la rotta indicata dalla linea colorata.
- 6 Seguire la linea lungo ciascun tratto della rotta, virando per evitare terra, bassi fondali e altri ostacoli.

Eliminare una traccia salvata

- 1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Tracce > Tracce salvate.
- 2 Selezionare una traccia.
- 3 Selezionare Seleziona > Elimina.

Eliminare tutte le tracce salvate

Selezionare Informazioni > Dati utente > Cancella dati utente > Tracce salvate.

Come ritracciare la traccia attiva

La traccia in fase di registrazione viene detta traccia attiva.

- 1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Tracce > Segui traccia attiva.
- **2** Selezionare un'opzione:
 - Selezionare l'orario di inizio della traccia attiva.
 - Selezionare Intero registro.
- 3 Controllare la rotta indicata dalla linea colorata.
- 4 Seguire la linea colorata, virando per evitare terra, bassi fondali e altri ostacoli.

Cancellare la traccia attiva

Selezionare Informazioni > Dati utente > Tracce > Cancella traccia attiva.

La memoria delle tracce viene cancellata e la registrazione della traccia attiva prosegue.

Gestire la memoria del registro traccia durante la registrazione

1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Tracce > Opzioni Traccia attiva.

- 2 Selezionare Modo registrazione.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per registrare una traccia finché la memoria delle tracce non è piena, selezionare **Riempi**.
 - Per registrare in modo continuo una traccia, sostituendo i dati traccia meno recenti con quelli nuovi, selezionare Sovrapponi.

Configurare l'intervallo di registrazione del registro traccia

È possibile impostare la frequenza con cui il grafico della traccia viene registrato. Più la frequenza è alta, più la registrazione è precisa, ma la memoria disponibile si riempie più rapidamente. L'intervallo di risoluzione è consigliato per un uso efficiente della memoria.

- 1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Tracce > Opzioni Traccia attiva > Scala > Scala.
- **2** Selezionare un'opzione:
 - Per registrare la traccia in base alla distanza tra i punti, selezionare Distanza > Cambia, quindi immettere la distanza.
 - Per registrare la traccia in base a un intervallo di tempo, selezionare Ora > Cambia, quindi immettere l'intervallo di tempo.
 - Per registrare il grafico traccia in base alla varianza dalla rotta seguita, selezionare Risoluzione > Cambia, quindi immettere l'errore massimo consentito dalla rotta seguita prima di registrare un punto traccia. Questa è l'opzione di registrazione consigliata.

Confini

I confini consentono di evitare o rimanere in aree designate un corpo d'acqua. È inoltre possibile impostare un allarme che segnali quando si entra o si esce da un area delimitata da un confine.

È possibile creare aree, linee e cerchi di confini utilizzando la mappa. È anche possibile convertire tracce salvate e rotte in linee di confine. È possibile creare un'area di confine utilizzando i waypoint per creare un percorso a partire da questi ultimi e convertire il percorso in una linea di confine.

È possibile selezionare un confine perché diventi il confine attivo. È possibile aggiungere i dati sul confine attivo ai campi dati sulla carta.

Creazione di un confine

- 1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Confini > Nuovo confine.
- 2 Selezionare una forma del confine.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Conversione di un percorso in un confine

Prima di poter convertire un percorso in un confine, è necessario creare e salvare almeno un percorso (*Creare e salvare una rotta*, pagina 18).

- 1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Rotte e tracce Auto Guidance.
- 2 Selezionare una rotta.
- 3 Selezionare Modifica > Modifica rotta > Salva come confine.

Conversione di una traccia in un confine

Prima di poter convertire una traccia in un confine, è necessario registrare e salvare almeno una traccia (*Salvare la traccia attiva*, pagina 20).

- 1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Tracce > Tracce salvate.
- 2 Selezionare una traccia.

3 Selezionare Seleziona > Modifica traccia > Salva come confine.

Modifica di un confine

- 1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Confini.
- 2 Selezionare un confine.
- 3 Selezionare Modifica > Modifica confine.
- **4** Selezionare un'opzione:
 - Per modificare l'aspetto del confine sulla mappa, selezionare **Opzioni di visualizzazione**.
 - Per modificare il nome o le linee di confine, selezionare Modifica confine.
 - Per modificare l'allarme di confine, selezionare Allarme.

Collegamento di un confine a un layout SmartMode

È possibile collegare un confine a un layout SmartMode per aprire automaticamente il layout quando si entra o si esce dal confine. Ad esempio, è possibile impostare un confine intorno a un porto turistico e aprire automaticamente il layout Mod. ormeggio quando si entra in porto.

- 1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Confini.
- 2 Selezionare un confine.
- 3 Selezionare Modifica > Collega SmartMode™ > SmartMode™.
- 4 Selezionare Ingresso, quindi selezionare un layout.
- 5 Selezionare Uscita, quindi selezionare un layout.

Impostazione di un allarme di confine

Gli allarmi di confine avvisano l'utente quando si trova a una determinata distanza da un confine.

- 1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Confini.
- 2 Selezionare un confine.
- 3 Selezionare Allarme > Attivato.
- 4 Immettere una distanza.

Eliminazione di un confine

- 1 Selezionare Informazioni > Dati utente > Confini.
- **2** Selezionare un confine.
- 3 Selezionare Modifica > Modifica confine > Elimina.

Sincronizzazione dei dati utente sulla Garmin Marine Network

AVVISO

Prima di sincronizzare i propri dati sulla rete, creare una copia di backup dei dati per evitare eventuali perdite. Vedere *Backup dei dati su un computer*, pagina 56.

È possibile condividere waypoint, tracce e rotte con tutti i dispositivi compatibili collegati in automatico alla Garmin Marine Network (Ethernet).

NOTA: questa funzione non è disponibile su tutti i modelli.

Selezionare Impostazioni > Preferenze > Condivisione dati utente > Attivato.

Se si modifica un waypoint, una traccia o una rotta su un chartplotter, i dati vengono automaticamente sincronizzati su tutti i chartplotter della rete Ethernet.

Eliminare tutti i waypoint, le rotte e le tracce salvate

Selezionare Informazioni > Dati utente > Cancella dati utente > Tutti > OK.

Caratteristiche della navigazione a vela

Impostare il tipo di imbarcazione

È possibile selezionare il tipo di imbarcazione in uso per configurare le impostazioni del chartplotter e utilizzare le funzioni personalizzate per il tipo di imbarcazione in uso.

- 1 Selezionare Impostazioni > La mia barca > Tipo di imbarcazione.
- 2 Selezionare un'opzione.

Regate

È possibile utilizzare il prodotto per attraversare la linea di partenza nel momento esatto in cui comincia la regata. Sincronizzando il timer di regata con il conto alla rovescia ufficiale, la partenza sarà scandita da degli avvisi acustici ad intervallo di un minuto. Sincronizzando il timer di regata con la linea di partenza virtuale, verrà misurata la velocità, il rilevamento ed il tempo rimanente rispetto al conto alla rovescia. Tutti questi dati servono per calcolare se l'imbarcazione taglierà la linea di partenza prima, dopo o nel momento esatto di inizio della regata.

Starting Line Guidance

La funzione Starting Line Guidance fornisce tutte le indicazioni per tagliare la linea di partenza allo start e alla massima velocità.

Dopo aver posizionato la boa e la barca giuria, impostato la velocità ottimale e la partenza ed avviato il timer, sulla carta viene visualizzato un vettore. Il vettore è proiettato dalla propria posizione alla linea di partenza e attraversa le layline.

La fine del vettore ed il colore della sua linea indicano la posizione dell'imbarcazione allo scadere del timer, in base alla velocità e direzione del momento.

Se il vettore termina prima della linea di partenza, il suo colore sarà bianco. Questo significa che l'imbarcazione deve accelerare per raggiungere la linea di partenza in tempo.

Se il vettore termina oltre la linea di partenza, il suo colore sarà rosso. Questo significa che l'imbarcazione deve rallentare per evitare una penalità per aver oltrepassato la linea di partenza prima dello scadere del timer.

Se il vettore coincide con la linea di partenza, il suo colore sarà verde. Questo significa che l'imbarcazione è alla velocità ottimale per raggiungere la linea di partenza allo scadere del timer.

Per impostazione predefinita le finestre della Starting Line Guidance e del Race Timer vengono visualizzate nella schermata Regata.

Impostazione della linea di partenza

La finestra Starting Line Guidance viene aggiunta alla Regata per impostazione predefinita.

- Nella schermata combinata Regata, selezionare Menu > Start Line Guidance > Linea di partenza.
- **2** Selezionare un'opzione:
 - Per impostare la boa e la barca giuria non appena vengono attraversate, selezionare Crea contrassegni.
 - Per impostare la linea di partenza con le coordinate, selezionare Inserisci coordinate.
 - Per scambiare la posizione della boa con la barca giuria dopo averle impostate, selezionare Scambia sinistra e dritta Contrassegni.

Utilizzare la funzione Starting Line Guidance

È possibile utilizzare la funzione Starting Line Guidance per attraversare la linea di partenza alla velocità ottimale in regata.

- 1 Tracciare la linea di partenza (*Impostazione della linea di partenza*, pagina 22).
- 2 Nella schermata combinata Regata, selezionare Menu > Start Line Guidance > Velocità a linea e selezionare la velocità desiderata al momento dell'attraversamento della linea di partenza.
- **3** Selezionare **Tempo a linea** e selezionare il tempo desiderato al momento dell'attraversamento della linea di partenza.
- 4 Selezionare Indietro.
- 5 Avviare il race timer (Avvio del Race Timer, pagina 23).

Avvio del Race Timer

Il race timer viene aggiunto alla schermata Regata per impostazione predefinita.

- Nella schermata Regata, selezionare Avvia.
 NOTA: è possibile accedervi anche dalla schermata SmartMode Navigaz. a vela e dalla carta di navigazione.
- 2 Se necessario, selezionare **Sinc.** per eseguire la sincronizzazione con il race timer ufficiale.

Interruzione del Race Timer

Dalla schermata Regata, selezionare Stop.

Impostare la distanza tra la prua e l'antenna GPS

È possibile inserire la distanza tra la prua dell'imbarcazione e la posizione dell'antenna GPS. Ciò garantisce che la prua dell'imbarcazione varchi la linea di partenza esattamente al momento di inizio.

- 1 In una carta di navigazione, selezionare Menu > Navigaz. a vela > Linea di partenza > Offset prua GPS
- 2 Immettere la distanza.
- 3 Selezionare Fatto.

Impostazioni delle layline

Per utilizzare le funzioni layline, è necessario collegare un sensore del vento al chartplotter.

In modalità di navigazione a velalmpostare il tipo di

imbarcazione, pagina 5 è possibile visualizzare le layline sulla carta di navigazione. Le layline risultano molto utili durante le regate.

Nella carta di navigazione, selezionare Menu > Livelli > La mia barca > Layline > Impostazione.

- Schermo: consente di impostare la modalità di visualizzazione delle layline e dell'imbarcazione sulla carta e di impostare la lunghezza delle layline.
- **Ang. nav. vela**: consente di selezionare la modalità di calcolo delle layline da parte del dispositivo. L'opzione Attuale calcola le layline utilizzando l'angolo del vento misurato dal sensore del vento. L'opzione Manuale calcola le layline utilizzando gli angoli controvento e sottovento inseriti manualmente.
- **Ang. controv.**: consente di impostare una layline basata sull'angolazione sopravvento.
- Ang. sottov.: consente di impostare una layline basata sull'angolazione sottovento.
- Correzione marea: consente di correggere le layline in base alla marea.
- Filtro layline: consente di filtrare i dati delle layline in base all'intervallo di tempo inserito. Per una layline più omogenea che omette alcune delle modifiche causate dalla rotta o dall'angolo del vento reale, immettere un numero più alto. Per layline che mostrano una sensibilità maggiore alle modifiche causate dalla rotta o dall'angolo del vento reale, immettere un numero più basso.

Impostazione dell'offset della chiglia

È possibile inserire un offset della chiglia per compensare la lettura della profondità rispetto alla posizione di installazione del trasduttore. Questo consente di leggere la profondità dalla chiglia oppure l'effettiva profondità a seconda delle esigenze.

Per avere una lettura della profondità dalla chiglia o dal punto più basso dell'imbarcazione, misurare la distanza dal trasduttore alla posizione.

Per avere la lettura reale del fondo quando il trasduttore è installato al di sotto della linea di galleggiamento, misurare la distanza dal trasduttore alla linea.

NOTA: questa opzione è disponibile esclusivamente quando sono presenti dati sulla profondità validi.

- 1 Misurare la distanza:
 - Se il trasduttore è installato sulla linea di galleggiamento

 oppure ovunque sopra l'estremità della chiglia, misurare la distanza dalla posizione del trasduttore alla chiglia dell'imbarcazione. Immettere tale valore come numero positivo.
 - Se il trasduttore è installato sul fondo della chiglia ② e si desidera conoscere la profondità effettiva, misurare la distanza dal trasduttore alla linea di galleggiamento. Immettere tale valore come numero negativo.



- 2 Selezionare Impostazioni > La mia barca > Profondità e ancoraggio > Offset chiglia.
- 4 Immettere la distanza misurata nel passaggio 1.

Linea di prua e marker

La linea di prua è un'estensione della traccia sulla mappa che parte dalla prua dell'imbarcazione e procede nella direzione di viaggio. I marker indicano la posizione relativa dalla prua o dalla COG, una funzione utile durante la pesca o per trovare punti di riferimento.

Impostazione della linea di prua e dei marker

La linea di prua è un'estensione della traccia sulla mappa che parte dalla prua dell'imbarcazione e procede nella direzione di viaggio. I marker indicano la posizione relativa dalla prua o dalla COG, una funzione utile durante la pesca o per trovare punti di riferimento.

È possibile visualizzare la linea di prua e la linea COG sulla mappa.

Il valore COG rappresenta la direzione di movimento. La prua corrisponde alla direzione verso cui è puntata l'imbarcazione quando viene collegato un sensore di direzione.

- 1 In una carta, selezionare Menu > Livelli > La mia barca > Linea di prua.
- 2 Markers
- 3 Se necessario, selezionare **Sorgente**, quindi selezionare un'opzione:
 - Per utilizzare automaticamente la sorgente disponibile, selezionare **Auto**.
 - Per utilizzare la direzione dell'antenna GPS peri dati COG, selezionare COG.

- Per utilizzare i dati trasmessi da un sensore di direzione collegato, selezionare **Riferimento nord**.
- Per utilizzare i dati trasmessi sia da un sensore di direzione collegato che dall'antenna GPS, selezionare COG e direzione.

Con questa opzione, è possibile visualizzare la linea di prua e la linea COG sulla mappa.

- 4 Selezionare Visualizzazione, quindi selezionare un'opzione:
 - Selezionare Distanza > Distanza, quindi immettere la lunghezza della linea visualizzata sulla mappa.
 - Selezionare Ora > Ora, quindi immettere il tempo impiegato per calcolare la distanza che verrà percorsa dall'imbarcazione nel tempo specificato alla velocità corrente.

Fishfinder ecoscandaglio

Se correttamente collegato a un trasduttore, il chartplotter compatibile può essere utilizzato come fishfinder. I modelli di chartplotter senza le lettere xsv o xs nel nome richiedono un modulo eco Garmin e un trasduttore per visualizzare le informazioni dell'ecoscandaglio.

Per ulteriori informazioni sul trasduttore più adatto alle proprie esigenze, visitare il sito Web www.garmin.com/transducers.

Sono disponibili diverse funzioni ecoscandaglio per visualizzare i pesci ed il fondale marino. Le visualizzazioni dell'ecoscandaglio disponibili variano a seconda del tipo di trasduttore e del modulo eco collegato al chartplotter. Ad esempio, è possibile visualizzare una pagina Panoptix™ solo se si dispone di un trasduttore Panoptix compatibile collegato.

Sono disponibili quattro tipologie di base di visualizzazione dell'ecoscandaglio: una visualizzazione a schermo intero, una visualizzazione a schermo diviso, che combina due o più visualizzazioni, una visualizzazione a zoom diviso e una visualizzazione a frequenza divisa, che mostra due diverse frequenze. È possibile personalizzare le impostazioni per ciascuna visualizzazione nella pagina. Ad esempio, nella modalità di visualizzazione a frequenza divisa, è possibile regolare separatamente il guadagno di ciascuna frequenza.

Se non si trova un ordine delle visualizzazioni dell'ecoscandaglio adatto alle proprie esigenze, è possibile creare una pagina di combinazioni personalizzate (*Creazione di una pagina Nuova combinazione*, pagina 5) o un layout SmartMode (*Aggiunta di un layout SmartMode*, pagina 4).

Interrompere la trasmissione dell'ecoscandaglio

In una pagina ecoscandaglio selezionare **Menu > Trasmissione**.

Modificare la pagina Ecoscandaglio

- 1 In una pagina combo o un SmartMode con ecoscandaglio, selezionare la finestra da modificare.
- 2 Selezionare Menu > Cambia ecoscandaglio.
- 3 Selezionare una pagina ecoscandaglio.

Pagina ecoscandaglio Tradizionale

Sono disponibili diverse visualizzazioni a schermo intero, a seconda della strumentazione collegata.

Nella pagina ecoscandaglio Tradizionale a schermo intero viene visualizzato graficamente il fondale. La scala sulla parte destra dello schermo visualizza la profondità degli oggetti rilevati, mentre lo schermo scorre da destra verso sinistra.



	1	Informazioni sulla profondità
	2	Bersagli sospesi o pesce
	3	Fondale

Visualizzazione dell'ecoscandaglio a frequenza doppia

Nella visualizzazione dell'ecoscandaglio a frequenza doppia, un lato della schermata mostra l'alta frequenza, mentre nell'altro lato viene visualizzata la bassa frequenza.

NOTA: per avere una visualizzazione dell'ecoscandaglio su due frequenze, è necessario utilizzare un trasduttore a doppia frequenza.

Visualizzazione ecoscandaglio a zoom diviso

Nella visualizzazione ecoscandaglio a zoom diviso è possibile visualizzare un grafico completo della lettura dell'ecoscandaglio e una porzione ingrandita di tale grafico nella stessa schermata.

Vista ecoscandaglio Garmin ClearVü

NOTA: per ricevere le scansioni Garmin ClearVü, è necessario un chartplotter o un fishfinder compatibile e un trasduttore compatibile. Per informazioni sui trasduttori compatibili, visitare il sito Web www.garmin.com/transducers.

L'ecoscandaglio ad alta frequenza Garmin ClearVü fornisce immagini più nitide e dettagliate dei pesci e delle strutture presenti intorno all'imbarcazione.

I trasduttori tradizionali emettono un fascio conico. La tecnologia dell'ecoscandaglio a scansione Garmin ClearVü emette due fascio stretti, simili a quelli di una fotocopiatrice. Questi fasci forniscono un'immagine più nitida e verosimile degli oggetti presenti sotto all'imbarcazione.



Pagine ecoscandaglio SideVü

NOTA: non tutti i modelli supportano l'ecoscandaglio SideVü integrato. Se il modello in uso non ha un ecoscandaglio SideVü integrato, è necessario un modulo eco compatibile e un trasduttore SideVü compatibile.

Se il modello in uso non ha un ecoscandaglio SideVü integrato, è necessario un trasduttore SideVü compatibile.

La tecnologia di scansione SideVü mostra un'immagine di ciò che si trova sotto e ai lati dell'imbarcazione. È possibile utilizzare tale tecnologia come strumento di ricerca per trovare strutture e pesci.



1	Lato sinistro dell'imbarcazione
2	Lato destro dell'imbarcazione
3	Il trasduttore sull'imbarcazione
4	Alberi
5	Vecchi copertoni
6	Registri
7	Distanza dalla parte laterale dell'imbarcazione
8	Acqua tra l'imbarcazione e il fondale

Tecnologia di scansione SideVü

Invece di un più comune fascio conico, il trasduttore SideVü utilizza un fascio piatto per eseguire la scansione dell'acqua e del fondale ai lati dell'imbarcazione.



Misurare la distanza sulla schermata Ecoscandaglio

È possibile misurare la distanza tra due punti sulla pagina ecoscandaglioSideVü.

- 1 In una pagina ecoscandaglio SideVü, selezionare II.
- 2 Selezionare una posizione sullo schermo.
- 3 Selezionare Misura.

Viene visualizzato un pin sulla schermata in corrispondenza della posizione selezionata.

4 Selezionare un'altra posizione.

La distanza e l'angolazione dal pin vengono indicate nell'angolo in alto a sinistra.

SUGGERIMENTO: per reimpostare il pin ed eseguire una misurazione dalla posizione corrente del pin, selezionare Imposta riferimento.

PanoptixPagine ecoscandaglio

NOTA: alcuni modelli non supportano i trasduttori Panoptix.

Per visualizzare i dati dell'ecoscandaglio Panoptix, è necessario un chartplotter e un trasduttore compatibile.

Le pagine ecoscandaglio Panoptix consentono di visualizzare in tempo reale gli oggetti presenti intorno all'imbarcazione. È inoltre possibile visualizzare la propria esca in acqua e i banchi di piccoli pesci nuotare di fronte e sotto l'imbarcazione.

Le pagine ecoscandaglio LiveVü forniscono una visualizzazione degli oggetti in movimento di fronte e sotto l'imbarcazione. La

schermata viene aggiornata molto rapidamente, generando viste ecoscandaglio molto simili a un video.

Le pagine ecoscandaglio RealVü 3D forniscono una visualizzazione tridimensionale degli oggetti in movimento di fronte e sotto l'imbarcazione. La schermata viene aggiornata per ogni esplorazione del trasduttore.

Per visualizzare tutte e cinque le pagine ecoscandaglio Panoptix, è necessario un trasduttore per mostrare gli oggetti presenti sotto l'imbarcazione e un secondo trasduttore per mostrare gli oggetti presenti di fronte all'imbarcazione.

Per accedere alle pagine ecoscandaglio Panoptix, selezionare Ecoscandaglio, quindi selezionare una pagina.

Pagina ecoscandaglio LiveVü sotto

Questa pagina ecoscandaglio mostra una vista bidimensionale degli oggetti sotto l'imbarcazione e può essere utilizzata per visualizzare esche e pesci.



1	Cronologia dei dati Panoptix Down in una pagina ecoscandaglio a scorrimento
2	Imbarcazione
3	Range
4	Tracce
5	Manovra drop shot
6	Fondale

Pagina ecoscandaglio LiveVü avanti

Questa pagina ecoscandaglio mostra una vista bidimensionale degli oggetti di fronte all'imbarcazione e può essere utilizzata per visualizzare esche e pesci.



1	Imbarcazione
2	Intervallo
3	Pesci
4	Tracce
5	Fondale

Pagina ecoscandaglio RealVü 3D avanti

Questa pagina ecoscandaglio mostra una vista tridimensionale degli oggetti presenti di fronte al trasduttore. Tale pagina può essere utilizzata quando l'imbarcazione non è in movimento e si necessita di visualizzare il fondale e i pesci che si avvicinano all'imbarcazione.



1	Legenda dei colori
2	Imbarcazione
3	Indicatore ping
4	Pesci
5	Fondale
6	Intervallo

Pagina ecoscandaglio RealVü 3D Down

Questa pagina ecoscandaglio mostra una vista tridimensionale degli oggetti presenti sotto al trasduttore e può essere utilizzata quando l'imbarcazione non è in movimento e si desidera sapere quali oggetti nuotano intorno ad essa.

Pagina ecoscandaglio Cronologia RealVü 3D

Questo ecoscandaglio fornisce una vista tridimensionale degli oggetti presenti sotto l'imbarcazione mentre quest'ultima è in movimento e mostra in 3D l'intera colonna d'acqua, dal fondale alla superficie. Tale vista viene utilizzata per la pesca.



1	Legenda dei colori
2	Imbarcazione
3	Intervallo
4	Fondale
5	Struttura
6	Pesci

Pagine ecoscandaglio FrontVü

La pagina ecoscandaglio Panoptix FrontVü aumenta la consapevolezza dell'ambiente circostante mostrando gli eventuali ostacoli nell'acqua, fino a 91 metti (300 piedi) di fronte all'imbarcazione.

La possibilità di evitare efficacemente collisioni con l'ecoscandaglio FrontVü diminuisce mano a mano che la velocità aumenta oltre 8 nodi.

Per vedere la pagina ecoscandaglio FrontVü, è necessario installare e collegare un trasduttore compatibile, ad esempio un trasduttore PS21. Potrebbe essere necessario aggiornare il software del trasduttore.



Selezione del tipo di trasduttore

Prima di poter selezionare il tipo di trasduttore, è necessario conoscere il tipo di trasduttore di cui si dispone.

Questo chartplotter è compatibile con una serie di trasduttori accessori, inclusi i trasduttori Garmin ClearVü[™], che sono disponibili sul sito Web www.garmin.com/transducers.

Se si collega un trasduttore che non è incluso con il chartplotter, potrebbe essere necessario impostare il tipo di trasduttore affinché l'ecoscandaglio funzioni correttamente. Se il dispositivo rileva automaticamente il trasduttore, questa opzione non viene visualizzata.

- 1 In una pagina Ecoscandaglio, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Installazione > Tipo trasduttore.
- **2** Selezionare un'opzione:
 - Se si dispone di un trasduttore a doppio cono da 200/77 kHz, selezionare **Doppio cono (200/77 kHz)**.
 - Se si dispone di un trasduttore a doppia frequenza da 200/50 kHz, selezionare Doppia frequenza (200/50 kHz).
 - Se si dispone di un altro tipo di trasduttore, selezionarlo dall'elenco.

Calibrazione della bussola

Prima di poter calibrare la bussola, il trasduttore deve essere installato sull'asta abbastanza lontano dal trolling motor da evitare interferenze magnetiche e deve essere immerso in acqua. La calibrazione deve essere di qualità sufficiente ad attivare la bussola interna.

NOTA: per utilizzare la bussola, è necessario installare il trasduttore sull'asta. La bussola non funziona se si installa il trasduttore sul motore.

NOTA: la calibrazione della bussola è disponibile solo per i trasduttori con una bussola interna, ad esempio il trasduttore PS21-TR.

È possibile iniziare la rotazione dell'imbarcazione prima della calibrazione, tuttavia è necessario ruotarla di una volta e mezzo durante la calibrazione.

- 1 In una pagina ecoscandaglio applicabile, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Installazione.
- 2 Se necessario, selezionare Usa AHRS per attivare il sensore AHRS.
- 3 Selezionare Calibrazione bussola.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Creare un waypoint nella schermata Ecoscandaglio

- 1 In una pagina ecoscandaglio, trascinare la schermata o selezionare **II**.
- **2** Selezionare una posizione.
- 3 Selezionare Nuovo waypoint o A.
- 4 Se necessario, modificare le informazioni sul waypoint.

Mettere in pausa la lettura dell'ecoscandaglio

In una pagina ecoscandaglio selezionare II.

Visualizzare la cronologia dell'ecoscandaglio

È possibile scorrere lo schermo dell'ecoscandaglio per visualizzare i dati cronologici correlati.

NOTA: alcuni trasduttori non salvano i dati cronologici dell'ecoscandaglio.

- 1 In una pagina ecoscandaglio, trascinare la schermata a destra.
- 2 Selezionare Indietro per uscire dalla cronologia.

Condividere i dati dell'ecoscandaglio

Questa funzione potrebbe non essere disponibile in tutti i modelli di chartplotter.

È possibile visualizzare i dati dell'ecoscandaglio di tutte le sorgenti compatibili sulla Garmin Marine Network. È possibile visualizzare i dati dell'ecoscandaglio di un modulo ecoscandaglio esterno compatibile, ad esempio un modulo ecoscandaglio GCV[™]. Inoltre, è possibile visualizzare i dati dell'ecoscandaglio di altri chartplotter dotati di un modulo ecoscandaglio integrato.

Ciascun chartplotter sulla rete può visualizzare i dati dell'ecoscandaglio di ogni modulo ecoscandaglio compatibile e trasduttore sulla rete, indipendentemente dalla posizione in cui sono installati i chartplotter e i trasduttori sull'imbarcazione. Ad esempio, da un trasduttore con Garmin ClearVü installato sulla parte posteriore dell'imbarcazione, è possibile visualizzare i dati dell'ecoscandaglio utilizzando il CL7.

Quando si condividono dati dell'ecoscandaglio, i valori di alcune impostazioni, come RANGE e Gain vengono sincronizzati tra i dispositivi sulla rete. I valori di altre impostazioni dell'ecoscandaglio, ad esempio Aspetto, non vengono sincronizzati e devono essere configurati su ciascun dispositivo singolarmente. Inoltre, le velocità di scorrimento delle diverse pagine degli ecoscandagli tradizionali e Garmin ClearVü

vengono sincronizzate per rendere le pagine divise più coerenti. **NOTA:** l'utilizzo di più trasduttori contemporaneamente può creare interferenze, che possono essere rimosse regolando l'impostazione dell'ecoscandaglio Interferenza.

Selezionare un'origine dati dell'ecoscandaglio

Questa funzione non è disponibile per tutti i modelli.

Quando si utilizza più di un'origine dati per l'ecoscandaglio per una pagina ecoscandaglio specifica, è possibile selezionare l'origine da utilizzare per tale pagina. Ad esempio, se si dispone di due origini dati per Garmin ClearVü, è possibile selezionare l'origine da utilizzare dalla pagina ecoscandaglio Garmin ClearVü.

- 1 Aprire la pagina ecoscandaglio per cui verrà modificata l'origine dati.
- 2 Selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Sorgente.
- 3 Selezionare l'origine dati per questa pagina ecoscandaglio.

Rinominare un'origine dati dell'ecoscandaglio

È possibile rinominare un'origine dati dell'ecoscandaglio in modo da identificarla più rapidamente. Ad esempio, è possibile utilizzare "Prua" come nome del trasduttore sulla prua dell'imbarcazione.

L'origine dati viene rinominata solo per la pagina corrente. Ad esempio, per rinominare l'origine dati dell'ecoscandaglio Garmin ClearVü, è possibile aprire la pagina ecoscandaglio Garmin ClearVü.

- 1 In una pagina ecoscandaglio, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Sorgente > Rinomina sorgenti.
- 2 Immettere il nome.

Regolare il livello di dettaglio

È possibile controllare il livello di dettaglio e il disturbo visualizzato sulla pagina dell'ecoscandaglio regolando il guadagno per i trasduttori tradizionali o la luminosità per i trasduttori Garmin ClearVü.

Per visualizzare sulla pagina i ritorni del segnale di maggiore intensità, è possibile ridurre il guadagno o la luminosità per rimuovere i ritorni e il disturbo di minore intensità. Per visualizzare tutte le informazioni relative ai ritorni di segnale, è possibile aumentare il guadagno o la luminosità per visualizzare più informazioni sulla pagina. Ciò aumenta anche il disturbo e rende più difficile rilevare i ritorni effettivi.

- 1 In una pagina ecoscandaglio, selezionare Menu.
- 2 Selezionare Gain o Luminosità.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per aumentare o diminuire manualmente il guadagno o la luminosità, selezionare **Su** o **Giù**.
 - Per consentire la regolazione automatica del guadagno o della luminosità tramite il chartplotter, selezionare un'opzione automatica.

Regolare l'intensità del colore

È possibile regolare l'intensità dei colori ed evidenziare le aree di interesse sulla pagina ecoscandaglio regolando il guadagno colore per i trasduttori tradizionali o il contrasto per i trasduttori Garmin ClearVü e SideVü/ClearVü. L'impostazione funziona in modo ottimale dopo aver regolato il livello di dettaglio visualizzato sulla pagina mediante le impostazioni del guadagno o della luminosità.

Per evidenziare un numero ridotto di pesci o creare una visualizzazione di più alta intensità di un bersaglio, è possibile aumentare l'impostazione del guadagno colore o del contrasto. Ciò causa una perdita di differenziazione dei ritorni ad alta intensità dal fondale. Per ridurre l'intensità del ritorno, è possibile ridurre il guadagno colore o il contrasto.

- 1 In una pagina ecoscandaglio selezionare Menu.
- **2** Selezionare un'opzione:
 - Nella pagina ecoscandaglio Garmin ClearVü o SideVü, selezionare **Contrasto**.
 - In una pagina ecoscandaglio Panoptix LiveVü, selezionare Colore Gain.
 - In un'altra pagina ecoscandaglio, selezionare Set up ecoscandaglio > Avanzato > Colore Gain.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per aumentare o ridurre manualmente l'intensità del colore, selezionare **Su** o **Giù**.
 - Per utilizzare l'impostazione predefinita, selezionare **Predef.**

Registrazioni ecoscandaglio

Registrazione dei dati dell'ecoscandaglio

NOTA: alcuni modelli non supportano la registrazione dei dati dell'ecoscandaglio.

- 1 Inserire una scheda di memoria nel lettore di carte.
- 2 In una pagina ecoscandaglio, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Reg. ecoscandaglio > Registrazioni ecoscandaglio.

15 minuti di registrazione dell'ecoscandaglio occupano circa 200 MB di spazio della scheda di memoria inserita. Una singola registrazione termina automaticamente dopo aver raggiunto 4 GB di dimensioni. È possibile registrare i dati dell'ecoscandaglio finché la scheda non raggiunge la sua capacità.

Interrompere la registrazione dell'ecoscandaglio

Per poter interrompere la registrazione dell'ecoscandaglio, bisogna prima avviarla (*Registrazione dei dati dell'ecoscandaglio*, pagina 27).

In una pagina ecoscandaglio, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Reg. ecoscandaglio > Interrompi registrazione.

Eliminare una registrazione ecoscandaglio

- 1 Inserire una scheda di memoria nel lettore di carte.
- 2 In una pagina ecoscandaglio, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Registrazioni ecoscandaglio > Visualizza registrazioni.
- 3 Selezionare una registrazione.
- 4 Selezionare Modifica > Elimina.

Riproduzione delle registrazioni dell'ecoscandaglio

Prima di poter riprodurre le registrazioni dell'ecoscandaglio, è necessario scaricare e installare l'applicazione HomePort[™] e registrare i dati dell'ecoscandaglio su una scheda di memoria.

- 1 Rimuovere la scheda di memoria dal dispositivo.
- 2 Inserire la scheda di memoria in un lettore di schede collegato al computer.
- 3 Aprire l'applicazione HomePort.
- 4 Selezionare una registrazione dell'ecoscandaglio dall'elenco dispositivi.
- **5** Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla registrazione dell'ecoscandaglio nel riquadro inferiore.
- 6 Selezionare Riproduzione.

Set Up ecoscandaglio Tradizionale, Garmin ClearVü e SideVü

NOTA: alcune opzioni e impostazioni non si applicano a tutti i modelli, moduli eco e trasduttori.

NOTA: queste impostazioni non si applicano ai trasduttori Panoptix.

In una pagina ecoscandaglio, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio.

Velocità di scorrimento: consente di regolare la velocità di scorrimento dell'ecoscandaglio da destra verso sinistra*Impostare la velocità di scorrimento*, pagina 28.

Nei fondali bassi è possibile selezionare una velocità di scorrimento più bassa per aumentare la durata di visualizzazione delle informazioni sulla pagina. In acque profonde, la velocità di scorrimento può essere aumentata. L'impostazione automatica regola la velocità di scorrimento in base alla velocità di navigazione dell'imbarcazione.

- **Disturbi**: consente di ridurre l'interferenza e la quantità di disturbi visualizzati nella pagina dell'ecoscandaglio*Impostazioni relative al rifiuto rumori dell'ecoscandaglio*, pagina 29.
- Aspetto: consente di configurare l'aspetto della pagina dell'ecoscandaglio/mpostare l'aspetto dell'ecoscandaglio, pagina 29.
- Allarmi: consente di configurare gli allarmi dell'ecoscandaglio*Allarmi ecoscandaglio*, pagina 29.
- Avanzato: consente di specificare una serie di impostazioni relative allo schermo e alle sorgenti dati utilizzate dall'ecoscandaglio*Impostazioni avanzate dell'ecoscandaglio*, pagina 29. Non applicabile alle pagine ecoscandaglio Garmin ClearVü o SideVü.
- **Installazione**: configura il trasduttore*Impostazioni per l'installazione di un trasduttore Tradizionale, Garmin ClearVü e SideVü*, pagina 30.

Impostare lo zoom nella pagina ecoscandaglio

1 In una pagina ecoscandaglio selezionare Menu > Zoom.

- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per ingrandire i dati dell'ecoscandaglio provenienti dal fondale, selezionare **Blocca fondale**.
 - Per impostare manualmente l'intervallo di profondità dell'area ingrandita manualmente, selezionare Imposta zoom, selezionare Visual. in alto o Vis. in basso per impostare l'intervallo di profondità dell'area ingrandita e selezionare Zoom avanti o Zoom indietro per aumentare o ridurre il livello di ingrandimento dell'area.
 - Per impostare automaticamente la profondità e lo zoom, selezionare Imposta zoom > Auto.
 - Per annullare lo zoom, selezionare **Disattiva zoom**.

Impostare la velocità di scorrimento

È possibile impostare la velocità di scorrimento delle immagini dell'ecoscandaglio sullo schermo. Una velocità di scorrimento superiore consente una visualizzazione più dettagliata, in particolare durante il movimento e la pesca alla traina. Una velocità di scorrimento inferiore consente una visualizzazione più prolungata delle informazioni sullo schermo. L'impostazione della velocità di scorrimento su una pagina ecoscandaglio si applica a tutte le pagine ecoscandaglio.

- 1 In una pagina ecoscandaglio, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Velocità di scorrimento.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per regolare automaticamente la velocità di scorrimento utilizzando i dati SOG o di velocità sull'acqua, selezionare Auto.

L'impostazione Auto seleziona una velocità di scorrimento basata sulla velocità dell'imbarcazione, pertanto le immagini dei bersagli in acqua vengono visualizzate nelle giuste proporzioni e appaiono meno distorte. Durante la visualizzazione delle pagine ecoscandaglio Garmin ClearVü o SideVü, si consiglia di utilizzare l'impostazione Auto.

• Per utilizzare una velocità di scorrimento molto elevata, selezionare **Ultrascroll**®.

L'opzione Ultrascroll scorre rapidamente i nuovi dati dell'ecoscandaglio, ma con una qualità delle immagini ridotta. Nella maggior parte dei casi, l'opzione Veloce offre un buon compromesso tra uno scorrimento rapido delle immagini e una distorsione ridotta dei bersagli.

Regolazione dell'intervallo della scala di profondità o larghezza

È possibile regolare l'intervallo della scala di profondità per le visualizzazioni tradizionale e dell'ecoscandaglio di Garmin ClearVü e l'intervallo della scala di larghezza per la visualizzazione dell'ecoscandaglio di SideVü.

La regolazione automatica della scala mantiene il fondale in basso o nell'area più esterna dello schermo, utile per il rilevamento del fondale in caso di cambiamenti del terreno minimi o moderati.

La regolazione manuale dell'intervallo consente di visualizzare un intervallo specifico, utile per il rilevamento del fondale in caso di sostanziali cambiamenti del terreno, quali strapiombi o scogliere. Il fondale viene visualizzato sullo schermo se rientra nell'intervallo impostato.

- 1 In una pagina ecoscandaglio, selezionare Menu > RANGE.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare Auto per consentire al chartplotter di regolare automaticamente l'intervallo.
 - Per aumentare o diminuire manualmente l'intervallo, selezionare Su o Giù.

SUGGERIMENTO: nella schermata Ecoscandaglio è possibile selezionare **↓** o **→** per regolare manualmente l'intervallo.

SUGGERIMENTO: quando sono visualizzate più pagine ecoscandaglio, è possibile selezionare Seleziona per scegliere la schermata attiva.

Impostazioni relative al rifiuto rumori dell'ecoscandaglio

In una pagina ecoscandaglio, selezionare **Menu > Set up** ecoscandaglio > **Disturbi**.

Interferenza: consente di regolare la sensibilità per ridurre gli effetti delle interferenze nelle vicinanze.

Per rimuovere l'interferenza dalla pagina è necessario utilizzare l'impostazione di interferenza più bassa che raggiunge il miglioramento desiderato. Il modo migliore per eliminare l'interferenza è risolvere i problemi di installazione che causano il disturbo.

Limite colore: consente di nascondere parte della tavolozza colori per eliminare i campi di disturbo debole.

Impostando il limite di colore al colore dei segnali indesiderati, è possibile eliminare dallo schermo i segnali che non si desidera visualizzare.

Smoothing: rimuove i disturbi che non fanno parte di un normale segnale dell'ecoscandaglio e consente di regolare l'aspetto dei segnali, ad esempio il fondale.

Se si imposta un livello di uniformità alto, rimangono più disturbi di basso livello rispetto a quando si utilizza il controllo delle interferenze, tuttavia i disturbi sono più attenuati perché viene visualizzata una media. L'uniformità può eliminare i punti chiari dal fondale. Utilizzate insieme, uniformità e interferenze sono efficaci nell'eliminare i disturbi di basso livello. È possibile regolare le impostazioni relative a interferenze e uniformità per gradi fino a eliminare i disturbi indesiderati dallo schermo.

- Rumore superf.: consente di nascondere il rumore di superficie per ridurre il disturbo. Le ampiezze di cono maggiori (frequenze più basse) consentono di visualizzare più bersagli, ma possono generare più rumore di superficie.
- **TVG**: consente di regolare il guadagno di variazione temporale, che può ridurre il disturbo.

Questo controllo è indicato nelle situazioni in cui si desidera controllare ed eliminare rumori e disturbi sulla superficie dell'acqua. Consente inoltre di rendere visibili i bersagli vicini alla superficie, che altrimenti sarebbero nascosti o coperti dai rumori in superficie.

Impostare l'aspetto dell'ecoscandaglio

In una pagina ecoscandaglio, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Aspetto.

- Colore: consente di impostare lo schema colori e il colore gain.
- **Dati overlay**: consente di impostare i dati visualizzati sulla schermata Ecoscandaglio.
- A-Scope: visualizza istantaneamente sulla parte destra dello schermo ciò che viene rilevato dall'ecoscandaglio.
- Linea profond.: mostra una linea di profondità a scorrimento rapido.
- Bordo: consente di evidenziare il ritorno di segnale più potente dal fondale, per poter definire la conformazione del fondale.

Avanz. imm.: accelera l'immagine dell'ecoscandaglio permettendo di avere più dati della stessa colonna eco. Ciò si rivela utile quando si utilizza l'eco in acque profonde, poiché il segnale dell'ecoscandaglio richiede più tempo per raggiungere il fondale e inviare il segnale al trasduttore.

L'impostazione 1/1 traccia una colonna di informazioni sullo schermo per ogni segnale dell'eco. L'impostazione 2/1 traccia

due colonne di informazioni sullo schermo per ogni segnale dell'eco e così via per le impostazioni 4/1 e 8/1.

Allarmi ecoscandaglio

NOTA: alcune opzioni non sono disponibili su tutti i trasduttori.

In una pagina ecoscandaglio applicabile, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Allarmi.

È inoltre possibile aprire gli allarmi dell'ecoscandaglio selezionando Impostazioni > Allarmi > Ecoscandaglio.

- Allarme min.: consente di impostare un segnale acustico che viene attivato quando la profondità è inferiore al valore specificato.
- Allarme di massima: consente di impostare un segnale acustico che viene attivato quando la profondità è superiore al valore specificato.
- Allar. FrontVü: consente di impostare un allarme che si attiva quando la profondità di fronte all'imbarcazione si abbassa rispetto al valore specificato e consente di evitare di arenarsi (*Impostazione dell'allarme di minima FrontVü*, pagina 31). Questo allarme è disponibile esclusivamente con i trasduttori Panoptix FrontVü.
- **Temperatura acqua**: consente di impostare un segnale acustico che si attiva quando il trasduttore rileva una temperatura superiore o inferiore di 1,1 °C (2 °F) a quella specificata.
- **Curva di livello**: consente di impostare un segnale acustico quando il trasduttore rileva un bersaglio sospeso nell'intervallo tra la profondità specificata dalla superficie dell'acqua e il fondale.

Pesci: consente di impostare un segnale acustico che si attiva quando il dispositivo rileva un bersaglio sospeso.

- exercitiva il segnale acustico quando vengono rilevati pesci di qualsiasi dimensione.
- attiva il segnale acustico solo quando vengono rilevati pesci medi o grandi.
- attiva il segnale acustico solo quando vengono rilevati pesci grandi.

Impostazioni avanzate dell'ecoscandaglio

In una pagina ecoscandaglio Tradizionale, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Avanzato.

Shift: consente di specificare la scala di profondità sulla quale l'ecoscandaglio deve lavorare. A tale profondità, è possibile ingrandire la visualizzazione ad una risoluzione più alta.

Quando si imposta un'area di osservazione, il rilevamento del fondale potrebbe non funzionare in modo ottimale poiché l'ecoscandaglio cerca i dati nell'intervallo di profondità dell'area impostata, che potrebbe non includere il fondale. L'impostazione di un'area di osservazione può incidere anche sulla velocità di scorrimento poiché i dati esterni all'intervallo di profondità specificato non vengono elaborati, riducendo il tempo necessario a ricevere e visualizzare i dati. È possibile ingrandire l'area di osservazione presa in esame per valutare più da vicino i segnali dei bersagli, con una risoluzione maggiore di quella disponibile con il solo zoom.

Allungam. eco: consente di regolare le dimensioni dell'eco sullo schermo per facilitare la visualizzazione dei bersagli separati sullo schermo.

Quando i bersagli non sono facilmente visibili ①, l'allungamento dell'eco ne accentua il rilevamento e ne facilita la visibilità sullo schermo. Se il valore di allungamento dell'eco è troppo alto, i bersagli si uniscono. Se il valore è troppo basso ②, i bersagli sono piccoli e risultano più difficili da vedere.

1		21 21
المان المانية ال	and the second	75
		100
		125
		150
		175

È possibile combinare le opzioni di allungamento eco e ampiezza filtro per ottenere la risoluzione ottimale e la riduzione del rumore. Con le opzioni di allungamento eco e ampiezza filtro impostate sul valore basso, si avranno la massima risoluzione dello schermo ma un grado di sensibilità al rumore superiore. Se l'opzione di allungamento eco è impostata sul valore alto e l'ampiezza filtro sul valore basso, la risoluzione dello schermo sarà inferiore mentre i bersagli saranno più ampi. Con le opzioni di allungamento eco e ampiezza filtro impostate sul valore alto, si avranno la minima risoluzione dello schermo ma un grado di sensibilità al rumore inferiore. Si sconsiglia di impostare l'allungamento eco sul valore basso e l'ampiezza filtro sul valore alto.

Impostazioni per l'installazione di un trasduttore Tradizionale, Garmin ClearVü e SideVü

In una pagina Ecoscandaglio Tradizionale, Garmin ClearVü o SideVü, selezionare **Menu** > **Set up ecoscandaglio** > **Installazione**.

Frequenza trasm.: consente di specificare l'intervallo tra due impulsi inviati dall'ecoscandaglio. Aumentando la velocità di trasmissione aumenta anche la velocità di scorrimento ma potrebbero crearsi maggiori disturbi.

I disturbi possono essere eliminati riducendo la velocità di trasmissione e aumentando l'intervallo tra gli impulsi inviati. Questa opzione è disponibile solo nella pagina ecoscandaglio Tradizionale.

- Aliment. trasmiss.: consente di ridurre il tono dell'allarme del trasduttore vicino alla superficie. Un valore inferiore per l'alimentazione di trasmissione consente di ridurre il tono dell'allarme del trasduttore, ma può anche ridurre la potenza dei segnali. Questa opzione è disponibile solo nella pagina ecoscandaglio Tradizionale.
- Ampiezza filtro: consente di definire i bordi del bersaglio. Un filtro meno ampio definisce chiaramente i bordi dei bersagli, ma può aumentare i disturbi. Un filtro più ampio crea bordi di bersagli più morbidi, ma può ridurre i disturbi. Questa opzione è disponibile solo nella pagina ecoscandaglio Tradizionale.
- **Capov. dx/sx**: consente di modificare l'orientamento della visualizzazione del SideVü da sinistra a destra. Questa opzione è disponibile solo nella pagina ecoscandaglio SideVü.
- **Imp. come imm. avvio**: consente di reimpostare i valori predefiniti delle impostazioni dell'ecoscandaglio.
- Diagnostica trasduttore: consente di visualizzare i dettagli del trasduttore.

Frequenze dell'ecoscandaglio

NOTA: le frequenze disponibili dipendono dal chartplotter, moduli eco e trasduttore utilizzato.

La regolazione della frequenza consente di adattare l'ecoscandaglio di volta in volta a determinate esigenze e alla profondità dell'acqua.

Le frequenze più alte utilizzano coni più stretti e sono ideali in condizioni di alta velocità e mare mosso. La definizione del fondale e la definizione del termoclino sono più accurate quando si utilizza una frequenza superiore. Le frequenze più basse utilizzano coni più ampi, consentendo di vedere più bersagli. Al contempo, possono però generare un rumore di superficie più forte e ridurre la continuità del segnale proveniente dal fondale in condizioni di mare mosso. I coni più ampi generano archi più larghi per i segnali dei bersagli e sono ideali, quindi, per il rilevamento dei pesci. I fasci più ampi funzionano anche meglio nelle acque profonde, perché la frequenza più bassa penetra maggiormente.

Le frequenze CHIRP consentono di muovere ad arco ciascun impulso in un intervallo di frequenze, consentendo una migliore separazione dei bersagli in acque profonde. La tecnologia CHIRP può essere utilizzata per identificare distintamente i bersagli, come un singolo pesce in un banco e per applicazioni in acque profonde. CHIRP funziona solitamente meglio rispetto alle applicazioni a singola frequenza. Poiché alcuni pesci possono essere visualizzati meglio utilizzando una frequenza fissa, è necessario tenere presente i propri obiettivi e le condizioni dell'acqua guando si utilizza la tecnologia CHIRP.

Alcune scatole nere con ecoscandaglio e trasduttori consentono anche di personalizzare le frequenze preimpostate per ciascun elemento del trasduttore, permettendo di modificare rapidamente la frequenza utilizzando le preimpostazioni quando le condizioni dell'acqua e i propri obiettivi cambiano.

Visualizzando due frequenze contemporaneamente è possibile vedere più a fondo con la frequenza più bassa e vedere maggiori dettagli con la frequenza più alta.

Selezionare le frequenze

NOTA: non è possibile regolare la frequenza per tutte le pagine ecoscandaglio e tutti i trasduttori.

È possibile indicare quali frequenze vengono visualizzate sulla pagina ecoscandaglio.

- In una pagina ecoscandaglio selezionare Menu > Frequenza.
- 2 Selezionare una frequenza adatta alle proprie esigenze e alla profondità dell'acqua.

Per ulteriori informazioni sulle frequenze, vedere *Frequenze dell'ecoscandaglio*, pagina 30.

Creare una frequenza preimpostata

NOTA: non disponibile con tutti i trasduttori.

È possibile creare una preimpostazione per salvare una frequenza ecoscandaglio specifica, che consente di modificare rapidamente le frequenze.

- In una pagina ecoscandaglio selezionare Menu > Frequenza.
- 2 Selezionare Gestisci frequenze > Aggiungi frequenza.
- 3 Immettere una frequenza.

Attivare l'A-Scope

NOTA: questa funzione è disponibile nelle pagine ecoscandaglio Tradizionale.

A-scope è un flasher verticale lungo il lato destro della vista, che mostra in tempo reale gli oggetti presenti sotto al trasduttore. È possibile utilizzare a-scope per identificare i ritorni dei bersagli mancati quando si scorrono rapidamente i dati dell'ecoscandaglio sullo schermo, ad esempio quando l'imbarcazione naviga ad alte velocità. È inoltre utile per il rilevamento dei pesci in prossimità del fondale.



L'a-scope precedente mostra i ritorni dei pesci ① e il ritorno di un fondale sabbioso ②.

- 1 In una pagina ecoscandaglio, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Aspetto > A-Scope > Attivato.
- 2 Selezionare un tempo di visualizzazione.
 È possibile aumentare il tempo di visualizzazione per aumentare la durata della visualizzazione dei ritorni dell'ecoscandaglio.

Set up ecoscandaglio Panoptix

Regolazione dell'angolo di visualizzazione RealVü e del livello zoom

È possibile modificare l'angolo di visualizzazione delle pagine ecoscandaglio RealVü. È inoltre possibile ingrandire e ridurre la visualizzazione.

In una pagina ecoscandaglio RealVü, selezionare un'opzione:

- Per regolare l'angolo di visualizzazione in diagonale, selezionare P.
- Per regolare l'angolo di visualizzazione in orizzontale, selezionare *S*.
- Per regolare l'angolo di visualizzazione in verticale, selezionare ▲.
- Per regolare l'angolo di visualizzazione, scorrere la schermata in qualsiasi direzione.
- Per ingrandire la visualizzazione, allontanare due dita l'una dall'altra.
- Per ridurre la visualizzazione, avvicinare due dita l'una all'altra.

Regolazione della velocità di scansione RealVü

È possibile aggiornare la velocità di scansione avanti e indietro del trasduttore. Una frequenza di scansione più rapida crea immagini meno dettagliate, tuttavia la pagina viene aggiornata più rapidamente. Una frequenza di scansione più lenta crea immagini più dettagliate, tuttavia la pagina viene aggiornata più lentamente.

NOTA: questa funzione non è disponibile per la pagina ecoscandaglio RealVü 3D Historical.

- In una pagina ecoscandaglio RealVü, selezionare Menu > Velocità di scansione.
- 2 Selezionare un'opzione.

Menu dell'ecoscandaglio LiveVü Forward e FrontVü

Nella pagina ecoscandaglio LiveVü Forward o FrontVü, selezionare Menu.

Gain: consente di controllare il livello di dettaglio e il disturbo visualizzato sulla pagina dell'ecoscandaglio.

Per visualizzare sulla pagina i ritorni del segnale di maggiore intensità, è possibile ridurre il guadagno per rimuovere i ritorni e il disturbo di minore intensità. Per visualizzare tutte le informazioni relative ai ritorni di segnale, è possibile aumentare il guadagno per visualizzare più informazioni sulla pagina. Ciò aumenta anche il disturbo e rende più difficile rilevare i ritorni effettivi.

Scala della profondità: consente di regolare la scala della profondità.

La regolazione automatica della scala mantiene il fondale in basso nell'area inferiore dello schermo, utile per il rilevamento del fondale in caso di cambiamenti del terreno minimi o moderati.

La regolazione manuale dell'intervallo consente di visualizzare un intervallo specifico, utile per il rilevamento del fondale in caso di sostanziali cambiamenti del terreno, quali strapiombi o scogliere. Il fondale viene visualizzato sullo schermo se rientra nell'intervallo impostato.

Vista avanti: consente di regolare la scala della vista avanti.

Consentendo al dispositivo di regolare automaticamente l'intervallo, la scala della vista avanti viene regolata in relazione alla profondità. La regolazione manuale dell'intervallo consente di visualizzare un intervallo specificato. Il fondale viene visualizzato sullo schermo se rientra nell'intervallo impostato. Ridurre manualmente il valore di questa opzione può ridurre l'efficacia dell'Allar. FrontVü, riducendo i tempi di reazione rispetto alle letture di bassa profondità.

- Angolo di trasmissione: consente di regolare la trasmissione del trasduttore sul lato di sinistra o di dritta. Questa opzione è disponibile esclusivamente con i trasduttori RealVü Panoptix FrontVü, ad esempio il PS30, PS31 e PS60.
- Trasmissione: consente di interrompere la trasmissione del trasduttore.
- Allar. FrontVü: consente di impostare un allarme che si attiva quando la profondità di fronte all'imbarcazione si abbassa rispetto al valore specificato (*Impostazione dell'allarme di minima FrontVü*, pagina 31). Questo allarme è disponibile esclusivamente con i trasduttori Panoptix FrontVü.
- Set up ecoscandaglio: consente di regolare la configurazione del trasduttore e l'aspetto dei ritorni dell'ecoscandaglio.
- **Modifica overlay**: consente di configurare i dati visualizzati sullo schermo (*Personalizzazione degli overlay dati*, pagina 5).

Impostazione dell'angolo di trasmissione di LiveVü e del trasduttore FrontVü

Questa funzione è disponibile esclusivamente con i trasduttori Panoptix LiveVü e FrontVü.

È possibile modificare l'angolo di trasmissione del trasduttore per puntare il trasduttore in direzione di un'area di interesse specifica. Ad esempio, è possibile puntare il trasduttore affinché segua un'esca o si concentri su un bersaglio.

- 1 In una pagina ecoscandaglio LiveVü o FrontVü, selezionare Menu > Angolo di trasmissione.
- 2 Selezionare un'opzione.

Impostazione dell'allarme di minima FrontVü

AVVERTENZA

L'allarme di minima FrontVü è uno strumento che consente esclusivamente di conoscere maggiormente l'ambiente circostante e in alcune circostanze non impedisce di arenarsi. Il comandante dell'imbarcazione ha l'obbligo di garantire la condotta corretta dell'imbarcazione.

Questo allarme è disponibile esclusivamente con i trasduttori Panoptix FrontVü.

È possibile impostare un allarme che si attiva quando la profondità scende sotto il livello specificato. Per risultati ottimali è necessario impostare l'offset della prua quando si utilizza l'allarme di collisione frontale (*Impostazione dell'offset della prua*, pagina 32).

- 1 In una pagina ecoscandaglio FrontVü, selezionare Menu > Allar. FrontVü.
- 2 Selezionare Attivato.
- 3 Inserire la profondità alla quale deve essere attivato l'allarme e selezionare Fatto.

Sulla schermata FrontVü, una linea della profondità mostra la profondità alla quale l'allarme è impostato. La linea è verde quando la profondità è sicura. La linea diventa gialla quando la velocità di navigazione è superiore rispetto ai tempi di reazione (10 secondi). Diventa rossa e l'allarme si attiva quando il sistema rileva un ostacolo o la profondità è inferiore al valore impostato.

La possibilità di evitare efficacemente di arenarsi con l'ecoscandaglio FrontVü diminuisce mano a mano che la velocità aumenta oltre 8 nodi.

Impostazioni sull'aspetto di LiveVü e FrontVü

In una pagina ecoscandaglio LiveVü o FrontVü Panoptix, selezionare **Menu > Set up ecoscandaglio > Aspetto**.

Schema colori: consente di impostare la tavolozza dei colori.

Colore Gain: consente di regolare l'intensità dei colori visualizzati sullo schermo.

È possibile selezionare un valore di guadagno colore più alto per visualizzare i bersagli più alti nella colonna d'acqua. Un valore di guadagno colore più alto consente anche di differenziare i ritorni a bassa intensità più alti nella colonna d'acqua, tuttavia ciò causa una perdita nella differenziazione dei ritorni sul fondale. È possibile selezionare un valore di guadagno colore più basso quando i bersagli si trovano vicino al fondale, al fine di distinguere i bersagli e i ritorni ad alta intensità, ad esempio sabbia, rocce e fango.

- **Tracce**: consente di impostare la durata di visualizzazione delle tracce. Le tracce mostra i movimenti del bersaglio.
- Riemp. fondale: colora il fondale di marrone per distinguerlo dai ritorni dell'acqua.
- Overlay meridiani: mostra una griglia delle range lines.
- Scorri cronologia: mostra la cronologia dell'ecoscandaglio in una pagina ecoscandaglio tradizionale.

Impostazioni sull'aspetto di RealVü

In una pagina ecoscandaglio RealVü, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Aspetto.

- Colori dei punti: consente di impostare una tavolozza colori differente per i punti di ritorno dell'ecoscandaglio.
- **Colori fondale**: consente di impostare lo schema colori per il fondale.
- Stile fondale: consente di impostare lo stile per il fondale. In acque profonde è possibile selezionare l'opzione Punti e impostare manualmente l'intervallo a una profondità minore.
- Codice colore: mostra una legenda delle profondità rappresentate dai colori.

Impostazioni di installazione del trasduttore Panoptix

In una pagina Ecoscandaglio Panoptix, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Installazione.

- Profondità di installazione: consente di impostare la profondità sotto la linea di galleggiamento in cui il trasduttore Panoptix è installato. L'immissione della profondità effettiva alla quale è installato il trasduttore consentirà una presentazione visiva più precisa degli oggetti in acqua.
- **Offset prua**: consente di impostare la distanza tra la prua e la posizione di installazione del trasduttore Panoptix per la vista frontale. Ciò consente di visualizzare la distanza frontale dalla prua anziché dalla posizione del trasduttore.

Ciò si applica ai trasduttori Panoptix con viste ecoscandaglio FrontVü, LiveVü Forward e RealVü 3D Forward.

Ampiezza cono: consente di impostare l'ampiezza del cono del trasduttore Panoptix per la vista dall'alto. I coni più stretti consentono di visualizzare più in profondità e più lontano. I coni più ampi consentono di visualizzare un'area di copertura più grande.

Ciò si applica ai trasduttori Panoptix con viste ecoscandaglio FrontVü, LiveVü Down e LiveVü Forward.

Usa AHRS: consente ai sensori AHRS (sistemi di riferimento di rotta e di assetto) di rilevare automaticamente l'angolo di installazione del trasduttore Panoptix. Quando questa impostazione viene disattivata, è possibile inserire l'angolo di installazione specifico per il trasduttore utilizzando

l'impostazione Angolo di inclinazione. Molti trasduttori con vista anteriore sono installati su un angolo di 45 gradi e i trasduttori con vista verso il basso sono installati su un angolo di 0 gradi.

Ruotato: consente di impostare l'orientamento della pagina ecoscandaglio Panoptix quando il trasduttore con vista in basso è installato con i cavi rivolti verso il lato sinistro dell'imbarcazione.

Ciò si applica ai trasduttori Panoptix con viste ecoscandaglio LiveVü Down, RealVü 3D Down e RealVü 3D Historical.

Calibrazione bussola: consente di calibrare la bussola interna nel trasduttore Panoptix (*Calibrazione della bussola*, pagina 26).

Ciò si applica ai trasduttori Panoptix dotati di bussola interna, ad esempio il trasduttore PS21-TR.

Imp. come imm. avvio: consente di reimpostare i valori predefiniti delle impostazioni dell'ecoscandaglio.

Impostazione dell'offset della prua

Per i trasduttori Panoptix con vista frontale è possibile inserire un offset della prua per compensare le letture della distanza frontale con la posizione di installazione del trasduttore. Ciò consente di visualizzare la distanza frontale dalla prua anziché dalla posizione di installazione del trasduttore.

Questa funzione si applica ai trasduttori Panoptix con viste ecoscandaglio FrontVü, LiveVü Forward e RealVü 3D Forward.

1 Misurare la distanza orizzontale ① dal trasduttore alla prua.



- 2 In una pagina Ecoscandaglio applicabile, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Installazione > Offset prua.
- 3 Immettere la distanza misurata e selezionare Fatto.

Nella vista ecoscandaglio applicabile, la visualizzazione frontale viene modificata in base alla distanza impostata.

Radar

Il radar per la navigazione trasmette microonde che possono risultare dannose per esseri umani e animali. Prima dell'inizio della trasmissione radar, verificare che l'area circostante il radar sia libera. Il radar trasmette con un fascio di 12° approssimativamente sopra e sotto una linea orizzontale di estensione che parte dal centro del radar.

Durante la trasmissione, non fissare direttamente l'antenna da vicino, poiché gli occhi sono particolarmente sensibili alle emissioni di energia elettromagnetica.

Collegando il chartplotter compatibile a un radar marino Garmin opzionale, ad esempio un radar GMR[™] Fantom[™] 6 o un GMR 24

xHD, è possibile visualizzare ulteriori informazioni relative all'ambiente circostante.

Il radar trasmette a 360°. Quando il fascio trasmesso viene a contatto con un bersaglio, parte di tale energia viene riflessa verso il radar.

Interpretazione del radar

La lettura e l'interpretazione dei segnali radar richiede pratica. Più il radar viene utilizzato, maggiore sarà la capacità di affidarsi ai segnali radar laddove sarà davvero necessario.

Il radar può essere utile in molte situazioni, ad esempio per evitare collisioni in caso di visibilità limitata, quando è buio o in presenza di nebbia, per monitorare le condizioni meteo, visualizzare oggetti di fronte all'imbarcazione e localizzare volatili e pesci.

La funzione Radar overlay consente di interpretare i segnali radar con facilità, poiché sovrappone i ritorni del radar sulla parte superiore della carta. Consente di identificare la differenza tra un ritorno del radar relativo alla presenza di una costa, di un ponte o di un nembo. La visualizzazione delle imbarcazioni AIS sul radar overlay consente anche di identificare le funzioni sullo schermo del radar.

Nella schermata sottostante, il radar overlay è attivato. Questa schermata mostra anche un feed video. È possibile identificare con facilità alcuni elementi sulla schermata del radar.



1	Terra
2	Imbarcazione

Radar Overlay

Quando si collega il chartplotter al radar per la navigazione Garmin opzionale, è possibile sovrapporre le informazioni provenienti dal radar sulla carta di navigazione o sulla mappa pesca.

l dati e le impostazioni overlay si basano sulla modalità radar utilizzata più di recente.

Sovraimpressione del radar e allineamento dei dati della mappa

Quando si utilizza il radar overlay, il chartplotter allinea i dati del radar ai dati della mappa rispetto alla direzione

dell'imbarcazione, a propria volta basata sui dati provenienti da un sensore di direzione magnetico collegato mediante una rete NMEA[®] 0183 o NMEA 2000. Se non sono disponibili tali sensori, la direzione dell'imbarcazione viene dedotta dai dati GPS.

I dati GPS indicano la direzione in cui si sposta l'imbarcazione, ma non la direzione in cui è rivolta la prua dell'imbarcazione. Se l'imbarcazione è alla deriva o ferma, la sovraimpressione del radar potrebbe non risultare perfettamente allineata ai dati della cartografia. Questa situazione si può evitare utilizzando i dati di direzione dell'imbarcazione di una bussola elettronica.

Se sono basati sui dati di un sensore di direzione magnetico o di un pilota automatico, i dati di direzione dell'imbarcazione possono diventare poco affidabili a causa di configurazioni non corrette, guasti meccanici, interferenze magnetiche o altri fattori. In questi casi l'overlay del radar non si allinea perfettamente ai dati della mappa.

Trasmissione di segnali radar

NOTA: come funzione di sicurezza, il radar entra in modalità standby dopo il riscaldamento. In questo modo è possibile verificare che le vicinanze dell'area del radar siano libere prima dell'inizio della trasmissione.

- 1 Con il chartplotter spento, collegare il radar come indicato nelle istruzioni di installazione del radar.
- 2 Accendere il chartplotter.
- Se necessario, il radar inizia a riscaldarsi e un conto alla rovescia avvisa quando il radar è pronto.
- 3 Selezionare Radar.
- 4 Selezionare una modalità radar.

In fase di avvio del radar verrà visualizzato un messaggio di conto alla rovescia.

5 Selezionare Menu > Radar in trasmissione.

Interrompere la trasmissione radar

In una schermata radar selezionare **Menu > Radar in standby**.

SUGGERIMENTO: premere () > **Radar in standby** da qualsiasi schermata per interrompere rapidamente la trasmissione del radar.

Configurazione della modalità di trasmissione temporizzata

Per ridurre il consumo energetico, è possibile configurare intervalli di tempo nei quali il radar trasmette e non trasmette (standby) segnali.

NOTA: questa funzione non è disponibile nelle modalità a doppio radar.

- 1 In una pagina radar, selezionare Menu > Opzioni radar > Trasmiss. tempor..
- 2 Selezionare Trasmiss. tempor. per attivare l'opzione.
- 3 Selezionare **Tempo standby**, immettere l'intervallo di tempo tra le trasmissioni dei segnali radar, quindi selezionare **Fatto**.
- 4 Selezionare **Tempo di trasmissione**, immettere la durata di ciascuna trasmissione dei segnali radar, quindi selezionare **Fatto**.

Attivazione e regolazione della zona di non trasmissione del radar

È possibile specificare aree di non trasmissione nelle quali il radar non trasmetterà alcun segnale.

NOTA: i modelli di radar GMR Fantom e xHD2 supportano due zone di non trasmissione. Altri modelli di radar GMR supportano una zona di non trasmissione.

- In una pagina radar, selezionare Menu > Impostazione del radar > Installazione > Attiva zona di non trasmissione.
 La zona di non trasmissione è indicata da un'area ombreggiata nella schermata Radar.
- 2 Selezionare .
- 3 Selezionare Regola zona di non trasmissione > Sposta zona di non trasmissione.
- 4 Selezionare **Angolo 1**, quindi selezionare la nuova posizione per il primo angolo.
- **5** Selezionare **Angolo 2**, quindi selezionare la nuova posizione per il secondo angolo.
- 6 Selezionare Fatto.

Regolazione della portata del radar

La portata del segnale radar indica la lunghezza del segnale a impulsi trasmesso e ricevuto dal radar. Se aumenta la portata, il radar trasmette impulsi più lunghi al fine di raggiungere bersagli più distanti. Anche i bersagli più vicini, come pioggia e onde, riflettono gli impulsi più lunghi, aggiungendo disturbi alla schermata Radar. La visualizzazione di informazioni sui bersagli a lungo raggio può inoltre ridurre lo spazio disponibile nella schermata Radar per la visualizzazione delle informazioni sui bersagli a più corto raggio.

- Selezionare + per ridurre il range.
- Selezionare per aumentare il range.

Suggerimenti per la scelta della scala radar

 Scegliere le informazioni da visualizzare nella schermata Radar.

Per esempio, preferite visualizzare le informazioni meteorologiche della zona di navigazione, oppure i bersagli e il traffico, oppure le condizioni meteo della destinazione?

• Valutare le condizioni ambientali in cui si utilizza il radar.

In condizioni meteorologiche avverse, i segnali radar a lungo raggio possono far aumentare i disturbi visualizzati sulla schermata Radar e rendere più difficile la visualizzazione delle informazioni sui bersagli a corto raggio. Quando piove, i segnali radar di minore portata consentono di visualizzare le informazioni sugli oggetti più prossimi con maggiore chiarezza, se l'impostazione di Disturbo causato da pioggia è stata configurata in modo ottimale.

• Selezionare la portata efficace minore possibile, in considerazione della finalità di utilizzo del radar e delle condizioni ambientali presenti.

Tecnologia radar Doppler MotionScope™

Il radar GMR Fantom utilizza l'effetto Doppler per rilevare ed evidenziare i bersagli in movimento, evitare potenziali collisioni e stormi e monitorare le condizioni meteorologiche. L'effetto Doppler è il cambiamento di frequenza nell'eco del radar dovuto al movimento relativo del bersaglio. Ciò consente il rilevamento istantaneo di qualsiasi bersaglio che si avvicina o si allontana dal radar.

La funzione MotionScope evidenzia i bersagli in movimento sullo schermo del radar in modo da navigare intorno ad altre imbarcazioni, in condizioni meteo avverse o verso aree di pesca in cui gli uccelli si stanno nutrendo in superficie.

I bersagli in movimento sono codificati in base al colore in modo da poter individuare immediatamente i bersagli che si stanno avvicinando e quelli che si stanno allontanando. Sulla maggior parte degli schemi colori, il colore verde indica che il bersagli si sta allontanando mentre il rosso indica che si sta avvicinando.



Attivazione della zona di guardia

È possibile attivare una zona di guardia per essere avvisati dell'ingresso di oggetti all'interno di un'area specifica intorno all'imbarcazione.

NOTA: questa funzione non è disponibile nelle modalità a doppio radar.

In una pagina radar, selezionare Menu > Opzioni radar > Attiva zona di guardia.

Impostare una zona di guardia circolare

Prima di poter definire i confini della zona di guardia, è necessario attivare una zona di guardia (*Attivazione della zona di guardia*, pagina 34).

È possibile definire una zona di guardia circolare che circondi completamente l'imbarcazione.

- In una pagina radar, selezionare Menu > Opzioni radar > Regola zona di guardia > Regola zona di guardia > Cerchio.
- 2 Selezionare la posizione del cerchio della zona di guardia esterna.
- **3** Selezionare la posizione della zona di guardia interna per definire la larghezza della zona.

Definire una zona di guardia parziale

Prima di poter definire i confini della zona di guardia, è necessario attivare una zona di guardia (*Attivazione della zona di guardia*, pagina 34).

È possibile definire i confini di una zona di guardia che non circondi completamente l'imbarcazione.

- In una pagina radar, selezionare Menu > Opzioni radar > Regola zona di guardia > Regola zona di guardia > Angolo 1.
- **2** Toccare e trascinare la posizione dell'angolo ① della zona di guardia esterna.



- 3 Selezionare Angolo 2.
- 4 Toccare la posizione dell'angolo 2 della zona di guardia interna per definire la larghezza della zona.
- 5 Selezionare Fatto.

Disattivazione di una zona di guardia

È possibile disattivare una zona di guardia.

In una pagina radar, selezionare **Menu > Opzioni radar > Regola zona di guardia > Disattiva zona di guardia**.

La configurazione della zona di guardia viene salvata, pertanto è possibile riattivarla laddove necessario.

MARPA

Mini Automatic Radar Plotting Aid (MARPA) consente di identificare e monitorare i bersagli e viene utilizzata principalmente per evitare collisioni. Per utilizzare MARPA, è necessario assegnare un'etichetta MARPA a un target. Il sistema radar rileva automaticamente l'oggetto contrassegnato e fornisce informazioni relative all'oggetto, come portata, rilevamento, velocità, direzione GPS, accesso in prossimità e tempo per l'accesso in prossimità. MARPA indica lo stato di tutti gli oggetti contrassegnati (in acquisizione, perso, in tracciamento o pericoloso) e il chartplotter può emettere un allarme di collisione quando l'oggetto entra nella zona sicura.

Simboli per i bersagli MARPA

Acquisizione di un bersaglio. Cerchi concentrici verdi tratteggiati che si irradiano dal bersaglio durante il rilevamento del radar.
 Il bersaglio è stato acquisito. Un cerchio verde continuo indica la posizione del bersaglio rilevato dal radar. Una linea verde tratteggiate collegata al cerchio indica la rotta proiettata sul terreno o la direzione GPS del bersaglio.

•	Bersaglio pericoloso nel raggio d'azione. Un cerchio rosso lampeggia intorno al bersaglio, viene visualizzato un messaggio ed emesso un allarme sonoro. Dopo la conferma dell'allarme, un punto rosso pieno con una linea rossa tratteggiata collegata indica la posizione e la rotta proiettata sul terreno o la direzione GPS del bersaglio. Se si è disattivato l'allarme di zona sicura da collisione, il target lampeggia, ma non viene emesso l'allarme sonoro e non viene visualizzato il messaggio.
\bigotimes	Il bersaglio è stato perso. Un cerchio verde continuo con una X che lo attraversa indica che il radar non rileva più il bersaglio.
0:50	Punto di approccio più prossimo e tempo necessario per raggiungere il punto di approccio con un bersaglio pericoloso.

Assegnare un'etichetta MARPA a un oggetto

Prima di poter utilizzare MARPA, è necessario disporre di un sensore della direzione collegato e di un segnale GPS attivo. Il sensore della direzione deve fornire il PGN (Parameter Group Number, numero gruppo parametri) NMEA 2000 127250 oppure la frase di uscita NMEA 0183 HDM o HDG.

- 1 In una pagina radar, selezionare un oggetto o una posizione.
- 2 Selezionare Acquisisci bersaglio > Bersaglio MARPA.

Rimuovere un'etichetta MARPA da un oggetto contrassegnato

- 1 In una pagina Radar, selezionare un bersaglio MARPA.
- 2 Selezionare Bersaglio MARPA > Rimuovi.

Visualizzare informazioni su un oggetto attivato come bersaglio MARPA

È possibile visualizzare portata, rilevamento, velocità e altre informazioni su un bersaglio MARPA.

- 1 In una pagina Radar, selezionare un oggetto contrassegnato.
- 2 Selezionare Bersaglio MARPA.

Visualizzare un elenco di pericoli AIS e MARPA

In una pagina Radar o Radar overlay è possibile visualizzare e personalizzare l'aspetto di un elenco di pericoli AIS e MARPA.

- 1 In una pagina Radar, selezionare Menu > Livelli > Altre imbarcazioni > Elenco > Mostra.
- 2 Selezionare il tipo di pericoli da includere nell'elenco.

Visualizzare imbarcazioni AIS nella schermata radar

Per accedere alle funzioni AIS, è necessario utilizzare un dispositivo AIS esterno e ricevere i segnali di transponder attivi da altre imbarcazioni.

È possibile configurare come vengono visualizzate le altre imbarcazioni nella schermata Radar. Se un'impostazione viene configurata (ad eccezione dell'intervallo di visualizzazione AIS) per una modalità radar, tale impostazione viene applicata a tutte le altre modalità radar. Le impostazioni dei dettagli e della direzione proiettata configurate per una modalità radar vengono applicate a tutte le altre modalità radar e alla Sovraimpressione del radar.

- In una schermata Radar o Overlay radar, selezionare Menu
 Menu Radar > Altre imbarcazioni > Impostazione schermo.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per indicare la distanza dalla posizione in cui visualizzare le imbarcazioni AIS, selezionare Display Range, quindi selezionare una distanza.
 - Per visualizzare i dettagli delle imbarcazioni con AIS attivato, selezionare Dettagli > Mostra.
 - Per impostare il tempo di direzione proiettata per le imbarcazioni con AIS attivato, selezionare Vettore direz. e immettere il tempo.

VRM ed EBL

Le funzioni VRM (Variable Range Marker) ed EBL (Electronic Bearing Line) consentono di misurare la distanza e il

rilevamento dalla propria imbarcazione ad un bersaglio. Nella schermata Radar il VRM viene visualizzato come un cerchio centrato sulla posizione corrente dell'imbarcazione, mentre l'EBL è rappresentata da una linea che inizia in corrispondenza della posizione dell'imbarcazione intersecando il VRM. Il punto di intersezione tra VRM ed EBL è il bersaglio.

Visualizzazione degli indicatori VRM ed EBL

In una pagina radar, selezionare Menu > Opzioni radar > Mostra VRM/EBL.

Regolare le funzioni VRM ed EBL

Prima di poter regolare le funzioni VRM ed EBL, è necessario visualizzare la schermata Radar (*Visualizzazione degli indicatori VRM ed EBL*, pagina 35).

È possibile regolare il diametro della funzione VRM e l'angolo di EBL, in modo da poter modificare il punto di intersezione. Le impostazioni VRM ed EBL eseguite in una modalità vengono applicate a tutte le altre modalità radar.

- 1 In una schermata Radar selezionare una nuova posizione per il punto di intersezione di VRM ed EBL.
- 2 Selezionare Elimina VRM/EBL.
- 3 Selezionare Interrompi puntamento.

Misurare la distanza e la direzione di un bersaglio

Prima di poter regolare gli indicatori VRM ed EBL, è necessario visualizzarli sulla schermata Radar (*Visualizzazione degli indicatori VRM ed EBL*, pagina 35).

- 1 In una schermata Radar selezionare la posizione del bersaglio.
- 2 Selezionare Misura distanza.

La distanza e la direzione del bersaglio vengono visualizzati nell'angolo superiore sinistro dello schermo.

EchoTrails

La funzione echo trails consente di rilevare il movimento delle altre imbarcazioni sullo schermo del radar. Quando un'imbarcazione è in movimento è possibile visualizzare una traccia tenue ① della scia dell'imbarcazione. É possibile modificare la durata della traccia visualizzata.



NOTA: in base al modello di antenna, le impostazioni scelte in una funzione radar potrebbero non essere disponibili in una modalità di funzionamento differente.

NOTA: questa funzione non è disponibile sui modelli open array xHD o HD/HD+ radome.

Attivazione della funzione echo trails

In una pagina radar, selezionare Menu > Opzioni radar > Tracce Echo > Schermo.

Regolazione degli echo trails

- 1 In una pagina radar o overlay radar, selezionare Menu > Opzioni radar > Tracce Echo > Ora.
- 2 Selezionare la lunghezza della traccia.

Cancellazione delle tracce

É possibile rimuovere le tracce dalla schermata del radar per avere una visione pulita dello schermo.

In una pagina radar, selezionare Menu > Opzioni radar > Tracce Echo > Cancella tracce.

Ottimizzazione della pagina radar

È possibile regolare le impostazioni di visualizzazione del radar per ridurre i disturbi e aumentare il livello di precisione.

NOTA: è possibile ottimizzare la visualizzazione del radar per ciascuna modalità radar.

- 1 Selezionare una scala radar (*Regolazione della portata del radar*, pagina 33).
- 2 Ripristinare il valore predefinito dell'impostazione del guadagno (*Regolazione automatica del guadagno del radar*, pagina 36).
- 3 Regolare manualmente l'impostazione del guadagno (Regolare manualmente il guadagno del radar, pagina 36).

Disturbi e guadagno del radar

Regolazione automatica del guadagno del radar

L'impostazione automatica del guadagno per ciascuna modalità è ottimizzata per la singola modalità e può essere diversa dall'impostazione automatica del guadagno utilizzata per un'altra modalità.

NOTA: in base al tipo di radar in uso, l'impostazione del guadagno configurata per una modalità può essere applicata o meno ad altre modalità radar o al Radar overlay.

NOTA: alcune opzioni sono disponibili su tutti i modelli di radar.

- 1 In una pagina radar o overlay radar selezionare Menu > Gain.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per avere una regolazione automatica del guadagno in base alle condizioni dell'ambiente circostante, selezionare Basso o Alto.
 - Per regolare automaticamente il guadagno per mostrare gli stormi, selezionare **Auto Bird**.

NOTA: questa opzione non è disponibile sui modelli open array xHD o HD/HD+ radome.

Regolare manualmente il guadagno del radar

Per ottenere prestazioni ottimali del radar, è possibile regolare manualmente il guadagno.

NOTA: in base al tipo di radar in uso, l'impostazione del guadagno configurata per una modalità può essere applicata o meno ad altre modalità radar o al Radar overlay.

- 1 In una pagina Radar o overlay radar selezionare Menu > Gain.
- 2 Selezionare Su per aumentare il guadagno, finché nella pagina Radar non vengono visualizzati punti chiari.

I dati della pagina Radar vengono aggiornati con una periodicità di pochi secondi. Di conseguenza, gli effetti della regolazione manuale potrebbero non notarsi subito. Regolare il guadagno lentamente.

- 3 Selezionare Giù per ridurre il guadagno finché i punti non scompaiono.
- 4 Se nel raggio d'azione del radar sono presenti altre imbarcazioni, terra o altri bersagli, selezionare **Giù** per ridurre il guadagno finché i bersagli non iniziano a lampeggiare.
- 5 Selezionare Su per aumentare il guadagno finché imbarcazioni, terra o altri bersagli non restano illuminati in modo fisso nella pagina Radar.
- 6 Se necessario, ridurre al minimo la visualizzazione di oggetti prossimi di grandi dimensioni.
- 7 Se necessario, ridurre al minimo gli echi dei lobi laterali.

Ridurre le interferenze dei grandi oggetti vicini all'imbarcazione

I bersagli di grandi dimensioni vicini all'imbarcazione, come le pareti di un pontile, possono provocare la visualizzazione di forti echi nella schermata Radar. Tale immagine può oscurare i bersagli più piccoli vicini all'oggetto di grandi dimensioni.

NOTA: in base al tipo di radar in uso, l'impostazione del guadagno configurata per una modalità può essere applicata o meno ad altre modalità radar o all'overlay.

- In una pagina Radar o overlay radar selezionare Menu > Gain.
- 2 Selezionare Giù per ridurre il guadagno finché i bersagli più piccoli non risultano chiaramente visibili nella schermata Radar.

La riduzione del guadagno per eliminare l'interferenza di oggetti di grandi dimensioni vicini all'imbarcazione, può provocare il lampeggiamento o la scomparsa dalla schermata Radar degli oggetti più piccoli o distanti.

Riduzione degli echi dei lobi laterali nella schermata Radar

Questo tipo di interferenza si caratterizza per la visualizzazione di un motivo semicircolare proiettato intorno a un bersaglio. È possibile evitare gli effetti degli echi dei lobi laterali riducendo il guadagno o la scala radar.

NOTA: in base al tipo di radar in uso, l'impostazione del guadagno configurata per una modalità radar può essere applicata o meno ad altre modalità radar o alla sovraimpressione del radar.

- 1 In una schermata Radar o in Sovraimpressione del radar selezionare **Menu > Gain**.
- 2 Selezionare Giù per ridurre il guadagno finché il motivo a strisce semicircolare non viene eliminato dalla schermata Radar.

La riduzione del guadagno per eliminare l'interferenza degli echi dei lobi laterali può provocare il lampeggiamento o la scomparsa dalla schermata Radar degli oggetti più piccoli o distanti.

Regolare automaticamente il Sea Clutter nella pagina Radar

È possibile regolare automaticamente la visualizzazione dei disturbi causati da condizioni di mare mosso.

NOTA: in base al tipo di radar in uso, l'impostazione Sea Clutter configurata per una modalità radar può essere applicata o meno ad altre modalità o alla funzione Radar overlay.

NOTA: alcune opzioni e impostazioni non sono disponibili su tutti i modelli di radar e chartplotter.

- 1 In una pagina Radar o overlay del radar selezionare Menu > Sea Clutter.
- 2 Selezionare Predefiniti o Auto.
- **3** Selezionare un'impostazione che rifletta le condizioni presenti del mare.

Con un modello di radar compatibile, il chartplotter regola automaticamente il Sea Clutter in base alle condizioni del mare.

Regolare manualmente il Sea Clutter nella pagina Radar

È possibile regolare la visualizzazione dei disturbi causati da condizioni di mare mosso. L'impostazione Sea Clutter influisce sulla visualizzazione dei disturbi e dei bersagli vicini, più di quanto possa influenzare la visualizzazione di disturbi e bersagli distanti. Un'impostazione alta del Sea Clutter, riduce la comparsa di interferenze causate dalle onde, ma può anche ridurre o eliminare la visualizzazione dei bersagli più vicini.

NOTA: in base al tipo di radar in uso, l'impostazione Sea Clutter configurata per una modalità radar può essere applicata o meno ad altre modalità o alla funzione Radar overlay.

1 In una pagina Radar o overlay del radar selezionare Menu > Sea Clutter.

2 Selezionare Su o Giù per regolare l'aspetto del sea clutter finché gli altri bersagli non risulteranno chiaramente visibili nella pagina radar.

È possibile che parte dei disturbi causati dal mare restino visibili.

Regolazione del disturbo della pioggia nella schermata radar

È possibile regolare la visualizzazione dei disturbi causati dalla pioggia. La riduzione del disturbo causato dalla pioggia si verifica anche quando si diminuisce la scala del radar (*Zoom avanti e indietro utilizzando il touchscreen*, pagina 9).

Questa impostazione influisce sulla visualizzazione dei disturbi causati dalla pioggia e dei bersagli vicini, più di quanto possa influenzare la visualizzazione di disturbi e bersagli distanti. Un'alta riduzione del disturbo causato dalla pioggia, riduce la comparsa di interferenze causate dalla pioggia, ma può anche ridurre o eliminare la visualizzazione dei bersagli più vicini.

NOTA: a seconda del tipo di radar, le impostazioni sulla riduzione del disturbo causato dalla pioggia configurate per una modalità radar possono essere applicate o meno alle altre modalità o al radar overlay.

- 1 In una pagina radar, selezionare Menu > Opzioni radar > Rain Clutter.
- 2 Selezionare Su o Giù per aumentare o ridurre la visualizzazione dei disturbi causati dalla pioggia finché gli altri bersagli non risultano chiaramente visibili nella schermata radar.

È possibile che parte dei disturbi causati dalla pioggia restino visibili.

Riduzione dei disturbi nella schermata Radar

È possibile ridurre l'aspetto dei disturbi causati dalle interferenze nelle vicinanze, se l'impostazione Rifiuto interferenza è attivata.

NOTA: in base al tipo di radar in uso, l'impostazione Rifiuto interferenza configurata per una modalità può non essere compatibile con un'altra modalità o con la funzione overlay.

In una pagina Radar o Radar overlay selezionare **Menu** > **Impostazione del radar** > **Crosstalk Rej.**.

Menu delle opzioni del radar

In una pagina radar, selezionare Menu > Opzioni radar.

- MotionScope[™]: consente di utilizzare l'effetto Doppler per rilevare ed evidenziare i bersagli in movimento, evitare potenziali collisioni e stormi e monitorare le condizioni meteorologiche (*Tecnologia radar Doppler MotionScope*[™], pagina 34). Questa opzione è disponibile solo sui modelli Fantom.
- **Esp. impulso**: aumenta la durata dell'impulso di trasmissione, che consente di massimizzare l'energia diretta verso i bersagli. Ciò consente di migliorare il rilevamento e l'identificazione dei bersagli. Questa opzione non è disponibile sui modelli open array xHD o HD/HD+ radome.
- Dimensioni target: consente di regolare le dimensioni dei bersagli, regolando l'elaborazione della compressione degli impulsi. Selezionare bersagli più piccoli per ottenere un'immagine radar nitida, ad alta risoluzione. Selezionare bersagli più grandi per visualizzare echi di maggiori dimensioni per i bersagli a forma di punto, ad esempio imbarcazioni o boe. Questa opzione è disponibile solo sui modelli Fantom.
- Tracce Echo: consente di rilevare il movimento delle altre imbarcazioni sullo schermo del radar. Questa opzione non è disponibile sui modelli open array xHD o HD/HD+ radome.

Rain Clutter: consente di ridurre i disturbi causati dalla pioggia (*Regolazione del disturbo della pioggia nella schermata radar*, pagina 37).

Mostra VRM/EBL: mostra le funzioni VRM (Variable Range Marker) ed EBL (Electronic Bearing Line), che consentono di misurare la distanza e il rilevamento dalla propria imbarcazione ad un bersaglio (VRM ed EBL, pagina 35).

Attiva zona di guardia: consente di impostare una zona sicura intorno all'imbarcazione ed emette un segnale acustico quando un oggetto entra nella zona (*Attivazione della zona di guardia*, pagina 34).

Trasmiss. tempor.: aiuta a ridurre il consumo energetico trasmettendo i segnali radar a intervalli di tempo impostati.

Radar Setup

In una pagina radar, selezionare Menu > Impostazione del radar.

- Sorgente: seleziona la sorgente radar quando ci sono più radar connessi alla rete.
- Visualizzazione carta: mostra la carta sotto all'immagine del radar. Se attivata, viene visualizzato il menu Livelli.

Orientamento: consente di modificare la prospettiva del radar.

- **Crosstalk Rej.**: riduce la visualizzazione di possibili disturbi causati da altri radar nelle vicinanze.
- Velocità rotaz.: imposta la velocità di rotazione del radar. L'opzione Alta velocità può essere utilizzata per aumentare la frequenza di aggiornamento. In alcuni casi, il radar ruota automaticamente alla velocità normale per migliorare il rilevamento, ad esempio, quando viene selezionato un range più lungo o quando viene utilizzata la funzione MotionScope o Doppio Range.
- Aspetto: consente di impostare i colori, la velocità della battuta e l'aspetto.
- Installazione: consente di configurare alcuni parametri, come l'offset della prua e il parking dell'antenna.

Impostazioni dell'aspetto del radar

In una schermata Radar, selezionare**Menu > Impostazione del** radar > **Aspetto**.

NOTA: queste impostazioni non si applicano all'overlay del radar.

Colore sfondo: imposta il colore dello sfondo.

- Colore in primo piano: imposta lo schema colori per i ritorni del radar.
- Velocità Look-Ahead: sposta la posizione attuale dell'imbarcazione verso la parte inferiore della schermata in proporzione all'aumento della velocità. Immettere la velocità massima per ottenere risultati ottimali.
- Linea di prua: mostra una linea che parte dalla prua verso la direzione dell'imbarcazione nella schermata Radar.
- Range Rings: consentono di misurare le distanze nella schermata Radar.
- Area di rilevam.: mostra un'area di rilevamento basata sulla linea di prua o su un riferimento Nord per determinare il rilevamento di un oggetto mostrato sulla schermata del radar.
- Linee navigaz.: mostra le linee di navigazione che indicano la rotta impostata con Crea Rotta, Auto Guidance o Vai a.
- Waypoint: mostra i waypoint nella schermata Radar.

Impostazioni di installazione del radar

- Fronte imbarc.: compensa la posizione fisica del radar quando non è sull'asse dell'imbarcazione (*Scostamento nella parte anteriore dell'imbarcazione*, pagina 38).
- **Configurazione antenna**: imposta le dimensioni dell'antenna e la posizione di arresto del radar (*Impostazione di un offset per l'antenna*, pagina 38).
- Attiva zona di non trasmissione: imposta l'area nella quale il radar non trasmette segnali (*Attivazione e regolazione della zona di non trasmissione del radar*, pagina 33).

Scostamento nella parte anteriore dell'imbarcazione

Lo scostamento nella parte anteriore dell'imbarcazione compensa il posizionamento fisico dello scanner del radar sull'imbarcazione, nei casi in cui questo non sia allineato all'asse prua-poppa.

Misurare lo scostamento frontale dell'imbarcazoine Lo scostamento nella parte anteriore dell'imbarcazione compensa il posizionamento fisico dello scanner del radar sull'imbarcazione, nei casi in cui questo non sia allineato all'asse prua-poppa.

- 1 Utilizzando una bussola magnetica, cercare di puntare a vista verso un obiettivo fermo nel raggio visibile.
- 2 Misurare la distanza dall'obiettivo sul radar.
- 3 Se la deviazione di rilevamento è superiore a +/- 1°, impostare lo scostamento nella parte anteriore dell'imbarcazione.

Impostazione dell'offset nella parte anteriore dell'imbarcazione

Prima di impostare l'offset nella parte anteriore dell'imbarcazione, è necessario misurare il potenziale scostamento nella parte anteriore dell'imbarcazione.

L'impostazione dell'offset nella parte anteriore dell'imbarcazione configurata per una modalità radar viene applicata a tutte le altre modalità radar e alla sovrimpressione del radar.

- 1 In una pagina Radar o Overlay radar, selezionare Menu > Impostazione del radar > Installazione > Fronte imbarc.
- 2 Selezionare Su o Giù per regolare l'offset.

Impostazione di un offset per l'antenna

Se si dispone di più di un radar sull'imbarcazione, è necessario visualizzare la schermata radar del radar che si desidera regolare.

Per impostazione predefinita, l'antenna viene posizionata perpendicolarmente al piedistallo quando non sta ruotando. È possibile regolare questa posizione.

- Nella pagina del radar, selezionare Menu > Impostazione del radar > Installazione > Configurazione antenna > Offset antenna.
- 2 Utilizzare la barra di scorrimento per regolare la posizione dell'antenna quando è ferma e selezionare **Indietro**.

Selezionare l'antenna radar

1 Selezionare un'opzione:

- In una pagina Radar o Radar overlay, selezionare Menu > Impostazione del radar > Sorgente.
- Selezionare Impostazioni > Comunicazioni > Sorgenti preferite > Radar.
- 2 Selezionare l'antenna radar.

Modificare la modalità radard

- 1 In una pagina combo oppure in modalità SmartMode con radar, selezionare Menu > Menu Radar > Cambia radar.
- 2 Selezionare una modalità radar.

Autopilota

Ogni utente è responsabile della navigazione sicura della propria imbarcazione. L'autopilota è uno strumento in grado di migliorare le capacità di navigazione con l'imbarcazione, ma non esime l'utente dalla responsabilità della navigazione della propria imbarcazione. Durante la navigazione, evitare le zone pericolose e non lasciare mai il timone.

Tenersi sempre pronti a riprendere il controllo manuale del timone dell'imbarcazione in modo tempestivo.

Apprendere le modalità d'uso dell'autopilota in acque calme e tranquille.

Usare cautela durante l'uso dell'autopilota vicino a moli, scogli e altre imbarcazioni.

Il sistema autopilota regola continuamente la guida dell'imbarcazione per mantenere una direzione costante (mantenimento della direzione). Il sistema supporta anche la virata manuale e diverse rotte e funzioni di virata automatica.

Quando il chartplotter è collegato a un sistema autopilota Garmin compatibile è possibile attivare e controllare l'autopilota dal chartplotter.

Per informazioni sui sistemi autopilota Garmin compatibile, visitare il sito Web www.garmin.com.

Apertura della schermata autopilota

Prima di poter avviare la schermata autopilota, è necessario avere un autopilota Garmin compatibile installato e configurato.

Selezionare A/V, Controlli > Autopilota.

Schermata Autopilota



1 Direzione effettiva

- 2 Direzione impostata (la direzione dell'autopilota è corretta in avanti)
- 3 Direzione effettiva (in modalità standby)
- Direzione impostata (quando attivato)
- ④ Indicatore posizione timone (questa funzionalità è disponibile solo quando il sensore del timone è collegato).

Regolare l'incremento della correzione di direzione per gradi

- 1 Nella pagina Autopilota, selezionare Menu > Imp. pilota automatico > Gradi di accostata.
- 2 Selezionare un incremento.

Impostare il Gain Timone

È possibile regolare il livello di attività del timone.

- 1 Nella pagina Autopilota, selezionare Menu > Imp. pilota automatico > Imp. sensibilità attuatore > Gain Timone.
- 2 Selezionare una percentuale.

La selezione di una percentuale più alta riduce l'attività del timone e le correzioni della direzione. Più alta è la percentuale, più la rotta devia prima che l'autopilota intervenga a correggerla.

SUGGERIMENTO: in condizioni variabili a basse velocità, l'aumento della percentuale del Gain Timone riduce l'attività del timone.

Attivazione di Shadow Drive[™]

Nella schermata autopilota, selezionare Menu > Imp. pilota automatico > Shadow Drive > Attivato.

Barra autopilota in sovrimpressione



1 Direzione

- 2 Direzione impostata (la direzione dell'autopilota è corretta in avanti)
- ③ Direzione effettiva (in modalità standby)
- Direzione impostata (quando attivato)

Attivare l'autopilota

Quando viene attivato. l'autopilota prende il controllo del timone e guida l'imbarcazione mantenendo la direzione.

In gualsiasi schermata, selezionare Attiva.

La direzione impostata viene visualizzata al centro della schermata Autopilota.

Regolare la direzione con il timone

NOTA: è necessario attivare la funzione Shadow Drive prima di poter regolare la direzione utilizzando il timone (Attivazione di Shadow Drive[™], pagina 38).

Con l'autopilota attivato, guidare manualmente l'imbarcazione.

L'autopilota attiva la modalità Shadow Drive.

Quando si rilascia il timone e si mantiene manualmente una direzione specifica per alcuni secondi, l'autopilota riprende un mantenimento direzione sulla nuova direzione.

Regolazione della direzione del chartplotter in modalità di correzione per gradi

Prima di far virare l'imbarcazione utilizzando i tasti nella parte inferiore dello schermo dell'autopilota, è necessario attivare l'autopilota (Attivare l'autopilota, pagina 39).

- Selezionare <1° o 1°> per iniziare una virata di 1°.
- Selezionare <<10° o 10°>> per iniziare una virata di 10°.
- Tenere premuto <1° o 1°> per iniziare una virata a velocità controllata.

L'imbarcazione continua a virare finché il tasto non viene rilasciato.

Tenere premuto <<10° o 10°>> per iniziare una seguenza di virate di 10°.

Percorsi impostati

L'utente ha la responsabilità di manovrare in modo sicuro la propria imbarcazione. Non iniziare un percorso finché non si è sicuri che nell'acqua non ci sono ostacoli.

L'autopilota può guidare l'imbarcazione in percorsi preimpostati per la pesca e può anche eseguire altre manovre speciali, come ad esempio inversioni di rotta e le manovre di Williamson.

Seguire il percorso Inverti rotta

È possibile utilizzare il percorso Inverti rotta per ruotare l'imbarcazione di 180 gradi e mantenere la nuova direzione.

- 1 Nella schermata autopilota, selezionare Menu > Percorsi Impostati > Inverti Rotta.
- 2 Selezionare Attiva sinistra o Attiva dritta.

Impostare e seguire il percorso circolare

È possibile utilizzare il percorso circolare per guidare l'imbarcazione in un cerchio continuo, in una determinata direzione e in un intervallo di tempo specifico.

1 Nella schermata autopilota, selezionare Menu > Percorsi Impostati > Cerchi.

- 2 Se necessario, selezionare Ora e selezionare l'ora in cui l'autopilota dovrà guidare l'imbarcazione a compiere un cerchio completo.
- 3 Selezionare Attiva sinistra o Attiva dritta.

Impostare e seguire un percorso a zigzag

È possibile utilizzare il percorso a zigzag per guidare l'imbarcazione da sinistra a dritta e viceversa, in un orario e angolo specifico, seguendo la direzione corrente.

- 1 Nella schermata autopilota, selezionare Menu > Percorsi Impostati > Zigzag.
- 2 Se necessario, selezionare Ampiezza e selezionare un grado.
- 3 Se necessario, selezionare Periodo e selezionare una durata
- 4 Selezionare Attiva zigzag.

Seguire il percorso Manovra di Williamson

È possibile utilizzare il percorso Manovra di Williamson per cambiare la rotta dell'imbarcazione e passare accanto alla posizione in cui è iniziato il percorso Manovra di Williamson. Il percorso Manovra di Williamson può essere utilizzato nei casi di uomo a mare.

- Nella schermata autopilota, selezionare Menu > Percorsi 1 Impostati > Manovra di Williamson.
- 2 Selezionare Attiva sinistra o Attiva dritta.

Sequire un percorso Orbita

È possibile utilizzare il percorso Orbita per quidare l'imbarcazione in un cerchio continuo intorno al waypoint attivo. La dimensione del cerchio è definita dalla distanza dal waypoint attivo quando si inizia il percorso Orbita.

- 1 Nella schermata Autopilota, selezionare Menu > Percorsi Impostati > Orbita.
- Selezionare Attiva sinistra o Attiva dritta.

Impostare e seguire il percorso Trifoglio

È possibile utilizzare il percorso Trifoglio per guidare l'imbarcazione in modo che passi ripetutamente su un waypoint attivo. Quando si inizia un percorso Trifoglio, l'autopilota conduce l'imbarcazione verso il waypoint attivo e inizia il percorso Trifoglio.

È possibile regolare la distanza tra il waypoint e la posizione in cui l'autopilota ruota l'imbarcazione per passare un'altra volta sul waypoint. L'impostazione predefinita ruota l'imbarcazione a una distanza di 300 m (1000 piedi) dal waypoint attivo.

- Nella schermata autopilota, selezionare Menu > Percorsi 1 Impostati > Trifoglio.
- 2 Se necessario, selezionare Lunghezza e selezionare una distanza.
- 3 Selezionare Attiva sinistra o Attiva dritta.

Impostare e seguire un percorso Ricerca

È possibile utilizzare il percorso Ricerca per guidare l'imbarcazione in modo da formare cerchi sempre più ampi a partire dal waypoint attivo, creando un percorso a spirale. Quando si inizia il percorso Ricerca, l'autopilota guida l'imbarcazione verso il waypoint attivo e inizia il percorso.

È possibile regolare la distanza tra ogni cerchio della spirale. La distanza predefinita tra i cerchi è 20 metri (50 piedi).

- Nella schermata Autopilota, selezionare Menu > Percorsi 1 Impostati > Ricerca.
- 2 Se necessario, selezionare Ricerca spaziatura e selezionare una distanza.
- 3 Selezionare Attiva sinistra o Attiva dritta.

Annullare un percorso impostato

Guidare fisicamente l'imbarcazione.

- Selezionare ⊲ o ► per annullare un percorso utilizzando la modalità di guida per gradi.
- Selezionare Standby.

DSC (Digital Selective Calling)

Chartplotter e VHF in rete

Se una radio VHF NMEA 0183 o una radio VHF NMEA 2000 è connessa al chartplotter, queste funzioni sono attivate.

- Il chartplotter è in grado di trasferire la posizione GPS alla radio. Se la radio è dotata di tale funzione, le informazioni sulla posizione GPS vengono trasmesse con le chiamate DSC.
- Il chartplotter è in grado di ricevere informazioni sulla posizione o sulle chiamate di emergenza DSC (Digital Selective Calling) dalla radio.
- Il chartplotter è in grado di rilevare le posizioni delle imbarcazioni che inviano rapporti di posizione.

Se una radio VHF Garmin NMEA 2000 è connessa al chartplotter, anche queste funzioni sono attivate.

- Il chartplotter consente di impostare rapidamente e inviare dettagli sulle chiamate singole normali alla radio VHF Garmin.
- Quando si effettua una chiamata di DSC-MOB, sul chartplotter viene visualizzata la schermata Uomo a mare e viene inviata la richiesta di raggiungere il punto MOB.
- Quando si effettua una chiamata DSC-MOB dal chartplotter, sulla radio viene visualizzata la pagina Chiamata di emergenza per effettuare una chiamata di emergenza.

Attivazione del DSC

Selezionare Impostazioni > Altre imbarcazioni > DSC.

Elenco DSC

L'elenco DSC è un registro delle chiamate DSC più recenti e di altri contatti DSC inseriti. L'elenco DSC può contenere fino a 100 voci. Nell'elenco DSC è riportata la chiamata più recente ricevuta da un'imbarcazione. Se viene ricevuta una seconda chiamata dalla stessa imbarcazione, la chiamata precedente verrà sostituita da quest'ultima nell'elenco delle chiamate.

Visualizzare l'elenco DSC

Per poter visualizzare l'elenco DSC, è necessario connettere il chartplotter a una radio VHF che supporta DSC.

Selezionare Informazioni > Elenco DSC.

Aggiungere un contatto DSC

È possibile aggiungere un'imbarcazione all'elenco DSC. È possibile effettuare chiamate a un contatto DSC dal chartplotter.

- 1 Selezionare Informazioni > Elenco DSC > Aggiungi contatto.
- 2 Immettere il numero MMSI (Maritime Mobile Service Identity) dell'imbarcazione.
- 3 Immettere il nome dell'imbarcazione.

Ricezione di chiamate di emergenza

Se il chartplotter compatibile e la radio VHF sono collegati tramite NMEA 0183 o NMEA 2000, il chartplotter segnala la ricezione di una chiamata di emergenza DSC da parte della radio VHF. Se insieme alla chiamata di emergenza sono state inviate informazioni sulla posizione, queste vengono registrate.

contrassegna una chiamata di emergenza nell'elenco DSC e salva la posizione dell'imbarcazione nella carta di navigazione al momento dell'invio della chiamata di emergenza DSC.

Navigare verso un'imbarcazione in emergenza

contrassegna una chiamata di emergenza nell'elenco DSC e salva la posizione dell'imbarcazione nella carta di navigazione al momento dell'invio della chiamata DSC.

- 1 Selezionare Informazioni > Elenco DSC.
- 2 Selezionare una chiamata con rapporto di posizione.
- 3 Selezionare Modifica > Naviga verso.
- 4 Selezionare Vai a o Crea Rotta.

Chiamate di emergenza Uomo a mare effettuate da una radio VHF

Quando il chartplotter è collegato a una radio VHF compatibile con NMEA 2000 e viene effettuata una chiamata di emergenza DSC Uomo a mare dalla radio, sul chartplotter viene visualizzata la schermata Uomo a mare e viene inviata la richiesta di raggiungere il punto dell'uomo a mare. Se si dispone di un sistema di pilota automatico compatibile collegato alla rete, il chartplotter invia la richiesta di effettuare una manovra di Williamson al punto dell'uomo a mare.

Se si annulla la chiamata di emergenza Uomo a mare sulla radio, la schermata in cui viene richiesto di attivare la navigazione verso la posizione Uomo a mare non viene più visualizzata sul chartplotter.

Eseguire una chiamata DSC-MOB e SOS dal chartplotter

Quando il chartplotter è collegato a una radio compatibile con Garmin NMEA 2000 e viene effettuata una chiamata di emergenza DSC-MOB o SOS, sulla radio viene visualizzata la pagina Chiamata di emergenza in modo da consentire di effettuare rapidamente una chiamata DSC.

Per informazioni su come effettuare chiamate di emergenza dalla radio, vedere il Manuale dell'utente della radio VHF. Per ulteriori informazioni sulla modalità di posizionamento di un MOB o SOS, visualizzare *Contrassegnare una posizione SOS*, pagina 17.

Tracciamento della posizione

Quando si collega il chartplotter a una radio VHF tramite NMEA 0183, è possibile rilevare le imbarcazioni che inviano rapporti di posizione.

Questa funzione è inoltre disponibile con NMEA 2000, a condizione che l'imbarcazione invii dati PGN corretti (PGN 129808; Informazioni sulle chiamate DSC).

Ogni chiamata con rapporto di posizione ricevuta viene registrata nell'elenco DSC (*Elenco DSC*, pagina 40).

Visualizzare un rapporto posizione

- 1 Selezionare Informazioni > Elenco DSC.
- 2 Selezionare una chiamata con rapporto di posizione.
- 3 Selezionare Modifica.
- **4** Selezionare un'opzione:
 - Per passare a una carta di navigazione con la posizione, selezionare **Pagina successiva**.
 - Per visualizzare i dettagli del rapporto sulla posizione, selezionare Pagina precedente.

Navigare verso un'imbarcazione agganciata

- 1 Selezionare Informazioni > Elenco DSC.
- **2** Selezionare una chiamata con rapporto di posizione.
- 3 Selezionare Modifica > Naviga verso.
- 4 Selezionare Vai a o Crea Rotta.

Creare waypoint alla posizione dell'imbarcazione agganciata

1 Selezionare Informazioni > Elenco DSC.

- 2 Selezionare una chiamata con rapporto di posizione.
- 3 Selezionare Modifica > Crea waypoint.

Modificare le informazioni di una chiamata DSC

- 1 Selezionare Informazioni > Elenco DSC.
- 2 Selezionare una chiamata con rapporto di posizione.
- 3 Selezionare Modifica > Modifica.
 - Per immettere il nome dell'imbarcazione, selezionare
 Nome.
 - Per selezionare un nuovo simbolo, selezionare **Simbolo**, se disponibile.
 - Per immettere un commento, selezionare Commento.
 - Per visualizzare la traccia dell'imbarcazione, se la radio ha agganciato l'imbarcazione, selezionare **Sentiero**.
 - Per scegliere il colore della traccia selezionare Linea sentiero.

Eliminare una chiamata DSC

- 1 Selezionare Informazioni > Elenco DSC.
- 2 Selezionare una chiamata con rapporto di posizione.
- 3 Selezionare Modifica > Cancella rapporto.

Visualizzare le tracce delle imbarcazioni sulla carta

In determinate configurazioni della carta è possibile visualizzare le tracce di tutte le imbarcazioni rilevate. L'impostazione standard prevede una linea nera ad indicare la traiettoria dell'imbarcazione, un punto nero ad indicare ciascuna posizione precedentemente segnalata di un'imbarcazione rilevata e una bandiera blu ad indicare l'ultima posizione segnalata dell'imbarcazione.

- 1 In una carta o visualizzazione 3D, selezionare Menu > Livelli > Altre imbarcazioni > DSC > Tracce DSC.
- 2 Selezionare il numero di ore per la visualizzazione delle imbarcazioni rilevate sulla mappa.

Se ad esempio si seleziona 4 ore, vengono visualizzati tutti i punti del percorso relativi alle ultime quattro ore per tutte le imbarcazioni rilevate.

Chiamate singole normali

Se si collega il chartplotter a una radio VHF Garmin, è possibile utilizzare l'interfaccia del chartplotter per configurare una chiamata singola normale.

Quando si imposta una chiamata singola normale dal chartplotter, è possibile selezionare il canale DSC sul quale si desidera comunicare. La radio trasmette tale richiesta insieme alla chiamata.

Selezionare un canale DSC

NOTA: la scelta di un canale DSC è limitata ai canali disponibili in tutte le bande di frequenza. Il canale predefinito è 72. Se si sceglie un altro canale, il chartplotter utilizza tale canale per le successive chiamate finché non vengono effettuate chiamate mediante un altro canale.

- 1 Selezionare Informazioni > Elenco DSC.
- 2 Selezionare un'imbarcazione o una stazione da chiamare.
- 3 Selezionare Modifica > Chiama con VHF > Canale.
- 4 Selezionare un canale disponibile.

Eseguire una chiamata singola

NOTA: quando si esegue una chiamata con il chartplotter, se sulla radio non sono programmati numeri MMSI, la radio non riceverà le informazioni sulla chiamata.

- 1 Selezionare Informazioni > Elenco DSC.
- 2 Selezionare un'imbarcazione o una stazione da chiamare.
- 3 Selezionare Modifica > Chiama con VHF.

- 4 Se necessario, selezionare **Canale** e scegliere un nuovo canale.
- 5 Selezionare Invia.

Il chartplotter invia le informazioni sulla chiamata alla radio.

6 Sulla radio VHF Garmin selezionare Chiama.

Effettuare una chiamata ad un target AIS

- 1 In una visualizzazione mappa o mappa 3D selezionare un bersaglio AIS.
- 2 Selezionare Imbarcazione AIS > Chiama con VHF.
- **3** Se necessario, selezionare **Canale** e scegliere un nuovo canale.
- 4 Selezionare Invia.

Il chartplotter invia le informazioni sulla chiamata alla radio.

5 Sulla radio VHF Garmin selezionare Chiama.

Informazioni astronomiche, sulle maree e sulle correnti

Informazioni sulle stazioni maree

È possibile visualizzare le informazioni relative a una stazione maree per una data e un'ora specifiche, compresi l'altezza della marea e il momento in cui si verificheranno le alte e basse maree successive. Per impostazione predefinita, sul chartplotter vengono visualizzate le informazioni relative alla stazione maree visualizzata più di recente e per la data e ora correnti.

Selezionare Informazioni > Maree e correnti > Maree.

Informazioni sulle stazioni correnti

NOTA: le informazioni sulle stazioni correnti sono disponibili con alcune mappe dettagliate.

È possibile visualizzare informazioni su una stazione correnti per una data e un'ora specifiche, compresi la velocità e il livello della corrente. Per impostazione predefinita, sul chartplotter vengono visualizzate le informazioni relative alla stazione correnti visualizzata più di recente e per la data e ora correnti.

Selezionare Informazioni > Maree e correnti > Correnti.

Informazioni astronomiche

È possibile visualizzare informazioni sull'alba e il tramonto del sole e della luna, sulle fasi lunari e sulla posizione approssimativa del sole e della luna nel cielo. Il centro dello schermo rappresenta l'altezza del cielo, mentre i cerchi più esterni rappresentano l'orizzonte. Per impostazione predefinita, sul chartplotter vengono visualizzate le informazioni astronomiche per la data e l'ora attuali.

Selezionare Informazioni > Maree e correnti > Effemeridi.

Visualizzazione delle informazioni astronomiche, sulle stazioni maree o correnti per una data diversa

- 1 Selezionare Informazioni > Maree e correnti.
- 2 Selezionare Maree, Correnti o Effemeridi.
- 3 Selezionare un'opzione.
 - Per visualizzare le informazioni relative a una data diversa, selezionare Modifica data > Manuale, quindi immettere una data.
 - Per visualizzare le informazioni relative alla data odierna, selezionare Modifica data > Corrente.
 - Se disponibile, è possibile visualizzare le informazioni relative al giorno successivo rispetto alla data visualizzata selezionando **Giorno successivo**.

• Se disponibile, è possibile visualizzare le informazioni relative al giorno precedente rispetto alla data visualizzata selezionando **Giorno precedente**.

Visualizzazione delle informazioni per una stazione maree o correnti diversa

- 1 Selezionare Informazioni > Maree e correnti.
- 2 Selezionare Maree o Correnti.
- 3 Selezionare Stazioni vicine.
- 4 Selezionare una stazione.

Visualizzare le informazioni astronomiche della carta di navigazione

- 1 In una carta o visualizzazione 3D, selezionare una posizione.
- 2 Selezionare Informazioni.
- 3 Selezionare Maree, Correnti o Effemeridi.

Visualizzare i grafici

Prima di poter visualizzare i grafici delle variazioni ambientali, quali temperatura, profondità e vento, è necessario disporre di un trasduttore o sensore appropriato collegato alla rete.

Selezionare Informazioni > Trip & Grafici > Grafici.

Impostare l'intervallo del grafico e la scala temporale

È possibile specificare la quantità di tempo e l'intervallo di profondità da visualizzare nel grafico di profondità e della temperatura dell'acqua.

- 1 In un grafico, selezionare Impostazione grafico.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per impostare una scala temporale, selezionare Durata. L'impostazione predefinita è 10 minuti. Se si aumenta tale intervallo, è possibile osservare le variazioni su un periodo di tempo più lungo. Se si riduce tale intervallo, si ottengono osservazioni più dettagliate delle variazioni di temperatura su un periodo di tempo più breve.
 - Per impostare la scala del grafico, selezionare Scala. Se si aumenta tale intervallo, sarà possibile osservare più variazioni di letture. Se si riduce tale intervallo, sarà possibile osservare maggiori dettagli sulle variazioni.

Warning Manager

Visualizzare i messaggi

- 1 Selezionare Informazioni > Warning Manager.
- 2 Selezionare un messaggio.
- 3 Selezionare Modifica.

Ordinare e filtrare i messaggi

- 1 Selezionare Informazioni > Warning Manager > Ordina/ Filtra.
- 2 Selezionare un'opzione per ordinare o filtrare l'elenco dei messaggi.

Salvare i messaggi su una scheda di memoria

- 1 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento.
- 2 Selezionare Informazioni > Warning Manager > Salva su scheda.

Cancellare tutti i messaggi

Selezionare Informazioni > Warning Manager > Cancella Warning Manager.

Lettore multimediale

NOTA: la funzione lettore multimediale non è compatibile con tutti i modelli di chartplotter.

NOTA: alcune funzioni non sono disponibili su tutti i lettori multimediali connessi.

Se si dispone di uno stereo compatibile collegato alla rete NMEA 2000 è possibile controllare lo stereo utilizzando il chartplotter. Al primo collegamento il chartplotter rileva in automatico la presenza del lettore multimediale.

È possibile riprodurre contenuti multimediali di sorgenti collegate al lettore o alla rete NMEA 2000.

Apertura del lettore multimediale

Per poter gestire il lettore multimediale è necessario collegarne uno compatibile al chartplotter.

Selezionare A/V, Controlli > Multimediale.

Icone

NOTA: non tutti i dispositivi dispongono queste icone.

Icona	Descrizione
*	Consente di memorizzare o eliminare un canale memorizzato
C	Consente di ripetere tutti i brani
\mathbf{Q}_1	Consente di ripetere un brano
	Consente di cercare stazioni o di saltare brani
X	Consente di riprodurre i brani casualmente

Selezione della sorgente di contenuti multimediali

In caso di più dispositivi multimediali collegati ad una rete, ad esempio la rete NMEA 2000, è possibile selezionare la sorgente che si desidera controllare dal chartplotter.

NOTA: è possibile riprodurre i contenuti multimediali solo delle sorgenti che sono collegate al dispositivo.

NOTA: alcune funzioni non sono disponibili con tutte le sorgenti multimediali.

1 Nella schermata del lettore multimediale, selezionare Sorgente.

NOTA: il menu delle sorgenti viene visualizzato solo per i dispositivi che supportano più sorgenti di contenuti multimediali.

2 Selezionare una sorgente.

Riproduzione di musica

Ricercare i brani

- 1 Nella schermata del lettore multimediale, selezionare Sfoglia o Menu > Sfoglia.
- 2 Selezionare Seleziona o selezionare un'opzione.

Attivazione di una ricerca alfabetica

È possibile attivare la funzione di ricerca alfabetica per trovare un brano o un album in un elenco di grandi dimensioni.

Nella schermata del lettore multimediale, selezionare **Menu** > **Installazione** > **Ricerca Alpha**.

Impostare la ripetizione di un brano

- Durante la riproduzione di un brano, selezionare Menu > Ripeti.
- 2 Se necessario, selezionare Singola.

Impostare la ripetizione di tutti i brani

Nella schermata del lettore multimediale, selezionare Menu > Ripeti > Tutti.

Impostare la riproduzione casuale dei brani

- Nella schermata del lettore multimediale, selezionare Menu > Casuale.
- **2** Se necessario, selezionare un'opzione.

Regolare il volume

Attivare e disattivare le zone

Se gli altoparlanti sull'imbarcazione sono stati collegati per la configurazione a zone, è possibile disattivare le zone inutilizzate.

- 1 Nella schermata del lettore multimediale, selezionare Menu > Livelli audio > Attiva/disattiva zone.
- 2 Selezionare una zona.

Disattivare l'audio

- 1 Nella schermata del lettore multimediale, selezionare %.
- 2 Se necessario, selezionare Seleziona.

Radio VHF

Cercare canali VHF

Prima di poter cercare canali VHF, è necessario impostare la sorgente su VHF.

È possibile monitorare i canali VHF memorizzati per un'attività e passare automaticamente a un canale attivo.

Nella schermata del lettore multimediale VHF, selezionare **Cerca**.

Regolare lo squelch del VHF

NOTA: il lettore multimediale deve supportare la radio VHF per utilizzare questa funzione.

- 1 Nella pagina della sorgente VHF, selezionare Menu > Squelch.
- 2 Utilizzare la barra di scorrimento per regolare lo squelch del VHF.

Radio

Per ascoltare una radio AM o FM, è necessario disporre di un'antenna AM/FM per la nautica collegata correttamente allo stereo e trovarsi nella portata di una stazione di trasmissione. Per istruzioni sul collegamento di un'antenna AM/FM, consultare le istruzioni di installazione dello stereo.

Per ascoltare la radio SiriusXM[®], è necessario disporre della strumentazione e degli abbonamenti (*Radio satellitare SiriusXM*, pagina 44). Per istruzioni sul collegamento di un sintonizzatore per veicoli SiriusXM, consultare le istruzioni di installazione dello stereo.

Per ascoltare le stazioni DAB, è necessario disporre della strumentazione appropriata (*Riproduzione DAB*, pagina 43). Per istruzioni sul collegamento di un adattatore e di un'antenna DAB, consultare le istruzioni di installazione fornite con l'adattatore e l'antenna.

Impostare la regione di sintonizzazione

- 1 Nella schermata del lettore multimediale, selezionare Menu > Installazione > Regione sintonizzaz.
- 2 Selezionare un'opzione.

Cambio della stazione radio

- 1 Nella schermata del lettore multimediale, selezionare un'origine disponibile, ad esempio **FM**.
- 2 Selezionare
 → o
 → per sintonizzarsi su una stazione.

Modificare la modalità di ricerca

È possibile modificare la modalità di ricerca di una stazione, come ad esempio la radio FM o AM.

NOTA: alcune modalità di ricerca non sono disponibili per tutte le sorgenti multimediali.

- 1 Nella schermata del lettore multimediale, selezionare Menu > Modo sintoniz..
- **2** Selezionare un'opzione.
- 3 Se necessario, selezionare Seleziona.

Preselezioni

È possibile salvare le stazioni AM, FM preferite come preselezioni per un accesso semplificato.

È possibile salvare i canali SiriusXM preferiti se si è collegati a un sintonizzatore SiriusXM opzionale e a un'antenna.

Memorizzare una stazione

- 1 Nella schermata del lettore multimediale, sintonizzarsi sulla stazione da salvare come preselezione.
- 2 Selezionare Predefiniti > Aggiungi canale corrente.

Selezione di una preselezione

- 1 In una schermata del lettore multimediale, selezionare Predefiniti.
- 2 Selezionare una preselezione dall'elenco.
- 3 Selezionare Sintonizza su canale.

Rimozione di una preselezione

- 1 In una schermata del lettore multimediale, selezionare Predefiniti.
- **2** Selezionare una preselezione dall'elenco.
- 3 Selezionare Rimuovi canale corrente.

Riproduzione DAB

Quando si collega un modulo Digital Audio Broadcasting (DAB) compatibile e un'antenna, ad esempio il FUSION[®] MS-DAB100A allo stereo compatibile, è possibile sintonizzarsi e riprodurre stazioni DAB

Per utilizzare la sorgente DAB, è necessario trovarsi in una regione in cui il modulo DAB sia disponibile e selezionare la regione di sintonizzazione (*Impostazione della regione di sintonizzazione DAB*, pagina 43).

Impostazione della regione di sintonizzazione DAB

È necessario selezionare la regione in cui ci si trova attualmente per ricevere correttamente le stazioni DAB.

- 1 Nella schermata del lettore multimediale, selezionare Menu > Installazione > Regione sintonizzaz..
- 2 Selezionare la regione in cui ci si trova.

Ricerca di stazioni DAB

Prima di poter cercare stazioni DAB, è necessario collegare un modulo DAB compatibile e un'antenna (non inclusa) allo stereo. Poiché i segnali DAB vengono trasmessi solo in determinati Paesi, è necessario impostare anche la regione del sintonizzatore in una posizione in cui vengono trasmessi i segnali DAB.

- 1 Selezionare la sorgente DAB.
- Selezionare Cerca per eseguire la ricerca di stazioni DAB disponibili.

Al termine della ricerca, verrà avviata la riproduzione della prima stazione trovata nell'ensemble.

NOTA: al termine della prima ricerca, è possibile selezionare nuovamente Cerca per cercare stazioni DAB. Al termine della seconda ricerca, il sistema avvia la riproduzione della prima stazione nell'ensemble ascoltata al momento dell'avvio della seconda ricerca.

Modifica delle stazioni DAB

Selezionare la sorgente DAB.

- 2 Se necessario, selezionare Cerca per eseguire la ricerca di stazioni DAB locali.
- 3 Selezionare ⊶ o >>> per cambiare la stazione.

Quando si raggiunge la fine dell'ensemble corrente, lo stereo passa automaticamente alla prima stazione disponibile nel successivo ensemble.

Selezione di una stazione DAB da un elenco

- 1 Nella schermata del lettore multimediale DAB, selezionare Sfoglia > Stazioni.
- **2** Selezionare una stazione dall'elenco.

Selezione di una stazione DAB da una categoria

- 1 Nella schermata del lettore multimediale DAB, selezionare Sfoglia > Categorie.
- 2 Selezionare una categoria dall'elenco.
- 3 Selezionare una stazione dall'elenco.

Preselezioni DAB

È possibile salvare le stazioni DAB come preselezioni per un accesso semplificato.

È possibile memorizzare fino a 15 stazioni DAB.

Memorizzare una stazione DAB

- 1 Nella schermata del lettore multimediale DAB, selezionare la stazione da salvare come preselezione.
- 2 Selezionare Sfoglia > Predefiniti > Salva corrente.

Selezione di una preselezione DAB da un elenco

- 1 Nella schermata del lettore multimediale DAB, selezionare Sfoglia > Predefiniti > Mostra preselezioni.
- 2 Selezionare una preselezione dall'elenco.

Rimozione delle preselezioni DAB

- Nella schermata dei supporti DAB, selezionare Sfoglia > Predefiniti.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per rimuovere una preselezione, selezionare **Rimuovi preselezione**, quindi selezionare la preselezione.
 - Per rimuovere tutte le preselezioni, selezionare **Rimuovi** tutte preselezioni.

Radio satellitare SiriusXM

Se si dispone di uno stereo FUSION-Link[™] e di un sintonizzatore SiriusXM Connect installato e collegato al chartplotter, è possibile accedere alla radio satellitare SiriusXM, a seconda dell'abbonamento.

Come individuare un ID radio SiriusXM

Prima di poter attivare l'abbonamento SiriusXM, è necessario disporre dell'ID della radio del proprio sintonizzatore SiriusXM.

È possibile individuare l'ID radio SiriusXM sul retro del sintonizzatore SiriusXM Connect, sul retro della confezione o impostando il chartplotter sul canale 0.

- 1 Selezionare Multimediale > Sorgente > SiriusXM.
- 2 Sintonizzarsi su canale 0.

L'ID radio SiriusXM non include le lettere I, O, S o F.

Attivazione di un abbonamento SiriusXM

1 Con la sorgente SiriusXM selezionata, sintonizzarsi sul canale 1.

Dovrebbe essere possibile ascoltare il canale in anteprima. In caso contrario, controllare il sintonizzatore SiriusXM Connect, l'installazione dell'antenna e le connessioni e riprovare.

- 2 Sintonizzarsi sul canale 0 per individuare l'ID della radio.
- 3 Contattare l'assistenza clienti SiriusXMtramite telefono al numero (866) 635-2349 o visitare la pagina Web

www.siriusxm.com/activatenow per abbonarsi negli Stati Uniti.

4 Fornire l'ID della radio.

Il processo di attivazione di solito richiede 10-15 minuti, ma può richiedere fino a un'ora. Affinché il sintonizzatore SiriusXM Connect riceva il messaggio di attivazione, è necessario che quest'ultimo sia alimentato e riceva il segnale SiriusXM.

5 Se il servizio non viene attivato entro un'ora, accedere alla pagina Web http://care.siriusxm.com/refresh oppure contattare SiriusXM chiamando il numero 1-855-MYREFRESH (697-3373).

Personalizzare i canali radio

I canali radio SiriusXM sono raggruppati in categorie. È possibile selezionare le categorie di canali visualizzata nella Channel Guide.

Selezionare un'opzione:

- Se il dispositivo multimediale è uno stereo FUSION-Link, selezionare **Multimediale > Sfoglia > Canale**.
- Se il dispositivo multimediale è un'antenna GXM[™], selezionare **Multimediale > Categoria**.

Salvataggio di un canale SiriusXM nell'elenco dei canali memorizzati

È possibile memorizzare i canali preferiti nell'elenco dei canali memorizzati.

- 1 Selezionare Multimediale.
- 2 Selezionare il canale da salvare come memorizzato.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Se il dispositivo multimediale è uno stereo FUSION-Link, selezionare **Sfoglia > Predefiniti**.
 - Se il dispositivo multimediale è un'antenna GXM, selezionare Menu > Predefiniti > Aggiungi canale corrente.

Sblocco dei controlli parentali SiriusXM

- 1 Nella schermata del lettore multimediale, selezionare **Sfoglia** > **Protezione minori** > **Sblocca**.
- 2 Immettere la password.

La password predefinita è 0000.

Impostazione dei controlli parentali sui canali radio SiriusXM

Prima di poter impostare i controlli parentali, quest'ultimi devono prima essere sbloccati.

La funzione di controllo parentale consente di limitare l'accesso a qualsiasi canale SiriusXM, inclusi quelli con contenuto per adulti. Quando attivata, la funzione di controllo parentale richiede di immettere una password per sintonizzarsi ai canali bloccati.

Selezionare Sfoglia > Protezione minori > Abilita/ Disabilita.

Viene visualizzato un elenco di canali. Un segno di spunta indica un canale bloccato.

NOTA: quando si visualizzano i canali dopo aver impostato i controlli parentali, li schermo cambia:

- A indica un canale bloccato.
- 🎜 indica un canale sbloccato.

Modifica della password parentale su una radio SiriusXM Prima di poter modificare la password, i controlli parentali devono prima essere sbloccati.

- 1 Nella schermata del lettore multimediale, selezionare Sfoglia > Protezione minori > Cambia PIN.
- 2 Immettere la password e selezionare Fatto.

- 3 Immettere una nuova password.
- 4 Confermare la nuova password.

Reimpostazione dei controlli parentali ai valori predefiniti

Questo processo elimina tutte le informazioni immesse dall'utente. Quando si reimpostano i controlli parentali ai valori predefiniti, il valore della password viene reimpostato su 0000.

- 1 Nel menu del lettore multimediale, selezionare Installazione > Impostazioni predefinite.
- 2 Selezionare Sì.

Cancellazione di tutti i canali bloccati su una radio SiriusXM

Prima di poter cancellare tutti i canali bloccati, i controlli parentali devono essere sbloccati.

- 1 Nella schermata del lettore multimediale, selezionare Sfoglia > Protezione minori > Ripristina bloccati.
- 2 Immettere la password.

Impostare il nome del dispositivo

- 1 Nella schermata del lettore multimediale, selezionare Menu > Installazione > Imposta nome dispositivo.
- 2 Inserire il nome del dispositivo.
- 3 Selezionare Seleziona o Fatto.

Aggiornamento del software Lettore multimediale

È possibile aggiornare il software su stereo e accessori connessi compatibili.

- Accedere a www.fusionentertainment.com/marine e scaricare l'aggiornamento software su un'unità flash USB.
 Gli aggiornamenti software e le istruzioni sono disponibili sulla pagina dei prodotti del dispositivo.
- 2 Inserire l'unità flash USB nella porta USB dello stereo.
- 3 Sulla schermata del lettore multimediale del chartplotter, selezionare Menu > Installazione > Aggiorna software.
- 4 Selezionare la voce da aggiornare.

Meteo SiriusXM

Le informazioni meteo fornite con il prodotto sono soggette a interruzioni del servizio e potrebbero contenere imprecisioni o dati non aggiornati. Pertanto è opportuno non fare affidamento esclusivamente su tali informazioni. Usare sempre il buonsenso durante la navigazione e consultare anche altre previsioni meteo prima di prendere decisioni che potrebbero comportare un rischio per la sicurezza. L'utente riconosce e accetta di essere l'unico responsabile dell'uso delle informazioni meteo e di tutte le decisioni prese tenendo presenti le particolari condizioni meteo durante la navigazione. Garmin non sarà responsabile di eventuali conseguenze legate all'utilizzo dei dati meteoSiriusXM.

NOTA: i dati SiriusXM non sono disponibili in tutte le regioni.

Un ricevitore meteo satellitare Garmin SiriusXM con antenna riceve dati meteo satellitari e li visualizza su vari dispositivi Garmin, inclusa la carta di navigazione su un chartplotter compatibile. I dati meteo di ciascuna informazione provengono da centri di dati meteo autorevoli, ad esempio dal Servizio meteorologico nazionale e dall'Hydrometeorological Prediction Center. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.siriusxm.com/sxmmarine.

SiriusXM - Requisiti di abbonamento e apparecchiature

Per utilizzare i dati meteo satellitari, è necessario disporre di un ricevitore meteo satellitare compatibile. Per utilizzare SiriusXM

Satellite Radio, è necessario disporre di un ricevitore radio satellitare compatibile. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com. È inoltre necessario disporre di un abbonamento valido per ricevere dati radio e meteo satellitari. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni delle apparecchiature meteo e radio satellitari.

Trasmissioni dei dati meteo

I dati meteo vengono trasmessi a intervalli diversi per ciascuna funzione meteo. Ad esempio, i dati del radar vengono trasmessi a intervalli di cinque minuti. Quando il ricevitore Garmin è acceso oppure quando viene selezionata un'informazione meteo diversa, è necessario che il ricevitore riceva nuovi dati per poter essere visualizzato. I dati meteo o altre informazioni potrebbero essere visualizzati in ritardo sulla mappa.

NOTA: qualsiasi informazione meteo potrebbe apparire diversa se viene modificata la fonte da cui proviene.

Modificare la mappa meteo

- In una schermata combinata o in un layout SmartMode con mappa meteo, selezionare Menu > Menu Meteo > Cambia meteo.
- 2 Selezionare una mappa meteo.

Visualizzare informazioni sulle precipitazioni

Le precipitazioni di pioggia e neve di qualsiasi intensità vengono indicate con ombre e colori vari. Le precipitazioni vengono visualizzate in maniera indipendente o con altre informazioni meteo.

Selezionare Mappe > Precipitazione.

L'indicatore data e ora nell'angolo in alto a sinistra della schermata indica il tempo trascorso dall'ultimo aggiornamento delle informazioni da parte del provider dei dati meteo.

Visualizzare le precipitazioni

Nella mappa meteo delle precipitazioni, selezionare Menu.

Ciclo RADAR: mostra le informazioni sulle precipitazioni con un'immagine statica dell'ultimo aggiornamento ricevuto oppure ciclicamente tutti gli ultimi aggiornamenti. La data e l'ora segnalano il tempo trascorso da quando il provider del servizio ha generato il frame del radar meteo attualmente visualizzato sullo schermo.

Copertura nuvolosa: mostra i dati di copertura nuvolosa.

Waypoint: mostra i waypoint.

Legenda: mostra la legenda meteo.

Informazioni su celle temporalesche e sui temporali

Le celle temporalesche sono rappresentate da S sulla mappa meteo delle precipitazioni. Indicano sia la posizione attuale sia il relativo percorso previsto nel futuro immediato del temporale.

Insieme alle icone dei temporali vengono visualizzati dei coni rossi con la parte più ampia direzionata verso la loro direzione prevista. Le linee rosse in ogni cono indicano il punto più probabile in cui scoppierà un temporale di lì a breve. Ogni linea rappresenta 15 minuti.

I fulmini vengono rappresentati da ≁. I temporali vengono visualizzati sulla mappa meteo delle precipitazioni se sono stati rilevati fulmini negli ultimi sette minuti. La rete di rilevamento dei temporali discendenti rileva solo temporali nube-terra.

NOTA: questa funzione non è disponibile in alcuni dispositivi e abbonamenti.

Informazioni sugli uragani

Nella pagina meteo Precipitazioni è possibile visualizzare la posizione attuale di un uragano \P , una tempesta tropicale o un ciclone tropicale. La linea rossa proveniente dalla posizione dell'uragano indica il percorso previsto dell'uragano. I punti più scuri sulla linea rossa indicano le posizioni in cui si prevede il passaggio dell'uragano, così come ricevute dal provider dei dati meteo.

Avvisi sulle condizioni meteo e bollettini meteorologici

Quando viene emesso un avviso meteorologico nautico, un'osservazione, un'avvertenza, un bollettino o qualsiasi altra informazione meteo, l'ombreggiatura indica l'area a cui si applica l'informazione. Le linee celesti sulla mappa indicano i confini delle previsioni nautiche, costiere e acque profonde. I bollettini meteorologici possono essere costituiti da osservazioni o avvertenze meteo.

Per visualizzare informazioni sull'avviso o sul bollettino, selezionare l'area ombreggiata.

Colore	Gruppo meteo nautico	
Ciano	Alluvione rapida	
Blu	Alluvione	
Rosso	Marina	
Giallo	Forte temporale	
Rosso	Tornado	

Informazioni sulle previsioni

Nella pagina Previsioni vengono visualizzate previsioni di città, previsioni nautiche, avvisi, allarmi uragani, messaggi METAR, allarmi provinciali, fronti meteorologici, centri di pressione, pressione di superficie e boe meteo.

Visualizzare le previsioni meteo passate e future

- 1 Selezionare Mappe > Previsioni.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare le previsioni meteo per le prossime 48 ore in incrementi di 12 ore, selezionare Previs. succ. più volte.
 - Per visualizzare le previsioni meteo per le 48 ore precedenti in incrementi di 12 ore, selezionare **Previsione precedente** più volte.

Fronti meteorologici e centri di pressione:

I fronti meteorologici vengono visualizzati come linee che indicano l'estremità iniziale di una massa d'aria.

Simbolo fronte	Descrizione
	Fronte freddo
	Fronte caldo
	Fronte stazionario
	Fronte occluso
	Saccatura

l simboli dei centri di pressione vengono spesso visualizzati accanto ai fronti meteorologici.

Simbolo centro di pressione	Descrizione
L	Indica un centro di bassa pressione, ovvero una regione di pressione relativamente più bassa. Se ci si allontana dal centro di bassa pressione, la pressione aumenta. Negli emisferi settentrionali, i venti soffiano in senso antiorario attorno ai centri di bassa pressione.
Η	Indica un centro di alta pressione, ovvero una regione di pressione relativamente più alta. Se ci si allontana dal centro di alta pressione, la pressione diminuisce. Negli emisferi settentrionali, i venti soffiano in senso orario attorno ai centri di alta pressione.

Visualizzare le previsioni meteo alla propria posizione o in mare aperto

- 1 Selezionare Mappe > Previsioni.
- 2 Scorrere la mappa fino alla posizione desiderata.

Quando sono disponibili informazioni sulle previsioni meteo, sul display vengono visualizzate le opzioni Previsione nautica o Previsioni in mare aperto.

3 Selezionare Previsione nautica o Previsioni in mare aperto.

Previsioni città

Le previsioni delle città vengono visualizzate come simboli meteo. Le previsioni compaiono in incrementi di 12 ore.

Simbolo	Meteo	Simbolo	Meteo
*	Parzialmente nuvoloso		Adeguata (soleggiato, caldo, limpido)
	Nuvoloso	M	Pioggia (pioggerella, nevischio, precipitazioni)
N.	Ventoso	4	Nebbioso
*	Temporali		Neve (precipitazioni nevose, nevischio, bufera di neve, tempesta di neve, nevischio, pioggia gelata, pioggerella gelata)
<u>\$</u>	Nebulosità (sabbia, foschia)		

Visualizzare le condizioni del mare

La funzione Condizioni mare mostra le informazioni sulle condizioni di superficie, inclusi i venti e altezza, periodo e direzione dell'onda.

Selezionare Mappe > Condizioni mare.

Venti di superficie

I vettori dei venti di superficie vengono visualizzati sulla carta Condizione mare tramite simboli che indicano la direzione da cui il vento sta soffiando. Un simbolo del vento è un cerchio con una coda. La linea o la bandierina attaccata alla coda del simbolo del vento indica la velocità del vento. Una linea corta equivale a 5 nodi, una linea lunga a 10 nodi, mentre il triangolo indica 50 nodi.

Simbolo del vento	Velocità del vento	Simbolo del vento	Velocità del vento
0	Calmo	Θ-П	20 nodi
θŢ	5 nodi	⊖ _ γ	50 nodi
Θ	10 nodi	Өлү	65 nodi
Θ-η	15 nodi		

Altezza, periodo e direzione dell'onda

Le altezze dell'onda relative a un'area vengono visualizzate con delle variazioni a colori. I diversi colori indicano le diverse altezze dell'onda, così come visualizzato nella legenda.

Il periodo dell'onda indica il tempo (in secondi) tra un'onda e la successiva. Le linee del periodo dell'onda indicano le aree con lo stesso periodo.

Le direzioni dell'onda vengono visualizzate sulla cartografia tramite frecce rosse. La direzione di ogni freccia indica la direzione verso cui si sta spostando l'onda.

Visualizzazione delle informazioni sulle previsioni delle condizioni del mare passate e future

- 1 Selezionare Mappe > Condizioni mare.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare le previsioni per le condizioni del mare per le prossime 36 ore in incrementi di 12 ore, selezionare Previs. succ. più volte.
 - Per visualizzare le previsioni per le condizioni del mare per le 36 ore precedenti in incrementi di 12 ore, selezionare **Previsione precedente** più volte.

Visualizzare informazioni di pesca

Sulla mappa meteo Pesca vengono visualizzate la temperatura dell'acqua corrente, le condizioni della pressione di superficie correnti e le previsioni di pesca.

Selezionare Mappe > Pesca.

Dati della pressione di superficie e della temperatura dell'acqua

Le informazioni sulla pressione di superficie vengono visualizzate come isobare di pressione e centri di pressione. Le isobare collegano i punti con uguale pressione. Le letture della pressione consentono di stabilire le condizioni meteo e del vento. Le aree con alta pressione sono in genere associate al bel tempo. Le aree con bassa pressione sono in genere associate a nuvole e possibili precipitazioni. Le isobare unite in modo compatto visualizzano un forte gradiente della pressione. I gradienti della pressione forti sono associati alle aree esposte ai venti più forti.

Le unità della pressione vengono visualizzate in millibar (mb), pollici di mercurio (inHg) o ettopascal (hPa).

Le ombreggiature colorate indicano la temperatura di superficie dell'acqua, come indicato nella legenda nell'angolo dello schermo.

Previsione delle posizioni di pesca

È possibile visualizzare le aree dalle condizioni meteo ottimali per rilevare la presenza di determinate specie di pesci.

NOTA: questa funzione non è disponibile in alcuni dispositivi e abbonamenti.

- 1 Nella mappa meteo Pesca, selezionare Menu > Specie di pesci.
- 2 Selezionare una specie di pesci.

3 Selezionare Attivato.

4 Ripetere i passaggi 2 e 3 per visualizzare le aree dalle condizioni meteo ottimali per rilevare la presenza di altre specie di pesci.

Le aree ombreggiate indicano le aree ottimali per la pesca. Se sono state selezionate più specie di pesci, è possibile selezionare un'area ombreggiata per visualizzare le specie di pesci presenti in tale area.

Modificare la gamma dei colori della temperatura di superficie dell'acqua

È possibile modificare in modo dinamico la gamma dei colori per visualizzare letture della temperatura di superficie dell'acqua con una risoluzione più alta.

- 1 Nella mappa meteo Pesca, selezionare Menu > Temperatura mare.
- 2 Selezionare un'opzione:

• Per consentire al chartplotter di regolare automaticamente la gamma di temperature, selezionare **Configurazione automatica**.

Il chartplotter trova automaticamente i valori minimi e massimi per la pagina corrente e aggiorna la scala dei colori relativa alla temperatura.

 Per immettere i valori minimi e massimi della gamma di temperature, selezionare Limite inferiore o Limite superiore e immettere i valori minimi e massimi.

Informazioni sulla visibilità

La visibilità è la distanza massima entro la quale è possibile vedere, come indicato nella legenda a sinistra della schermata. La variazione della visibilità viene indicata con delle ombreggiature.

NOTA: questa funzione non è disponibile in alcuni dispositivi e abbonamenti.

Selezionare Mappe > Visibilità.

Visualizzazione delle previsioni di visibilità passate e future

- 1 Selezionare Mappe > Visibilità.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare le previsioni sulla visibilità per le prossime 36 ore in incrementi di 12 ore, selezionare Previs. succ. più volte.
 - Per visualizzare le previsioni sulla visibilità per le 36 ore precedenti in incrementi di 12 ore, selezionare Previsione precedente più volte.

Visualizzare i rapporti delle boe

Le letture dei rapporti provengono dalle boe e dalle stazioni di osservazione costiere. Queste letture vengono utilizzate per stabilire la temperatura dell'aria, il punto di rugiada, la temperatura dell'acqua, la marea, l'altezza e il periodo dell'onda, la direzione e la velocità del vento, la visibilità e la pressione barometrica.

- 1 In una mappa meteo selezionare d.
- 2 Selezionare Boa.

Visualizzare le informazioni meteo nei pressi di una boa

Per visualizzare informazioni sulle previsioni, è possibile selezionare un'area vicino a una boa.

- 1 In una mappa meteo selezionare una posizione.
- 2 Selezionare Meteo locale.
- **3** Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare le condizioni meteo attuali da un servizio meteo locale, selezionare **Condizione corrente**.
 - Per visualizzare una previsione meteo locale, selezionare **Previsioni**.
 - Per visualizzare informazioni sulla pressione barometrica e sul vento di superficie, selezionare **Superficie mare**.
 - Per visualizzare informazioni sull'onda e sul vento, selezionare **Bollettino marittimo**.

Creare un waypoint su una pagina meteo

- 1 Dalla pagina meteo selezionare una posizione.
- 2 Selezionare Crea waypoint.

Overlay meteo

L'overlay meteo sovraimprime meteo e informazioni meteo sulla Carta di navigazione, sulla Mappa pesca e sulla visualizzazione Perspective 3D. La Carta di navigazione e la Mappa pesca consentono di visualizzare radar meteo, altezza delle sommità delle nuvole, temporali, boe meteo, allarmi provinciali e allarmi uragano. Nella visualizzazione Perspective 3D, è possibile visualizzare radar meteo.

Le impostazioni di overlay meteo configurate per una mappa non sono applicate anche alle altre mappe. Le impostazioni di overlay meteo per ciascuna mappa devono essere configurate separatamente.

NOTA: la mappa pesca è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

Attivazione della sovraimpressione meteo su una mappa

Nella Carta di navigazione o nella Mappa pesca, selezionare Menu > Livelli > Meteo > Meteo > Attivato.

Impostazione dell'overlay meteo sulla carta di navigazione

Nella carta di navigazione, selezionare Menu > Livelli > Meteo.

Meteo: consente di attivare e disattivare l'overlay meteo.

Precipitazione: mostra i dati sulle precipitazioni.

Copertura nuvolosa: mostra i dati di copertura nuvolosa.

Visibilità: mostra i dati di visibilità.

Boe: mostra le boe meteorologiche.

Legenda: mostra la legenda meteo.

Overlay meteo sulla Mappa pesca

Nella Mappa pesca, selezionare Menu > Livelli > Meteo.

Precipitazione: mostra il radar delle precipitazioni.

Temperatura mare: mostra i dati sulla temperatura del mare.

Boe: mostra le boe meteorologiche.

Legenda: mostra la legenda meteo.

Visualizzare le informazioni sugli abbonamenti meteo

È possibile visualizzare informazioni sui servizi meteorologici ai quali si è abbonati, nonché i minuti trascorsi dall'aggiornamento dei dati per ciascun servizio.

In una mappa meteo, selezionare Menu > Abbonamento meteo.

Visualizzare i video

Prima di poter visualizzare i video è necessario collegarsi a una sorgente compatibile.

Il chartplotter può visualizzare immagini di telecamere collegate agli ingressi video o alla Garmin Marine Network, di telecamere IP collegate alle porte ethernet e di termocamere.

Selezionare A/V, Controlli > Video.

Selezione di una sorgente video

- 1 Nella schermata Video, selezionare Menu > Sorgente.
- 2 Selezionare la sorgente del flusso video.

Alternanza tra più sorgenti video

Se si dispone di due o più sorgenti video, è possibile alternarle con un intervallo di tempo specifico.

- 1 Nella schermata video, selezionare Menu > Sorgente > Alterna.
- 2 Selezionare Ora, quindi selezionare l'intervallo di tempo per la visualizzazione di ciascun video.
- **3** Selezionare **Sorgente**, quindi selezionare le sorgenti video da aggiungere alla sequenza alternata.

Sorgenti video IP

AVVISO

È necessario utilizzare un PoE (Power over Ethernet) isolato Garmin (P/N 010-10580-10) per collegare un dispositivo PoE, ad esempio una videocamera FLIR[®] a una Garmin Marine Network. Il collegamento diretto di un dispositivo PoE al chartplotter Garmin Marine Network danneggia il chartplotter Garmin e il dispositivo PoE.

Prima di poter visualizzare e controllare dispositivi video IP e termocamere utilizzando il chartplotter, è necessario che il dispositivo video collegato al chartplotter sia compatibile e che sia stato installato utilizzando il PoE isolato. Visitare il sito Web www.garmin.com per un elenco di dispositivi compatibili o per acquistare un PoE isolato.

È possibile collegare più videocamere supportate e fino a due codificatori alla Garmin Marine Network. È possibile selezionare e visualizzare fino a quattro sorgenti video alla volta. I chartplotter con più ingressi video integrati compositi possono visualizzare esclusivamente un solo ingresso video integrato. Quando le videocamere sono collegate, la rete le rileva automaticamente e le visualizza nell'elenco delle sorgenti.

Utilizzare le configurazioni predefinite delle videocamere IP

È possibile creare, salvare ed attivare configurazioni video predefinite per ogni sorgente IP.

Salvare le configurazioni predefinite di una telecamera IP

- 1 Da una schermata video, toccare lo schermo.
- I controlli video vengono visualizzati sullo schermo.
- 2 Tenere premuto il pulsante predefinito di un video.
 Un indicatore verde indica che l'impostazione è memorizzata.

Rinominare le impostazioni predefinite di una telecamera IP

- Nella schermata video, selezionare Menu > Setup video > Predefiniti.
- 2 Selezionare una configurazione predefinita.
- 3 Selezionare Rinomina.
- **4** Immettere il nome.

Attivare un'impostazione predefinita della telecamera IP

- È possibile riportare la telecamera IP ai valori predefiniti.
- **1** Da una schermata video, toccare lo schermo.
 - I controlli video vengono visualizzati sullo schermo.
- 2 Selezionare impostazioni predefinite.

La videocamera ripristina le impostazioni video predefinite.

SUGGERIMENTO: le impostazioni predefinite possono essere salvate e attivate anche tramite il menu Video.

Impostazioni della videocamera

Su alcune videocamere sono disponibili opzioni aggiuntive per controllare la visualizzazione.

NOTA: non tutte le opzioni sono disponibili su tutti i modelli di videocamere e chartplotter. Consultare il manuale della videocamera per un elenco delle funzioni disponibili. Potrebbe essere richiesto l'aggiornamento del software della videocamera per poter utilizzare tale funzione.

- Nella schermata video a infrarossi, selezionare Menu.
- **IR/Visibile**: consente di visualizzare un'immagine della videocamera visibile o a infrarossi.
- Cerca: consente di analizzare l'area circostante.
- **Gelo**: consente di mettere in pausa l'immagine della videocamera.
- Cambia colori: consente di selezionare lo schema di colori dell'immagine a infrarossi.

Cambia scena: consente di selezionare la modalità immagine a infrarossi, ad esempio giorno, notte, MOB o docking.

Setup video: consente di visualizzare altre opzioni video.

Impostazioni video

Alcune fotocamere sono dotate di funzioni di configurazione aggiuntive.

NOTA: alcune opzioni non sono disponibili su tutti i modelli di chartplotter. Potrebbe essere richiesto l'aggiornamento del software della fotocamera per poter utilizzare tale funzione.

Nella schermata video, selezionare Menu > Setup video.

- **Imp. ingresso**: consente di associare la fotocamera a una sorgente video.
- **Specchio**: consente di invertire l'immagine come in uno specchietto retrovisore.
- **Standby**: consente di impostare la fotocamera in modalità standby per risparmiare energia e proteggere l'obiettivo quando non è utilizzato.
- **Posizione Home**: consente di impostare la posizione iniziale della fotocamera.
- **Vel. acquisiz.**: consente di impostare la velocità di spostamento della fotocamera durante l'acquisizione.
- **Amp. acquisiz.**: consente di impostare la larghezza dell'immagine acquisita dalla fotocamera durante l'acquisizione.

Nome: consente di inserire un nuovo nome per la fotocamera.

Menu FLIR™: fornisce l'accesso alle impostazioni della fotocamera.

Associazione della videocamera a una sorgente video

Potrebbe essere necessario associare la videocamera a una sorgente video.

- 1 Nella schermata Video, selezionare Menu > Sorgente.
- 2 Selezionare la videocamera.
- 3 Selezionare Setup video > Imp. ingresso.
- 4 Selezionare l'ingresso video.

Controllo del movimento della videocamera

AVVISO

Non puntare la fotocamera verso il sole o altre fonti di luce molto luminose. L'obiettivo potrebbe danneggiarsi.

Utilizzare sempre i controlli o i pulsanti del chartplotter per spostare e inclinare la videocamera. Non spostare manualmente la videocamera, poiché potrebbe danneggiarsi.

NOTA: questa funzione è disponibile solo quando è collegata una videocamera compatibile. Potrebbe essere richiesto l'aggiornamento del software della videocamera per poter utilizzare tale funzione.

È possibile controllare i movimenti delle videocamere collegate che supportano le funzioni di spostamento, inclinazione e zoom.

Controllare le videocamere con i comandi a video

Dai comandi a video è possibile controllare lo spostamento, l'inclinazione e lo zoom (PTZ) della videocamera. Consultare il manuale della videocamera per un elenco delle funzioni disponibili.

- **1** Da una schermata video, toccare lo schermo.
- I controlli video vengono visualizzati sullo schermo.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per ingrandire o ridurre la visualizzazione, utilizzare il pulsante di zoom.
 - Per spostare o inclinare la visualizzazione, utilizzare la bussola.

SUGGERIMENTO: tenere premuta la bussola per continuare a spostare la videocamera nella direzione desiderata.

Controllare la videocamera con il touch-screen

Se la videocamera IP lo supporta, sarà possibile gestire da touch-screen le funzioni di spostamento, inclinazione e zoom direttamente dalla schermata del chartplotter. Consultare il manuale utente della videocamera per un elenco delle funzioni disponibili.

SUGGERIMENTO: Il touch-screen consente di controllare la telecamera senza utilizzare i tasti a video.

- 1 Da una schermata video, toccare lo schermo.
- **2** Selezionare un'opzione:
 - Per ingrandire e ridurre la visualizzazione, avvicinare e allontanare le dita.
 - Per spostare o inclinare la visualizzazione, far scorrere la schermata nella direzione desiderata.

Configurare l'aspetto delle sorgenti video

NOTA: alcune opzioni non sono disponibili su tutti i modelli di chartplotter.

- 1 Nella schermata video, selezionare Menu > Setup video.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare il video con proporzioni estese, selezionare Aspetto > Allunga. Il video non può essere esteso oltre le dimensioni fornite dal dispositivo video collegato e in alcuni casi non è possibile visualizzare le immagini a pieno schermo.
 - Per visualizzare il video con proporzioni standard, selezionare Aspetto > Standard.
 - Per regolare la luminosità, selezionare Luminosità e scegliere Su, Giù o Auto.
 - Per regolare la saturazione dei colori, selezionare Saturazione e scegliere Su, Giù o Auto.
 - Per regolare il contrasto, selezionare Contrasto e scegliere Su, Giù o Auto.
 - Per consentire la selezione automatica del formato della sorgente da parte del chartplotter, selezionare Standard > Auto.

Configurare la visualizzazione sul PC

Prima di poter configurare la modalità di visualizzazione sul PC, è necessario impostare la sorgente video su PC analogico o digitale.

- 1 In modalità di visualizzazione sul PC, selezionare qualsiasi punto sullo schermo.
- **2** Selezionare un'opzione:
 - Per regolare la luminosità dello schermo, selezionare le frecce relative alla luminosità.
 - Per regolare il contrasto delle immagini sullo schermo, selezionare le frecce relative al contrasto.

Uscire dalla modalità di visualizzazione sul PC

- 1 In modalità di visualizzazione sul PC, selezionare qualsiasi punto sullo schermo.
- 2 Selezionare l'icona della modalità di visualizzazione nell'angolo superiore sinistro.

L'impostazione della sorgente video cambia in Video 1.

Action camera Garmin VIRB®

La maggior parte delle action camera VIRB si connettono al chartplotter dal menu della action camera (*Connessione di una action camera VIRB*, pagina 50).

La action camera VIRB 360 si connette tramite l'app VIRB (Connessione di una action camera VIRB 360, pagina 50).

In questo manuale, il termine "VIRB action camera" si riferisce a tutti i modelli ad eccezione della action camera VIRB 360. "Action camera VIRB 360" si riferisce solo al modello 360.

Connessione di una action camera VIRB 360

- 1 Scaricare e aprire l'app GarminVIRB sul dispositivo mobile.
- 2 Tenere premuto **Wi-Fi** per due secondi per attivare la tecnologia Wi-Fi sulla action camera.
- 3 Se si utilizza un dispositivo mobile Apple[®], accedere alle impostazioni di Wi-Fi sul dispositivo mobile e connettere la action cam al punto di accesso utilizzando il nome e la password visualizzati sulla action cam.
- 4 Sul dispositivo mobile, avviare l'app GarminVIRB. L'app esegue la ricerca della action cam.
- 5 Se si utilizza un dispositivo mobile con Android[™], quando viene visualizzato il comando di sicurezza, inserire la password per il punto di accesso della action cam.

SUGGERIMENTO: il nome del punto di accesso e la password della rete vengono visualizzati sullo schermo della action cam.

L'app si connette alla action cam.

- 6 Configurare la rete Wi-Fi del chartplotter.
- 7 Dall'app GarminVIRB, selezionare ✿ > Connessioni WiFi. Viene visualizzato l'elenco dei punti di accesso Wi-Fi nelle vicinanze.
- 8 Selezionare la rete Wi-Fi del chartplotter e immettere la password di rete.

La app e la action camera si connettono alla rete Wi-Fi del chartplotter.

Connessione di una action camera VIRB

È possibile collegare una action camera VIRB al chartplotter utilizzando l'impostazione della action camera. Con una action camera VIRB 360, connettersi tramite l'app VIRB (*Connessione di una action camera VIRB 360*, pagina 50).

- 1 Configurare la rete Wi-Fi del chartplotter*Configurare la rete wireless Wi-Fi*, pagina 7.
- 2 Dal menu principale della action camera VIRB, selezionare Wireless > Wi-Fi > Stato per attivare la tecnologia wireless Wi-Fi.
- 3 Selezionare Modo > Connetti.
- 4 Selezionare Aggiungi nuovo.

La action cam cerca le reti Wi-Fi nelle vicinanze.

5 Selezionare la rete Wi-Fi del chartplotter e immettere la password di rete.

La app e la action camera si connettono alla rete Wi-Fi del chartplotter.

È possibile controllare la action camera utilizzando il chartplotter.

Controllo della action cam VIRB con il chartplotter

Prima di controllare una action cam VIRB con il chartplotter, è necessario connettere i dispositivi mediante una connessione wireless (*Connettere un dispositivo wireless al chartplotter*, pagina 7).

È possibile connettere fino a cinque action cam VIRB al chartplotter.

Dopo aver connesso la action cam VIRB al chartplotter, una nuova opzione viene aggiunta a A/V, Controlli. È possibile avviare e arrestare la registrazione sulla action cam VIRB utilizzando il chartplotter.

NOTA: l'immagine VIRB visualizzata sul chartplotter ha una risoluzione inferiore alle registrazioni della action cam VIRB. Per

visualizzare video ad alta risoluzione, guardarlo su un computer o TV.

- 1 Selezionare A/V, Controlli > VIRB®.
- **2** Selezionare un'opzione:
 - Per acquisire un foto, selezionare 🖻.
 - Per iniziare la registrazione, selezionare

 Durante la registrazione, viene mostrata la memoria rimanente.
 - Per interrompere la registrazione, selezionare nuovamente ●.
 - Se è stata connessa più di una action cam VIRB, utilizzare le frecce per selezionare una action cam differente da controllare.
 - Per visualizzare video o immagini memorizzate, selezionare

Impostazioni della action cam VIRB

Selezionare A/V, Controlli > VIRB® > Menu.

- Nome: consente di inserire un nuovo nome per la action cam VIRB.
- **Registrazione**: consente di avviare e interrompere la registrazione.

Scatta foto: consente di acquisire una foto.

Sospendi: consente di attivare sulla action cam VIRB la modalità di risparmio energetico per consumare meno batteria.

Impostazioni della configurazione video della action cam VIRB

Selezionare A/V, Controlli > VIRB® > Menu > Setup video.

Aspetto: consente di impostare le proporzioni video.

- **Modo video**: consente di impostare la modalità video. Ad esempio, è possibile selezionare l'opzione Slow Motion HD per acquisire video rallentati.
- Dimens. video: consente di impostare le dimensioni o i pixel dei video.
- **FPS video**: consente di impostare il numero di fotogrammi al secondo.
- Dimens. foto: consente di impostare le dimensioni o i pixel delle foto.

Campo visivo: consente di impostare il livello di zoom.

Aggiunta dei controlli della action cam VIRB al altre schermate

Prima di controllare una action cam VIRB con il chartplotter, è necessario connettere i dispositivi mediante una connessione wireless (*Connettere un dispositivo wireless al chartplotter*, pagina 7).

È possibile aggiungere la barra di controllo della action cam VIRB ad altre schermate. Ciò consente di avviare e interrompere la registrazione con altre funzioni del chartplotter.

- 1 Aprire la schermata alla quale aggiungere la barra di controllo della action cam VIRB.
- 2 Selezionare Menu > Modifica overlay > Barra inferiore > VIRB Bar.

Quando viene visualizzata una schermata con i controlli della action cam VIRB, è possibile selezionare e per aprire la visualizzazione a schermo intero della action cam VIRB.

Controllo della riproduzione video dall'action cam VIRB

È possibile visualizzare video e immagini dall'action cam VIRB utilizzando il chartplotter.

NOTA: la riproduzione VIRB sul chartplotter ha la stessa qualità della visualizzazione in tempo reale sul chartplotter. Per visualizzare video ad alta risoluzione, guardarlo su un computer o TV.

- 1 Nella schermata VIRB®, selezionare
- 2 Attendere alcuni secondi il caricamento delle immagini in miniatura.
- 3 Selezionare un video o un'immagine.
- 4 Controllare la riproduzione utilizzando i pulsanti sullo schermo o le opzioni di menu:
 - Per interrompere il video, selezionare
 - Per mettere in pausa il video, selezionare ■.
 - Per riavviare il video, selezionare 3.
 - Per riprodurre il video, selezionare ▶.
 - Per andare avanti o indietro nel video, trascinare la barra di scorrimento.

Eliminazione di un video VIRB

È possibile eliminare un video o un'immagine dall'action cam VIRB.

- 1 Aprire il video o l'immagine VIRB da eliminare.
- 2 Selezionare Menu > Elimina file.

Avvio di una presentazione video VIRB

È possibile visualizzare una presentazione di video e immagini sull'action cam VIRB.

- 1 Nella schermata VIRB®, selezionare 🔼.
- 2 Attendere alcuni secondi il caricamento delle immagini in miniatura.
- 3 Selezionare un video o un'immagine.
- 4 Selezionare Menu > Avvia presentazione.

Per interrompere la presentazione, selezionare **Menu > Interrompi presentazione**.

Configurazione del dispositivo

Accensione automatica del chartplotter

È possibile impostare il chartplotter per l'accensione automatica ogni volta che viene collegato all'alimentazione. In alternativa, accendere il chartplotter premendo .

Selezionare Impostazioni > Sistema > Accensione automat..

NOTA: se Accensione automat. è impostata su Attivato e il chartplotter viene spento utilizzando (), quindi l'alimentazione viene rimossa e riapplicata entro due minuti, premere () per riavviare il chartplotter.

Impostazioni del sistema

Selezionare Impostazioni > Sistema.

- **Toni e schermo**: consente di regolare le impostazioni di visualizzazione e audio.
- GPS: fornisce informazioni sui satelliti e le impostazioni GPS.
- **Informazioni sul sistema**: fornisce informazioni sui dispositivi presenti sulla rete e la versione software.
- Informazioni sulla stazione: consente di regolare l'impostazione della stazione.
- Accensione automat.: consente di controllare quali funzionalità attivare automaticamente quando il dispositivo viene acceso.
- Simulatore: consente di attivare o disattivare il simulatore e di impostare ora, data, velocità e posizione simulata.

Impostazioni di toni e schermo

Selezionare Impostazioni > Sistema > Toni e schermo.

- Segnale acustico: consente di attivare e disattivare il segnale acustico emesso per gli allarmi e le selezioni.
- Retroilluminazione: consente di impostare l'intensità della retroilluminazione. È possibile selezionare l'opzione Auto per

regolare automaticamente la retroilluminazione in base alla luce ambientale.

- Sincronizzazione retroill.: sincronizza l'intensità della retroilluminazione degli MFD nella stazione e dei display dei motori sulla rete dei motori.
- **Modo colore**: consente di impostare il dispositivo in modo che visualizzi i colori in modalità notturna o diurna. È possibile selezionare l'opzione Auto per consentire al dispositivo di impostare automaticamente i colori in modalità notturna o diurna in base all'ora del giorno.
- **Immagine di avvio**: consente di imposta l'immagine che appare quando si accende il dispositivo.

Impostazioni delle stazioni

Selezionare Impostazioni > Sistema > Informazioni sulla stazione.

- **Modifica stazione**: imposta l'intera stazione su una nuova serie di predefiniti basati sulla posizione di questa stazione. È inoltre possibile selezionare questo schermo per l'utilizzo individuale, invece di unirlo con altri schermi e creare una stazione.
- Associazione GRID™: consente di associare un dispositivo con comando a distanza GRID™ a questa stazione.
- Ordine schermi: consente di impostare l'ordine degli schermi, che risulta utile quando si utilizza un dispositivo con comando a distanza GRID.
- Autopilota attivato: consente di controllare l'autopilota da questo dispositivo.
- **Reimposta layout**: consente di ripristinare la visualizzazione predefinita per i layout in questa stazione.
- **Reset stazioni**: consente di ripristinare i layout predefiniti di tutti gli schermi della stazione.

Visualizzazione delle informazioni sul software del sistema

È possibile visualizzare la versione del software, la versione della mappa base e tutte le informazioni aggiuntive relative alle mappe (se applicabile), la versione del software di un radar Garmin opzionale (se applicabile) e il numero ID unità. Tali informazioni sono necessarie per aggiornare il software del sistema o per acquistare dati mappa aggiuntivi.

Selezionare Impostazioni > Sistema > Informazioni sul sistema > Informazioni sul software.

Visualizzazione del registro eventi

Il registro eventi contiene un elenco degli eventi di sistema.

Selezionare Impostazioni > Sistema > Informazioni sul sistema > Registro eventi.

Impostazioni sulle preferenze

Selezionare **Impostazioni** > **Preferenze**.

Unità: consente di impostare le unità di misura.

Lingua: consente di impostare la lingua del testo visualizzato.

- Navigazione: consente di impostare le preferenze di navigazione.
- Layout tastiera: consente di organizzare i tasto sulla tastiera a schermo.
- Acquisizione schermata: consente al dispositivo di salvare immagini dello schermo.
- **Condivisione dati utente**: consente di condividere waypoint e rotte sulla Garmin Marine Network. Questa impostazione è attiva in tutti i chartplotter che condividono waypoint e rotte.
- Visualizzazione barra menu: mostra o nasconde automaticamente la barra dei menu quando non è necessaria.

Impostazioni unità

Selezionare Impostazioni > Preferenze > Unità.

- Unità di sistema: consente di impostare il formato delle unità per il dispositivo.
- Varianza: consente di impostare la declinazione magnetica, l'angolo tra il nord magnetico e il nord vero, per la posizione corrente.
- **Riferimento nord**: consente di impostare i riferimenti utilizzati per calcolare le informazioni sulla direzione. Vero consente di impostare il nord geografico come riferimento nord vero. Reticolo consente di impostare il nord del reticolo come riferimento nord (000°). Magnetico consente di impostare il nord magnetico come il riferimento nord.
- **Formato posizione**: consente di impostare il formato di posizione in cui viene visualizzata la lettura di una determinata posizione. Cambiare questa impostazione soltanto se si utilizza una mappa o una carta che specifica un formato di posizione diverso.
- **Map datum**: consente di impostare il sistema di coordinate che struttura la mappa. Cambiare questa impostazione soltanto se si utilizza una mappa o una carta che specifica un map datum diverso.
- **Ora**: consente di impostare il formato orario, il fuso orario e l'ora legale.

Impostazioni di navigazione

NOTA: alcune impostazioni e opzioni richiedono mappe o hardware aggiuntivi.

Selezionare Impostazioni > Preferenze > Navigazione.

- Etichette rotta: consente di impostare il tipo di etichette indicate con le virate sulla mappa.
- Intervento virata: consente di regolare la modalità con cui il chartplotter passa alla virata, al tratto o alla rotta successiva. È possibile impostare la transizione in modo che si basi sul tempo o la distanza dalla virata. È possibile aumentare il valore temporale o la distanza per aumentare la precisione del pilota automatico durante la navigazione di una rotta o della linea Auto Guidance con molte virate frequenti o a velocità maggiori. In caso di rotte più dritte o velocità più basse, la riduzione di questo valore consente di migliorare la precisione del pilota automatico.
- Sorgenti velocità: consente di impostare la sorgente per le letture della velocità.
- Auto Guidance: consente di impostare le unità di misura per Profondità preferita, Ingombro verticale e Dist. da linea costiera, quando si utilizzano mappe di qualità elevata.
- Inizio rotta: consente di selezionare il punto di partenza di una rotta.

Configurazioni della rotta Auto Guidance

▲ ATTENZIONE

Le impostazioni di Profondità preferita e Ingombro verticale influiscono sul modo in cui il chartplotter calcola una rotta Auto Guidance. La rotta Auto Guidance non viene calcolata laddove la profondità e l'altezza di un ostacolo sono sconosciuti. Se in un'area all'inizio o alla fine di una rotta Auto Guidance la profondità è inferiore alle impostazioni di Profondità preferita o Ingombro verticale, è possibile che la rotta Auto Guidance non venga calcolata in quell'area, a seconda dei dati mappa. Sulla carta, la rotta all'interno di queste aree verrà visualizzata con una linea grigia o con una linea tratteggiata color magenta o grigio. Quando l'imbarcazione accede a una di queste aree, viene visualizzato un messaggio.

NOTA: auto Guidance è disponibile con le mappe premium in alcune aree.

NOTA: alcune impostazioni non si applicano a tutte le carte.

È possibile impostare i parametri che il chartplotter utilizza per calcolare una rotta Auto Guidance.

Profondità preferita: consente di impostare una profondità minima, basata sui dati di profondità della carta, in cui l'imbarcazione può navigare.

NOTA: la profondità minima per le carte premium (create prima del 2016) è di 3 piedi. Se si inserisce un valore di profondità inferiore a 3 piedi, le rotte Auto Guidance verranno calcolate utilizzando esclusivamente questo valore.

- **Ingombro verticale**: consente di impostare l'altezza minima di un ponte o di un ostacolo, basata sui dati cartografici, in cui l'imbarcazione può transitare.
- **Dist. da linea costiera**: consente di impostare la distanza dalla costa in cui tracciare la rotta Auto Guidance. La rotta Auto Guidance potrebbe subire deviazioni se si modifica questa impostazione durante la navigazione. I valori disponibili per questa impostazione sono relativi, non assoluti. Per accertarsi che la rotta Auto Guidance si trovi ad una distanza adeguata dalla costa, usare dei riferimenti visivi certi e sicuri (*Regolare la distanza dalla riva*, pagina 20).

Regolare la distanza dalla riva

L'impostazione Dist. da linea costiera indica a quale distanza dalla riva deve essere calcolata la rotta con la funzione Auto Guidance. La rotta Auto Guidance potrebbe essere spostata se si modifica questa impostazione durante la navigazione. I valori disponibili per l'impostazione Dist. da linea costiera sono relativi, non assoluti. Per accertarsi che la rotta calcolata con la funzione Auto Guidance si trovi ad una distanza adeguata dalla costa, è possibile valutare il posizionamento della linea Auto Guidance usando una o più destinazioni familiari che richiedono una navigazione in acque prossime alla riva.

- 1 Ormeggiare l'imbarcazione o gettare l'ancora.
- 2 Selezionare Impostazioni > Preferenze > Navigazione > Auto Guidance > Dist. da linea costiera > Normale.
- 3 Selezionare una destinazione già raggiunta in precedenza.
- 4 Selezionare Naviga verso > Auto Guidance.
- **5** Verificare che la rotta calcolata dalla funzione Auto Guidance sia sicura ed ottimale per la navigazione.
- 6 Selezionare un'opzione:
 - Se il posizionamento della rotta Auto Guidance è soddisfacente, selezionare Menu > Opzioni di navigazione > Arresta navigazione e procedere alla fase 10.
 - Se il posizionamento della rotta Auto Guidance è troppo vicina alla riva, selezionare Impostazioni > Preferenze > Navigazione > Auto Guidance > Dist. da linea costiera > Lontano.
 - Se i cambi di direzione della rotta calcolata con la funzione Auto Guidance sono troppo ampie, selezionare Impostazioni > Preferenze > Navigazione > Auto Guidance > Dist. da linea costiera > Vicino.
- 7 Se si seleziona Vicino o Lontano nella fase 6, verificare che la rotta calcolata con la funzione Auto Guidance sia sicura ed ottimale per la navigazione.

La funzione Auto Guidance mantiene ampi margini di sicurezza rispetto agli ostacoli in mare aperto, anche quando si imposta Distanza da linea costiera su Vicino o Più vicino. Ne risulta che il chartplotter potrebbe non riposizionare la rotta calcolata con la funzione Auto Guidance, a meno che la destinazione selezionata non richieda la navigazione in acque prossime alla riva.

- 8 Selezionare un'opzione:
 - Se il posizionamento della rotta Auto Guidance è soddisfacente, selezionare Menu > Opzioni di navigazione > Arresta navigazione e procedere alla fase 10.

- Se il posizionamento della rotta calcolata con la funzione Auto Guidance è troppo vicino ad ostacoli noti, selezionare Impostazioni > Preferenze > Navigazione > Auto Guidance > Dist. da linea costiera > Più lontano.
- Se le virate della rotta calcolata con la funzione Auto Guidance sono troppo ampie, selezionare Impostazioni > Preferenze > Navigazione > Auto Guidance > Dist. da linea costiera > Più vicino.
- 9 Se si seleziona Più vicino o Più lontano nella fase 8, verificare il posizionamento della rotta calcolata con la funzione Auto Guidance e assicurarsi che eviti ostacoli noti e che le virate consentano una navigazione efficiente.

La funzione Auto Guidance mantiene ampi margini di sicurezza rispetto agli ostacoli in mare aperto, anche quando si imposta Distanza da linea costiera su Vicino o Più vicino. Ne risulta che il chartplotter potrebbe non riposizionare la rotta calcolata con la funzione Auto Guidance, a meno che la destinazione selezionata non richieda la navigazione in acque prossime alla riva.

10 Ripetere le fasi da 3 a 9 per almeno una volta ancora, usando una destinazione diversa ogni volta, fino a familiarizzare con la funzionalità dell'impostazione Distanza da linea costiera.

Impostazioni porte di comunicazione

NMEA Impostazioni di 0183

Selezionare Impostazioni > Comunicazioni > Impostazioni NMEA 0183.

- **Tipi di porte**: consultare *Impostare il formato per ciascuna porta NMEA 0183*, pagina 53.
- **Predefiniti**: consente di ripristinare le impostazioni predefinite originali di NMEA 0183.
- **Diagnostica**: consente di visualizzare le informazioni di diagnostica di NMEA 0183.

Configurazione delle frasi NMEA 0183 di uscita

È possibile attivare e disattivare le frasi NMEA 0183 di uscita.

- 1 Selezionare Impostazioni > Comunicazioni > Impostazioni NMEA 0183 > Sentenze in uscita.
- 2 Selezionare un'opzione.
- Selezionare almeno una frase NMEA 0183 di uscita e selezionare Indietro.
- 4 Ripetere i passi 2 e 3 per attivare o disattivare frasi di uscita aggiuntive.

Impostare il formato per ciascuna porta NMEA 0183

È possibile configurare il formato di comunicazione per ciascuna porta NMEA 0183 interna quando si collega il chartplotter a dispositivi NMEA 0183 esterni, un computer o altri dispositivi Garmin.

- 1 Selezionare Impostazioni > Comunicazioni > Impostazioni NMEA 0183 > Tipi di porte.
- 2 Selezionare una porta di ingresso o uscita.
- 3 Selezionare un formato.
 - Per supportare l'input o l'output di dati standard NMEA 0183, DSC e supportare l'input dell'ecoscandaglio NMEA per le frasi DPT, MTW e VHW, selezionare NMEA standard.
 - Per supportare l'input o l'output di dati standard NMEA 0183 per la maggior parte dei ricevitori AIS, selezionare NMEA alta velocità.
 - Per supportare l'input o l'output di dati proprietari Garmin per l'interfaccia con il software Garmin, selezionare Garmin.
- 4 Ripetere l'operazione ai passaggi 2-3 per configurare altre porte.

Impostazioni NMEA 2000

Selezionare Impostazioni > Comunicazioni > Impostazione NMEA 2000.

- Elenco dispositivi: consente di visualizzare i dispositivi collegati alla rete.
- Etichetta dispositivi: consente di modificare le etichette per i dispositivi connessi disponibili.

Denominazione dei dispositivi e sensori in rete

È possibile denominare i dispositivi e i sensori collegati alla GarminMarine Network e alla rete NMEA 2000.

- 1 Selezionare Impostazioni > Comunicazioni.
- 2 Selezionare Marine Network o Impostazione NMEA 2000 > Elenco dispositivi.
- 3 Selezionare un dispositivo dall'elenco a sinistra.
- 4 Selezionare Cambia Nome.
- 5 Immettere il nome e selezionare Fatto.

Marine Network

La Marine Network consente di condividere i dati provenienti da dispositivi periferici Garmin con i chartplotter in modo rapido e semplice. È possibile collegare un chartplotter alla Marine Network per ricevere dati e condividerli con altri dispositivi e chartplotter compatibili con la Marine Network.

Selezionare Impostazioni > Comunicazioni > Marine Network.

Impostazione degli allarmi

Allarmi di navigazione

Selezionare Impostazioni > Allarmi > Navigazione.

- **Arrivo**: consente di impostare un allarme che viene attivato quando ci si trova entro una certa distanza o entro un tempo specifico rispetto alla svolta o alla destinazione.
- Allarme ancora: consente di impostare un allarme che viene attivato quando si supera una determinata distanza di deriva dopo l'ancoraggio.
- **Fuori rotta**: consente di impostare un allarme che viene attivato quando ci si trova fuori rotta rispetto a una distanza specificata.

Impostazione dell'allarme ancora

È possibile impostare un allarme che si attiva quando si percorre una distanza maggiore di quella consentita. Si tratta di una funzione molto utile quando si effettua l'ancoraggio di notte.

- Selezionare Impostazioni > Allarmi > Navigazione > Allarme ancora.
- 2 Selezionare Allarme per attivare l'allarme.
- **3** Selezionare **Imposta raggio**, quindi selezionare una distanza sulla carta.
- 4 Selezionare Indietro.

Allarmi di sistema

Sveglia: consente di impostare una sveglia.

- Alimentazione: consente di impostare un allarme che si attiva quando la batteria raggiunge un determinato voltaggio basso.
- **Precisione GPS**: consente di impostare un allarme che si attiva quando la precisione del GPS scende al di sotto di un valore definito dall'utente.

Allarmi ecoscandaglio

NOTA: alcune opzioni non sono disponibili su tutti i trasduttori.

In una pagina ecoscandaglio applicabile, selezionare Menu > Set up ecoscandaglio > Allarmi.

È inoltre possibile aprire gli allarmi dell'ecoscandaglio selezionando Impostazioni > Allarmi > Ecoscandaglio.

- Allarme min.: consente di impostare un segnale acustico che viene attivato quando la profondità è inferiore al valore specificato.
- Allarme di massima: consente di impostare un segnale acustico che viene attivato quando la profondità è superiore al valore specificato.
- Allar. FrontVü: consente di impostare un allarme che si attiva quando la profondità di fronte all'imbarcazione si abbassa rispetto al valore specificato e consente di evitare di arenarsi (*Impostazione dell'allarme di minima FrontVü*, pagina 31). Questo allarme è disponibile esclusivamente con i trasduttori Panoptix FrontVü.
- **Temperatura acqua**: consente di impostare un segnale acustico che si attiva quando il trasduttore rileva una temperatura superiore o inferiore di 1,1 °C (2 °F) a quella specificata.
- **Curva di livello**: consente di impostare un segnale acustico quando il trasduttore rileva un bersaglio sospeso nell'intervallo tra la profondità specificata dalla superficie dell'acqua e il fondale.
- **Pesci**: consente di impostare un segnale acustico che si attiva quando il dispositivo rileva un bersaglio sospeso.
 - attiva il segnale acustico quando vengono rilevati pesci di qualsiasi dimensione.
 - attiva il segnale acustico solo quando vengono rilevati pesci medi o grandi.
 - attiva il segnale acustico solo quando vengono rilevati pesci grandi.

Impostazione degli allarmi meteorologici

Prima di impostare gli allarmi meteorologici, è necessario connettere un chartplotter compatibile a un dispositivo meteorologico, ad esempio un dispositivo GXM e disporre di un abbonamento al meteo valido.

- 1 Selezionare Impostazioni > Allarmi > Meteo.
- 2 Attivare gli allarmi per eventi meteorologici specifici.

Impostazioni La mia barca

NOTA: alcune impostazioni e opzioni richiedono mappe o hardware aggiuntivi.

Selezionare Impostazioni > La mia barca.

- **Profondità e ancoraggio**: consente di immettere le informazioni sulla chiglia (*Impostazione dell'offset della chiglia*, pagina 23) e sull'ancora.
- **Offset temp.**: consente di impostare un valore di offset per compensare la lettura della temperatura dell'acqua dal relativo sensore NMEA 0183 o dal trasduttore con rilevamento della temperatura (*Impostazione dell'offset della temperatura dell'acqua*, pagina 54).
- **Calibra trasduttore speed**: consente di calibrare il sensore o trasduttore di rilevamento della velocità (*Calibrazione di un dispositivo trasduttore speed*, pagina 54).
- CZone[™]: consente di impostare i circuiti di commutazione digitale.
- **Motore**: consente di configurare gli indicatori dei motori e visualizzare i registri di manutenzione (*Impostazioni dei dati del motore Yamaha*, pagina 2).
- **Profili del sistema**: consente di salvare il profilo del sistema su una scheda di memoria e di importare le impostazioni di tale profilo da una scheda di memoria. Questa operazione può essere utile per i charter o le flotte e per la condivisione delle proprie informazioni di configurazione con un amico.

Impostazione dell'offset della chiglia

È possibile inserire un offset della chiglia per compensare la lettura della profondità rispetto alla posizione di installazione del

trasduttore. Questo consente di leggere la profondità dalla chiglia oppure l'effettiva profondità a seconda delle esigenze.

Per avere una lettura della profondità dalla chiglia o dal punto più basso dell'imbarcazione, misurare la distanza dal trasduttore alla posizione.

Per avere la lettura reale del fondo quando il trasduttore è installato al di sotto della linea di galleggiamento, misurare la distanza dal trasduttore alla linea.

NOTA: questa opzione è disponibile esclusivamente quando sono presenti dati sulla profondità validi.

- 1 Misurare la distanza:
 - Se il trasduttore è installato sulla linea di galleggiamento

 oppure ovunque sopra l'estremità della chiglia, misurare la distanza dalla posizione del trasduttore alla chiglia dell'imbarcazione. Immettere tale valore come numero positivo.
 - Se il trasduttore è installato sul fondo della chiglia ② e si desidera conoscere la profondità effettiva, misurare la distanza dal trasduttore alla linea di galleggiamento. Immettere tale valore come numero negativo.



- 2 Selezionare Impostazioni > La mia barca > Profondità e ancoraggio > Offset chiglia.
- 4 Immettere la distanza misurata nel passaggio 1.

Impostazione dell'offset della temperatura dell'acqua

Prima di impostare lo scostamento della temperatura dell'acqua, è necessario disporre di un sensore della temperatura dell'acqua NMEA 0183 o di un trasduttore con rilevamento di temperatura per misurare la temperatura dell'acqua.

Lo scostamento della temperatura consente di compensare la lettura della temperatura rilevata da un sensore di temperatura.

- 1 Misurare la temperatura dell'acqua utilizzando l'apposito sensore o un trasduttore con rilevamento di temperatura collegato al chartplotter.
- 2 Misurare la temperatura dell'acqua utilizzando un altro sensore della temperatura o un termometro preciso e affidabile.
- **3** Sottrarre il valore della temperatura dell'acqua misurato nel passaggio 1 dal valore della temperatura dell'acqua misurato nel passaggio 2.

Il valore risultante è lo scostamento della temperatura. Immettere il valore ottenuto nel passaggio 5 come un numero positivo se il sensore collegato al chartplotter rileva una temperatura dell'acqua inferiore rispetto al valore reale. Immettere il valore ottenuto nel passaggio 5 come un numero negativo se il sensore collegato al chartplotter rileva una temperatura dell'acqua superiore rispetto al valore reale.

- 4 Selezionare Impostazioni > La mia barca > Offset temp..
- 5 Immettere lo scostamento della temperatura calcolato nel passaggio 3.

Calibrazione di un dispositivo trasduttore speed

Se al chartplotter è collegato un trasduttore per il rilevamento della velocità, è possibile calibrare il dispositivo di rilevamento della velocità per migliorare l'accuratezza dei dati sulla velocità sull'acqua visualizzati dal chartplotter.

- 1 Selezionare Impostazioni > La mia barca > Calibra trasduttore speed.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se la l'imbarcazione non si muove a una velocità sufficiente oppure il sensore di velocità non registra alcun valore, viene visualizzato un messaggio.

- 3 Selezionare OK aumentare moderatamente la velocità dell'imbarcazione.
- 4 Se viene nuovamente visualizzato il messaggio, arrestare l'imbarcazione e accertarsi che la ruota del sensore di velocità non sia inceppata.
- 5 Se si muove liberamente, verificare i collegamenti del cavo.
- 6 Se viene ancora visualizzato il messaggio, contattare il servizio di assistenza Yamaha.

Altre impostazioni delle imbarcazioni

Quando il chartplotter è connesso ad un dispositivo AIS o ad una radio VHF, è possibile configurare la modalità di visualizzazione delle altre imbarcazioni sul display.

Selezionare Impostazioni > Altre imbarcazioni.

- AIS: consente di attivare e disattivare la ricezione del segnale AIS.
- **DSC**: consente di attivare e disattivare la funzionalità DSC (Digital Selective Calling).
- Allarme collis.: consente di impostare l'allarme di collisione (Impostare l'allarme di zona sicura, pagina 11).

Test AIS-EPIRB: consente di attivare i segnali di test EPRIB.

Test AIS-MOB: consente di attivare i segnali di test MOB.

Test AIS-SART: consente di attivare le trasmissioni di test SART.

Impostazioni condivise nella Garmin Marine Network

l seguenti dispositivi condividono alcune impostazioni quando vengono connessi alla Garmin Marine Network.

- echoMAP[™] serie 70
- GPSMAP[®] serie 507 (versione software 3.0 o successiva)
- GPSMAP serie 701 (versione software 3.0 o successiva)
- GPSMAP serie 702
- GPSMAP serie 800
- GPSMAP serie 902
- GPSMAP serie 1000
- GPSMAP serie 1002
- GPSMAP serie 1202
- GPSMAP serie 7400/7600
- GPSMAP serie 8400/8600

Le seguenti impostazioni, se applicabili, vengono condivise sul dispositivo.

Impostazioni degli allarmi (sincronizza anche la verifica degli allarmi):

- Arrivo
- Allarme ancora
- Fuori rottaPrecisione GPS
- Allarme min.
- Allarme di massima (non disponibile nelle serie GPSMAP 8400/8600)
- Temperatura acqua
- Curva di livello (non disponibile nelle serie echoMAP 70s e GPSMAP 507/701)

- Pesci
- Allarme collis.
- Impostazioni generali:
- Auto Guidance Profondità preferita
- Auto Guidance Ingombro verticale
- Segnale acustico
- Modo colore
- Layout tastiera
- Lingua
- Map datum
- Riferimento nord
- Formato posizione
- Unità di sistema
- · Calibra trasduttore speed
- Dimensioni antenna radar

Impostazioni mappa:

- Confini mappa
- Colori di pericolo
- Linea di prua
- POI
- Settori luce
- Dimensione navaid
- Tipo navaid
- Punti foto
- Profondità preferita
- Ombreggiatura fondale basso
- Service Points
- · Icona barca (non può essere sincronizzata tra tutti i modelli)

Ripristinare le impostazioni predefinite del chartplotter

NOTA: la procedura causa l'eliminazione di tutte le informazioni inserite dall'utente.

- 1 Selezionare Impostazioni > Sistema > Informazioni sul sistema > Impostazioni predefinite.
- **2** Selezionare un'opzione.

Condivisione e gestione dei dati utente

Copiare waypoint, rotte e tracce da HomePort a un chartplotter

Per poter copiare dati nel chartplotter, è necessario disporre della versione più recente del programma software HomePort nel computer e di una scheda di memoria installata nel chartplotter.

Copiare i dati da HomePort nella scheda di memoria. Per ulteriori informazioni, vedere il file della Guida di HomePort.

Selezionare un tipo di file per waypoint e rotte di terzi

È possibile importare ed esportare waypoint e rotte di dispositivi di terzi.

- 1 Inserire una scheda di memoria nel lettore di carte.
- 2 Selezionare Informazioni > Dati utente > Trasferimento dati > Tipo di file.
- 3 Selezionare GPX.

Per trasferire di nuovo i dati con i dispositivi Garmin, selezionare il tipo di file ADM.

Copia dei dati utente da una scheda di memoria

È possibile trasferire i dati utente da una scheda di memoria per trasferirli da altri dispositivi.

- 1 Inserire una scheda di memoria in un alloggiamento.
- 2 Selezionare Informazioni > Dati utente > Trasferimento dati.
- **3** Se necessario, selezionare la scheda di memoria su cui copiare i dati.
- **4** Selezionare un'opzione:
 - Per trasferire dati dalla scheda di memoria al chartplotter e combinarli con i dati utente esistenti, selezionare **Unisci da scheda**.
 - Per trasferire dati dalla scheda di memoria al chartplotter e sovrascrivere i dati utente esistenti, selezionare Sostituisci da scheda.
- 5 Selezionare il nome del file.

Copia dei dati utente su una scheda di memoria

È possibile salvare i dati utente su una scheda di memoria per trasferirli su altri dispositivi.

- 1 Inserire una scheda di memoria nel lettore di carte.
- 2 Selezionare Informazioni > Dati utente > Trasferimento dati > Salva su scheda.
- **3** Se necessario, selezionare la scheda di memoria su cui copiare i dati.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per creare un nuovo file, selezionare **Aggiungi nuovo file** e immettere un nome.
 - Per aggiungere le informazioni a un file esistente, selezionarlo dall'elenco, quindi selezionare Salva su scheda.

Copiare le mappe integrate in una scheda di memoria

È possibile copiare le mappe dal chartplotter in una scheda di memoria da utilizzare con HomePort.

- 1 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento.
- 2 Selezionare Informazioni > Dati utente > Trasferimento dati.
- 3 Selezionare Copia carta incorporata.

Backup dei dati su un computer

- 1 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento.
- 2 Selezionare Informazioni > Dati utente > Trasferimento dati > Salva su scheda.
- 3 Scegliere un nome file nell'elenco o selezionare Aggiungi nuovo file.
- 4 Selezionare Salva su scheda.
- **5** Rimuovere la scheda di memoria e inserirla in un lettore collegato al computer.
- 6 Aprire la cartella Garmin\UserData nella scheda di memoria.
- 7 Copiare il file di backup sulla scheda e incollarlo in qualsiasi posizione sul computer.

Ripristinare i dati salvati su un chartplotter

1 Inserire la scheda di memoria in un lettore collegato al computer.

- 2 Copiare un file di backup dal computer a una scheda di memoria, nella cartella denominata Garmin\UserData.
- 3 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento.
- 4 Selezionare Informazioni > Dati utente > Trasferimento dati > Sostituisci da scheda.

Salvare le informazioni del sistema su una scheda di memoria

È possibile salvare le informazioni del sistema su una scheda di memoria, ai fini di una procedura di risoluzione dei problemi. Un rappresentante del servizio di assistenza potrebbe richiedere di utilizzare queste informazioni per recuperare i dati sulla rete.

- 1 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento.
- 2 Selezionare Impostazioni > Sistema > Informazioni sul sistema > Dispositivi Garmin > Salva su scheda.
- **3** Se necessario, selezionare la scheda di memoria su cui salvare le informazioni di sistema.
- 4 Rimuovere la scheda di memoria.

Appendice

Registrazione del dispositivo

NOTA: è necessario utilizzare l'app ActiveCaptain per registrare il dispositivo (*Introduzione all'app ActiveCaptain*, pagina 6).

Per un'assistenza completa, eseguire subito la registrazione in linea. Conservare in un luogo sicuro la ricevuta di acquisto originale o la fotocopia.

- 1 Inserire una scheda di memoria nel relativo alloggiamento sul chartplotter.
- 2 Attendere alcuni istanti.

Il chartplotter apre la pagina di gestione delle schede e crea un file denominato GarminDevice.xml nella cartella Garmin sulla scheda di memoria.

- 3 Rimuovere la scheda di memoria.
- 4 Inserire la scheda di memoria nel computer.
- 5 Sul computer, visitare il sito Web garmin.com/express.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate per scaricare, installare e aprire l'applicazione Garmin Express.
- 7 Selezionare + > Aggiungi dispositivo.
- 8 Mentre l'applicazione esegue la ricerca, selezionare Accedi accanto a Si dispone di carte nautiche o dispositivi? vicino alla parte inferiore dello schermo.
- 9 Creare o accedere al proprio account Garmin.
- **10** Seguire le istruzioni visualizzate per configurare l'imbarcazione.
- 11 Selezionare + > Aggiungi.

L'applicazione Garmin Express cerca le informazioni del dispositivo nella scheda di memoria.

12 Selezionare Aggiungi dispositivo per registrare il dispositivo.

Una volta completata la registrazione, l'applicazione Garmin Express cerca ulteriori carte e aggiornamenti per il dispositivo.

Quando si aggiungono dispositivi alla rete del chartplotter, ripetere questa procedura per registrare i nuovi dispositivi.

Aggiornamento software

NOTA: è possibile utilizzare l'app ActiveCaptain per aggiornare il software del dispositivo (*Aggiornamento sofware con l'app ActiveCaptain*, pagina 6).

All'atto dell'installazione o aggiungendo un accessorio al sistema esistente, potrebbe essere necessario dover aggiornare il software del prodotto.

Questo dispositivo supporta una scheda di memoria fino a 32 GB, formattata su FAT32.

Prima di aggiornare il software è possibile verificare la versione software installata sul dispositivo (*Visualizzazione delle informazioni sul software del sistema*, pagina 51). Visitare il sito Web www.garmin.com/support/software/marine.html, selezionare Visualizza tutti i dispositivi in questo pacchetto e confrontare la versione software installata con la versione software elencata per il prodotto in uso.

Se la versione software sul dispositivo è precedente a quella elencata sul sito Web, seguire la procedura per caricare il software su una scheda di memoria (*Caricamento del nuovo software su una scheda di memoria*, pagina 57), quindi aggiornare il software del dispositivo (*Aggiornamento del software del dispositivo*, pagina 57).

Caricamento del nuovo software su una scheda di memoria

Copiare l'aggiornamento software su una scheda di memoria con un computer che utilizza il software Windows[®].

NOTA: contattare l'assistenza clienti Garmin per ordinare una scheda di aggiornamento software precaricata, nel caso in cui il computer non disponga del software Windows.

- 1 Inserire una scheda di memoria nel relativo alloggiamento sul computer.
- 2 Visitare il sito Web www.garmin.com/support/software/marine .html.

SUGGERIMENTO: è anche possibile scaricare i manuali utente aggiornati per caricarli sul chartplotter da questa pagina Web.

- 3 Selezionare Serie GPSMAP con scheda SD.
- 4 Selezionare Scarica accanto a Serie GPSMAP con scheda SD.
- 5 Leggere e accettare i termini.
- 6 Selezionare Scarica.
- 7 Scegliere una posizione, quindi selezionare Salva.
- 8 Fare doppio clic sul file scaricato.

Una cartella Garmin contenente l'aggiornamento software viene creata nella posizione selezionata. Viene aperta una finestra di dialogo al fine di fornire assistenza durante il trasferimento dell'aggiornamento software su una scheda di memoria.

- 9 Selezionare Successivo.
- 10 Selezionare l'unità associata alla scheda di memoria, quindi selezionare Successivo > Fine.

Una cartella Garmin contenente l'aggiornamento software viene creata nella scheda di memoria. Il caricamento sulla scheda di memoria dell'aggiornamento software richiede diversi minuti.

Aggiornamento del software del dispositivo

Per aggiornare il software, è necessario utilizzare una scheda di aggiornamento software o caricare l'ultima versione software su una scheda di memoria (*Caricamento del nuovo software su una scheda di memoria*, pagina 57).

- 1 Accendere il chartplotter.
- 2 Una volta visualizzata la schermata principale, inserire la cartuccia d'aggiornamento del lettore cartografico.

NOTA: per poter visualizzare le istruzioni di aggiornamento del software, è necessario avviare il dispositivo completamente prima di inserire la scheda.

3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- **4** Attendere qualche minuto che il processo di aggiornamento software sia completato.
- **5** Quando richiesto, lasciare inserita la scheda di memoria e riavviare manualmente il chartplotter.
- 6 Rimuovere la scheda di memoria.

NOTA: se la cartuccia d'aggiornamento viene rimossa prima del riavvio completo del dispositivo, l'aggiornamento software non viene completato.

Commutazione digitale

Il chartplotter può essere utilizzato per monitorare o controllare i circuiti quando è collegato un sistema compatibile.

Ad esempio, è possibile controllare le luci interne e quelle di navigazione sull'imbarcazione. È anche possibile monitorare i circuiti livewell.

Per accedere ai controlli di commutazione digitale, selezionare **Informazioni > Controllo circ.**.

Per ulteriori informazioni sull'acquisto e la configurazione di un sistema di commutazione digitale, contattare il rivenditore Garmin.

Associazione del dispositivo di comando a distanza GRID al chartplotter

Prima di poter utilizzare un dispositivo di comando a distanza GRID con un chartplotter, è necessario associare i dispositivi.

È possibile avviare l'associazione dei dispositivo dal chartplotter o dal dispositivo di comando a distanza GRID.

Associazione del dispositivo GRID al chartplotter dal chartplotter

- 1 Selezionare Impostazioni > Sistema > Informazioni sulla stazione > Associazione GRID™ > Aggiungi.
- 2 Sul dispositivo di comando a distanza GRID, premere **SELECT**.

Associazione del dispositivo GRID al chartplotter dal dispositivo GRID

1 Sul dispositivo di comando a distanza GRID, premere il tasto + e HOME contemporaneamente.

Si apre una pagina di selezione su tutti i chartplotter sulla Garmin Marine Network.

- 2 Ruotare la ghiera sul dispositivo di comando a distanza GRID per evidenziare **Seleziona** sul chartplotter che si intende controllare con il dispositivo di comando a distanza GRID.
- 3 Premere SELECT.

Rotazione del joystick GRID

In alcune situazioni di installazione, è possibile ruotare l'orientamento del joystick GRID.

- 1 Selezionare Impostazioni > Comunicazioni > Marine Network.
- 2 Selezionare il dispositivo GRID.

Pulizia dello schermo

AVVISO

I detergenti a base di ammoniaca possono danneggiare il rivestimento anti-riflesso.

Il dispositivo è rivestito con uno speciale materiale anti-riflesso, molto sensibile a cere e prodotti abrasivi.

- 1 Applicare sul panno un detergente per occhiali adatto ai rivestimenti.
- 2 Pulire delicatamente lo schermo con un panno morbido, pulito e privo di lanugine.

Visualizzare le immagini su una scheda di memoria

È possibile visualizzare le immagini salvate su una scheda di memoria. È possibile visualizzare i file .jpg, .png e .bmp.

- 1 Inserire una scheda di memoria con i file immagine nel lettore di schede.
- 2 Selezionare Informazioni > Visualizzatore immagini.
- 3 Selezionare la cartella contenente le immagini.
- **4** Attendere alcuni secondi il caricamento delle immagini in miniatura.
- **5** Selezionare un'immagine.
- 6 Utilizzare le frecce per scorrere le immagini.
- 7 Se necessario, selezionare Menu > Avvia presentazione.

Screenshot

È possibile acquisire una schermata qualsiasi visualizzata sul chartplotter come file bitmap (.bmp). È possibile trasferire la schermata nel computer. È anche possibile visualizzare la screenshot nel visualizzatore immagini (*Visualizzare le immagini su una scheda di memoria*, pagina 58).

Acquisizione delle screenshot

- 1 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento.
- 2 Selezionare Impostazioni > Preferenze > Acquisizione schermata > Attivato.
- 3 Accedere alla schermata che si desidera acquisire.
- 4 Premere Home per almeno sei secondi.

Trasferimento delle schermate su un computer

- 1 Rimuovere la scheda di memoria dal chartplotter e inserirla in un lettore di schede collegato al computer.
- 2 Da Windows Esplora risorse, aprire la cartella Garmin\scrn sulla scheda di memoria.
- **3** Copiare un file .bmp dalla scheda e incollarlo in qualsiasi posizione del computer.

Risoluzione dei problemi

Il dispositivo non acquisisce i segnali GPS

Se il dispositivo non acquisisce i segnali satellitari, le cause potrebbero essere diverse. Se il dispositivo ha percorso una lunga distanza dall'ultima volta che ha acquisito i satelliti o è stato spento per diverse settimane o mesi, il dispositivo potrebbe non essere in grado di acquisire correttamente i satelliti.

- Accertarsi che il dispositivo stia utilizzando il software più recente. In caso contrario, aggiornare il software del dispositivo.
- Accertarsi che il dispositivo disponga di una visuale libera del cielo, in modo tale che l'antenna possa ricevere il segnale GPS. Se è installato all'interno di una cabina, deve essere vicino a un oblò affinché riceva il segnale GPS.

Il dispositivo non si accende o continua a spegnersi

I dispositivi che si spengono in maniera discontinua o non si accendono possono indicare un problema relativo all'alimentazione fornita al dispositivo. Verificare questi elementi per provare a risolvere la causa del problema di alimentazione.

• Accertarsi che la sorgente di alimentazione stia generando energia.

È possibile controllare questa funzione in diversi modi. Ad esempio, è possibile verificare se altri dispositivi alimentati dalla sorgente stiano funzionando.

· Controllare il fusibile nel cavo di alimentazione.

Il fusibile deve essere collocato in un supporto incluso nel cavo rosso del cavo di alimentazione. Verificare che sia installato un fusibile delle dimensioni appropriate. Fare riferimento all'etichetta sul cavo o alle istruzioni di installazione per le dimensioni esatte del fusibile richieste. Controllare il fusibile e verificare che vi sia ancora una connessione al suo interno. È possibile testare il fusibile utilizzando un multimetro. Se il fusibile è funzionante, il multimetro legge 0 ohm.

 Verificare per accertarsi che il dispositivo riceva almeno 10 V, tuttavia 12 V è la potenza consigliata.

Per controllare la tensione, misurare le prese femmina di alimentazione e terra del cavo di alimentazione per il voltaggio CC. Se il voltaggio è inferiore a 10 V, il dispositivo non si accende.

Se il dispositivo riceve alimentazione sufficiente ma non si accende, contattare il supporto dei prodotti Yamaha.

Il dispositivo non crea waypoint nella posizione corretta

È possibile inserire manualmente una posizione waypoint per trasferire e condividere dati da un dispositivo all'altro. Se è stato inserito manualmente un waypoint mediante coordinate e la posizione del punto non appare dove dovrebbe, il map datum e il formato della posizione del dispositivo potrebbero non corrispondere a quelli inizialmente utilizzati per contrassegnare il waypoint.

Il formato della posizione è il modo in cui viene visualizzata la posizione del ricevitore GPS. Questa viene generalmente visualizzata come latitudine/longitudine in gradi e minuti, con opzioni per i gradi, i minuti e i secondi, solo gradi o come uno dei diversi formati del reticolo.

Il map datum è un modello matematico che rappresenta una parte della superficie della Terra. Le linee di latitudine e longitudine su una mappa cartacea si riferiscono a un map datum specifico.

1 Individuare quale map datum e formato della posizione sono stati utilizzati al momento della creazione del waypoint originale.

Se il waypoint originale è stato estratto da una mappa, una legenda sulla mappa indica il map datum e il formato della posizione utilizzati per creare tale mappa. Generalmente la legenda è reperibile vicino al codice della mappa.

- 2 Selezionare Impostazioni > Preferenze > Unità.
- **3** Selezionare le impostazioni del map datum e del formato della posizione corrette.
- 4 Creare nuovamente il waypoint.

Contattare l'assistenza Yamaha

- Per assistenza e informazioni, come manuali di prodotto, domande frequenti, video e supporto clienti, visitare il sito Web support.garmin.com.
- Negli Stati Uniti, chiamare il numero 913-397-8200 o 1-800-800-1020.
- Nel Regno Unito, chiamare il numero 0808 238 0000.
- In Europa, chiamare il numero +44 (0) 870 850 1241.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (L×A×P)	222 × 142 × 66 mm (8,75 × 5,6 × 2,6 poll.)
Dimensioni dello schermo (L×A)	155 × 86 mm (6,1 × 3,4 poll.)
Peso	1,13 kg (2,5 libbre)
Distanza di sicurezza dalla bussola	800 mm (31,5 poll.)
Temperatura operativa	Da -15° a 55°C (da 5° a 131°F)

Materiale	Alluminio pressofuso e plastica policarbonato
Classificazione di impermeabilità	IEC 60529 IPX7*
Numero LEN NMEA 2000	2
Assorbimento NMEA 2000	75 mA max
Tensione in ingresso	Da 10 a 32 V cc
Consumo energetico massimo a 10 V cc	24 W
Assorbimento di corrente tipico a 12 V cc	1,5 A
Assorbimento di corrente massimo a 12 V cc	2,0 A
Fusibile	10 A, 125/250 V ad azione rapida

Informazioni su PGN NMEA 2000 Trasmissione e ricezione

PGN	Descrizione
059392	Riconoscimento ISO
059904	Richiesta ISO
060160	Protocollo di trasporto ISO: Trasferimento dati
060416	Protocollo di trasporto ISO: Gestione delle connessioni
060928	Indirizzo ISO richiesto
065240	Indirizzo richiesto
126208	Richiesta funzione di gruppo
126996	Informazioni sul prodotto
126998	Informazioni sulla configurazione
127245	Timone
127250	Direzione imbarcazione
127258	Varianza magnetica
127488	Parametri motore: aggiornamento rapido
127489	Parametri motore: dinamici
127493	Parametri trasmissione: dinamici
127505	Livello fluidi

Trasmissione

PGN	Descrizione
126464	Funzione di gruppo elenco PGN in trasmissione e ricezione
127496	Parametri trip: Imbarcazione
128275	Registro della distanza

Ricezione

PGN	Descrizione
065030	Generator average basic AC quantities (GAAC)
126992	Ora del sistema
127251	Velocità di virata
127257	Assetto
127498	Parametri motore: statici
127503	Stato ingresso CA (obsoleto)
127504	Stato uscita CA (obsoleto)
127506	Stato dettagliato DC
127507	Stato caricabatterie
127509	Stato inverter
128275	Registro della distanza
129038	Rapporto posizione Classe A AIS
129039	Rapporto posizione Classe B AIS
129040	Rapporto posizione esteso Classe B AIS
129044	Datum
129285	Navigazione: Informazioni waypoint/rotta
129794	Dati statici e relativi alla navigazione Classe A AIS

PGN	Descrizione
129798	Rapporto posizione velivolo SAR AIS
129799	Frequenza/Modalità/Alimentazione radio
129802	Messaggi AIS per trasmissioni correlate alla sicurezza
129808	Informazioni sulle chiamate DSC
129809	Rapporto dati statici "CS" Classe B AIS, parte A
129810	Rapporto dati statici "CS" Classe B AIS, parte B
130313	Umidità
130314	Pressione effettiva
130316	Temperatura: Gamma estesa
130576	Stato calibrazione trim
130577	Dati sulla direzione

Informazioni su NMEA 0183

Тіро	Sentenza	Descrizione	
Trasmissione	GPAPB	APB: controller direzione/ traccia (pilota automatico) frase "B"	
	GPBOD	BOD: rilevamento (da origine a destinazione)	
	GPBWC	BWC: rilevamento e distanza da waypoint	
	GPGGA	GGA: dati correzione GPS (Global Positioning System)	
	GPGLL	GLL: posizione geografica (latitudine e longitudine)	
	GPGSA	GSA: GNSS DOP e satelliti attivi	
	GPGSV	GSV: satelliti GNSS in vista	
	GPMRB	RMB: informazioni di navigazione minime consigliate	
	GPRMC	RMC: dati minimi consigliati specifica GNSS	
	GPRTE	RTE: percorsi	
	GPVTG	VTG: COG e SOG	
	GPWPL	WPL: posizione del waypoint	
	GPXTE	XTE: errore di fuori rotta	
	PGRME	E: errore previsto	
	PGRMM	M: map datum	
	PGRMZ	Z: quota	
	SDDBT	DBT: profondità al di sotto del trasduttore	
	SDDPT	DPT: profondità	
	SDMTW	MTW: temperatura dell'acqua	
	SDVHW	VHW: velocità sul'acqua e direzione	
Ricezione	DPT	Profondità	
	DBT	Profondità al di sotto del trasduttore	
	MTW	Temperatura acqua	
	VHW	Velocità su acqua e direzione	
	WPL	Posizione waypoint	
	DSC	Informazioni DSC (Digital Selective Calling)	
	DSE	Expanded Digital Selective Calling	
	HDG	Direzione, deviazione e variazione	
	HDM	Direzione magnetica	
	MWD	Direzione e velocità del vento	
	MDA	Composita meteorologica	
	MWV	Velocità e angolazione del vento	

Тіро	Sentenza	Descrizione
	VDM	Messaggio collegamento dati VHF AIS
Le informazioni complete sul formato e le frasi National Marine		

Electronics Association (NMEA) sono acquistabili presso: NMEA, Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)



