



CL7 SKÄRM

S
ANVÄNDARHANDBOK

6YD-F1899-M0

© 2016–2017 YAMAHA Motor Co., LTD eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från YAMAHA Motor Co., LTD. YAMAHA Motor Co., LTD förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar.

Yamaha®, Yamaha logotypen, Command Link Plus® och Helm Master® är varumärken som tillhör YAMAHA Motor Co., LTD.

Garmin®, Garmin logotypen, BlueChart®, g2 Vision®, GPSMAP®, FUSION®, Ultrascroll® och VIRB® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Fantom™, FUSION-Link™, Garmin Helm™, Garmin LakeVü™, Garmin Nautix™, Garmin Quickdraw™, GCV™, GMR™, GRID™, GXM™, HomePort™, MotionScope™, Panoptix™, quatix®, Shadow Drive™ och SmartMode™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

iPod® är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Android™ är ett varumärke som tillhör Google™ Inc. CZone™ är ett varumärke som tillhör Power Products, LLC. FLIR® är ett registrerat varumärke som tillhör FLIR Systems, Inc. NMEA®, NMEA 2000® och NMEA 2000 logotypen är registrerade varumärken som tillhör National Marine Electronics Association. microSD® och microSD logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. SiriusXM® är ett registrerat varumärke som tillhör SiriusXM Radio Inc. Wi-Fi® är ett registrerat märke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Alla övriga varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

Innehållsförteckning

Motordataskärm	1	Avaktivera ett objekt för en AIS-farkost.....	8
Ikoner för GPS-signalstyrka.....	1	Visa en lista över AIS- och MARPA-hot.....	8
Ikoner för motortillstånd.....	1	Ställa in kollisionslarm för säker zon.....	8
Motorvarningsikoner.....	1	AIS-nödanrop.....	8
Ställa in mätarna.....	1	Navigera till en nödanropssändning.....	8
Konfigurera antal motorer.....	1	AIS-nödanropsenhetens spårningssymboler.....	8
Konfigurera tanknivåsensorer.....	1	Aktivera larm för AIS-sändningstest.....	9
Konfigurera trimassistans.....	1	Stänga av AIS-mottagning.....	9
Ändra de data som visas.....	2	Inställningar för sjökort och 3D-sjökortsvyer.....	9
Motordatainställning.....	2	Inställning av navigationssjökort och fiskekort.....	9
Menyrad och motorrad.....	2	Inställningar för waypoints och spår på sjökorten och	
Motorinformation.....	2	sjökortsvyerna.....	9
Översikt över enheten	2	Inställningar för sjökortets utseende.....	9
Använda pekskärmen.....	2	Inställningar för andra fartyg på sjökorten och	
Låsa pekskärmen.....	2	sjökortvyerna.....	10
Skärmknappsats.....	2	Inställningar för Fish Eye 3D.....	10
Tips och genvägar.....	3	Garmin Quickdraw™ Contours – kartor	10
Komma åt användarhandboken på plottern.....	3	Kartera ett vattenområde med hjälp av funktionen Garmin	
Hämta handböcker.....	3	Quickdraw Contours.....	10
Installera minneskort.....	3	Lägga till en etikett på en Garmin Quickdraw Contours	
GPS-satellitssignaler.....	3	karta.....	10
Välja GPS-källa.....	3	Garmin Quickdraw gruppen.....	10
Anpassa plottern	3	Åtkomst till Garmin Quickdraw gruppen.....	10
Hemskärm.....	3	Dela Garmin Quickdraw Contours kartor med Garmin	
Lägga till ett objekt i Favoriter.....	3	Quickdraw gruppen.....	11
Anpassa sidor.....	4	Hämta kartor från Garmin Quickdraw gruppen.....	11
Anpassa layout för en SmartMode eller		Garmin Quickdraw Contours – inställningar.....	11
kombinationssida.....	4	Navigera med en plotter	11
Lägga till en SmartMode layout.....	4	Grundläggande frågor om navigering.....	12
Lägga till en anpassad kombinationsskärm.....	4	Destinationer.....	12
Anpassa dataöverlagringar.....	4	Söka efter en destination via dess namn.....	12
Återställa stationslayouter.....	4	Välja en destination med navigationssjökortet.....	12
Förinställningar.....	4	Söka efter en marin servicedestination.....	12
Spara en ny förinställning.....	4	Avbryta navigering.....	12
Hantera förinställningar.....	4	Waypoints.....	12
Justera belysningen.....	5	Markera din aktuella position som en waypoint.....	12
Justera färgläget.....	5	Skapa en waypoint vid en annan position.....	12
Sjökort och 3D-sjökortsvyer	5	Markera en SOS-plats.....	12
Navigationssjökort och offshore-fiskekort.....	5	Visa en lista med alla waypoints.....	12
Zooma in och ut med pekskärmen.....	5	Redigera en sparad waypoint.....	12
Välja en karta.....	5	Flytta en sparad waypoint.....	12
Mäta ett avstånd på sjökortet.....	5	Bläddra efter och navigera till en sparad waypoint.....	12
Sjökortssymboler.....	5	Ta bort en waypoint eller en MÖB-plats.....	13
Skapa en waypoint på sjökortet.....	5	Ta bort alla waypoints.....	13
Visa positions- och objektinformation på ett sjökort.....	5	Ange och följ en direkt kurs med hjälp av Gå till.....	13
Visa information om sjömärken.....	6	Rutter.....	13
Navigera till en punkt på sjökortet.....	6	Skapa och navigera längs en rutt från din aktuella	
Riktninglinje och fiskeplatsmarkeringar.....	6	position.....	13
Ställa in linjer för kurs och kurs över grund.....	6	Skapa och spara en rutt.....	13
Sätta på fiskeplatsmarkeringar.....	6	Visa en lista med rutter och automatiska	
Premiumsjökort.....	6	vägledningsrutter.....	13
Visa tidvattensstationsinformation.....	7	Redigera en sparad rutt.....	13
Animerade indikatorer för tidvatten och strömmar.....	7	Bläddra efter och navigera längs en sparad rutt.....	13
Indikatorer som visar tidvatten och strömmar.....	7	Bläddra efter och navigera parallellt till en sparad rutt.....	14
Visa satellitbilder på navigationssjökortet.....	7	Ta bort en sparad rutt.....	14
Visa flygfoton av landmärken.....	7	Ta bort alla sparade rutter.....	14
AIS (Automatic Identification System).....	7	Automatisk vägledning.....	14
AIS-spårningssymboler.....	7	Ange och följ en Aut. vägledn.....	14
Kurs och projekterad kurs för aktiverade AIS-objekt.....	8	Skapa och spara en Aut. vägledn.....	14
Visa AIS- och MARPA-fartyg på ett sjökort eller en 3D-		Justera en sparad Aut. vägledn.....	14
sjökortsvy.....	8	Avbryta en pågående beräkning av Aut. vägledn.....	14
Aktivera ett objekt för en AIS-farkost.....	8	Ställa in Tidsangiven ankomst.....	14
Visa information om en sparad AIS-farkost.....	8	Konfiguration av automatiska vägledningsrutter.....	15
		Justera avstånd till kustlinje.....	15
		Spår.....	15
		Visa spår.....	15

Ställa in färg för det aktiva spåret	15	Inställningar för brusavvisning för ekolod	22
Spara det aktiva spåret	15	Inställningar för ekolodets utseende	22
Visa en lista med sparade spår	15	Inställningar för ekolodets larm	23
Redigera ett sparat spår	15	Avancerade ekolodsinställningar	23
Spara ett spår som en rutt	16	Inställningar för givarinstallation	23
Bläddra efter och navigera till ett registrerat spår	16	Ekolodsinspelningar	23
Ta bort ett sparat spår	16	Spela in ekolodsvisningen	23
Ta bort alla sparade spår	16	Avbryta ekolodsinspelningen	23
Följa det aktiva spåret	16	Ta bort en ekolodsinspelning	23
Rensa det aktiva spåret	16	Spela upp ekolodsinspelningar	23
Hantera spårminnet under inspelning	16	Radar	24
Konfigurera inspelningsintervall för spårloggen	16	Ändra radarläge	24
Gränser	16	Sända radarsignaler	24
Skapa en gräns	16	Avbryta sändningen av radarsignaler	24
Omvandla en rutt till en gräns	16	Ställa in tidsbegränsat sändningsläge	24
Omvandla ett spår till en gräns	16	Aktivera och justera en No-Xmit-zon för radar	24
Ändra en gräns	16	Justera radarräckvidden	24
Ställa in gränslarm	16	Tips för att välja radarräckvidd	24
Ta bort en gräns	17	Zooma in och ut på radarskärmen	24
Synkronisera användardata i Garmin marint nätverk	17	Markera en waypoint på radarskärmen	24
Ta bort alla sparade waypoints, rutter och spår	17	MotionScope™ dopplerradarteknik	24
Ekolod	17	Aktivera en säkerhetszon	25
Ekolodssidor	17	Definiera en rund säkerhetszon	25
Vanliga ekolodssida	17	Definiera en partiell säkerhetszon	25
Garmin ClearVü ekolodssida	17	Avaktivera en säkerhetszon	25
SideVü Ekolodsbild	17	MARPA	25
SideVü skanningsteknik	18	MARPA-spårningssymboler	25
Delad zoombild av ekolodsvisningen	18	Tildela ett objekt en MARPA-tagga	25
Delad frekvensbild som ekolodssida	18	Ta bort en MARPA-tagga från ett målobjekt	25
Panoptix ekolodssidor	18	Visa information om ett MARPA-taggat objekt	25
LiveVü nedåt ekolodssida	18	Visa en lista över AIS- och MARPA-hot	25
LiveVü framåt ekolodssida	18	Visa AIS-farkoster på radarskärmen	25
RealVü 3D framåt ekolodssida	18	VRM och EBL	26
RealVü 3D nedåt ekolodssida	19	Visa VRM och EBL	26
RealVü 3D historik ekolodssida	19	Justera VRM och EBL	26
FrontVü ekolodssida	19	Mäta avstånd och bäring till ett målobjekt	26
Ändra ekolodsbild	19	Överlagrad radarbild	26
Välja givartyp	19	Överlagrad radarbild och sjökortsdatajustering	26
Kalibrera kompassen	19	Ekospår	26
Skapa en waypoint på ekolodsskärmen	19	Slå på ekospår	26
Mäta avstånd på ekolodsskärmen	19	Justera längden på ekospåren	26
Pausa ekolodsvisningen	19	Rensa ekospåren	26
Visa ekolodshistorik	19	Optimera radarvisningen	26
Ekolodsdelning	19	Radarkänslighet och radarklotter	26
Välja en ekolodskälla	20	Automatisk justering av känslighet på radarskärmen	26
Byta namn på en ekolodskälla	20	Manuell justering av känslighet på radarskärmen	26
Justera detaljnivån	20	Minimera störning från närliggande stora objekt	27
Justera färgintensiteten	20	Minimera sidlobsstörningar på radarskärmen	27
Justera djup- eller breddskalans mätområde	20	Automatisk justering av sjöeko på radarskärmen	27
Ställa in zoomnivån för ekolodsskärmen	20	Manuell justering av sjöeko på radarskärmen	27
Ställa in bildhastigheten	20	Justera regneko på radarskärmen	27
Ekolodsfrekvenser	21	Minska störningsklutter på radarskärmen	27
Välja frekvens	21	Menyn Alternativ för radar	27
Skapa en förinställd frekvens	21	Menyn Radarinställning	27
Anpassa Panoptix ekolodssidorna	21	Inställningar för radarns utseende	28
Justera utseendet för LiveVü ekolodssidorna	21	Inställningar för radarinstallation	28
Ställa in LiveVü givarens sändningsvinkel	21	Kompensation för förstäven	28
Justera RealVü betraktningens vinkel och zoomningsgraden	21	Ange ett eget parkeringsläge	28
Justera utseendet för RealVü ekolodssidorna	21	Välja en annan radarkälla	28
Justera RealVü svephastigheten	21	Autopilot	28
Slå på realtidsvyn	22	Öppna autopilotskärmen	28
Ekolodsinställningar	22	Autopilotskärmen	28
Ekolodsinställningar	22	Ställa in öknings av stegstyrningsstorlek	28
RealVüEkolodsinställningar	22	Ställa in energisparläget	29
LiveVü ekolodsinställningar	22	Aktivera Shadow Drive™	29
		Aktivera autopiloten	29

Justera kursen med rodret.....	29	Radio.....	32
Ställa in kursen med plottern i stegstyrningsläget.....	29	Ställa in mottagarregion.....	33
Styrmönster.....	29	Byta radiokanal.....	33
Följa U-svängsmönstret.....	29	Ändra kanalväljarläge.....	33
Ställa in och följa cirkelmönstret.....	29	Förinställningar.....	33
Ställa in och följa sicksackmönstret.....	29	Spara en kanal som förinställd.....	33
Följa Williamson-girmönstret.....	29	Välj en förinställning.....	33
Följa ett varvmönster.....	29	Ta bort en förinställning.....	33
Ställa in och följa klöverbladsmönstret.....	29	DAB-uppspelning.....	33
Ställa in och följa ett sökmönster.....	29	Ställa in DAB-mottagarregion.....	33
Avbryta ett styrmönster.....	29	Söka efter DAB-stationer.....	33
DSC (Digital Selective Calling).....	30	Ändra DAB-stationer.....	33
Nätverksansluten plotter och VHF-radiofunktioner.....	30	Välja DAB-kanal från en lista.....	33
Aktivera DSC.....	30	Välja en DAB-kanal från en kategori.....	33
DSC-lista.....	30	DAB-förinställningar.....	33
Visa DSC-listan.....	30	Spara en DAB-kanal som förinställd.....	33
Lägga till en DSC-kontakt.....	30	Välja DAB-förinställning från en lista.....	33
Inkommande nödanrop.....	30	Ta bort DAB-förinställningar.....	33
Navigera till ett fartyg i nöd.....	30	SiriusXM Satellite Radio.....	33
Man överbord-nödanrop initierade från en VHF-radio.....	30	Hitta ett SiriusXM radio-id.....	33
Man överbord- och SOS-nödanrop initierade från plottern.....	30	Aktivera ett abonnemang för SiriusXM.....	33
Positionsspårning.....	30	Anpassa kanalguiden.....	34
Visa en positionsrapport.....	30	Spara en SiriusXM kanal i snabbvalslistan.....	34
Navigera till en spårad farkost.....	30	Låsa upp föräldrakontroll för SiriusXM.....	34
Skapa en waypoint vid positionen för en spårad farkost.....	30	Ställa in föräldrakontroll för radiokanaler på SiriusXM.....	34
Redigera information i en positionsrapport.....	30	Ändra en kod för föräldrakontroll på en SiriusXM radio.....	34
Ta bort ett positionsrapportanrop.....	31	Återställa standardinställningarna för föräldrakontroll.....	34
Visa farkostspår på navigationssjökortet.....	31	Rensa alla låsta kanaler på en SiriusXM Radio.....	34
Individuella rutinanrop.....	31	Ställa in enhetsnamn.....	34
Välja en DSC-kanal.....	31	Uppdatera programvaran Media Player.....	34
Göra ett individuellt rutinanrop.....	31	Väder SiriusXM.....	34
Göra ett individuellt rutinanrop till ett AIS-objekt.....	31	SiriusXM utrustnings- och abonnemangskrav.....	34
Information om tidvatten, strömmar och astronomi.....	31	Väderdatasändningar.....	35
Tidvattensstationsinformation.....	31	Ändra väderkartan.....	35
Strömstationsinformation.....	31	Visa nederbördsinformation.....	35
Astronomiinformation.....	31	Nederbördsvyer.....	35
Visa information om tidvattenstation, aktuell station eller astronomiinformation för ett annat datum.....	31	Information om stormcell och åskväder.....	35
Visa information för en annan tidvatten- eller strömstation.....	31	Orkaninformation.....	35
Visa almanacksinformation från sjökortet.....	31	Vädervarningar och väderrapporter.....	35
Visa diagram.....	31	Prognosinformation.....	35
Ställa in diagramområde och tidsskalor.....	31	Visa prognosinformation för en annan tidsperiod.....	35
Varningshanterare.....	32	Väderfronter och tryckcentra.....	35
Visa meddelanden.....	32	Visa en marin väderprognos eller en offshore-väderprognos.....	35
Sortera och filtrera meddelanden.....	32	Ortsprognoser.....	36
Spara meddelanden till ett minneskort.....	32	Visa havsförhållanden.....	36
Rensa alla meddelanden.....	32	Ytvindar.....	36
Mediespelare.....	32	Våghöjd, vågperiod och vågriktning.....	36
Starta mediespelaren.....	32	Visa prognosinformation för havsförhållanden för en annan tidsperiod.....	36
Ikoner.....	32	Visa fiskeinformation.....	36
Välja mediekälla.....	32	Yttryck och vattentemperaturdata.....	36
Spela musik.....	32	Prognoser för fiskeplatser.....	36
Söka efter musik.....	32	Ändra färgintervall för vattenytans temperatur.....	36
Aktivera alfabetisk sökning.....	32	Siktinformation.....	36
Ställa in upprepning av en låt.....	32	Visa prognosens siktinformation för en annan tidsperiod.....	36
Ställa in upprepning av alla låtar.....	32	Visa bojrappporter.....	36
Ställa in att låtar ska blandas.....	32	Visa lokal väderinformation nära en boj.....	37
Ställa in volymen.....	32	Skapa en waypoint på en väderkarta.....	37
Aktivera och avaktivera zoner.....	32	Överlagrade väderbilder.....	37
Stänga av ljudet för media.....	32	Slå på överlagrad väderbild för ett sjökort.....	37
VHF-radio.....	32	Inställningar för överlagrade väderbilder på sjökortet.....	37
Söka VHF-kanaler.....	32	Inställningar för överlagrade väderbilder på fiskekortet.....	37
Justera VHF-dämpning.....	32	Visa information om väderprenumerationen.....	37
		Visa video.....	37

Välja en videokälla	37	Ändra Wi-Fi värd	43
Alternera mellan flera videokällor	37	Trådlös fjärrkontroll	43
Nätverksanslutna videoenheter	37	Para ihop den trådlösa fjärrkontrollen med plottern	43
Använda videoförinställningar på nätverksanslutna videokameror	37	Sätta på och stänga av fjärrkontrollens bakgrundsbelysning	43
Sparar videoförinställningar på en nätverksansluten videokamera	37	Koppla bort fjärrkontrollen från alla plottrar	43
Namnge videoförinställningar på en nätverksansluten videokamera	37	Använda Garmin Helm appen med plottern	43
Aktivera videoförinställningar på en nätverksansluten videokamera	37	Trådlös vindgivare	43
Kamerainställningar	38	Ansluta en trådlös givare till plottern	43
Videoinställningar	38	Justera vindgivarens orientering	44
Koppla kameran till en videokälla	38	Ansluta en quatix® klocka till plottern	44
Styra videokamerans rörelse	38	Ansluta en Garmin Nautix™ enhet till plottern	44
Styra videokameror med hjälp av reglage på skärmen	38	Hantering av plotterdata	44
Styra en videokamera med gester	38	Kopiera waypoints, rutter och spår från HomePort till en plotter	44
Skapa en kombination med videofunktioner	38	Välja en filtyp för waypoints och rutter från tredje part	44
Konfigurera utseendet på video	38	Kopiera data från ett minneskort	44
Konfigurera PC-skärmen	38	Kopiera waypoints, rutter och spår till ett minneskort	44
Gå ur PC-visningsläge	39	Kopiera inbyggda kartor till ett minneskort	44
Styra VIRB® actionkameran med plottern	39	Säkerhetskopiera data till en dator	44
VIRB actionkamera – inställningar	39	Återställa säkerhetskopierade data till en plotter	45
VIRB actionkamera – videoinställningar	39	Spara systeminformation till ett minneskort	45
Lägga till VIRB actionkamerakontrollerna på andra skärmar	39	Bilaga	45
Styr VIRB actionkamerans videouppspelning	39	Registrera enheten	45
Ta bort en VIRB video	39	Digital switching	45
Starta ett VIRB videobildspel	39	Para ihop din GRID fjärrkontroll med plottern	45
Enhetskonfiguration	39	Para ihop GRID enheten med plottern via plottern	45
Starta plottern automatiskt	39	Para ihop GRID enheten med plottern via GRID enheten	45
Systeminställningar	39	Roter GRID joysticken	45
Ljud och skärminställningar	39	Rengöra skärmen	45
Stationsinställningar	40	Visar bilder från ett minneskort	45
Visa systemprograminformation	40	Skärmbilder	45
Visa händelseloggen	40	Ta skärmbilder	45
Inställningar	40	Kopiera skärmbilder till en dator	45
Enhetsinställningar	40	Felsökning	45
Navigeringsinställningar	40	Enheten tar inte emot GPS-signaler	45
Konfiguration av automatiska vägledningsrutter	40	Enheten slås inte på eller stängs av hela tiden	46
Justera avstånd till kustlinje	41	Enheten skapar inte waypoints på rätt plats	46
Kommunikationsinställningar	41	Index	47
NMEA Inställningar för 0183	41		
Konfigurera NMEA 0183-utsatser	41		
Ställa in kommunikationsformatet för varje NMEA 0183-port	41		
NMEA 2000 inställningar	41		
Namnge enheter och givare i nätverket	41		
Marint nätverk	41		
Ställa in larm	42		
Navigationslarm	42		
Ställa in ankringslarmet	42		
Systemlarm	42		
Inställningar för ekolodets larm	42		
Ställa in väderlekslarm	42		
Inställningar för Min båt	42		
Ställa in kölkompensation	42		
Ställa in vattentemperaturkompensationen	42		
Kalibrera en givare för fart genom vatten	42		
Övriga farkostinställningar	43		
Återställa till ursprungliga fabriksinställningar för plottern	43		
Kommunikation med trådlösa enheter	43		
Wi-Fi® nätverk	43		
Ställa in det trådlösa Wi-Fi nätverket	43		
Ansluta en trådlös enhet till plottern	43		
Byta trådlös kanal	43		


Motordataskärm

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Motordataskärmen visas när du startar enheten. Den här skärmen varierar beroende på motornätverk och gasstyrenheten.

Från den här skärmen kan du komma åt andra dataskärmar och hemskrmen. För att öppna en annan skärm drar du skärmen åt höger eller vänster eller väljer pilarna på endera sidan av skärmen.



①	Datafält Håll ned för att ersätta data.
②	Aktuell tid Håll ned för att visa trippdata.
③	Tryck för att ställa in joystickknappens punktinställningsfunktioner (Helm Master®).
④	Tanknivåinformation Håll på en tank för att visa detaljerad information för tanknivå-sensor.
⑤	GPS-signalstyrka Välj för att ställa in RPM-gräns för fiskpunkt (Helm Master). Välj för att ställa in trolinghastighet (Command Link Plus®).
⑥	Datafält Håll ned för att ersätta data.
⑦	Växelläge
⑧	Varvräknare och trimvinkel Håll ned för att ändra bakgrunden.
⑨	Motorinformation Håll ned för att ersätta data och ändra mätarutseende.

Ikoner för GPS-signalstyrka

Ikoner som visas i det övre högra hörnet av motordataskärmen anger GPS-signalens styrka.

	GPS-satellitssignalstyrka
	Ingen GPS-satellitssignal

Ikoner för motortillstånd

Orange ikoner anger motortillstånd.

	Yamaha® säkerhetssystemet är aktiverat.
	Motorn är under synkroniseringsstyrning. Ej tillämpligt för båtar med fyra motorer.
	Motorn värmer upp.

Motorvarningsikoner

Röda ikoner visar motoravvikelser.

OBS!

Kontakta din Yamaha återförsäljare om problemet inte kan lokaliseras och åtgärdas.

	Lågt kylvattentryck.
	Lågt oljetryck. Stoppa motorn. Kontrollera motoroljenivån och fyll på olja vid behov. OBS! Fortsätt inte att köra motorn om indikatorn lyser. Allvarliga motorskador kommer att uppstå.
	Motorn överhettas. Stoppa motorn omedelbart. Kontrollera kylvattnets inloppstemperatur och rensa det om det är blockerat. OBS! Fortsätt inte att köra motorn om indikatorn lyser. Allvarliga motorskador kommer att uppstå.
	Låg batterispänning. Kontrollera batteriet och batterianslutningarna och dra åt alla lösa batterianslutningar. Återgå till hamn snart om åtdragning av batterianslutningarna inte ökar batterispänningen. Kontakta din Yamaha återförsäljare omedelbart. OBS! Stäng INTE av motorn när den här varningen visas. Om du gör det kanske du inte kan starta motorn igen.
	Vatten i bränsle. Vatten har samlats i bränslefiltret (bränsleavskiljaren). Stäng av motorn omedelbart och konsulter motorhandboken för att tappa av vattnet från bränslefiltret. OBS! Bensin som blandas med vatten kan orsaka skador på motorn.
	Kontrollera motor-/underhållslarm. Kontakta din Yamaha återförsäljare omedelbart. Lampan för motorkontroll lyser också när mer än 100 timmar har förflutit sedan föregående underhåll.
	Motorns larmavisering. (Helm Master)
	Motorutsläppsproblem.

Ställa in mätarna

Konfigurera antal motorer

- Från en mätarskärm väljer du **Meny > Nollst. > Antal motorer**.
- Välj antal motorer.

Konfigurera tanknivåsensorer

OBS!

Du måste ansluta bränslegivare till ingångarna 1, 2, 3 eller 4. Om du ansluter en bränslegivare till ingång 5 eller 6 kommer bränslestyrningssystemet inte att fungera korrekt.

- På en mätarskärm väljer du **Meny > Förinställning av tank**.
- Välj en tanknivåsensor att konfigurera.
- Välj **Namn**, ange ett namn och välj **Klar**.
- Välj **Typ** och välj sensortypen.
- Välj **Format** och välj sensorstilen.
- Välj **Tankvolym**, ange tankens kapacitet och välj **Klar**.
- Välj **Kalibrera** och följ anvisningarna på skärmen för att kalibrera tanknivåerna.
Om du inte kan kalibrera tanknivåerna använder systemet standardinställningar för tanknivåerna.

Konfigurera trimassistans

OBS!

Innan du konfigurerar trimassistans måste du sänka motorer till trimintervall. Trimassistans sänker inte motorerna förrän du har lagt i en växel.

Motorn får inte vara igång när du konfigurerar trimassistans. Vi rekommenderar att båten vattentestas för att fastställa de optimala trimpositionerna vid specifika motorvarvtal eller

båthastigheter för dina driftsförhållanden innan de här inställningar anges. Under testningen, antecknar du varv/min eller hastighet och trimprocent.

Trimassistansfunktionen, som finns tillgänglig på Helm Master systemet, gör att det går att justera motorens trimvinkel automatiskt i enlighet med motorns varvtal eller båtens hastighet.

Du måste ställa in trimassistansfunktionen innan du kan använda den. Det finns inga standardpositioner för trimassistans.

Du måste ange varv/min eller båtens hastighet och trimprocent för alla fem lägena. Varv/min eller båtens hastighet för läge 1 ställs automatiskt in på TOMG..

- 1 På en mätarskärm väljer du **Meny > Trimassistans**.
- 2 Om det behövs väljer du **Källa** för att ange varv/min eller hastighet.
- 3 Välj en position.
- 4 Välj **Ställ in RPM** eller **Ange hastighet**, ange varv/min eller hastighet och välj **Klar**.
- 5 Välj **Ställ in trimning**, ange trimprocenten och välj **Klar**.
Vid inställning av trimvinkel till 0 % måste båda siffrorna anges till 0.
- 6 Upprepa stegen för att ange trimdata för de återstående fyra positionerna.

Ändra de data som visas

- 1 Från en dataskärm håller du på ett anpassningsbart objekt.
- 2 Välj en datatyp.
- 3 Välj de data du vill visa.

Motordatainställning

Från en dataskärm väljer du Meny.

Tripp: Visar information om resan, som distans och timmar. Du kan återställa dessa värden här.

Påminnelse om underhåll: Visar underhållsinformation och gör att du kan ställa in underhållsintervall och återställa den tid som förflutit sedan föregående underhåll.

Förinställning av tank: Ställer in tanknamn, bränsletyp, sensorstil och tankkapacitet och kalibrerar sensorn.

Trimassistans: Ställer in trimassistansfunktionen (*Konfigurera trimassistans*, sidan 1). Tillgängligt på Helm Master systemet.

Bränsleflödeskompensation: Ställer in kompensation för bränsleflödesdata.

Av-timer: Stänger av systemet en timme efter att motorn har stängts av. Tillgängligt på Helm Master systemet.

Trimning satt till noll: Du kan initiera trimvinkeln till noll när alla motorer är helt nedtrimmade.

Styrfriktion: Ställer in friktionen på ratten. Friktionen justeras automatiskt enligt motorhastigheten. Tillgängligt på Helm Master systemet.

Nollst.: Återställer motor- och gatewaydata.

Menyrad och motorrad

Du kan använda menyradens ① knappar längst ned på skärmen för att öppna andra funktioner i MFD och för att öppna inställningarna för den aktuella skärmen. Menyraden visas en kort stund när du öppnar en skärm och den visas alltid på hemskärmen. Dra uppåt från den nedre delen av skärmen för att visa menyraden.



När du inte visar motorskärmarna ger en liten motorrad ② längs den övre delen av skärmen en snabb överblick över motormätarnas status. I likhet med menyraden visas motorraden

kort när du öppnar en skärm. Svep nedåt från den översta delen av skärmen för att visa motorraden.



Motorinformation

Du kan visa information om motorn. Du kan även visa alarm, felkoder och underhållsloggar.

Välj **Info > Motorinformation**.

Tripp: Visar information om resan, som distans och timmar. Du kan återställa dessa värden här.

Påminnelse om underhåll: Visar underhållsinformation och gör att du kan ställa in underhållsintervall och återställa den tid som förflutit sedan föregående underhåll.

Tankar: Visar detaljerad sensorinformation om tanknivå.

Trim: Visar motorens trimvinkel.

YAMAHA systeminfo: Visar information om motorsystemet.

Aktiva alarm: Visar alla aktiva larm för motorerna.

Problemkod: Visar motsvarande felkoder för de aktiva motorlarmen. Ge den här informationen till Yamaha återförsäljaren.

Översikt över enheten



①	Pekskärm
②	Strömknapp
③	Automatisk sensor för belysning
④	microSD® minneskortplats

Använda pekskärmen

- Välj ett objekt genom att trycka på skärmen.
- Dra eller svep med fingret över skärmen om du vill panorera eller bläddra.
- Nyp ihop två fingrar om du vill zooma ut.
- Dra isär två fingrar om du vill zooma in.

Låsa pekskärmen

Lås pekskärmen för att förhindra oavsiktliga nedtryckningar på skärmen.

1 Välj .

2 Välj **Lås pekskärm**.

Skärmknappsats

De här knapparna kan visas på vissa skärmar och funktioner. Vissa knappar kan bara nås i en kombinationsskärm eller SmartMode™ layout.

Knapp	Funktion
	Rensar ikonerna på skärmen och centrerar om skärmen på båten
	Öppnar en helskärmvisning av objektet
	Skapar en ny waypoint

Knapp	Funktion
	Skapar en rutt, med girar, till destinationen
	Lägger till en gir i rutten vid den valda platsen
	Tar bort den sista giren som lagts till från rutten
	Skapar en direkt rutt, utan girar, till destinationen
	Skapar en automatisk vägledningsrutt till destinationen
	Startar navigering
	Avslutar navigering
	Väljer ett radarmål och börjar spåra det
	Öppnar menyn för sidan eller funktionen
	Öppnar förinställningsmenyn för sidan eller funktionen

Tips och genvägar

- Tryck på för att sätta på plottern.
- Välj **Hem** från alla skärmar om du vill återgå till Hemskrmen.
- Välj **Meny** från alla huvudskärmar om du vill lägga till ytterligare inställningar om den skärmen.
- Tryck på för att reglera bakgrundsbelysningen och låsa pekskrmen.
- Tryck på och välj **Stäng av** för att stänga av plottern.

Komma åt användarhandboken på plottern

- Välj **Info** > **Användarhandbok**.
- Välj en handbok.
- Välj **Öppna**.

Hämta handböcker

Du kan hämta den senaste användarhandboken och översatta handböcker från webbplatsen.

- Gå till global.yamaha-motor.com/outboards/products/manuals/accessories/gauge/index.html.

TIPS: Öppna den här webbsidan snabbt genom att skanna den här koden:




- Hämta användarhandboken.

Installera minneskort

Du kan använda extra minneskort i plottern. Med hjälp av minneskort med karta kan du visa högupplösta satellitbilder och flygfoton av hamnar, marinor och andra intressanta platser. Använd tomma minneskort om du vill registrera ekolodsdata och överföra data som waypoints, rutter och spår till en annan kompatibel Garmin® plotter eller en dator.

- Öppna fliken eller luckan på framsidan av plottern.
- Sätt i minneskortet.
- Tryck in kortet tills du hör ett klick.



- Stäng luckan.

GPS-satellitsignaler

När du slår på plottern måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. När plottern hittar satellitsignaler visas överst på hemskrmen. När plottern förlorar satellitsignaler försvinner och ett blinkande frågetecken visas ovanför på sjökortet.

Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.

Välja GPS-källa

Du kan välja önskad källa för GPS-data om det finns mer än en GPS-källa.

- Välj **Inställningar** > **System** > **GPS** > **Källa**.
- Välj källa för GPS-data.

Anpassa plottern

Hemskärm

Hemskärmen på plottern ger dig åtkomst till alla funktioner i plottern. Funktionerna är beroende av de tillbehör du har anslutit till plottern. Du kanske inte har alla alternativ och funktioner som omnämns i den här handboken.

Kategorierna längs skärmens högra sida ger snabb åtkomst till huvudfunktionerna i din plotter. Till exempel visar kategorin Ekolod de vyer och sidor som gäller ekolodsfunktionen. Du kan spara objekt som du ofta använder i kategorin Favoriter.

Alla alternativ längs nederkanten av hemskärmen är synliga på alla andra skärmar, förutom knappen Inställningar. Knappen Inställningar kan endast nås på hemskärmen.

När du visar en annan skärm kan du återgå till hemskärmen genom att välja Hem.

När det finns flera skärmar installerade i Garmin marina nätverk kan du gruppera dem i en station. Med en station kan skärmarna användas tillsammans istället för som flera separata skärmar. När du väljer Hem på en skärm visas hemskärmen på varje skärm. Du kan anpassa sidlayouten för varje skärm så att varje sida ser olika ut på varje skärm. När du ändrar layouten för en sida på en skärm visas ändringarna endast på den skärmen. När du ändrar namnet på och symbolen för layouten visas de ändringarna på alla skärmar i stationen för ett fortsatt konsekvent utseende.

SmartMode objekten är inriktade mot en aktivitet, t.ex. navigation eller förankring. Om du väljer en SmartMode knapp på hemskärmen kan varje skärm i stationen visa unik information. Om du t.ex. väljer Navigation på hemskärmen kan en skärm visa navigationssjökortet medan en annan visar radarskrmen.

Lägga till ett objekt i Favoriter

- På hemskärmen väljer du en av kategorierna till höger.
- Håll ned en knapp till vänster.
Objektet läggs till i kategorin Favoriter på hemskärmen.

Anpassa sidor

Anpassa layout för en SmartMode eller kombinations-sida

Du kan anpassa layouten och de data som visas i kombinationssidorna och SmartMode layouterna. När du ändrar layouten för en sida på en skärm du använder visas ändringen endast på den skärmen, med undantag för SmartMode namnet och symbolen. När du ändrar SmartMode namnet eller symbolen för layouten visas det nya namnet eller den nya symbolen på alla skärmar i stationen.

- 1 Öppna en sida som du vill anpassa.
- 2 Välj **Meny**.
- 3 Välj **Ändra layout** eller **Redigera kombination**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra namnet väljer du **Namn** eller **Namn och symbol** > **Namn**, anger ett nytt namn och väljer **Klar**.
 - Om du vill ändra SmartMode symbolen väljer du **Namn och symbol** > **Symbol** och väljer en ny symbol.
 - Ändra antal funktioner som visas och layout för skärmen genom att välja **Layout** och välja ett alternativ.
 - Vill du ändra funktionen för en del av skärmen markerar du det område du vill ändra och väljer en funktion i listan till höger.
 - Om du vill ändra hur skärmarna är uppdelade drar du pilarna till en ny plats.
 - Om du vill ändra data som visas på sidan och ytterligare datafält väljer du **Överlagringar** och väljer ett alternativ.
 - Om du vill tilldela en förinställning till en del av SmartMode skärmen väljer du **Förinställningar** > **Inkludera** och väljer en förinställning från listan till höger.

Lägga till en SmartMode layout

Du kan lägga till SmartMode layouter så att det passar dina behov. Om du gör en anpassning av en SmartMode layout för hemskärmen i en station så visas denna på alla skärmar i stationen.

- 1 På hemskärmen väljer du **SmartMode™** > **Meny** > **Lägg till layout**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra namnet väljer du **Namn och symbol** > **Namn**, anger ett nytt namn och väljer **Klar**.
 - Om du vill ändra SmartMode symbolen väljer du **Namn och symbol** > **Symbol** och väljer en ny symbol.
 - Ändra antal funktioner som visas och layout för skärmen genom att välja **Layout** och välja ett alternativ.
 - Vill du ändra funktionen för en del av skärmen markerar du det område du vill ändra och väljer en funktion i listan till höger.
 - Om du vill ändra hur skärmarna är uppdelade drar du pilarna till en ny plats.
 - Om du vill ändra data som visas på sidan och ytterligare datafält väljer du **Överlagringar** och väljer ett alternativ.
 - Om du vill tilldela en förinställning till en del av SmartMode skärmen väljer du **Förinställningar** > **Inkludera** och väljer en förinställning från listan till höger.

Lägga till en anpassad kombinationsskärm

Du kan skapa en anpassad kombinationsskärm som passar dina behov.

- 1 Välj **Kombinationer** > **Meny** > **Lägg till kombination**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Anpassa dataöverlagringar

Du kan anpassa informationen som visas på en skärmbild.

- 1 Välj ett alternativ utifrån den typ av skärm du visar:

- Från en helskärmssvy väljer du **Meny** > **Redigera överlagringar**.
- Från en kombinationsskärm väljer du **Meny** > **Redigera kombination** > **Överlagringar**.
- Från en SmartMode skärm väljer du **Meny** > **Ändra layout** > **Överlagringar**.

TIPS: Håll ned överlagringsrutan för att snabbt ändra data som visas i en överlagringsruta.

- 2 Välj ett objekt för att anpassa data och datafältet:

- Ändra data som visas i en överlagringsruta genom att välja överlagringsrutan, markera de nya data som ska visas och välj **Tillbaka**.
- För att välja plats och layout för dataöverlagringsfältet väljer du **data** och därefter ett alternativ.
- För att anpassa den information som visas när du navigerar väljer du **Navigation** och därefter ett alternativ.
- Aktivera andra datafält, som mediekontrollerna, genom att välja **Övre stapel** eller **Nedre fält** och välja nödvändiga alternativ.

- 3 Välj **Klar**.

Återställa stationslayouter

Du kan återställa standardlayouter för samtliga stationer.

Välj **Inställningar** > **System** > **Stationsinformation** > **Återställ stationer**.

Förinställningar

En förinställning är en samling inställningar som optimerar skärmen eller presentationen. Du kan använda förinställningar till att optimera grupper med inställningar för din aktivitet. Till exempel kan vissa inställningar passa vid fiske, medan andra passar för navigering. Förinställningar är tillgängliga på vissa sidor, t.ex. sjökort, ekolodssidor och radarvyer.

Om du vill välja en förinställning för en kompatibel sida väljer du **Meny** > **☑** och väljer förinställningen.

När du använder en förinställning och gör ändringar i inställningarna eller visningen kan du spara ändringarna för förinställningen eller skapa en ny förinställning baserad på de nya anpassningarna.

Spara en ny förinställning

När du har anpassat inställningarna och visningen av en sida kan du spara anpassningarna som en ny förinställning.

- 1 Från en kompatibel sida ändrar du inställningarna och visningen.
- 2 Välj **Meny** > **☑** > **Spara** > **Ny**.
- 3 Ange ett namn och välj **Klar**.

Hantera förinställningar

Du kan anpassa de förinlästa förinställningarna och redigera förinställningar som du har skapat själv.

- 1 Från en kompatibel skärm väljer du **Meny** > **☑** > **Hantera**.
- 2 Välj en förinställning.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra namnet på en förinställning väljer du **Byt namn**, anger ett namn och väljer **Klar**.
 - Redigera förinställningen genom att välja **Ändra** och uppdatera förinställningen.
 - Ta bort förinställningen genom att välja **Ta bort**.
 - Återställ alla förinställningar till fabriksinställningarna genom att välja **Nollställ allt**.

Justera belysningen

- 1 Välj **Inställningar > System > Avisering och display > Bak.-belysning**.

TIPS: Välj ☉ > **Bak.-belysning** på vilken skärm som helst för att öppna inställningarna för bakgrundsbelysning.

- 2 Välj ett alternativ:

- Justera belysningsnivån.
- Välj **Auto**.

Justera färgläget

- 1 Välj **Inställningar > System > Avisering och display > Färgläge**.

TIPS: Välj ☉ > **Färgläge** från valfri skärm för att öppna färginställningarna.

- 2 Välj ett alternativ.

Sjökort och 3D-sjökortsvyer

Vilka sjökort och 3D-sjökortsvyer som är tillgängliga beror på vilka kartdata och tillbehör som används.

Du kommer åt sjökort och 3D-sjökortsvyer genom att välja Sjökort.

Navigationssjökort: Visar navigationsdata som finns på förladdade kartor och på tilläggskartor, om sådana finns. Data inkluderar bojar, fyrar, kablar, djup, marinor och tidvattenstationer i en översiktsvy.

Perspective 3D: Ger ett fågelperspektiv över och bakom båten (baserat på din kurs) som ett visuellt navigationshjälpmedel. Den här vyn är användbar när du navigerar över besvärliga rev, under broar och i kanaler, och är dessutom användbar när du försöker identifiera infarter och utfarter i obekanta hamnar.

Mariner's Eye 3D: Visar en detaljerad, tredimensionell vy över och bakom båten (baserat på din kurs) som ett visuellt navigationshjälpmedel. Den här vyn är användbar när du navigerar över besvärliga rev, under broar och i kanaler, och är dessutom användbar när du försöker identifiera infarter och utfarter i obekanta hamnar.

Obs! Kortet Mariner's Eye 3D och Fish Eye 3D är tillgängliga i vissa områden om du använder premiumsjökort.

Fish Eye 3D: Tillhandahåller en undervattensvy som visuellt återger havsbotten utifrån sjökortets information. När en ekolodsgivare är ansluten anges svävande mål (t.ex. fisk) med röda, gröna och gula sfärer. Rött anger de största målen och grönt anger de minsta.

Fiskekort: Ger en detaljerad vy av bottenkonturerna och djupen på sjökortet. Det här kortet tar bort navigationsdata från sjökortet, tillhandahåller detaljerade batymetriska data och förstärker bottenkonturer för djupavläsning. Det här sjökortet är bäst för djuphavsfiske.

Obs! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden om du använder premiumsjökort.


Överlagrad radarbild: Läger radarinformation på navigationssjökortet eller fiskekortet när plottern är ansluten till en radar. Den här funktionen är inte tillgänglig med alla modeller.

Navigationssjökort och offshore-fiskekort

Obs! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden om du använder premiumsjökort.

Med navigationssjökort och fiskekort kan du planera din kurs, visa kartinformation och följa en rutt. Fiskekortet är för offshore-fiske.

Om du vill öppna navigationssjökortet väljer du **Sjökort > Navigationssjökort**.



Om du vill öppna fiskekortet väljer du **Sjökort > Fiskekort**.

Zooma in och ut med pekskärmen

Du kan snabbt zooma in och ut på många skärmar, t.ex. vyerna för sjökort och ekolod.

- Nyp ihop två fingrar om du vill zooma ut.
- Dra isär två fingrar om du vill zooma in.

Välja en karta

Om produkten har både BlueChart® g2 och Garmin LakeVü™ HD inbyggda kartor kan du välja vilken karta du vill använda. Alla modeller har inte dessa typer av inbyggda kartor.

- 1 Välj **Meny > Inbyggd karta** från sjökortet.

- 2 Välj ett alternativ:

- När du befinner dig på en insjö väljer du **LakeVü™ HD**.
- När du är offshore väljer du **BlueChart® g2**.

Mäta ett avstånd på sjökortet

- 1 På ett sjökort eller den överlagrade radarbilden väljer du en plats.

- 2 Välj **Mät distans**.

En kartnål visas på skärmen på din aktuella plats. Avståndet och vinkeln från kartnålen anges i det övre vänstra hörnet.

TIPS: Om du vill återställa kartnålen och mäta från markörens aktuella plats väljer du **Ange referens**.

Sjökortssymboler

Den här tabellen innehåller en del av de vanliga symboler som visas på de detaljerade sjökorten.

Ikön	Beskrivning
	Boj
	Information
	Marin service
	Tidvattenstation
	Strömstation
	Foto ovanifrån finns
	Perspektivfoto finns

Övriga funktioner som är gemensamma för de flesta sjökort är djupkonturlinjer, tidvattenzoner, lodade djup (som de visas på papperssjökortet), navigationshjälpmedel och -symboler, undervattensstenar och kabelområden.

Skapa en waypoint på sjökortet

- 1 Välj en plats eller ett föremål på ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
- 2 Välj **Skapa waypoint** eller

Visa positions- och objektinformation på ett sjökort

Du kan visa information om en position eller ett objekt på navigationssjökortet eller fiskekortet.

Obs! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden om du använder premiumsjökort.

- 1 På navigationssjökortet eller fiskekortet väljer du en plats eller ett objekt.

En lista med alternativ visas till höger på sjökortet. Visade alternativ varierar beroende på den position eller det objekt du valt.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill navigera till den valda platsen väljer du **Navigera till**.
- Om du vill markera en waypoint på markörens position väljer du **Skapa waypoint**.
- Om du vill visa objektets avstånd och bäring från aktuell position väljer du **Mät distans**.
Avstånd och bäring visas på skärmen. Välj **Välj** för att mäta från en annan position än din aktuella position.
- Om du vill visa information om tidvatten, strömmar, astronomi, sjökortstext eller lokala tjänster nära markören väljer du **Information**.

Visa information om sjömärken

Från navigationssjökortet, fiskekortet, sjökortsvyerna Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D kan du visa information om olika typer av navigationshjälpmedel, bland annat fasta sjömärken, fyrar och hinder.

Obs! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden om du använder premiumsjökort.

Obs! Kortet Mariner's Eye 3D och Fish Eye 3D är tillgängliga i vissa områden om du använder premiumsjökort.

1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du ett sjömarke.

2 Välj sjömärkets namn.

Navigera till en punkt på sjökortet

⚠ OBSERVERA

Funktionen Auto Guidance bygger på information från elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att rutten är fri från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig. Jämför noga kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.

När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och farliga föremål.

Obs! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden om du använder premiumsjökort.

Obs! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjökort i vissa områden.

1 Välj en plats på navigationssjökortet eller fiskekortet.

2 Om det behövs väljer du **Navigera till**.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill navigera direkt till platsen väljer du **Gå till** eller .
- Om du vill skapa en rutt till platsen, inklusive girar, väljer du **Rutt till** eller .
- Om du vill använda Auto Guidance väljer du **Aut. vägledn.** eller .

4 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.

Obs! När du använder Auto Guidance anger ett grått segment i någon del av den magentafärgade linjen att Auto Guidance inte kan beräkna en del av Auto Guidance-linjen. Det beror på inställningarna för minsta säkra vattendjup och minsta säkra höjd för hinder.

5 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.

Riktninglinje och fiskeplatsmarkeringar

Riktninglinjen är en förlängning som ritas på kartan från båtens för i färdriktningen. Fiskeplatsmarkeringar indikerar den relativa

positionen från stäven eller kurs över grund, vilket är användbart för kastfiske och för att hitta referenspunkter.

Ställa in linjer för kurs och kurs över grund

Du kan visa kurslinje och linje för kurs över grund (COG) på sjökortet.

COG är din rörelseriktning. Kurs är riktningen som båtens bog pekar mot när en kurssensor är ansluten.

1 Från en sjökortsvy väljer du **Meny > Sjökortsinställning > Sjökortets utseende > Riktninglinje**.

2 Vid behov väljer du **Källa**, och väljer ett alternativ:

- Om du vill använda tillgänglig källa automatiskt väljer du **Auto**.
- Om du vill använda GPS-antennriktning för COG väljer du **GPS-kurs över grund**.
- Om du vill använda uppgifter från en ansluten kurssensor väljer du **Nordlig referens**.
- Om du vill använda data från både en ansluten kurssensor och GPS-antenn väljer du **Kurs över grund och riktning**.
Då visas både kurslinje och COG-linje på kartan.

3 Välj **Visning** och välj ett alternativ:

- Välj **Distans > Distans** och ange längden på linjen som visas på sjökortet.
- Välj **Tid > Tid** och ange den tid som ska användas för att beräkna avståndet som din båt ska åka under angiven tid i aktuell hastighet.

Sätta på fiskeplatsmarkeringar

Du kan lägga till fiskeplatsmarkeringar på kartan längs riktninglinjen. Fiskeplatsmarkeringar kan vara användbara när du kastfiskar.

1 Ställ in riktninglinjen (*Ställa in linjer för kurs och kurs över grund, sidan 6*).

2 Välj **Fiskeplatsmarkeringar**.

Premiumsjökort

⚠ OBSERVERA

Funktionen Auto Guidance bygger på information från elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att rutten är fri från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig. Jämför noga kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.

Obs! Kartor kan inte användas i alla modeller.

Med tillvalspremiumsjökort, t.ex. BlueChart g2 Vision®, kan du få ut mesta möjliga av din plotter. Förutom detaljerade marina sjökort kan premiumsjökort innehålla följande funktioner, som är tillgängliga i vissa områden.

Mariner's Eye 3D: Visar en vy över och bakom båten som ett tredimensionellt navigationshjälpmedel.

Fish Eye 3D: Visar en undervattensvy i 3D som visuellt återger havsbotten utifrån sjökortets information.

Fiskekort: Visar sjökortet med utökade bottenkonturer och utan navigationsdata. Det här sjökortet fungerar bra för djuphavsfiske.

Högupplösta satellitbilder: Högupplösta satellitbilder tillhandahålls för en realistisk vy av land och vatten på navigationssjökortet (*Visa satellitbilder på navigationssjökortet, sidan 7*).

Flygfoton: Visar flygfoton på marinor och andra viktiga navigationspunkter som hjälper dig att visualisera omgivningen (*Visa flygfoton av landmärken, sidan 7*).

Detaljerade vägar och POI-data: Visar detaljerade data om vägar och intressanta platser (POI). Dessa data innefattar mycket detaljerade kustvägar och intressanta platser, t.ex. restauranger, logi och lokala sevärdheter.

Aut. vägledn.: Använder angiven information om båten och sjökortsdata för att bestämma den bästa vägen till din destination.

Visa tidvattensstationsinformation

◇ på sjökortet anger en tidvattenstation. Du kan visa ett detaljerat diagram för en tidvattenstation, som hjälper dig att förutsäga tidvattennivåer på olika tider eller olika dagar.

Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa områden.

- 1 På navigationssjökortet eller fiskekortet väljer du en tidvattenstation.

Information om tidvattenriktning och tidvattennivå visas nära ◇.

- 2 Välj stationsnamnet.

Animerade indikatorer för tidvatten och strömmar

Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa områden.

Du kan visa animerade indikatorer för tidvattenstation och strömriktning på navigationssjökortet eller fiskekortet. Du måste också aktivera animerade ikoner i sjökortsinställningarna (*Indikatorer som visar tidvatten och strömmar, sidan 7*).

En indikator för en tidvattenstation visas på sjökortet som en vertikal stapel med en pil. En röd pil som pekar nedåt anger fallande tidvatten, och en blå pil som pekar uppåt anger stigande tidvatten. När du för markören över indikatorn för tidvattenstation visas tidvattnets höjd vid stationen över stationsindikatorn.

Indikatorer för strömriktning visas som pilar på sjökortet. Varje pils riktning anger strömmens riktning på en viss plats på sjökortet. Strömpilens färg anger strömmens fartintervall på platsen. När du för markören över indikatorn för strömriktning visas strömmens specifika fart på platsen över riktningssindikatorn.

Färg	Strömmens fartintervall
Gul	0 till 1 knop
Orange	1 till 2 knop
Röd	2 knop eller mer

Indikatorer som visar tidvatten och strömmar

Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa områden.

Du kan visa statiska eller animerade indikatorer för tidvatten- och strömstationer på navigationssjökortet eller fiskekortet.

- 1 På navigationssjökortet eller fiskekortet väljer du **Meny > Sjökortsinställning > Tidvatten och strömmar**.

- 2 Välj ett alternativ:

- Om du vill visa indikatorer för strömstation och tidvattenstation på sjökortet väljer du **På**.
- Om du vill visa animerade indikatorer för tidvattenstation och animerade indikatorer för strömriktning på sjökortet väljer du **Animerad**.

Visa satellitbilder på navigationssjökortet

Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa områden.

Du kan lägga över högupplösta satellitbilder på landdelen, eller på både land- och havsdelen av navigationssjökortet.

Obs! När den här funktionen är aktiverad är de högupplösta satellitbilderna bara tillgängliga vid lägre zoomnivåer. Om du inte kan visa högupplösta bilder i din extra sjökortsregion kan du välja **+** för att zooma in. Du kan också ställa in detaljnivån på ett högre värde genom att ändra kartans zoomdetaljer.

- 1 På navigationssjökortet väljer du **Meny > Sjökortsinställning > Satellitfoton**.

- 2 Välj ett alternativ:

- Välj **Endast land** för att visa standardsjökortsinformation på vatten med foton som läggs över land.
- Välj **Fotokarta** för att visa foton på både vatten och land med angiven genomskinlighet. Använd skjutreglaget för att justera fotots genomskinlighet. Ju högre procentvärde du anger, desto mer täcker satellitfotona land och vatten.

Visa flygfoton av landmärken

Innan du kan visa flygfoton på navigationssjökortet måste du aktivera inställningen Satellitfoton på sjökortet.

Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa områden.

Du kan använda flygfoton av landmärken, marinor och hamnar för att orientera dig efter omgivningarna eller för att bekanta dig med en marina eller hamn innan du kommer dit.

- 1 På sjökortet väljer du en kameraikon:

- Om du vill visa ett foto ovanifrån väljer du .
- Om du vill visa ett perspektivfoto väljer du . Fotot togs från kamerans plats, riktad i konens riktning.

- 2 Välj **Flygfoto**.

AIS (Automatic Identification System)

Med AIS (Automatic Identification System) kan du identifiera och spåra andra fartyg samt få varningar om trafik i området. När plottern är ansluten till en extern AIS-enhet kan den visa viss AIS-information om andra fartyg som finns inom räckhåll, som är utrustade med transponder och som aktivt sänder AIS-information.

Den information som rapporteras för varje fartyg inkluderar MMSI (Maritime Mobile Service Identity), position, GPS-fart, GPS-KÖG, tiden som förflutit sedan fartygets senaste position rapporterades, närmaste ankomst och tiden för närmaste ankomst.

Vissa plottermodeller kan användas med Blue Force Tracking. Fartyg som spåras med Blue Force Tracking anges på plottern med blågrön färg.

AIS-spårningssymboler

Symbol	Beskrivning
	AIS-fartyg. Fartyget rapporterar AIS-information. Riktningen som triangeln pekar i anger den riktning som AIS-fartyget rör sig i.
	Målet har valts.
	Målet har aktiverats. Objektet visas större på sjökortet. En grön linje fäst vid objektet anger dess kurs. Fartygets MMSI, fart och riktning visas under objektet om detaljinställningen ställts in på Visa. Om AIS-sändningen från fartyget försvinner visas en meddelanderam.
	Målet har försvunnit. Ett grönt X anger att AIS-sändningen från fartyget försvunnit och plottern visar en meddelanderam med frågan om fartyget ska fortsätta att spåras. Om du avbryter fartygsspårningen försvinner symbolen för förlorat objekt från sjökortet eller 3D-sjökortsvyn.
	Farligt objekt i området. Objektet blinkar medan en larmsignal ljuder och en meddelanderam visas. Efter att larmet bekräftats anger en röd triangel med en röd linje fäst vid den objektets position och kurs. Om kollisionslarmet för säker zon ställts in på Av blinkar objektet, men ljudlarmet hörs inte och meddelanderamen visas inte. Om AIS-sändningen från fartyget försvinner visas en meddelanderam.

Symbol	Beskrivning
	Farligt mål har försvunnit. Ett rött X anger att AIS-sändningen från fartyget försvunnit och plottern visar en meddelanderam med frågan om fartyget ska fortsätta att spåras. Om du avbryter fartygsspårningen försvinner symbolen för förlorat farligt objekt från sjökortet eller 3D-sjökortsvyn.
	Den här symbolens position anger den närmaste ankomstpunkten till ett farligt objekt, och siffrorna i närheten av symbolen anger tiden till den närmaste ankomstpunkten till objektet.

Obs! Fartyg som spåras med funktionen Blue Force Tracking anges med blågrön färg oavsett deras status.

Kurs och projekterad kurs för aktiverade AIS-objekt

När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs och kurs över grund visas objektets kurs på ett sjökort som en linje fäst vid AIS-objektsymbolen. En riktninglinje visas inte på en 3D-sjökortsvy.

Den projekterade kursen för ett aktiverat AIS-objekt visas som en streckad linje på ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy. Längden på den projekterade kurslinjen baseras på värdet på inställningen för den projekterade kursen. Om ett aktiverat AIS-objekt inte sänder fartinformation, eller om farkosten inte rör sig visas ingen projekterad kurslinje. Ändringar i informationen om fart, kurs över grund eller girvinkel som farkosten sänder kan påverka beräkningen av den projekterade kurslinjen.

När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs över grund, kurs och girvinkel beräknas den projekterade kursen för objektet baserat på informationen om kurs över grund och girvinkel. Riktningen som objektet girar i, som också baseras på informationen om girvinkel, anges av hakens riktning i slutet av kurslinjen. Hakens längd ändras inte.



När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs över grund och kurs, men information om girvinkel inte anges beräknas objektets projekterade kurs baserat på informationen om kurs över grund.

Visa AIS- och MARPA-fartyg på ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy

Innan du kan visa AIS-fartyg på ett sjökort måste du ha en extern AIS-enhet och ta emot aktiva transpondersignaler från andra fartyg. MARPA-funktionen (Mini Automatic Radar Plotting Aid) fungerar med radar.

Du kan konfigurera hur andra fartyg visas på ett sjökort eller på en 3D-sjökortsvy. Inställningarna för visningsområde och MARPA som konfigurerats för ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy tillämpas endast på det sjökortet eller den 3D-sjökortsvyn. Inställningarna för detaljer, projekterad kurs och spår som konfigurerats för ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy tillämpas på alla sjökort och alla 3D-sjökortsvyer.

- 1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du **Meny > Andra farkoster > Visningsinställningar**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ange avståndet från din position där AIS-fartyget visas väljer du **Visningsomr** och väljer ett avstånd.
 - Visa MARPA-taggade fartyg genom att välja **MARPA > Visa**.
 - Om du vill visa detaljer om AIS-aktiverade och MARPA-taggade fartyg väljer du **Information > Visa**.
 - Om du vill ställa in den projekterade kursens tid för AIS-aktiverade och MARPA-taggade fartyg väljer du **Proj. kurs** och anger tiden.

- Välj **Spår** för att visa spår från AIS-fartyg och välj längden på spåret som visas med ett spår.

Aktivera ett objekt för en AIS-farkost

- 1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du AIS-fartyg.
- 2 Välj **AIS-fartyg > Aktivera objekt**.

Visa information om en spårad AIS-farkost

Du kan visa AIS-signalstatus, MMSI, GPS-fart, GPS-KÖG och annan information som rapporteras om en spårad AIS-farkost.

- 1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du AIS-fartyg.
- 2 Välj **AIS-fartyg**.

Avaktivera ett objekt för en AIS-farkost

- 1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du AIS-fartyg.
- 2 Välj **AIS-fartyg > Avaktivera**.

Visa en lista över AIS- och MARPA-hot

- 1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du **Meny > Andra farkoster > Lista > Visa**.
- 2 Välj vilka slags hot som ska ingå i listan.

Ställa in kollisionslarm för säker zon

Innan du kan ställa in ett kollisionslarm måste du ha en kompatibel plotter som är ansluten till en AIS-enhet eller radar.

Kollisionslarmet för säker zon används endast med AIS och MARPA. MARPA-funktionen fungerar med radar. Den säkra zonen används för att undvika kollisioner och kan anpassas.

- 1 Välj **Inställningar > Larm > AIS > Kollisionslarm > På**.

En meddelanderam visas och en larmsignal avges när ett MARPA-tagat objekt eller en AIS-aktiverad farkost kommer in i säkerhetszonområdet runt båten. Objektet märks också som farligt på skärmen. När larmet är av inaktiveras meddelanderamen och ljudlarmet, men objektet är fortfarande märkt som farligt på skärmen.

- 2 Välj **Avstånd**.
- 3 Välj ett avstånd för säkerhetsområdets radie kring din farkost.
- 4 Välj **Tid till**.
- 5 Välj en tid när larmet ljuder om ett mål upptäcks inom säkerhetsområdet.

Om du till exempel vill få ett meddelande om ett mål som på väg in i säkerhetsområdet 10 minuter innan det är sannolikt att det inträffar, ställ in Tid till på 10 om du vill att larmet ska ljuda 10 minuter innan farkosten hamnar inom säkerhetsområdet.

AIS-nödanrop

Fristående AIS-nödanropsenheter sänder ut positionsrapporter om nödsituationer när de är aktiverade. Plottern kan ta emot signaler från räddningsgivaren (SART), EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacons) och andra signaler för man över bord. Nödanropssändningar skiljer sig från standard-AIS-sändningar och visas därför annorlunda på plottern. Istället för att spåra en nödanropssändning för att undvika kollisioner spårar du den för att lokalisera och hjälpa en farkost.

Navigera till en nödanropssändning

När du tar emot en nödanropssändning visas ett larm för nödanrop.

Välj **Granska > Gå till** för att börja navigera till nödanropssändningen.

AIS-nödanropsenhetsens spårningssymboler

Symbol	Beskrivning
	AIS-nödanropsenhetsens sändning. Välj den här om du vill visa mer information om sändningen och börja navigera.
	Sändningen förlorades.

Symbol	Beskrivning
	Sändningstest. Visas när ett fartyg initierar ett test av sin nödanropsenhet och är inte tecken på en verklig nödsituation.
	Sändningstestet förlorades.

Aktivera larm för AIS-sändningstest

Om du vill undvika ett stort antal testlarm och symboler i områden där det finns många människor, t.ex. marinor, kan du välja att ta emot eller ignorera AIS-testmeddelanden. Om du vill testa en AIS-nödsituationsenhet måste du aktivera plottern för att kunna ta emot testlarm.

1 Välj **Inställningar > Larm > AIS**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill ta emot eller ignorera EPRIB-testsignaler (Emergency Position Indicating Radio Beacon) väljer du **AIS-EPRIB-test**.
- Om du vill ta emot eller ignorera MÖB-testsignaler (Man överbord) väljer du **AIS-MOB-test**.
- Om du vill ta emot eller ignorera testsignaler för räddningsgivare (SART) väljer du **AIS-räddn.-givartest**.

Stänga av AIS-mottagning

AIS-signalmottagning är som standard påslagen.

Välj **Inställningar > Andra farkoster > AIS > Av**.

Alla AIS-funktioner på alla sjökort och 3D-sjökortsvyer avaktiveras. Det inkluderar AIS-farkostspårning, kollisionslarm som härrör från AIS-farkostspårning och visning av information om AIS-farkoster.

Inställningar för sjökort och 3D-sjökortsvyer

Obs! Alla inställningar gäller inte för alla sjökort och 3D-sjökortsvyer. För vissa alternativ krävs premiumkartor eller anslutna tillbehör, t.ex. radar.

Dessa inställningar gäller för sjökort och 3D-sjökortsvyer, förutom överlagrad radarbild och Fish Eye 3D (*Inställningar för Fish Eye 3D*, sidan 10).

På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du **Meny**.

Waypoints och spår: Öppnar waypoint- och spårlistor (*Inställningar för waypoints och spår på sjökorten och sjökortsvyerna*, sidan 9).

Andra farkoster: Justerar hur andra fartyg visas (*Inställningar för andra fartyg på sjökorten och sjökortsvyerna*, sidan 10).

Quickdraw Contours: Aktiverar ritning av bottenkonturer, och låter dig skapa etiketter för fiskekartor.

Ytradar: Visar detaljer för ytradar på sjökortsvyerna Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.

Väderradar: Visar väderradarbilder på sjökortsvyerna Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.

Sjömärken: Visar navigeringshjälpmedel på fiskekortet.

Sjökortsinställning: Se (*Inställning av navigationssjökort och fiskekort*, sidan 9).

Sjökortets utseende: Justerar utseendet för de olika sjökorten och 3D-sjökortsvyer (*Inställningar för sjökortets utseende*, sidan 9). Visas eventuellt på menyn Sjökortsinställning.

Redigera överlagringar: Justerar de data som visas på skärmen (*Anpassa dataöverlagringar*, sidan 4). Visas eventuellt på menyn Sjökortsinställning.

Inställning av navigationssjökort och fiskekort

Obs! Alla inställningar gäller inte för alla sjökort och 3D-sjökortsvyer. För vissa inställningar krävs externa tillbehör eller tillämpliga premiumsjökort.

På navigationssjökortet eller fiskekortet väljer du **Meny > Sjökortsinställning**.

Satellitfoton: Visar högupplösta satellitbilder på land eller över både land och hav på navigationssjökortet när vissa premiumkartor används (*Visa satellitbilder på navigationssjökortet*, sidan 7).

Överl. vatt.bild: Aktiverar reliefskuggning, som visar botten lutning med skugga, eller ekolodsbilder, som hjälper dig identifiera botten densitet. Den här funktionen är endast tillgänglig med vissa premiumkartor.

Tidvatten och strömmar: Visar indikatorer för strömstationer och tidvattensstationer på sjökortet (*Indikatorer som visar tidvatten och strömmar*, sidan 7) och aktiverar skjutreglaget för tidvatten och strömmar, som ställer in tiden för när tidvatten och strömmar rapporteras på kartan.

Kompassros: Visar en kompassros runt båten som anger kompassriktningen efter båtens riktning. En indikator för sann vindriktning eller skenbar vindriktning visas om plottern är ansluten till en kompatibel marin vindsensor.

Sjönivå: Anger den aktuella vattennivån i sjön. Den här funktionen är endast tillgänglig med vissa premiumkartor.

Minikort: Visar en liten karta som är centrerad på din aktuella plats.

Väder: Ställer in vilka väderobjekt som visas på sjökortet när plottern är ansluten till en kompatibel vädermottagare med ett aktivt abonnemang. Kräver en kompatibel, ansluten antenn och en aktiv prenumeration.

Sjökortets utseende: Ställer in utseendet för de olika sjökorten och 3D-sjökortsvyerna (*Inställningar för sjökortets utseende*, sidan 9).

Inställningar för waypoints och spår på sjökorten och sjökortsvyerna

På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du **Meny > Waypoints och spår**.

Spår: Visar spår på sjökortet eller 3D-sjökortsvyn.

Waypoints: Visar waypointlistan (*Visa en lista med alla waypoints*, sidan 12).

Skapa waypoint: Skapar en ny waypoint.

Waypoint-visning: Anger hur waypoints ska visas på sjökortet.

Aktiva spår: Visar menyn med alternativ för aktivt spår.

Sparade spår: Visar listan med sparade spår (*Visa en lista med sparade spår*, sidan 15).

Spårvisning: Anger vilka spår som ska visas på sjökortet baserat på spärfärg.

Inställningar för sjökortets utseende

Du kan justera visningen av de olika sjökorten och sjökortsvyerna. Varje inställning är specifik för det sjökort eller den sjökortsvy som används.

Obs! Alla inställningar gäller inte för alla sjökort, 3D-sjökortsvyer och plottermodeller. För vissa alternativ krävs premiumkartor eller anslutna tillbehör.

På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du **Meny > Sjökortsinställning > Sjökortets utseende**.

Orientering: Anger kartans perspektiv.

Detaljer: Justerar detaljnivån på kartan med olika zoomgrader.

Riktninglinje: Visar och justerar riktninglinjen, som är en linje som ritas på kartan från båtens bog i färdriktningen, och ställer in datakällan för riktninglinjen.

Panoptix-omr.: Visar och döljer området som skannas med Panoptix™ givaren. AHRS-kurssensorn (Attitude Heading Reference System) måste kalibreras med den här funktionen (*Kalibrera kompassen*, sidan 19).

Världskarta: Använder antingen en vanlig världskarta eller en skuggad reliefkarta på sjökortet. Dessa skillnader är endast synliga vid så stor utzoomning att detaljer i sjökortet inte syns.

Djupsiffror: Aktiverar lodade djup och ställer in farligt djup.

Djupsiffror som är lika med eller grundare än det farliga djupet indikeras med röd text.

Skuggning för grund: Ställer in skuggor från kusten till angivet djup.

Djupskugga: Anger ett övre och nedre djup att visa skuggor mellan.

Symboler: Visar och konfigurerar utseende på olika symboler på sjökortet, t.ex. fartygsikonen, sjömärkessymboler, intressanta platser på land samt fyrsektorer.

Minikort: Visar en karta som har zoomat in fartygets plats i hörnet på huvudkartan.

Format: Ställer in hur sjökortet visas över 3D-terräng.

Färg på faror: Visar grunt vatten och land med en färgskala. Blått anger djupt vatten, gult anger grunt vatten och rött anger mycket grunt vatten.

Valt djup: Ställer in utseendet på ett säkert djup i sjökortsvyn Mariner's Eye 3D.

Obs! Den här inställningen påverkar endast utseendet för färg på faror i sjökortsvyn Mariner's Eye 3D. Det påverkar inte inställningen av Auto Guidance för säkert vattendjup eller ekolodsinställningen för grundvattenlarm.

Avståndsringar: Visar och konfigurerar utseendet på avståndsringar, som hjälper dig att visualisera avstånd i vissa sjökortsvyer.

Farledsbredd: Anger bredden på den skapade rutten, som är den magentafärgade linjen i vissa sjökortsvyer och som anger kursen till målet.

Inställningar för andra fartyg på sjökorten och sjökortvyerna

Obs! För de här alternativen krävs anslutna tillbehör som en AIS-mottagare eller VHF-radio.

På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du **Meny > Andra farkoster**.

Lista: Visar en lista över AIS- och MARPA-farkoster

DSC: Visar DSC-lista och ställer in DSC-spår på sjökortet.

Kollisionslarm: Ställer in kollisionslarm för säker zon (*Ställa in kollisionslarm för säker zon, sidan 8*).

Visningsinställningar: Se *Visa AIS- och MARPA-fartyg på ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy, sidan 8*.

Inställningar för Fish Eye 3D

Obs! Funktionen är tillgänglig med premiumsjökort i vissa områden.

På sjökortsvyn Fish Eye 3D väljer du **Meny**.

Visa: Ställer in 3D-sjökortsvyns perspektiv.

Spår: Visar spår.

Ekolodskon: Visar en kon som anger det område som täcks av givaren.

Fisksymboler: Visar svävande mål.


Garmin Quickdraw™ Contours – kartor

⚠ VARNING

Med kartfunktionen Garmin Quickdraw Contours kan användare skapa kartor. Garmin gör inga utfästelser rörande riktighet, tillförlitlighet, fullständighet eller aktualitet för kartorna som skapats av tredje part. All användning av eller tilltro till kartorna som skapats av tredje part sker på egen risk.

Med kartfunktionen Garmin Quickdraw Contours kan du direkt skapa kartor med konturer och djupmarkeringar i vilket vattenområde som helst.

När Garmin Quickdraw Contours registrerar data syns en färgad ring runt båtikonen. Ringen motsvarar det ungefärliga området på kartan som skannas av varje gång.



En grön cirkel anger bra djup och GPS-position och en hastighet under 9 knop (10 mph). En gul cirkel anger bra djup och GPS-position och en hastighet mellan 9 och 18 knop (10 och 20 mph). En röd cirkel anger dåligt djup eller dålig GPS-position och en hastighet över 18 knop (20 mph).

Du kan visa Garmin Quickdraw Contours på en kombinationsskärm eller som enskild vy på kartan.

Mängden sparade data beror på storleken på minneskortet, ekolodskällan och båtens hastighet när du registrerar data. Du kan registrera data under längre tid om du använder ett ekolod med en stråle. Du ska kunna spela in cirka 1 500 timmar på ett minneskort på 2 GB.

När du registrerar data på ett minneskort i plottern läggs nya data till på din befintliga Garmin Quickdraw Contours karta och sparas på minneskortet. När du sätter i ett nytt minneskort överförs inte befintliga data till det nya kortet.

Kartera ett vattenområde med hjälp av funktionen Garmin Quickdraw Contours

Innan du kan använda funktionen Garmin Quickdraw Contours måste du ha en kompatibel plotter med uppgraderad programvara, ekolodsdjup, din GPS-position och ett minneskort med ledigt utrymme.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla modeller.

- 1 På en sjökortssida väljer du **Meny > Quickdraw Contours > Starta inspelning**.
- 2 När inspelningen är klar väljer du **Stoppa inspelning**.
- 3 Välj **Hantera > Namn** och ange ett namn på kartan.

Lägga till en etikett på en Garmin Quickdraw Contours karta

Du kan lägga till etiketter på en Garmin Quickdraw Contours karta för att markera faror och intressanta platser.

- 1 Välj en plats på navigationssjökortet.
- 2 Välj **Lägg till Quickdraw-etikett**.
- 3 Ange text för etiketten och välj **Klar**.

Garmin Quickdraw gruppen

Garmin Quickdraw gruppen är en kostnadsfri, offentlig onlinegrupp där du kan dela dina Garmin Quickdraw Contours kartor med andra. Du kan också hämta kartor som andra användare har skapat.

Logga in på ditt Garmin Connect™ konto för att få åtkomst till Garmin Quickdraw gruppen. Därefter kan du överföra och hämta kartor med ett minneskort.

Åtkomst till Garmin Quickdraw gruppen

Du får åtkomst till Garmin Quickdraw gruppen via Garmin Connect webbplatsen.

- 1 Gå till connect.garmin.com.
- 2 Välj **Sätt igång > Quickdraw Community > Sätt igång**.

- Om du inte redan har ett Garmin Connect konto skapar du ett konto.
- Logga in på ditt Garmin Connect konto.
- Välj **Marint** längst upp till höger för att öppna Garmin Quickdraw widgeten.

TIPS: Kontrollera att du har ett minneskort i datorn för att dela Garmin Quickdraw Contours kartor.

Dela Garmin Quickdraw Contours kartor med Garmin Quickdraw gruppen

Du kan dela Garmin Quickdraw Contours kartor som du har skapat med andra i Garmin Quickdraw gruppen.

När du delar en konturkarta är det bara konturkartan som delas. Dina waypoints delas inte.

- Ta ut minneskortet från plottern.
- Sätt in minneskortet i datorn.
- Gå till Garmin Quickdraw gruppen ([Åtkomst till Garmin Quickdraw gruppen](#), sidan 10).
- Välj **Dela dina konturer**.
- Bläddra till minneskortet och välj mappen /Garmin.
- Öppna mappen Quickdraw och välj filen ContoursLog.svy.

När filen har överförts tar du bort filen ContoursLog.svy från minneskortet för att undvika problem med kommande överföringar. Dina data går inte förlorade.

Hämta kartor från Garmin Quickdraw gruppen

Du kan hämta Garmin Quickdraw Contours kartor som andra användare har skapat och delat med Garmin Quickdraw gruppen.

- Sätt in minneskortet i datorn.
- Gå till Garmin Quickdraw gruppen ([Åtkomst till Garmin Quickdraw gruppen](#), sidan 10).
- Välj **Sök efter konturer**.
- Använd kart- och sökfunktioner för att hitta ett område att hämta.
De röda punkterna representerar Garmin Quickdraw Contours kartor som har delats för området.
- Välj **Välj det område du vill hämta**.
- Dra i rutans kanter för att välja det område som du vill hämta.
- Välj **Påbörja hämtningen**.
- Spara filen på minneskortet.
- TIPS:** Om du inte hittar filen letar du i mappen Hämtningar. Webbläsaren kan ha sparat filen där.
- Ta bort minneskortet från datorn.
- Sätt in minneskortet i plottern.

Plottern identifierar automatiskt konturkartorna. Det kan ta några minuter att läsa in kartorna.

Garmin Quickdraw Contours – inställningar

På ett sjökort väljer du **Meny > Quickdraw Contours > Inställningar**.

Skärm: Visar Garmin Quickdraw Contours. Alternativet Användarkonturer visar dina egna Garmin Quickdraw Contours kartor. Alternativet Gruppkonturer visar de kartor som du har hämtat från Garmin Quickdraw gruppen.

Inspelningskomp.: Ställer in avståndet mellan ekolodets djup och konturregistreringens djup. Om vattennivån har ändrats sedan den senaste inspelningen justerar du den här inställningen så att inspelningsdjupet är detsamma för båda inspelningarna.

Om den senaste inspelningen till exempel hade ett ekolodsdjup på 3,1 m (10,5 fot) och dagens ekolodsdjup är

3,6 m (12 fot) anger du -0,5 m (-1,5 fot) för värdet Inspelningskomp..

Användarvisningskompensation: Ställer in skillnader i konturdjup och djupmarkeringar på dina egna konturkartor för att kompensera för förändringar i en vattenmassas vattennivå och djupfel på kartor med inspelade djup.

Visningskompensation för grupp: Ställer in skillnader i konturdjup och djupmarkeringar på gruppkonturkartorna för att kompensera för förändringar i en vattenmassas vattennivå och djupfel på kartor med inspelade djup.

Kartläggningfärger: Ställer in färgen på Garmin Quickdraw Contours skärmen. När den här inställningen är aktiverad anger färgerna kvaliteten på inspelningen. När inställningen är inaktiverad har konturområdena kartans standardfärger.

Grönt anger bra djup och GPS-position och en hastighet under 9 knop (10 mph). Gult anger bra djup och GPS-position och en hastighet mellan 9 och 18 knop (10 och 20 mph). Rött anger dåligt djup eller dålig GPS-position och en hastighet över 18 knop (20 mph).

Djupskugga: Anger den övre och nedre gränsen för ett djupområde samt vilken färg djupområdet har.

Navigera med en plotter

OBSERVERA

Om båten har ett autopilotsystem måste en särskild styrdisplay för autopilot installeras vid varje styrplats om du vill avaktivera autopilotsystemet.

Funktionen Auto Guidance bygger på information från elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att ruten är fri från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig. Jämför noga kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.

När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och farliga föremål.

Obs! En del sjökortsvyer är tillgängliga med premiumsjökort i vissa områden.

Om du vill navigera måste du välja en destination, ange en kurs och skapa en rutt, och följa kursen eller ruten. Du kan följa kursen eller ruten på navigationssjökortet, fiskekortet samt på sjökortsvyerna Perspective 3D och Mariner's Eye 3D.

Du kan ange och följa en kurs till en destination med någon av de tre metoderna Gå till, Rutt till och Aut. vägledn..

Gå till: Tar dig direkt till destinationen. Det här är standardalternativet för att navigera till en destination. Plottern skapar en rak kurs eller navigeringslinje till destinationen. Färdvägen kan sträcka sig över land och andra hinder.

Rutt till: Skapar en rutt från din plats till en destination, så att du kan lägga till girar längs vägen. Det här alternativet ger en rak kurs till destinationen, men du kan lägga till girar längs ruten för att undvika land och andra hinder.

Aut. vägledn.: Använder angiven information om båten och sjökortsdata för att bestämma den bästa vägen till din destination. Det här alternativet är bara tillgängligt när du använder ett kompatibelt premiumsjökort i en kompatibel plotter. Det ger en turn-by-turn-navigeringsrutt till destinationen och undviker land och andra hinder ([Automatisk vägledning](#), sidan 14).

När du använder en kompatibel Garmin autopilot ansluten till plottern med NMEA 2000® följer autopiloten den automatiska vägledningsruten.

Obs! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjökort i vissa områden.

Grundläggande frågor om navigering

Fråga	Svar
Hur får jag plottern att peka ut den riktning som jag vill färdas i (bäring)?	Navigera med Gå till (<i>Ange och följ en direkt kurs med hjälp av Gå till, sidan 13</i>).
Hur får jag enheten att vägleda mig längs en rät linje (minimera avvikelser) till en position med hjälp av den kortaste distansen från aktuell position?	Bygg en rutt med endast en sträcka och navigera längs den med hjälp av Navigera till (<i>Skapa och navigera längs en rutt från din aktuella position, sidan 13</i>).
Hur får jag enheten att vägleda mig till en position och samtidigt undvika kartlagda hinder?	Bygg en rutt med flera sträckor och navigera längs den med hjälp av Navigera till (<i>Skapa och navigera längs en rutt från din aktuella position, sidan 13</i>).
Hur får jag enheten att styra min autopilot?	Navigera med hjälp av Rutt till (<i>Skapa och navigera längs en rutt från din aktuella position, sidan 13</i>).
Kan enheten skapa en färdväg åt mig?	Om du har premiums sjökort med funktioner för Auto Guidance och befinner dig i ett område som täcks av Auto Guidance navigerar du med hjälp av Auto Guidance (<i>Ange och följ en Aut. vägledn., sidan 14</i>).
Hur ändrar jag inställningarna för Auto Guidance för båten?	Se <i>Konfiguration av automatiska vägledningsrutter, sidan 15</i> .

Destinationer

Du kan välja destinationer med hjälp av olika sjökort och 3D-sjökortsvyer, eller med hjälp av listorna.

Söka efter en destination via dess namn

Du kan söka efter sparade waypoints, sparade rutter, sparade spår och marina servicedestinationer per namn.

1 Välj Info > Tjänster > Sök efter namn.

2 Ange minst en del av destinationens namn.

3 Vid behov väljer du Klar.

De 50 närmaste destinationerna som innehåller dina sökvillkor visas.

4 Välj destination.

Välja en destination med navigationssjökortet

Välj destination på navigationssjökortet.

Söka efter en marin servicedestination

Obs! Funktionen är tillgänglig med premiums sjökort i vissa områden.

Plottern innehåller information för tusentals destinationer som tillhandahåller marina tjänster.

1 Välj Info > Tjänster.

2 Välj Intressanta platser eller Inlandsservice.

3 Om det behövs väljer du den marina servicekategorin. Plottern visar en lista med de närmaste platserna samt avstånd och bäring till dem.

4 Välj ett mål.

Du kan välja Nästa sida eller Föregående sida om du vill visa mer information eller visa platsen på ett sjökort.

Avbryta navigering

Medan du navigerar väljer du ett alternativ på navigationssjökortet eller fiskekortet:

- Välj **Meny > Stoppa navigering**.
- När du navigerar med Automatisk vägledning väljer du **Meny > Navigeringsalternativ > Stoppa navigering**.

Waypoints

Waypoints är positioner som du spelar in och sparar på din enhet.

Markera din aktuella position som en waypoint

Välj **Markera** från valfri skärm.

Skapa en waypoint vid en annan position

1 Välj Info > Egna data > Waypoints > Skapa waypoint.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill skapa en waypoint genom att ange koordinater väljer du **Ange koordinater** och anger koordinaterna.
- Om du vill skapa en waypoint med hjälp av ett sjökort väljer du **Använd sjökort**, markerar platsen och väljer **Välj**.

Markera en SOS-plats

Du kan markera en SOS-plats. När en Garmin VHF-radio är ansluten med NMEA 2000 kan du välja olika SOS-typer, t.ex. man överbord och piratdåd.

1 På hemskärmen väljer du **SOS**.

2 Välj SOS-typ.

3 Vid behov väljer du **OK** för att navigera till man överbord-platsen.

Om du har valt OK anger plottern en direkt kurs tillbaka till platsen. Om du har valt en annan SOS-typ skickas anropsdetaljer till VHF-radion. Du måste skicka anropet via radio.

Visa en lista med alla waypoints

Välj Info > Egna data > Waypoints.

Redigera en sparad waypoint

1 Välj Info > Egna data > Waypoints.

2 Välj en waypoint.

3 Välj Granska > Ändra.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill lägga till ett namn väljer du **Namn** och anger namnet.
- Om du vill ändra symbolen väljer du **Symbol**.
- Om du vill ändra djupet väljer du **Djup**.
- Om du vill ändra vattentemperaturen väljer du **Vattentempera..**
- Om du vill ändra kommentaren väljer du **Kommentar**.

Flytta en sparad waypoint

1 Välj Info > Egna data > Waypoints.

2 Välj en waypoint.

3 Välj Granska > Flytta.

4 Indikera en ny position för waypointen:

- Om du vill flytta waypointen när du använder ett sjökort väljer du **Använd sjökort**, markerar en ny plats och väljer **Flytta waypoint**.
- Om du vill flytta waypointen med koordinater väljer du **Ange koordinater** och anger de nya koordinaterna.

Bläddra efter och navigera till en sparad waypoint

OBSERVERA

Funktionen Auto Guidance bygger på information från elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att ruten är fri från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig. Jämför noga kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.

När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella

iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och farliga föremål.

Obs! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjäkort i vissa områden.

Innan du kan navigera till en waypoint måste du skapa en waypoint.

1 Välj **Info > Egna data > Waypoints**.

2 Välj en waypoint.

3 Välj **Navigera till**.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill navigera direkt till platsen väljer du **Gå till**.
- Om du vill skapa en rutt till platsen, inklusive girar, väljer du **Rutt till**.
- Om du vill använda Auto Guidance väljer du **Aut. vägledn..**

5 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.

Obs! När du använder Auto Guidance anger ett grått segment i någon del av den magentafärgade linjen att Auto Guidance inte kan beräkna en del av Auto Guidance-linjen. Det beror på inställningarna för minsta säkra vattendjup och minsta säkra höjd för hinder.

6 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.

Ta bort en waypoint eller en MÖB-plats

1 Välj **Info > Egna data > Waypoints**.

2 Välj en waypoint eller en MÖB-plats.

3 Välj **Granska > Ta bort**.

Ta bort alla waypoints

Välj **Info > Egna data > Ta bort användardata > Waypoints > Alla**.

Ange och följ en direkt kurs med hjälp av Gå till

⚠ OBSERVERA

När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad kurs passera över land eller grunt vatten. Använd visuella iakttagelser och styr så att du undviker land, grunt vatten och farliga föremål.

Du kan ange och följa en direkt kurs från din nuvarande position till en vald destination.

1 Välj en destination ([Destinationer](#), sidan 12).

2 Välj **Navigera till > Gå till**.

En magentafärgad linje visas. Mitt på den magentafärgade linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den korrigerade kursen från den aktuella platsen till destinationen. Den korrigerade kursen är dynamisk, och flyttas med båten när du hamnar ur kurs.

3 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.

4 När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad kurs) för att komma till målet eller styr tillbaka till den magentafärgade linjen (direkt kurs).

Rutter

Skapa och navigera längs en rutt från din aktuella position

Du kan skapa och omedelbart navigera längs en rutt på navigationssjäkortet eller fiskekortet. Med den här proceduren sparas inte ruten eller waypointdata.

Obs! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden om du använder premiumsjäkort.

1 Välj en destination på navigationssjäkortet eller fiskekortet.

2 Välj **Navigera till > Rutt till**.

3 Markera platsen för senaste gir före destinationen.

4 Välj **Lägg till gir**.

5 Om det behövs upprepar du steg 3 och 4 för att lägga till fler girar, arbeta dig bakåt från destinationen till farkostens nuvarande position.

Den sista giren du lägger till bör vara den första du gör, med start från din aktuella position. Det bör vara den gir som är närmast din farkost.

6 Vid behov väljer du **Meny**.

7 Välj **Ruttnavigering**.

8 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.

9 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.

Skapa och spara en rutt

Med den här proceduren sparas du ruten och alla waypoints på den. Startpunkten kan vara den aktuella positionen eller en annan position.

1 Välj **Info > Egna data > Rutter och automatiska vägledningsrutter > Ny > Rutt med hjälp av sjökort**.

2 Välj startplats för ruten.

3 Välj **Lägg till gir**.

4 Markera platsen för nästa gir på sjökortet.

5 Välj **Lägg till gir**.

Plottern markerar girens plats med en waypoint.

6 Om det behövs upprepar du steg 4 och 5 för att lägga till fler girar.

7 Välj slutdestination.

Visa en lista med rutter och automatiska vägledningsrutter

1 Välj **Info > Egna data > Rutter och automatiska vägledningsrutter**.

2 Om det behövs väljer du **Filtrera** för att se endast rutter eller endast automatiska vägledningsrutter.

Redigera en sparad rutt

Du kan ändra namn på en rutt eller ändra vilka girar en rutt innehåller.

1 Välj **Info > Egna data > Rutter och automatiska vägledningsrutter**.

2 Välj en rutt.

3 Välj **Granska > Ändra i rutt**.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill ändra namnet väljer du **Namn** och anger namnet.
- Om du vill välja en waypoint från giristan väljer du **Ändra svängar > Använd girlista** och väljer en waypoint från listan.
- Om du vill välja en gir när du använder ett sjökort väljer du **Ändra svängar > Använd sjökort** och välj en plats från sjökortet.

Bläddra efter och navigera längs en sparad rutt

Innan du kan bläddra i en lista med rutter och navigera till någon av dem, måste du skapa och spara minst en rutt.

1 Välj **Info > Egna data > Rutter och automatiska vägledningsrutter**.

2 Välj en rutt.

3 Välj **Navigera till**.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill navigera längs ruten från den startpunkt som användes när ruten skapades väljer du **Ursprunglig**.
- Om du vill navigera längs ruten från den destinationspunkt som användes när ruten skapades väljer du **Omvänd**.

En magentafärgad linje visas. Mitt på den magentafärgade linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den korrigerade kursen från din nuvarande position till destinationen. Den korrigerade kursen är dynamisk, och flyttas med båten när du hamnar ur kurs.

5 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.

6 Följ den magentafärgade linjen längs varje ruttsträcka och styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.

7 När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad kurs) för att komma till målet eller styr tillbaka till den magentafärgade linjen (direkt kurs).

Bläddra efter och navigera parallellt till en sparad rutt

Innan du kan bläddra i en lista med ruttor och navigera till någon av dem, måste du skapa och spara minst en rutt.

1 Välj **Info > Egna data > Ruttor och automatiska vägledningsruttor**.

2 Välj en rutt.

3 Välj **Navigera till**.

4 Välj **Kompensation** för att navigera parallellt med ruten med en förskjutning från den med ett visst avstånd.

5 Indikera hur du ska navigera längs ruten:

- Om du vill navigera längs ruten från startpunkten som användes när ruten skapades och till vänster om den väljer du **Framåt - Babord**.
- Om du vill navigera längs ruten från startpunkten som användes när ruten skapades och till höger om den väljer du **Framåt - Styrbord**.
- Om du vill navigera längs ruten från destinationspunkten som användes när ruten skapades och till vänster om den väljer du **Bakåt - Babord**.
- Om du vill navigera längs ruten från destinationspunkten som användes när ruten skapades och till höger om den väljer du **Bakåt - Styrbord**.

6 Vid behov väljer du **Klar**.

En magentafärgad linje visas. Mitt på den magentafärgade linjen visas en tunnare lila linje som betecknar den korrigerade kursen från din nuvarande position till destinationen. Den korrigerade kursen är dynamisk, och flyttas med båten när du hamnar ur kurs.

7 Granska kursen som visas med den magentafärgade linjen.

8 Följ den magentafärgade linjen längs varje ruttsträcka och styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.

9 När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad kurs) för att komma till målet eller styr tillbaka till den magentafärgade linjen (direkt kurs).

Ta bort en sparad rutt

1 Välj **Info > Egna data > Ruttor och automatiska vägledningsruttor**.

2 Välj en rutt.

3 Välj **Granska > Ta bort**.

Ta bort alla sparade ruttor

Välj **Info > Egna data > Ta bort användardata > Ruttor och automatiska vägledningsruttor**.

Automatisk vägledning

⚠ OBSERVERA

Funktionen Auto Guidance bygger på information från elektroniska sjökort. Dessa data garanterar inte att ruten är fri från hinder eller att djupinformationen är tillräcklig. Jämför noga kursen med alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt vatten och andra hinder som kan finnas i din väg.

Obs! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjökort i vissa områden.

Du kan använda Automatisk vägledning för att plotta den bästa färdvägen till din destination. I funktionen Automatisk vägledning används din plotter för att söka igenom sjökortsdata, till exempel vattendjup och kända hinder, och en föreslagen färdväg beräknas. Du kan justera färdvägen under navigering.

Ange och följ en Aut. vägledn.

1 Välj en destination (**Destinationer**, sidan 12).

2 Välj **Navigera till > Aut. vägledn.**

3 Granska ruten som visas med den magentafärgade linjen.

4 Välj **Starta navigering**.

5 Följ den magentafärgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.

Obs! När du använder Auto Guidance anger ett grått segment i någon del av den magentafärgade linjen att Auto Guidance inte kan beräkna en del av Auto Guidance-linjen. Det beror på inställningarna för minsta säkra vattendjup och minsta säkra höjd för hinder.

Skapa och spara en Aut. vägledn.

1 Välj **Info > Egna data > Ruttor och automatiska vägledningsruttor > Ny > Aut. vägledn.**

2 Välj en startpunkt och välj sedan **Nästa**.

3 Välj en destination och välj sedan **Nästa**.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill visa en fara och justera ruten i närheten av faran väljer du **Granskning av faror**.
- Justera ruten genom att välja **Justera sökväg** och följa instruktionerna på skärmen.
- Om du vill ta bort ruten väljer du **Avbryt autom. vägledning**.
- Om du vill spara ruten väljer du **Klar**.

Justera en sparad Aut. vägledn.

1 Välj **Info > Egna data > Ruttor och automatiska vägledningsruttor**.

2 Välj en rutt och välj **Granska > Ändra > Justera sökväg**.

TIPS: När du navigerar längs en Aut. vägledn. väljer du ruten på navigationssjökortet och väljer Justera sökväg.

3 Välj en plats längs ruten.

4 Dra punkten till en ny plats.

5 Välj vid behov en punkt och välj **Ta bort**.

6 Välj **Klar**.

Avbryta en pågående beräkning av Aut. vägledn.

Välj **Meny > Stoppa** på sjökortet.

TIPS: Om du snabbt vill avbryta beräkningen kan du välja **Tillbaka**.

Ställa in Tidsangiven ankomst

Du kan använda den här funktionen på en rutt eller en Aut. vägledn. för att få information om när du bör ankomma en vald punkt. Det gör att du kan anpassa tiden för din ankomst till en plats, t.ex. en broöppning eller en startlinje för en tävling.

1 På navigationssjökortet väljer du **Meny**.

2 Om det behövs väljer du **Navigeringsalternativ**.

3 Välj Tidsangiven ankomst.

TIPS: Du kan snabbt öppna menyn för Tidsangiven ankomst genom att välja en punkt på rutten.

Konfiguration av automatiska vägledningsrutter

⚠ OBSERVERA

Inställningarna för Valt djup och Vertikalt utrymme påverkar hur plottern beräknar en Aut. vägledn.. Om ett område har ett okänt vattendjup eller en okänd höjd till hinder, beräknas inte någon Aut. vägledn. i det området. Om ett område i början eller slutet av en Aut. vägledn. är grundare än det Valt djup eller lägre än det Vertikalt utrymme kommer den Aut. vägledn. eventuellt inte att beräknas i det området, beroende på kartdata. På sjökortet visas kursen genom sådana områden som en grå linje eller en randig linje i magenta och grått. När båten inträder i ett sådant område visas ett varningsmeddelande.

Obs! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsjäkort i vissa områden.

Obs! Alla inställningar gäller inte för alla kartor.

Du kan ange vilka parametrar plottern ska använda vid beräkning av Aut. vägledn..

Valt djup: Ställer in minsta vattendjup som din båt säkert kan åka över, utifrån sjökortets djupdata.

Obs! Minsta vattendjup för premiumsjäkortet (tillverkade tidigare än 2016) är 3 fot. Om du anger ett värde på mindre än 3 fot använder sjökortet endast djup på 3 fot för att beräkna rutter med Aut. vägledn..

Vertikalt utrymme: Ställer in minimihöjd för broar och hinder som båten säkert kan åka under, utifrån sjökortets data.

Avstånd till kustlinje: Ställer in hur nära land du vill att den Aut. vägledn. ska placeras. Den Aut. vägledn. kan flyttas om du ändrar den här inställningen medan du navigerar. De tillgängliga värdena för den här inställningen är relativa, inte absoluta. Du kan kontrollera att den Aut. vägledn. är placerad på lämpligt avstånd från land med hjälp av en eller flera bekanta destinationer som kräver navigering genom en smal vattenled (*Justera avstånd till kustlinje, sidan 15*).

Justera avstånd till kustlinje

Inställningen Avstånd till kustlinje anger hur nära land du vill att den Aut. vägledn. ska placeras. Den Aut. vägledn. kan flyttas om du ändrar den här inställningen medan du navigerar. De tillgängliga värdena för inställningen Avstånd till kustlinje är relativa, inte absoluta. För att vara säker på att den Aut. vägledn. är placerad på lämpligt avstånd från land kan du kontrollera placeringen av den Aut. vägledn. med hjälp av en eller flera bekanta destinationer som kräver navigering genom en smal vattenled.

1 Förtöj fartyget eller kasta ankar.

2 Välj **Inställningar > Inställningar > Navigation > Aut. vägledn. > Avstånd till kustlinje > Normal**.

3 Välj en destination som du har navigerat till tidigare.

4 Välj **Navigera till > Aut. vägledn..**

5 Granska placeringen av den automatiska vägledningsrutten och fastställ om rutten på ett säkert sätt undviker kända hinder och girarna möjliggör en effektiv färd.

6 Välj ett alternativ:

- Om du är nöjd med placeringen av den automatiska vägledningsrutten väljer du **Meny > Navigeringsalternativ > Stoppa navigering** och fortsätter till steg 10.
- Om den automatiska vägledningsrutten är för nära kända hinder väljer du **Inställningar > Inställningar > Navigation > Aut. vägledn. > Avstånd till kustlinje > Långt bort**.
- Om girarna i den automatiska vägledningsrutten är för breda väljer du **Inställningar > Inställningar >**

Navigation > Aut. vägledn. > Avstånd till kustlinje > Nära.

7 Om du valde **Nära** eller **Långt bort** i steg 6 granskar du placeringen av den automatiska vägledningsrutten och fastställer om rutten på ett säkert sätt undviker kända hinder och girarna möjliggör en effektiv färd.

Med Aut. vägledn. upprätthålls en god frigång från hinder på öppet vatten, även om du ställer in Avstånd till kustlinje på Nära eller Närmast. Som ett resultat kanske inte plottern positionerar om den Aut. vägledn., såvida inte den destination som valdes kräver navigering genom en smal vattenled.

8 Välj ett alternativ:

- Om du är nöjd med placeringen av den automatiska vägledningsrutten väljer du **Meny > Navigeringsalternativ > Stoppa navigering** och fortsätter till steg 10.
- Om den automatiska vägledningsrutten är för nära kända hinder väljer du **Inställningar > Inställningar > Navigation > Aut. vägledn. > Avstånd till kustlinje > Längst bort**.
- Om girarna i den automatiska vägledningsrutten är för breda väljer du **Inställningar > Inställningar > Navigation > Aut. vägledn. > Avstånd till kustlinje > Närmast**.

9 Om du valde **Närmast** eller **Längst bort** i steg 8 granskar du placeringen av den **Aut. vägledn.** och fastställer om rutten på ett säkert sätt undviker kända hinder och girarna möjliggör en effektiv färd.

Med Aut. vägledn. upprätthålls en god frigång från hinder på öppet vatten, även om du ställer in Avstånd till kustlinje på Nära eller Närmast. Som ett resultat kanske inte plottern positionerar om den Aut. vägledn., såvida inte den destination som valdes kräver navigering genom en smal vattenled.

10 Upprepa steg 3 till 9 minst en gång, med olika destinationer varje gång, tills du känner till hur inställningen Avstånd till kustlinje fungerar.

Spår

Ett spår är en inspelning av den väg som båten har färdats. Det spår som för tillfället spelas in kallas för det aktiva spåret och kan sparas. Du kan visa spår på varje sjökort och 3D-vy.

Visa spår

Från valfritt sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du **Meny > Waypoints och spår > Spår > På**.

En spårlinje på sjökortet anger ditt spår.

Ställa in färg för det aktiva spåret

1 Välj **Info > Egna data > Spår > Aktivt spår, alternativ > Spårfärg**.

2 Välj en spårfärg.

Spara det aktiva spåret

Spåret som för tillfället spelas in kallas för det aktiva spåret.

1 Välj **Info > Egna data > Spår > Spara aktivt spår**.

2 Välj ett alternativ:

- Välj tiden då det aktiva spåret började.
- Välj **Hela registret**.

3 Välj **Spara**.

Visa en lista med sparade spår

Välj **Info > Egna data > Spår > Sparade spår**.

Redigera ett sparat spår

1 Välj **Info > Egna data > Spår > Sparade spår**.

- 2 Välj ett spår.
- 3 Välj **Ändra i spår**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj **Namn** och ange det nya namnet.
 - Välj **Spårfärg** och välj en färg.

Spara ett spår som en rutt

- 1 Välj **Info > Egna data > Spår > Sparade spår**.
- 2 Välj ett spår.
- 3 Välj **Välj > Ändra i spår > Spara rutt**.

Bläddra efter och navigera till ett registrerat spår

Innan du kan bläddra i en lista med spår och navigera till dem, måste du registrera och spara minst ett spår (*Spår, sidan 15*).

- 1 Välj **Info > Egna data > Spår > Sparade spår**.
- 2 Välj ett spår.
- 3 Välj **Följ spår**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill navigera längs spåret från den startpunkt som användes när spåret skapades väljer du **Ursprunglig**.
 - Om du vill navigera längs spåret från den destinationspunkt som användes när spåret skapades väljer du **Omvänd**.
- 5 Granska kursen som visas med den färgade linjen.
- 6 Följ linjen längs varje ruttsträcka och styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.

Ta bort ett sparad spår

- 1 Välj **Info > Egna data > Spår > Sparade spår**.
- 2 Välj ett spår.
- 3 Välj **Välj > Ta bort**.

Ta bort alla sparade spår

Välj **Info > Egna data > Ta bort användardata > Sparade spår**.

Följa det aktiva spåret

Spåret som för tillfället spelas in kallas för det aktiva spåret.

- 1 Välj **Info > Egna data > Spår > Följ aktivt spår**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj tiden då det aktiva spåret började.
 - Välj **Hela registret**.
- 3 Granska kursen som visas med den färgade linjen.
- 4 Följ den färgade linjen, styr för att undvika land, grunt vatten och andra hinder.

Rensa det aktiva spåret

Välj **Info > Egna data > Spår > Ta bort aktivt spår**.
Spårminnet rensas och det aktiva spåret fortsätter att spelas in.

Hantera spårminnet under inspelning

- 1 Välj **Info > Egna data > Spår > Aktivt spår, alternativ**.
- 2 Välj **Registreringsläge**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill spela in ett spårregister tills minnet tar slut väljer du **Fyll**.
 - Om du kontinuerligt vill spela in ett spårregister och ersätta äldsta spårdata med nya data väljer du **Börja om**.

Konfigurera inspelningsintervall för spårloggen

Du kan indikera den frekvens med vilken spårplottningen spelas in. Inspelning av mer frekventa plottningar blir mer exakt, men fyller spårregistret snabbare. Upplösning rekommenderas då den utnyttjar minnet på bästa sätt.

- 1 Välj **Info > Egna data > Spår > Aktivt spår, alternativ > Intervall > Intervall**.

- 2 Välj ett alternativ:

- Om du vill spela in spåret baserat på ett avstånd mellan punkter väljer du **Distans > Ändra** och anger avståndet.
- Om du vill spela in spåret baserat på ett tidsintervall väljer du **Tid > Ändra** och anger tidsintervallet.
- Om du vill spela in spårplottningen baserat på en missvisning från kursen väljer du **Upplösning > Ändra** och anger det största fel som tillåts från den sanna kursen innan en spårpunkt spelas in. Det här är det rekommenderade inspelningsalternativet.

Gränser

Med gränser kan du undvika eller stanna kvar i angivna vattenområden. Du kan ställa in ett larm som varnar dig när du kommer in i eller lämnar en gräns.

Du kan skapa gränsområden, -linjer och -cirklar med hjälp av kartan. Du kan också omvandla sparade spår och rutter till gränslinjer. Du kan skapa ett gränsområde med waypoints genom att skapa en rutt från waypoints och omvandla rutten till en gränslinje.

Du kan välja en gräns som ska fungera som aktiv gräns. Du kan lägga till information om den aktiva gränsen i datafälten på sjökortet.

Skapa en gräns

- 1 Välj **Info > Egna data > Gränser > Ny gräns**.
- 2 Välj en gränsform.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Omvandla en rutt till en gräns

Innan du kan omvandla en rutt till en gräns måste du skapa och spara minst en rutt (*Skapa och spara en rutt, sidan 13*).

- 1 Välj **Info > Egna data > Rutter och automatiska vägledningsrutter**.
- 2 Välj en rutt.
- 3 Välj **Granska > Ändra i rutt > Spara som gräns**.

Omvandla ett spår till en gräns

Innan du kan omvandla ett spår till en gräns måste du spela in och spara minst ett spår (*Spara det aktiva spåret, sidan 15*).

- 1 Välj **Info > Egna data > Spår > Sparade spår**.
- 2 Välj ett spår.
- 3 Välj **Välj > Ändra i spår > Spara som gräns**.

Ändra en gräns

- 1 Välj **Info > Egna data > Gränser**.
- 2 Välj en gräns.
- 3 Välj **Granska > Redigera gräns**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra utseende på gränsen på sjökortet väljer du **Visningsalternativ**.
 - Om du vill ändra gränslinjer eller namn väljer du **Redigera gräns**.
 - Om du vill ändra gränslarmet väljer du **Alarm**.

Ställa in gränslarm

Gränslarmen signalerar att du befinner dig inom ett definierat avstånd från en angiven gräns.

- 1 Välj **Info > Egna data > Gränser**.
- 2 Välj en gräns.
- 3 Välj **Alarm > På**.
- 4 Ange ett avstånd.

Ta bort en gräns

- 1 Välj **Info > Egna data > Gränser**.
- 2 Välj en gräns.
- 3 Välj **Granska > Redigera gräns > Ta bort**.

Synkronisera användardata i Garmin marint nätverk

OBS!

Innan du synkroniserar användardata i nätverket bör du säkerhetskopiera dina användardata för att förhindra möjlig dataförlust. Se [Säkerhetskopiera data till en dator](#), sidan 44.

Du kan dela waypoints, spår och rutter för alla kompatibla enheter som är anslutna till det Garmin marina nätverket (Ethernet) automatiskt.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla modeller.

Välj **Inställningar > Inställningar > Deln av användardata > På**.

Om du gör en ändring av en waypoint, ett spår eller en rutt på en plotters synkroniseras dessa data automatiskt i alla plotters i Ethernet-nätverket.

Ta bort alla sparade waypoints, rutter och spår

Välj **Info > Egna data > Ta bort användardata > Alla > OK**.

Ekolod

När din kompatibla plotters är rätt ansluten till en Garmin ekolodsmul (tillval) och en givare kan plottern användas som fishfinder. Olika ekolodssidor kan hjälpa dig att visa fisken i området.

Justeringarna du kan göra för varje ekolodssida varierar beroende på vilken bild du är i och vilken plottersmodell, ekolodsmul och givare du har anslutit.

Ekolodssidor

Ekolodssidorna som finns tillgängliga varierar beroende på vilken typ av givare och valfri ekolodsmul som är ansluten till plottern. Du kan till exempel bara visa den delade frekvenssidan om en givare med två frekvenser är ansluten.


Det finns fyra grundläggande typer av ekolodssidor tillgängliga: Helskärmssida, delad skärmvy som kombinerar två eller flera sidor, en delad zoombild och delad frekvenssida som visar två olika frekvenser. Du kan anpassa inställningarna för varje sida på skärmen. Om du till exempel visar delad frekvenssida kan du justera känsligheten för varje frekvens separat.

Om placeringen av ekolodssidorna inte passar dina behov kan du skapa en anpassad kombinationsskärm ([Lägga till en anpassad kombinationsskärm](#), sidan 4) eller en SmartMode layout ([Lägga till en SmartMode layout](#), sidan 4).

Vanliga ekolodssida

Det finns flera helskärmssidor tillgängliga, beroende på ansluten utrustning.

Helskärmssidan av Vanligaekolodssida visar en stor bild av ekolodssavläsningar från en givare. Mätområdesskalan till höger på skärmen visar djupet för de identifierade objekten samtidigt som skärmen rullar från höger till vänster.




①	Djupinformation
②	Svävande mål eller fisk
③	Vattenområdets botten

Garmin ClearVü ekolodssida

Obs! För att ta emot Garmin ClearVü ekolod med skanningsteknik behöver du en kompatibel plotters eller Fishfinder och en kompatibel givare.

Garmin ClearVü ekolod med hög frekvens ger en tydlig bild av båtens omgivande fiskevatten med en detaljerad återgivning av strukturer som båten passerar över.

Traditionella givare avger en konisk stråle. Garmin ClearVü ekolod med skanningsteknik avger två smala strålar som liknar formen på strålen i en kopieringsmaskin. Strålarna ger en tydligare, bildlik vy av det som finns under båten.




SideVü Ekolodsbild

Obs! SideVü ekolod och givare för skanningsteknik kan inte användas i alla modeller.

Obs! För att ta emot SideVü ekolod med skanningsteknik behöver du en kompatibel plotters, en kompatibel ekolodsmul och en kompatibel givare.

SideVü ekolod med skanningsteknik visar en bild av vad som finns vid sidorna av båten. Du kan använda detta som ett sökverktyg för att hitta strukturer och fisk.




①	Vänster sida av båten
②	Höger sida av båten
③	Givaren på din båt
④	Träd
⑤	Gamla däck
⑥	Stockar

⑦	Avstånd från sidan av båten
⑧	Vatten mellan båten och botten

SideVü skanningsteknik

I stället för en vanlig konisk stråle använder SideVü givaren en plan stråle för att söka av vattnet och botten vid sidorna av båten.



Delad zoombild av ekolodsvisningen

Delad zoombild av ekolodsvisningen visar ett helskärmsdiagram av ekolodsavläsningar och en förstorad del av diagrammet på samma skärm.

Delad frekvensbild som ekolodssida

I den delade frekvensbilden som ekolodssida visas ett helskärmsdiagram av högfrequensekolodssida på ena sidan av skärmen och ett helskärmsdiagram av lågfrequensekolodssida på den andra sidan av skärmen.

Obs! För delad frekvensbild som ekolodssida krävs att du använder en givare med två frekvenser.

Panoptix ekolodssidor

Obs! Alla modeller har inte stöd för Panoptix givare.

För att ta emot Panoptix ekolod behöver du en kompatibel plotter och en kompatibel givare.

Med Panoptix ekolodssidorna kan du se runt hela båten i realtid. Du kan också se agn under vattnet och stim framför och under båten.

Med LiveVü ekolodssidor får du en bild av rörelse antingen framför eller under båten. Skärmen uppdateras mycket snabbt, vilket innebär att ekolodssidorna mer ser ut som livevideo.


Med RealVü 3D ekolodssidor får du tredimensionella vyer över antingen det som finns framför eller under båten. Skärmen uppdateras med varje svep av givaren.

För att se alla fem Panoptix ekolodssidorna behöver du en givare för att visa vyerna nedåt och en andra givare för att visa vyerna framåt.

Du öppnar Panoptix ekolodssidorna genom att välja Ekolod och välja en sida.

LiveVü nedåt ekolodssida


Den här ekolodssidan visar en tvådimensionell vy över vad som finns under båten och kan användas för att se en betesboll och fisk.



①	Historik för Panoptix med vy nedåt på en bläddrande ekolodssida
②	Båt
③	Räckvidd
④	Spår
⑤	Drop shot rig
⑥	Botten

LiveVü framåt ekolodssida


Den här ekolodssidan visar en tvådimensionell vy över vad som finns framför båten och kan användas för att se en betesboll och fisk.



①	Båt
②	Räckvidd
③	Fisk
④	Spår
⑤	Botten

RealVü 3D framåt ekolodssida

Den här ekolodssidan visar en tredimensionell vy över vad som finns framför givaren. Den här vyn kan användas när du står stilla och du måste kunna se botten och den fisk som närmar sig båten.




①	Färgkodning
②	Båt
③	Pingindikator
④	Fisk
⑤	Botten
⑥	Räckvidd

RealVü 3D nedåt ekolodssida

Den här ekolodssidan visar en tredimensionell vy över vad som finns under givaren och kan användas när du står stilla och vill se vad som finns runt båten.

RealVü 3D historik ekolodssida

Den här ekolodssidan ger en tredimensionell vy över vad som finns bakom båten medan du rör dig och visar hela vattenpelaren i 3D, från botten till vattenytan. Den här vyn används för att hitta fisk.




①	Färgkodning
②	Båt
③	Räckvidd
④	Botten
⑤	Struktur
⑥	Fisk

FrontVü ekolodssida

Panoptix FrontVü ekolodssidan ökar din situationsberedskap genom att visa hinder under vattnet, upp till 91 meter (300 fot) framför båten.

Förmågan att effektivt undvika hinder framför båten med hjälp av FrontVü ekolod minskar när hastigheten överstiger 8 knop.

Om du vill se FrontVü ekolodssidan måste du installera och ansluta en kompatibel givare, t.ex. en PS21 givare. Du kan behöva uppdatera givarprogramvaran.



Ändra ekolodsbild

- 1 På en kombinationsskärm eller SmartMode layout med ekolod väljer du det fönster du vill ändra.
- 2 Välj **Meny > Ändra ekolod**.
- 3 Välj en ekolodsbild.

Välja givartyp

Innan du kan välja givartyp måste du ta reda på vilken sorts givare du har.

Den här plottern är kompatibel med givaren Garmin ClearVü™ och ett sortiment av andra givare, bland annat Garmin GT-givare som finns på www.garmin.com.

Om du ansluter en givare som inte medföljde plottern kan det hända att du måste ange givartyp för att ekolodet ska fungera på rätt sätt. Om enheten upptäckte givaren automatiskt visas inte detta alternativ.

- 1 På en ekolodssida väljer du **Meny > Ekolodsinställningar > Installation > Givartyp**.
- 2 Välj ett alternativ:

- Om du har en givare med två strålar och 200/77 kHz väljer du **Två strålar (200/77 kHz)**.
- Om du har en givare med två frekvenser och 200/50 kHz väljer du **Två frekvenser (200/50 kHz)**.
- Om du har en annan typ av givare väljer du den i listan.

Kalibrera kompassen

Innan du kan kalibrera kompassen måste givaren vara installerad på skaftet tillräckligt långt från trollingmotorn för att magnetiska störningar ska kunna undvikas, och givaren måste vara placerad i vattnet. Kalibreringen måste vara av tillräckligt hög kvalitet för att den inbyggda kompassen ska aktiveras.

Obs! Du måste montera givaren på skaftet för att kunna använda kompassen. Kompassen fungerar inte om du monterar givaren på motorn.

Obs! Kompasskalibrering är endast tillgänglig för givare med en inbyggd kompass.

Du kan börja svänga båten innan du kalibrerar, men du måste rotera båten helt 1,5 gånger under kalibreringen.

- 1 På ekolodssidan för ForwardVü eller LiveVü framåt väljer du **Meny > Ekolodsinställningar > Installation**.
- 2 Om det behövs väljer du **Använd AHRS**.
- 3 Välj **Kalibrera kompass**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen.

Skapa en waypoint på ekolodsskärmen

- 1 På en ekolodssida väljer du **W**.
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj **Ny waypoint** eller **W**.
- 4 Om det behövs redigerar du waypointinformationen.

Mäta avstånd på ekolodsskärmen

Du kan mäta avståndet mellan två punkter på SideVü ekolodssidan.

- 1 På SideVü ekolodssidan väljer du en plats på skärmen.
- 2 Välj **Mät distans**.
En knappål visas på skärmen på den valda platsen.
- 3 Välj en till plats.
Avståndet och vinkeln från knappålen anges i det övre vänstra hörnet.

TIPS: Om du vill återställa knappålen och mäta från knappålels aktuella plats väljer du **Mät distans**.

Pausa ekolodsvisningen

På en ekolodssida väljer du **W**.

Visa ekolodshistorik

Du kan skrolla på ekolodsskärmen för att visa historiska ekolodsdata.

Obs! Alla givare sparar inte historik över ekolodsdata.

- 1 På en ekolodssida väljer du **W**.
- 2 Dra skärmen.

Ekolodsdelning

Den här funktionen är kanske inte tillgänglig på alla plottermodeller.

Du kan visa ekolodsdata från alla kompatibla källor på Garmin marint nätverk. Du kan visa ekolodsdata från en kompatibel extern ekolodsmodul, t.ex. en GCV™ ekolodsmodul. Dessutom kan du visa ekolodsdata från andra plotttrar som har en inbyggd ekolodsmodul.

Varje plotter i nätverket kan visa ekolodsdata från varje kompatibel ekolodsmodul och givare i nätverket, oavsett var på

båten plottrarna och givarna är monterade. Från exempelvis en givare med Garmin ClearVü monterad längst bak på båten kan du visa ekolodsdata med CL7 monterad längst fram på båten.

När du delar med dig av ekolodsdata kommer värdena för en del ekolodsinställningar, t.ex. Avstånd och Känslighet, att synkroniseras mellan enheterna i nätverket. Värdena för andra ekolodsinställningar, t.ex. inställningar för Utseende, synkroniseras inte och ska konfigureras på varje enskild enhet. Dessutom synkroniseras bildhastigheten för de olika traditionella ekolodssidorna och Garmin ClearVü ekolodssidorna så att de delade vyerna blir mer sammanhängande.

Obs! Om flera givare används samtidigt kan det skapa störningar, vilka går att få bort genom att man justerar ekolodsinställningen Störningar.

Välja en ekolodskälla

Den här funktionen är kanske inte tillgänglig på alla modeller.

När du använder mer än en ekolodsdatakälla för en viss ekolodssida kan du välja vilken källa du vill använda för den ekolodssidan. Om du till exempel har två källor för Garmin ClearVü kan du välja vilken källa du vill använda på Garmin ClearVü ekolodssidan.

- 1 Öppna den ekolodssida där du vill ändra källan.
- 2 Välj **Meny > Ekolodsinställningar > Källa**.
- 3 Välj källa för den här ekolodssidan.

Byta namn på en ekolodskälla

Du kan byta namn på en ekolodskälla för att enkelt kunna identifiera källan. Du kan exempelvis använda "För" som namnet på givaren i båtens för.

Källans namnbyte gäller endast aktuell vy. Om du till exempel vill byta namn på Garmin ClearVü ekolodskällan måste du öppna Garmin ClearVü ekolodssidan.

- 1 På ekolodssidan väljer du **Meny > Ekolodsinställningar > Källa > Byt namn på källor**.
- 2 Ange namnet.

Justera detaljnivån

Du kan justera detaljnivån och störningar som visas på ekolodsskärmen antingen genom att justera känsligheten för traditionella givare eller genom att justera ljusstyrkan för Garmin ClearVü givare.

Om du vill visa resultaten av signaler med högsta intensitet på skärmen kan du minska känsligheten eller ljusstyrkan för att ta bort resultat med lägre intensitet och störningar. Om du vill visa all resultatinformation kan du öka känsligheten eller ljusstyrkan för att visa mer information på skärmen. Detta ökar också störningarna och kan göra det svårare att upptäcka faktiska resultat.

- 1 På en ekolodssida väljer du **Meny**.
- 2 Välj **Känslighet** eller **Ljusstyrka**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill öka eller minska känsligheten eller ljusstyrkan manuellt väljer du **Uppåt** eller **Nedåt**.
 - Om du vill att plottern justerar känsligheten eller ljusstyrkan automatiskt väljer du ett automatiskt alternativ.

Justera färgintensiteten

Du kan justera intensitet på färgerna och markera intressanta områden på ekolodsskärmen genom att justera färgmättnad för traditionella givare eller kontrast för Garmin ClearVü och SideVü/ClearVü givare. Den här inställningen fungerar bäst när du har justerat detaljnivån som visas på skärmen med inställningarna för känslighet eller ljusstyrka.

Om du vill markera mindre fiskmål eller skapa en visning av ett mål med högre intensitet kan du öka inställningarna för

färgmättnad eller kontrast. Detta orsakar en förlust av differentieringen av resultaten med hög intensitet längst ned. Om du vill minska intensiteten för resultatet kan du minska färgmättnad eller kontrast.

- 1 Från en ekolodssida väljer du **Meny**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - När du är på Garmin ClearVü eller SideVü ekolodssidan väljer du **Kontrast**.
 - När du är på en Panoptix LiveVü ekolodssida väljer du **Färgökning**.
 - Från en annan ekolodssida väljer du **Ekolodsinställningar > Avancerat > Färgökning**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill öka färgintensiteten manuellt väljer du **Uppåt** eller **Nedåt**.
 - Om du vill använda standardinställningen väljer du **Standard**.

Justera djup- eller breddskalans mätområde

Du kan justera djupskalans mätområde traditionellt och Garmin ClearVü ekolodssidor samt breddskalans mätområde för SideVü ekolodssidor.

Om enheten justerar området automatiskt hålls botten inom den nedre tredjedelen av ekolodsskärmen och det kan vara användbart för att spåra botten som har minimala eller måttliga ändringar i terrängen.

Med manuell justering av området kan du visa ett visst område, vilket kan vara användbart för att spåra en botten som har stora ändringar i terrängen, t.ex. djupa kanter eller klippor. Botten kan visas på skärmen så länge den visas inom det område som du har ställt in.

- 1 På en ekolodssida väljer du **Meny > Avstånd**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill att plottern automatiskt ska justera området väljer du **Auto**.
 - Om du vill öka eller minska området manuellt väljer du **Uppåt** eller **Nedåt**.

TIPS: Från ekolodsskärmen kan du välja **+** eller **-** om du manuellt vill justera området.

TIPS: När du visar flera ekolodsskärmar kan du välja Välj för att välja den aktiva skärmen.

Ställa in zoomnivån för ekolodsskärmen

- 1 På en ekolodssida väljer du **Meny > Zoom**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill zooma in på ekolodsdata från bottendjupet väljer du **Låst botten**.
 - Om du vill ställa in djupräckvidden på det förstörade området manuellt väljer du **Ställ in zoom**, väljer **Visning upp** eller **Visning ned** för att ställa in djupräckvidden på det förstörade området och väljer **Zooma in** eller **Zooma ut** för att öka eller minska förstoringen på det förstörade området.
 - Om du vill ställa in djup och zoomning automatiskt väljer du **Ställ in zoom > Auto**.
 - För att avbryta zoomningen väljer du **Ingen zoom**.

Ställa in bildhastigheten

Du kan ställa in den takt med vilken ekolodsbilden rör sig över skärmen. En högre bildhastighet visar fler detaljer, speciellt när du rör dig och vid troling. En lägre bildhastighet visar ekolodsinformation på skärmen längre. När du ställer in bildhastigheten på en ekolodssida används den för alla ekolodssidor.

1 På en ekolodssida väljer du **Meny > Ekolodsinställningar > Bildhastighet**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill att bildhastigheten justeras automatiskt med hjälp av data om fart över grund eller fart genom vatten väljer du **Auto**.
Inställningen Auto väljer en bildhastighet som motsvarar båtens hastighet, så att mål i vattnet ritas med rätt bildförhållande och ser mindre förvrängda ut. När du visar Garmin ClearVü eller SideVü ekolodssidor bör du använda inställningen Auto.
- Om du vill använda en mycket snabb bildhastighet väljer du **Ultrasroll®**.
Alternativet Ultrasroll visar snabbt nya ekolodsdata, men med lägre bildkvalitet. I de flesta fall ger alternativet Snabb bra balans mellan en snabbt visad bild och mål som är mindre förvrängda.

Ekolodsfrekvenser

Obs! Vilka frekvenser som är tillgängliga beror på plotter, ekolod och givare som används.

Genom att justera frekvensen kan du anpassa ekolodet efter dina särskilda mål och aktuellt vattendjup.

Högre frekvenser använder en smal konvinkel och är bättre vid snabba hastigheter och hårda havsförhållanden. Bottendefinition och termoklindefinition kan bli bättre när du använder en högre frekvens.

Lägre frekvenser använder en bredare konvinkel som gör att fiskaren kan se flera mål, men kan även skapa mer ystörningar och minska bottenignalens kontinuitet vid hårda havsförhållanden. Bredare konvinkel skapar större bågar för ekon från fiskmål, vilket gör dem perfekta för att hitta fisk. Med bredare konvinkel blir dessutom prestandan bättre i djupt vatten, eftersom en lägre frekvens går igenom djupt vatten bättre.

Med CHIRP frekvenser kan du svepa varje puls genom ett urval frekvenser, vilket resulterar i bättre objektseparation i djupt vatten. CHIRP kan användas för att exakt identifiera mål, t.ex. enskilda fiskar i ett stim, och vid tillämpningar i djupt vatten. CHIRP har i allmänhet bättre prestanda än en frekvenstillämpning. Eftersom vissa fiskmål kan visas tydligare med en fast frekvens bör du ta hänsyn till dina mål och vattenförhållanden när du använder CHIRP frekvenser.

Vissa Black Box-ekolod och givare ger dig även möjlighet att anpassa förinställda frekvenser för varje givarelement, vilket gör att du kan ändra frekvensen snabbt med hjälp av förinställningar när vattnet och dina mål ändras.

Om du visar två frekvenser samtidigt med bilden för delad frekvens kan du se djupare med det lågfrekventa ekot och samtidigt se fler detaljer från det högfrekventa ekot.

Välja frekvens

Obs! Det går inte att justera frekvensen för alla ekolodsbilder och givare.

Du kan ange vilka frekvenser som ska visas på ekolodsskärmen.

1 På en ekolodssida väljer du **Meny > Frekvens**.

2 Välj en frekvens som passar dina behov och vattendjupet.
Mer information om frekvenser finns på [Ekolodsfrekvenser, sidan 21](#).

Skapa en förinställd frekvens

Obs! Inte tillgängligt med alla givare.

Du kan skapa en förinställning för att spara en specifik ekolodsfrekvens som gör att du kan ändra frekvenser snabbt.

1 På en ekolodssida väljer du **Meny > Frekvens**.

2 Välj **Hantera frekvenser > Ny förinställning**.

3 Ange en frekvens.

Anpassa Panoptix ekolodssidorna

Obs! Alla modeller har inte stöd för Panoptix givare.

Justera utseendet för LiveVü ekolodssidorna

1 På en LiveVü ekolodssida väljer du **Meny > Ekolodsinställningar**.

2 Välj ett alternativ:

- Ändra färgerna på ekolodssidan genom att välja **Färgpalett** och välja ett alternativ.
- Justera längden på de olika spår som visar målrörelser genom att välja **Spår** och därefter ett alternativ.
- Om du vill kunna skilja på botten och vattnet genom att färga botten brun väljer du **Bottenfyllning**.
- Visa eller dölj linjerna i intervallrutnätet genom att välja **Rutnätsöverlag**.
- Dölj eller visa historik på sidan av skärmen genom att välja **Bläddra i hist.**

Ställa in LiveVü givarens sändningsvinkel

Du kan ändra LiveVü givarens sändningsvinkel för att rikta givaren mot ett särskilt intressant område. Du kan till exempel rikta givaren för att följa en betesboll eller fokusera på ett träd när du passerar det.

1 På en LiveVü ekolodssida väljer du **Meny > Sändningsvinkel**.

2 Välj ett alternativ.

Justera RealVü betraktningens vinkel och zoomningsgraden

Du kan ändra betraktningens vinkel för RealVü ekolodssidorna. Du kan även zooma in och ut ur vyn.

På en RealVü ekolodssida väljer du ett alternativ:

- Justera betraktningens vinkeln diagonalt genom att välja .
- Justera betraktningens vinkeln horisontellt genom att välja .
- Justera betraktningens vinkeln vertikalt genom att välja .
- Justera betraktningens vinkeln genom att dra skärmen i valfri riktning.
- Zooma in genom att dra isär med två fingrar.
- För att zooma ut nyp du ihop fingrarna.

Justera utseendet för RealVü ekolodssidorna

1 På en RealVü ekolodssida väljer du **Meny**.

2 Välj ett alternativ:

- För att justera djupet vid vilket färgpaletten börjar om väljer du **Palettdjup** och ett alternativ.
- Välj en annan färgpalett för ekolodets ekopunkter genom att välja **Ekolodsinställningar > Punktfärger** och ett alternativ.
- Välj en annan färgpalett för botten genom att välja **Ekolodsinställningar > Bottenfärger** och ett alternativ.
- Välj en annan stil för botten genom att välja **Ekolodsinställningar > Bottenformat** och ett alternativ.
- Dölj eller visa färgförklaring på sidan av skärmen genom att välja **Ekolodsinställningar > Färgknapp**.

Justera RealVü svephastigheten

Du kan uppdatera hur snabbt givaren sveper fram och tillbaka. En högre svephastighet skapar en mindre detaljerad bild, men skärmen uppdateras snabbare. En lägre svephastighet skapar en mer detaljerad bild, men skärmen uppdateras långsammare.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för RealVü 3D-historik ekolodssidan.

- 1 På en RealVüekolodssida väljer du **Meny > Svephastighet**.
- 2 Välj ett alternativ.

Slå på realtidsvyn

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla ekolodssidor. Realtid är en vertikal realtidsbild längs höger sida av helskärmsskärmen av ekolodningen. Den här funktionen utökar de senast mottagna ekolodsdata så att de blir enklare att se. Den kan även vara användbar för att upptäcka fisk som är nära botten.

På en ekolodssida väljer du **Meny > Ekolodsinställningar > Utseende > Realtid > På**.

Ekolodsinställningar

Obs! Alla alternativ och inställningar gäller inte för alla modeller, ekolodsmoduler och givare.

Ekolodsinställningar

Obs! Dessa inställningar gäller inte för Panoptix givare. Se [RealVüEkolodsinställningar](#), sidan 22 och [LiveVü ekolodsinställningar](#), sidan 22.

På en ekolodssida väljer du **Meny > Ekolodsinställningar**.

Bildhastighet: Ställer in den takt med vilken ekolodet rör sig från höger till vänster ([Ställa in bildhastigheten](#), sidan 20).

På grunt vatten kan du välja en långsammare bildhastighet för att förlänga den tid som informationen visas på skärmen. På djupt vatten kan du välja en snabbare bildhastighet. Automatisk bildhastighet justerar bildhastigheten till den hastighet som båten färdas i.

Brusavvisning: Reducerar störningar och mängden eko som visas på ekolodsskärmen ([Inställningar för brusavvisning för ekolod](#), sidan 22).

Utseende: Konfigurerar ekolodsskärmens utseende ([Inställningar för ekolodets utseende](#), sidan 22).

Larm: Ställer in ekolodslarm ([Inställningar för ekolodets larm](#), sidan 23).

Avancerat: Konfigurerar olika inställningar för ekolodsskärmen och datakällan ([Avancerade ekolodsinställningar](#), sidan 23).

Installation: Konfigurerar givaren ([Inställningar för givarinstallation](#), sidan 23).

RealVüEkolodsinställningar

På en RealVü ekolodssida väljer du **Meny > Ekolodsinställningar**.

Punktfärger: Ställer in en annan färgpalett för ekolodets ekopunkter.

Bottenformat: Anger stil för botten. När du befinner dig på djupt vatten kan du ange den här inställningen för Punkter och manuellt ställa in djupintervallet grundare.

Bottenfärger: Anger färgpalett för botten.

Färgknapp: Visar en förklaring över vilka djup färgerna motsvarar.

Överlagrade data: Ställer in de data som visas på ekolodsskärmen.

Installation: Konfigurerar givaren ([Inställningar för givarinstallation](#), sidan 23).

LiveVü ekolodsinställningar

På en LiveVü ekolodssida väljer du **Meny > Ekolodsinställningar**.

Färgpalett: Ställer in färgpaletten.

Bottenfyllning: Färgar botten brun för att skilja den från vattenekon.

Spår: Anger hur länge spåren visas på skärmen. Spåren visar objektets rörelse.

Rutnätsöverlag: Visar ett rutnät med intervallinjer.

Brusavvisning: Reducerar störningar och mängden eko som visas på ekolodsskärmen.

Bläddra i hist.: Visar ekolodshistorik på en traditionell ekolodssida.

Överlagrade data: Ställer in de data som visas på ekolodsskärmen ([Anpassa dataöverlagringar](#), sidan 4).

Installation: Konfigurerar givaren ([Kalibrera kompassen](#), sidan 19).

Inställningar för brusavvisning för ekolod

På en ekolodssida väljer du **Meny > Ekolodsinställningar > Brusavvisning**.

Störningar: Justerar känsligheten för att minska effekten av störningar från brusällor i närheten.

Den lägsta störningsinställningen som ger önskad förbättring bör användas för att ta bort störningar från skärmen. Det bästa sättet att eliminera störningar är att korrigera installationsproblemen som orsakar störningar.

Färggräns: Döljer en del av färgpaletten för att eliminera fält med svagt störeko.

Genom att ställa in färggränsen till färgen på icke önskvärda ekon, kan du eliminera visningen av icke önskvärda ekon på skärmen.

Utjämning: Tar bort brus som inte är del av ett normalt ekolodseko och justerar visningen av ekon, t.ex. botten.

När utjämningen är inställd på hög blir mer av de låga störningsnivåerna kvar än om du använder störningskontrollen, men ljudet är mer dämpat på grund av medelvärdesberäkning. Utjämning kan ta bort fläckar från botten. Utjämning och störningar fungerar tillsammans för att eliminera låga störningsnivåer. Du kan justera störnings- och utjämningsinställningarna stegvis för att ta bort oönskat ljud från skärmen.

Ytstörningar: Döljer ytstörningar för att minska mängden klotter. Bredare strålbredd (lägre frekvenser) kan visa fler mål, men generera mer ytstörningar.

TVG (Time-Varying Gain): Justerar TVG, vilket kan minska brus.

Den här kontrollen passar bäst för situationer när du vill styra och undertrycka klotter eller brus nära vattenytan. Den gör det också möjligt att visa mål nära ytan, som annars döljs av ytstörningar.

Inställningar för ekolodets utseende

På en ekolodssida väljer du **Meny > Ekolodsinställningar > Utseende**.

Färg: Ställer in färgpalett och färgkänslighet.

Överlagrade data: Ställer in de data som visas på ekolodsskärmen.

Realtid: Visar en vertikal realtidsbild längs skärmens högra sida som direkt visar avståndet till objekt längs en skala.

Djuplinje: Visar en djuplinje som snabbpreferens.

Edge: Framhäver den starkaste signalen från botten för att definiera signalens hårdhet eller mjukhet.

Bildutveckling: Gör att ekolodsbilden avancerar snabbare genom att rita mer än en datakolumn på skärmen för varje kolumn med ekolodsdata som tas emot. Det här är särskilt användbart när du använder ekolodet på djupt vatten eftersom det tar längre tid för ekolodssignalen att färdas till botten och tillbaka till givaren.

Med inställningen 1/1 ritas en kolumn med information på skärmen per ekolodseko. Med inställningen 2/1 ritas två kolumner med information på skärmen per ekolodseko och så vidare för inställningarna 4/1 och 8/1.

Inställningar för ekolodets larm

Obs! För vissa inställningar krävs externa tillbehör.

Välj **Inställningar > Larm > Ekolod**.

Grunt vatten: Ställer in ett larm som ljuder när djupet är mindre än det angivna värdet.

Djupt vatten: Ställer in ett larm som ljuder när djupet är större än det angivna värdet.

Vattentempera.: Ställer in ett larm som ljuder när givaren rapporterar en temperatur som är 1,1 °C (2 °F) över eller under den angivna temperaturen.

Kontur: Ställer in ett larm som ljuder när givaren upptäcker ett svävande objekt inom det angivna djupet från vattenytan och från botten.

Fisk: Ställer in ett larm som ljuder när enheten upptäcker ett svävande mål.

- Med  ställer du in larmet så att det ljuder när fisk i alla storlekar upptäcks.
- Med  ställer du in larmet så att det ljuder endast när medelstora eller stora fiskar upptäcks.
- Med  ställer du in larmet så att det ljuder endast när stora fiskar upptäcks.

Avancerade ekolodsinställningar

Från en ekolodssida väljer du **Meny > Ekolodsinställningar > Avancerat**.

Sända: Gör att givaren slutar att sända.

Skift: Här kan du ställa in djupområdet som ekolodet fokuserar på. Det gör att du kan zooma i en högre upplösning i det fokuserade djupet.

När du använder skift kanske inte bottenpåring fungerar effektivt, eftersom ekolodet söker efter data inom det fokuserade områdets djupområde, som kanske inte innefattar botten. Om du använder skift kan detta också påverka bildhastigheten, eftersom data utanför det fokuserade områdets djupområde inte har bearbetats, vilket minskar den tid som krävs för att ta emot och visa data. Du kan zooma in på det fokuserade området, vilket gör det möjligt att närmare utvärdera objekt med en högre upplösning än om du enbart zoomar.

Echo-sträcka: Justerar storleken på ekon på skärmen så att det blir lättare att se separata ekon på skärmen.

När målen är svåra att se gör Echo-sträcka ekon från mål tydligare och lättare att se på skärmen. Om värdet för Echo-sträcka är för högt blandas objekten ihop, och om värdet är för lågt, kan objekten vara små och svåra att se.

Du kan använda Echo-sträcka och filterbredd tillsammans för att få bästa upplösning och brusreducering. Om Echo-sträcka och filterbredd har ställts in till lågt har skärmen den högsta upplösningen, men är mer känslig för ljud. Om Echo-sträcka har ställts in till högt och filterbredd till lågt, har skärmen en lägre upplösning, men bredare mål. Om Echo-sträcka och filterbredd har ställts in till högt har skärmen den lägsta upplösningen, men är minst känslig för ljud. Det rekommenderas inte att man ställer in Echo-sträcka till lågt och filterbredd till högt.

Bottenpåring: Ställer in den frekvens som användes för att bestämma djupet.

Med kontrollen för bottenpåring kan du välja specifik kanal som används för att spåra botten. Du kan till exempel ställa in bottenpåring för den låga frekvensen för användning i djupt vatten.

Temp.källa: Ställer in kanalen för vattentemperaturloggen när mer än en vattentemperaturgivare eller temperaturkapabel givare är ansluten.

Inställningar för givarinstallation

På en ekolodssida väljer du **Meny > Ekolodsinställningar > Installation**.

Sändhastighet: Anger tid mellan ekolodspingar. Om du ökar sändhastigheten ökar bildhastigheten, men det kan även öka själv-interferensen.

Om du minskar sändhastigheten ökar avståndet mellan sändningspulser och kan åtgärda själv-interferens.

Sändningseffekt: Minskar givarringningar nära ytan. Ett lägre sändningseffektvärde minskar givarringningarna, men kan också minska styrkan på ekon.

Filterbredd: Definierar objektets kanter. Ett kortare filter definierar objektens kanter tydligare men kan ge mer brus. Ett längre filter skapar mjukare kanter på objekten och kan även minska brus.

Givardiagnostik: Visar detaljerad information om givaren.

Rotera vä/hö: Byter SideVü vyorientering från vänster till höger.

Installationsdjup: Ställer in det djup under vattenytan på vilket Panoptix givaren är monterad. Om du anger det faktiska djup på vilket givaren är monterad leder det till en mer noggrann visuell presentation av vad som finns i vattnet.

Vänd: Anger riktningen för Panoptix ekolodspresentationen när givaren för nedåtväy är installerad så att kablarna pekar mot babords sida av båten.

Konvinkel: Anger bredden på Panoptix givarens konvinkel.

Smala konvinklar gör att du kan se djupare och längre. Bredare konvinklar gör att du kan se ett större täckningsområde.

Använd AHRS: Gör det möjligt för det interna riktungs- och referenssystemets (AHRS) sensorer att upptäcka Panoptix givarens monteringsvinkel automatiskt. När den här inställningen är avaktiverad kan du ange den specifika monteringsvinkeln för givaren med hjälp av inställningen Lutningsvinkel. Många givare med framåtväy är monterade i 45 graders vinkel och givare med nedåtväy är monterade i 0 graders vinkel.

Ekolodsinspelningar

Spela in ekolodsvisningen

Obs! Ekolodsinspelning kan inte användas i alla modeller.

- 1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
- 2 På en ekolodssida väljer du **Meny > Ekolodsinställningar > Ekolodsinspelning > Spela in ekolod**.

15 minuters ekolodsinspelning använder cirka 200 MB diskutrymme på det isatta minneskortet. Du kan spela in ekolod tills kortet nått sin kapacitet.

Avbryta ekolodsinspelningen

Innan du kan avbryta inspelningen av ekolod måste du börja spela in den (*Spela in ekolodsvisningen, sidan 23*).

På en ekolodssida väljer du **Meny > Ekolodsinställningar > Ekolodsinspelning > Stoppa inspelning**.

Ta bort en ekolodsinspelning

- 1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
- 2 På en ekolodssida väljer du **Meny > Ekolodsinställningar > Ekolodsinspelningar > Visa inspelningar**.

3 Välj en inspelning.

4 Välj **Ta bort**.

Spela upp ekolodsinspelningar

Innan du kan spela upp ekolodsinspelningar måste du hämta och installera programmet HomePort™ och spela in ekolodsdata på ett minneskort.

- 1 Ta ut minneskortet från enheten.

- 2 Sätt in minneskortet i en kortläsare som är ansluten till en dator.
- 3 Öppna programmet HomePort.
- 4 Välj en ekolodsinspelning från enhetslistan.
- 5 Högerklicka på ekolodsinspelningen i den nedre rutan.
- 6 Välj **Uppspelning**.

Radar

VARNING

Marinradar sänder mikrovågsenergi som kan vara skadlig för människor och djur. Kontrollera att området runt radarn är fritt innan du påbörjar radarsändningen. Radarn sänder en stråle cirka 12° över och 12° under en horisontell linje från radarns mittpunkt.

Titta inte rakt mot antennen på nära håll när radarn sänder – ögonen är den del av kroppen som är känsligast för elektromagnetisk energi.

När du ansluter din kompatibla plotter till en Garminmarinradar (tillval) som till exempel en GMR™ Fantom™ 6 radar eller en GMR 24 xHD kan du få mer information om omgivningen.

Radarn sänder en smal stråle med mikrovågsenergi i ett 360°-mönster. När strålen träffar ett mål reflekteras en del av energin tillbaka till radarn.

Ändra radarläge

- 1 På en kombinationsskärm eller SmartMode layout med radar väljer du **Meny > Radarmeny > Ändra radar**.
- 2 Välj ett radarläge.

Sända radarsignaler

Obs! Som säkerhetsåtgärd sätts radarn i viloläge när den är uppvärmd. På så sätt kan du kontrollera att området runt radarn är fritt innan du påbörjar radarsändningen.

- 1 Stäng av plottern och anslut radarn så som beskrivs i installationsanvisningarna för radarn.
- 2 Slå på plottern.
Om det behövs värms radarn upp och en nedräkningsmekanism anger när radarn är klar.
- 3 Välj **Radar**.
- 4 Välj ett radarläge.
Ett nedräkningsmeddelande visas medan radarn startar.
- 5 Välj **Meny > Sänd radar**.

Avbryta sändningen av radarsignaler

På en radarskärm väljer du **Meny > Rdr t. standby**.

TIPS: Tryck på  på valfri skärm om du snabbt vill stoppa radarsändningen.

Ställa in tidsbegränsat sändningsläge

För att bidra till att spara ström kan du ställa in tidsintervall i vilka radarn kommer att sända och inte sända (standby) signalsändningar.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i dubbla radarlägen.

- 1 På en radarskärm väljer du **Meny > Alternativ för radar > Tidsbegr sändning**.
- 2 Välj **Tidsbegr sändning** för att aktivera alternativet.
- 3 Välj **Vilotid**, ange tidsintervallet mellan radarsignalsändningar och välj **Klar**.
- 4 Välj **Sändningstid**, ange varaktigheten för varje radarsignalsändning och välj **Klar**.

Aktivera och justera en No-Xmit-zon för radar

Du kan ange ett område inom vilket radarn inte sänder ut signaler.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla radar- eller plottermodeller.

- 1 På en radarskärm väljer du **Meny > Radarinställning > Installation > Akt. zon utan sändning**.

Den sändningsfria zonen anges som ett skuggat område på radarskärmen.

- 2 Välj **Justera zon utan sändn. > Flytta zon utan sändn.**
- 3 Välj **Vinkel 1** och välj den nya platsen för den första vinkeln.
- 4 Välj **Vinkel 2** och välj den nya platsen för den andra vinkeln.
- 5 Välj **Klar**.

Justera radarräckvidden

Räckvidden på radarsignalen anger längden på den pulserande signal som sänds och tas emot av radarn. När räckvidden ökar sänder radarn längre pulser för att nå avlägsna objekt. Mer närbelägna objekt, speciellt regn och vågor, reflekterar också de långa pulserna vilket kan lägga till brus på radarskärmen. Visning av information om mål på större avstånd kan minska det tillgängliga utrymmet på radarskärmen för visning av information om mål på kortare avstånd.

- Välj **+** för att minska räckvidden.
- Välj **—** för att öka räckvidden.

Tips för att välja radarräckvidd

- Bestäm vilken information du behöver se på radarskärmen.
Behöver du exempelvis information om närbelägna väderförhållanden eller objekt och trafik, eller är du mer intresserad av väderförhållanden längre bort?
- Kontrollera de miljöförhållanden som radarn används i.
Speciellt vid hårt väder kan radarsignaler med längre räckvidd öka radarklotter på radarskärmen och göra det svårt att visa information om mer närliggande objekt. Vid regn kan radarsignaler med kortare räckvidd göra det möjligt att på ett effektivare sätt visa information om närliggande objekt, om regnekoinställningen konfigurerats optimalt.
- Välj den kortaste effektiva räckvidden med utgångspunkt i din anledning till att använda radarn och nuvarande miljöförhållanden.

Zooma in och ut på radarskärmen

- Nyp ihop två fingrar om du vill zooma ut.
- Dra isär två fingrar om du vill zooma in.
- Dra skärmen för att panorera och välj sedan **+** eller **—** för att zooma om det behövs.

Markera en waypoint på radarskärmen


- 1 På en radarskärm väljer du en plats.
- 2 Välj  på en kombinationsskärm eller **Skapa waypoint** på en helskärm.

MotionScope™ dopplerradarteknik

GMR Fantom radarn använder dopplereffekten till att upptäcka och markera rörliga mål för att hjälpa dig att undvika potentiella kollisioner, hitta fågelflockar och spåra väderinformation. Dopplereffekten är frekvensförändringen i radareköt på grund av målets relativa rörelse. Den gör att mål som rör sig mot eller från radarn direkt kan upptäckas.

MotionScope funktionen markerar rörliga mål på radarskärmen så att du kan navigera runt andra båtar eller hårt väder, eller mot fiskeställen där det finns fåglar på vattenytan.

De rörliga målen är färgkodade så att du snabbt kan se vilka mål som är på väg mot dig och vilka som är på väg bort från dig. På de flesta färgscheman anger grönt att målet rör sig bort från dig och rött anger att målet rör sig mot dig.



Aktivera en säkerhetszon

Du kan aktivera en säkerhetszon för att varna dig när något kommer inom ett angivet område runt båten.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i dubbla radarlägen.

På en radarskärm väljer du **Meny > Alternativ för radar > Aktivera säkerhetszon**.

Definiera en rund säkerhetszon

Innan du kan definiera gränserna för säkerhetszonen måste du aktivera en säkerhetszon ([Aktivera en säkerhetszon, sidan 25](#)).

Du kan definiera en rund säkerhetszon som omger hela båten.


- 1 På en radarskärm väljer du **Meny > Alternativ för radar > Justera säkerhetszon > Justera säkerhetszon > Cirkel**.
- 2 Välj positionen för säkerhetszonens yttre cirkel.
- 3 Välj positionen för säkerhetszonens inre cirkel för att definiera säkerhetszonens bredd.

Definiera en partiell säkerhetszon

Innan du kan definiera gränserna för säkerhetszonen måste du aktivera en säkerhetszon ([Aktivera en säkerhetszon, sidan 25](#)).

Du kan definiera gränserna för en säkerhetszon som inte omger hela båten.

- 1 På en radarskärm väljer du **Meny > Alternativ för radar > Justera säkerhetszon > Justera säkerhetszon > Hörn 1**.
- 2 Tryck på och dra positionen för den yttre säkerhetszonens hörn ①.



- 3 Välj **Hörn 2**.
- 4 Tryck på positionen för den inre säkerhetszonens hörn ② för att definiera säkerhetszonens bredd.
- 5 Välj **Klar**.

Avaktivera en säkerhetszon

Du kan avaktivera en säkerhetszon.

På en radarskärm väljer du **Meny > Alternativ för radar > Justera säkerhetszon > Avaktivera säkerhetszon**.

Konfigurationen av säkerhetszon sparas så att du kan aktivera den igen när det behövs.

MARPA

MARPA (Mini-automatic radar plotting aid) gör det möjligt att identifiera samt spåra mål och används främst för att undvika kollisioner. Om du vill använda MARPA tilldelar du ett objekt en

MARPA-tag. Radarsystemet spårar automatiskt det taggade objektet och ger dig information om objektet, bland annat avstånd, bäring, fart, GPS-KÖG, närmaste ankomst och tid till närmaste ankomst. MARPA anger status för varje taggat objekt (hämtar, förlorat, spårar eller farligt) och plottern kan avge ett kollisionlarm om objektet kommer in i säkerhetszonen.

MARPA-spårningssymboler

	Ett objekt hämtas. Koncentriska, streckade gröna ringar sänds ut från objektet medan radarn låser fast vid det.
	Målet har hämtats. En heldragen grön ring anger positionen för ett objekt som radarn låst fast vid. En streckad grön linje fäst vid cirkeln anger objektets projekterade kurs över grund eller GPS-KÖG.
	Farligt objekt i området. En röd ring blinkar från objektet samtidigt som en larmsignal ljuder och en meddelanderam visas. Efter att larmet bekräftats anger en röd punkt med en streckad röd linje fäst vid den objektets position och projekterad kurs över grund eller GPS-KÖG. Om kollisionslarmet för säker zon ställts in på Av blinkar objektet, men ljudlarmet hörs inte och meddelanderamen visas inte.
	Objektet förlorat. En heldragen grön ring med ett X i anger att radarn inte kunde låsa fast vid objektet.
	Närmaste ankomstpunkt och tid till närmaste ankomstpunkt till ett farligt objekt.

Tilldela ett objekt en MARPA-tag

Innan du kan använda MARPA måste du ha en kurssensor ansluten och en aktiv GPS-signal. Kurssensorn måste tillhandahålla NMEA 2000 parametergruppsnummer (PGN) 127250 eller NMEA® 0183 HDM- eller HDG-meningar.

- 1 På en radarskärm väljer du ett objekt eller en plats.
- 2 Välj **Sök mål > MARPA-objekt**.

Ta bort en MARPA-tag från ett mål

- 1 Välj ett MARPA-objekt på radarskärmen.
- 2 Välj **MARPA-objekt > Ta bort**.

Visa information om ett MARPA-tagat objekt

Du kan visa avstånd, bäring, fart och annan information om ett MARPA-tagat objekt.

- 1 Välj ett målobjekt på en radarskärm.
- 2 Välj **MARPA-objekt**.

Visa en lista över AIS- och MARPA-hot

Du kan visa och anpassa utseendet för en lista över AIS- och MARPA-hot från valfri radarskärm eller överlagrad radarbild.

- 1 På en radarskärm väljer du **Meny > Andra farkoster > Lista > Visa**.
- 2 Välj vilka slags hot som ska ingå i listan.

Visa AIS-farkoster på radarskärmen

AIS kräver att en extern AIS-enhet används samt aktiva transpondersignaler från andra farkoster.

Du kan konfigurera hur andra farkoster visas på radarskärmen. Om en inställning (förutom AIS-visningsområdet) har konfigurerats för ett radarläge, tillämpas den inställningen på alla andra radarlägen. De inställningar för detaljer och projekterad kurs som konfigurerats för ett radarläge tillämpas på alla andra radarlägen och på överlagrad radarbild.

- 1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du **Meny > Andra farkoster > Visningsinställningar**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ange avståndet från din position inom vilken AIS-fartyg visas väljer du **Visningsomr** och väljer ett avstånd.
 - Om du vill visa detaljer om AIS-aktiverade fartyg väljer du **Information > Visa**.

- Om du vill ställa in den projekterade kursens tid för AIS-aktiverade fartyg väljer du **Proj. kurs** och anger tiden.
- Om du vill visa spår från AIS-fartyg väljer du **Spår** och väljer längden på det spår som visas.

VRM och EBL

Med VRM (Variable Range Marker) och EBL (Electronic Bearing Line) mäter du avstånd och bäring från din båt till ett målobjekt. På radarskärmen visas VRM som en cirkel med båtens aktuella position som mittpunkt, och EBL visas som en linje som börjar vid båtens aktuella position och som skär VRM. Skärningspunkten är målet för VRM och EBL.

Visa VRM och EBL

På en radarskärm väljer du **Meny > Alternativ för radar > Visa VRM/EBL**.

Justera VRM och EBL

Innan du kan justera VRM och EBL måste du visa dem på radarskärmen (*Visa VRM och EBL, sidan 26*).

Du kan justera diametern för VRM och vinkeln för EBL, vilket flyttar skärningspunkten för VRM och EBL. Den VRM och EBL som konfigurerats för ett läge tillämpas på alla andra radarlägen.

1 På en radarskärm väljer du en ny position för skärningspunkten för VRM och EBL.

2 Välj **Ange VRM/EBL**.

3 Välj **Avbryt pekning**.

Mäta avstånd och bäring till ett målobjekt

Innan du kan justera VRM och EBL måste du visa dem på radarskärmen (*Visa VRM och EBL, sidan 26*).

1 På en radarskärm väljer du målplatsen.

2 Välj **Mät distans**.

Avstånd och bäring till målplatsen visas uppe till vänster på skärmen.

Överlagrad radarbild

När du ansluter plottern till en Garmin marinradar (tillval) kan du använda den överlagrade radarinformationen på navigationssjökortet eller fiskekortet.

Data som visas på överlagrad radarbild baseras på det senast använda radarläget och alla inställningskonfigurationer som tillämpats på den överlagrade radarbilden tillämpas också på det senast använda radarläget.

Överlagrad radarbild och sjökortsdatajustering

När du använder överlagrad radarbild justerar plottern radardata med sjökortsdata baserat på båtens kurs, vilken som standard baseras på data från en magnetisk kurssensor ansluten med ett NMEA 0183 eller NMEA 2000 nätverk. Om det inte finns någon kurssensor tillgänglig baseras båtens kurs på GPS-spåringsdata.

GPS-spåringsdata anger den riktning som båten rör sig i, inte den riktning dit båten pekar. Om båten driver bakåt eller åt sidan på grund av strömmar eller vind kan det hända att den överlagrade radarbilden inte kan justeras perfekt med sjökortsdata. Du bör undvika den här situationen genom att använda båtkursdata från en elektronisk kompass.

Om båtens kurs baseras på data från en magnetisk kurssensor eller en autopilot kan kursdata försämrats på grund av felaktig inställning, mekaniskt fel, magnetisk störning eller andra faktorer. Om kursdata försämrats kan det hända att den överlagrade radarbilden inte kan justeras perfekt med sjökortsdata.

Ekospår

Med funktionen för ekospår kan du spåra båtars förflyttning på radarskärmen. Du kan ändra hur lång tid spåret visas.

Obs! Beroende på vilken radar som används kan den inställning som konfigurerats för användning i ett radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild.

Obs! Alla alternativ och inställningar är inte tillgängliga på alla radar- och plottermodeller.

Slå på ekospår

På en radarskärm väljer du **Meny > Alternativ för radar > Ekospår > Skärm**.

Justera längden på ekospåren

1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du **Meny > Alternativ för radar > Ekospår > Tid**.

2 Välj spårets längd.

Rensa ekospåren

Du kan ta bort ekospåren från radarskärmen för att göra skärmen mindre rörig.

Från en radarskärm väljer du **Meny > Alternativ för radar > Ekospår > Rensa spår**.

Optimera radarvisningen

Du kan justera radarvisningsinställningarna för minskat klotter och ökad träffsäkerhet.

Obs! Du kan optimera radarvisningen för varje radarläge.

1 Välj en radarskala (*Justera radarräckvidden, sidan 24*).

2 Återställ känslighetsinställningens standardvärde (*Automatisk justering av känslighet på radarskärmen, sidan 26*).

3 Justera känslighetsinställningen manuellt (*Manuell justering av känslighet på radarskärmen, sidan 26*).

Radarkänslighet och radarklotter

Automatisk justering av känslighet på radarskärmen

Den automatiska känslighetsinställningen för varje radarläge är optimerad för det läget och kan skilja sig från den automatiska känslighetsinställningen som används för ett annat läge.

Obs! Beroende på vilken radar som används kan den känslighetsinställning som konfigurerats för användning i ett radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild.

Obs! Alla alternativ och inställningar är inte tillgängliga på alla radar- och plottermodeller.

1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du **Meny > Känslighet**.

2 Välj ett alternativ:

- Justera känsligheten automatiskt för ändrade förhållanden genom att välja **Auto låg** eller **Auto hög**.
- Om du vill justera känsligheten automatiskt så att fåglar över vattenytan visas väljer du **Autom, fågel**.

Manuell justering av känslighet på radarskärmen

För att få optimal radarprestanda kan du justera känsligheten manuellt.

Obs! Beroende på vilken radar som används kan den känslighetsinställning som konfigurerats för användning i ett radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild.

1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du **Meny > Känslighet**.

2 Välj **Uppåt** för att öka känsligheten tills ljusfläckar syns på radarskärmen.

Data på radarskärmen uppdateras med några få sekunders intervall. Effekten av den manuellt justerade känsligheten syns därför kanske inte direkt. Justera känsligheten långsamt.

- 3 Välj **Nedåt** för att minska känsligheten tills fläckarna försvinner.
- 4 Om båtar, land eller andra objekt finns inom räckhåll väljer du **Nedåt** för att minska känsligheten tills objekten börjar blinka.
- 5 Välj **Uppåt** för att öka känsligheten tills båtar, land eller andra objekt visas med fast sken på radarskärmen.
- 6 Minimera vid behov visningen av närliggande stora objekt.
- 7 Minimera vid behov visningen av sidlobsekon.

Minimera störning från närliggande stora objekt

Närliggande objekt av betydande storlek, som vågbrytare, kan göra att en mycket ljus bild av objektet visas på radarskärmen. Den här bilden kan dölja mindre objekt som ligger i dess närhet.

Obs! Beroende på vilken radar som används kan den känslighetsinställning som konfigurerats för användning i ett radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild.

- 1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du **Meny > Känslighet**.
- 2 Välj **Nedåt** för att minska känsligheten tills de mindre objekten syns tydligt på radarskärmen.
Att minska känsligheten för att få bort störningar från närliggande stora objekt kan göra att mindre eller avlägsna objekt börjar blinka eller försvinner från radarskärmen.

Minimera sidlobsstörningar på radarskärmen

Sidlobsstörningar kan se ut som strimmor som sträcker sig ut från objektet i ett halvcirkelformigt mönster. Du kan undvika sidlobseffekter genom att minska känsligheten eller minska radarräckvidden.

Obs! Beroende på vilken radar som används kan den känslighetsinställning som konfigurerats för användning i ett radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild.

- 1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du **Meny > Känslighet**.
- 2 Välj **Nedåt** för att minska känsligheten tills det halvcirkelformiga, strimmiga mönstret försvinner från radarskärmen.
Att minska känsligheten för att få bort sidlobsstörningar kan göra att mindre eller avlägsna objekt börjar blinka eller försvinner från radarskärmen.

Automatisk justering av sjöeko på radarskärmen

Du kan ställa in att plottern automatiskt ska justera visningen av sjöklutter som orsakas av krabb sjö.

Obs! Beroende på vilken radar som används kan den sjöekoinställning som konfigurerats för användning i ett radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild.

Obs! Alla alternativ och inställningar är inte tillgängliga på alla radar- och plottermodeller.

- 1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du **Meny > Sjöeko**.
- 2 Välj **Förinställningar** eller **Auto**.
- 3 Välj en inställning som speglar nuvarande havsförhållanden.
När du använder en kompatibel radarmodell justerar plottern sjöekot automatiskt baserat på havsförhållandena.

Manuell justering av sjöeko på radarskärmen

Du kan justera visningen av sjöklutter som orsakas av krabb sjö. Sjöklutterinställningen påverkar visningen av närliggande sjöklutter och objekt mer än det påverkar visningen av avlägsna sjöklutter och objekt. En högre sjöklutterinställning minskar visningen av sjöklutter orsakade av närliggande vågor, men kan också minska eller ta bort visningen av närliggande objekt.

Obs! Beroende på vilken radar som används kan den sjöklutterinställning som konfigurerats för användning i ett

radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild.

- 1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du **Meny > Sjöeko**.
- 2 Välj **Uppåt** eller **Nedåt** för att justera visningen av sjöklutter tills övriga objekt syns tydligt på radarskärmen.
Sjöklutter som orsakas av havsförhållanden kan fortfarande synas.

Justera regneko på radarskärmen

Du kan justera visningen av radarklotter som orsakas av regn. Att minska radarräckvidden kan också minimera regneko (**Zooma in och ut på radarskärmen**, sidan 24).

Regnekoinställningen påverkar visningen av närliggande regneko och objekt mer än det påverkar visningen av avlägsna regneko och objekt. En högre regnekoinställning minskar visningen av radarklotter orsakat av regn i närheten, men kan också minska eller ta bort visningen av närliggande objekt.

Obs! Beroende på vilken radar som används kan de regnekoinställningar som konfigurerats för användning i ett radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på den överlagrade radarbilden.

- 1 På en radarskärm väljer du **Meny > Alternativ för radar > Regneko**.
- 2 Välj **Uppåt** eller **Nedåt** för att minska eller öka visningen av närliggande regneko tills andra objekt syns tydligt på radarskärmen.

Radarklotter som orsakas av regn kan fortfarande synas.

Minska störningsklutter på radarskärmen

Du kan minska visningen av sjöklutter som orsakas av störningar från andra närliggande radarkällor när avstörningsinställningen är på.

Obs! Beroende på vilken radar som används kan den avstörningsinställning som konfigurerats för användning i ett radarläge antingen tillämpas eller inte tillämpas på andra radarlägen eller på överlagrad radarbild.

På en radarskärm eller på den överlagrade radarbilden väljer du **Meny > Radarinställning > Störn.-avvisn..**

Menyn Alternativ för radar

På en radarskärm väljer du **Meny > Alternativ för radar**.

MotionScope™: Använder dopplereffekten till att upptäcka och markera rörliga mål för att hjälpa dig att undvika potentiella kollisioner, hitta fågelflockar och spåra väderinformation.

Pulsexpansion: Ökar varaktigheten för sändningspulsen, vilket hjälper till att maximera energin som rikts mot målen. Detta bidrar till att förbättra upptäckt och identifiering av mål.

Ekospar: Gör det möjligt att spåra båtars förflyttning på radarskärmen.

Regneko: Minskar ekot som orsakas av regn.

Visa VRM/EBL: Visar cirkeln för VRM (Variable Range Marker) och EBL (Electronic Bearing Line) så att du kan mäta avstånd och bäring från din båt till ett målobjekt.

Aktivera säkerhetszon: Ställer in en säker zon runt båten och avger ett larm när något kommer in i zonen.

Tidsbegr sändning: Bidrar till att spara energi genom att sända radarsignaler vid bestämda tidpunkter med inställda intervall.

Menyn Radarinställning

På en radarskärm väljer du **Meny > Radarinställning**.

Källa: Väljer radarkällan när fler än en radar är ansluten till nätverket.

Visa sjökort: Visar sjökortet under radarbilden. När den aktiveras visas menyn Sjökortinställning.

Orientering: Ställer in radarvisningens perspektiv.

Störn.-avvisn.: Minskar visningen av radarklotter som orsakas av störningar från andra närliggande radarkällor.

Rotationshast.: Ställer in önskad rotationshastighet för radarn. Alternativet Hög fart kan användas för att öka uppdateringsfrekvensen. I vissa situationer roterar radarn automatiskt med normal hastighet för att förbättra detektion, t.ex. när en längre räckvidd har valts eller när MotionScope eller Dual Range används.

Utseende: Ställer in utseende för färgpalett, radarfart och navigation.

Installation: Här kan du konfigurera radarn för installationen, t.ex. ställa in fören på båten och antennens parkeringsläge.

Inställningar för radarns utseende

På en radarskärm väljer du **Meny > Radarinställning > Utseende**.

Obs! De här inställningarna gäller inte för överlagrad radarbild.

Bakgrundsfärg: Anger färg för bakgrunden.

Förgrundsfärg: Anger färgpalett för radarekon.

Radarfart: Flyttar automatiskt din nuvarande position i riktning mot skärmens nederkant när farten ökar. Ange topphastigheten för att få bäst resultat.

Riktningslinje: Visar en förlängning från båtens för i färdriktningen på radarskärmen.

Avståndsringar: Visar avståndsringarna som hjälper till att visualisera avstånd på radarskärmen.

Bäringsring: Visar en bäring relativ till din kurs eller baserat på en nordlig referens som hjälper dig att avgöra bäringen till ett föremål som visas på radarskärmen.

Navigat.-linjer: Visar navigationslinjerna som anger den kurs du ställt in med Rutt till, Aut. vägledn. eller Gå till.

Waypoints: Visar waypoints på radarskärmen.

Inställningar för radarinstallation

Båtens för: Kompenserar för radarns fysiska plats när den inte är på båtens axel (*Kompensation för förstäven, sidan 28*).

Antennkonfiguration: Ställer in radarns antennstorlek och ställer in positionen i vilken radarn stannar (*Ange ett eget parkeringsläge, sidan 28*).

Akt. zon utan sändning: Ställer in området i vilket radarn inte sänder ut signaler (*Aktivera och justera en No-Xmit-zon för radar, sidan 24*).

Kompensation för förstäven

Kompensation för förstäven kompenserar för radardomens fysiska placering på båten om radardomen inte är justerad med längslinjen.

Mäta potentiell kompensation för förstäven

Kompensation för förstäven kompenserar för radardomens fysiska placering på båten om radardomen inte är justerad med längslinjen.

- 1 Med hjälp av en magnetisk kompass tar du en optisk bäring av ett fast mål som finns inom räckhåll.
- 2 Kontrollera målbäringen på radarn.
- 3 Om bäringen avviker mer än $\pm 1^\circ$ ställer du in kompensationen för förstäven.

Ställa in kompensation för förstäven

Innan du kan ställa in kompensationen för förstäven måste du mäta den potentiella kompensationen för förstäven.

Den kompensation för förstäven som konfigurerats för användning i ett radarläge tillämpas på alla andra radarlägen och på överlagrad radarbild.

- 1 På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du **Meny > Radarinställning > Installation > Båtens för.**
- 2 Välj **Uppåt** eller **Nedåt** för att justera kompensationen.

Ange ett eget parkeringsläge

Om du har fler än en radar på din båt måste du visa radarskärmen för den radar som du vill justera.

Som standard stannar antennen vinkelrätt mot piedestalen när den inte snurrar. Du kan justera det här läget.

- 1 På radarskärmen väljer du **Meny > Radarinställning > Installation > Antennkonfiguration > Parkeringsläge**.
- 2 Använd skjutreglaget för att justera antennens placering när den står stilla och välj **Tillbaka**.

Välja en annan radarkälla

- 1 Välj ett alternativ:
 - På en radarskärm eller den överlagrade radarbilden väljer du **Meny > Radarinställning > Källa**.
 - Välj **Inställningar > Kommunikationer > Standardkällor > Radar**.
- 2 Välj radarkälla.

Autopilot

⚠ VARNING

Du ansvarar för att båten framförs på ett säkert och förnuftigt sätt. Autopiloten är ett verktyg som hjälper dig att hantera båten. Den befriar dig inte från ansvaret för att framföra din båt säkert. Undvik farlig navigering och lämna aldrig rodet utan uppsikt.

Var alltid beredd på att snabbt återgå till att styra båten manuellt.

Lär dig att använda autopiloten i stilla och riskfria vatten utan några faror.

Var försiktig när du använder autopiloten nära hinder i vattnet, till exempel hamnar, pålverk och andra båtar.


Autopilotsystemet anpassar kontinuerligt styrningen av din båt för att hålla en fast kurs (kurshållning). Systemet möjliggör även manuell styrning och olika automatiska styrningsfunktioner och -mönster.

Öppna autopilotskärmen

Innan du kan öppna autopilotskärmen måste du ha en kompatibel autopilot installerad och konfigurerad.

Välj **A/V, kontroller > Autopilot-**.

Autopilotskärmen



①	Faktisk kurs
②	Inställd kurs (kurs som autopiloten håller)
③	Faktisk kurs (i standbyläge) Inställd kurs (i aktiverat läge)
④	Roderpositionsindikator (Den här funktionen är endast tillgänglig när en rodersensor är ansluten.)

Ställa in ökningar av stegstyrningsstorlek

- 1 På autopilotskärmen väljer du **Meny > Autopilotinställning > Stegstorlek**.

- 2 Välj en storlek.

Ställa in energisparläget

Du kan justera nivån av roderaktivitet.

- 1 På autopilotskärmen trycker du på **Meny > Autopilotinställning > Inställning av strömläge > Energisparfunk.**
- 2 Välj en procentandel.
Om du ställer in en högre procentandel minskar roderaktiviteten och kurshållningen. Ju högre procentandel, desto mer avviker kursen innan autopiloten korrigerar den.
TIPS: I krabb sjö vid låga hastigheter minskar roderaktiviteten om du ökar Energisparfunk procentandel.

Aktivera Shadow Drive™

På autopilotskärmen väljer du **Meny > Autopilotinställning > Shadow Drive > På.**

Aktivera autopiloten

När du aktiverar autopiloten tar den över styrningen av rodet och styr båten med bibehållen kurs.

Välj **Aktivera** på valfri skärm.

Din inställda kurs visas mitt på autopilotskärmen.

Justera kursen med rodet

Obs! Du måste aktivera funktionen Shadow Drive innan du kan justera kursen med hjälp av rodet (**Aktivera Shadow Drive™**, sidan 29).

Styr båten manuellt med autopiloten aktiverad.

Autopiloten aktiverar läget Shadow Drive.

När du släpper rodet och håller en fast kurs manuellt under några sekunder återtar autopiloten styrningen av den nya kursen.

Ställa in kursen med plottern i stegstyrningsläget

Innan du kan styra båten med hjälp av knapparna längst ner på autopilotskärmen måste du aktivera autopiloten (**Aktivera autopiloten**, sidan 29).

- Tryck på **<1°** eller **1°>** för att initiera en gir på 1°.
- Tryck på **<<10°** eller **10°>>** för att initiera en gir på 10°.
- Håll ned **<1°** eller **1°>** för att initiera en hastighetskontrollerad gir.
Båten fortsätter att gira tills du släpper knappen.
- Håll ned **<<10°** eller **10°>>** för att initiera en sekvens med girar på 10°.

Styrmönster

VARNING

Du ansvarar själv för att båten framförs på ett säkert sätt. Aktivera bara mönsterstyrning när du är säker på att vattnet är fritt från hinder.

Autopiloten kan styra båten enligt förinställda mönster för fiske och dessutom utföra andra specialmanövrer som U-svängar och Williamson-girar.

Följa U-svängsmönstret

Du kan använda U-svängsmönstret för att gira båten 180 grader och bibehålla den nya kursen.

- 1 På autopilotskärmen väljer du **Meny > Mönsterstyrning > U-sväng.**
- 2 Välj **Aktivera babord** eller **Aktivera styrbord.**

Ställa in och följa cirkelmönstret

Du kan använda cirkelmönstret till att styra båten i en oavbruten cirkel, i angiven riktning och med angivet tidsintervall.

- 1 På autopilotskärmen väljer du **Meny > Mönsterstyrning > Cirklar.**
- 2 Om det behövs väljer du **Tid** och väljer en tid som autopiloten ska slutföra en cirkel på.
- 3 Välj **Aktivera babord** eller **Aktivera styrbord.**

Ställa in och följa sicksackmönstret

Du kan använda sicksackmönstret till att styra båten från babord till styrbord och tillbaka, under angiven tid och med angiven vinkel, längs den aktuella kursen.

- 1 På autopilotskärmen väljer du **Meny > Mönsterstyrning > Sicksack.**
- 2 Om det behövs väljer du **Amplitud** och väljer grader.
- 3 Om det behövs väljer du **Period** och väljer en tidsperiod.
- 4 Välj **Aktivera sicksack.**

Följa Williamson-girmönstret

Du kan använda Williamson-giren till att styra båten tillbaka så att den färdas längs med den plats där Williamson-girmönstret aktiverades. Williamson-girmönstret kan användas i man överbord-situationer.

- 1 På autopilotskärmen väljer du **Meny > Mönsterstyrning > Williamson-gir.**
- 2 Välj **Aktivera babord** eller **Aktivera styrbord.**

Följa ett varvmönster

Du kan använda varvmönstret till att styra båten i en oavbruten cirkel runt den aktiva waypointen. Cirkelns storlek bestäms av avståndet från den aktiva waypointen när du aktiverar varvmönstret.

- 1 På autopilotskärmen väljer du **Meny > Mönsterstyrning > Omloppsbana.**
- 2 Välj **Aktivera babord** eller **Aktivera styrbord.**

Ställa in och följa klöverbladsmönstret

Du kan använda klöverbladsmönstret till att styra båten så att den gång på gång passerar förbi en aktiv waypoint. När du aktiverar klöverbladsmönstret styr autopiloten båten till den aktiva waypointen för att därefter påbörja klöverbladsmönstret.

Det går att ställa in avståndet mellan waypointen och platsen där autopiloten girar båten för att köra tillbaka genom waypointen. Med standardinställningen girar båten vid ett avstånd på 300 m (1 000 fot) från den aktiva waypointen.

- 1 På autopilotskärmen väljer du **Meny > Mönsterstyrning > Klöverblad.**
- 2 Om det behövs väljer du **Längd** och väljer sedan en sträcka.
- 3 Välj **Aktivera babord** eller **Aktivera styrbord.**

Ställa in och följa ett sökmönster

Du kan använda sökmönstret till att styra båten i allt större cirklar ut från den aktiva waypointen och forma ett spiralmönster. När du aktiverar sökmönstret styr autopiloten båten till den aktiva waypointen och styr sedan enligt mönstret.

Det går att ställa in avståndet mellan varje cirkel i spiralen. Standardavståndet mellan cirklar är 20 m (50 fot).

- 1 På autopilotskärmen väljer du **Meny > Mönsterstyrning > Sök.**
- 2 Om det behövs väljer du **Sökningsmellanrum** och väljer sedan en sträcka.
- 3 Välj **Aktivera babord** eller **Aktivera styrbord.**

Avbryta ett styrmönster

- Styra båten manuellt.
- Välj **◀** eller **▶** för att avbryta ett mönster med hjälp av stegstyrningsläget.
- Välj **(STBY) Viloläge.**

DSC (Digital Selective Calling)

Nätverksansluten plotter och VHF-radiofunktioner

Om du har en NMEA 0183 VHF-radio eller en NMEA 2000 VHF-radio ansluten till plottern, så är de här funktionerna aktiverade.

- Plottern kan överföra din GPS-position till radion. Om radion har funktioner för det, överförs GPS-positionsinformation tillsammans med DSC-anrop.
- Plottern kan ta emot DSC-anrop (Digital Selective Calling) och positionsinformation från radion.
- Plottern kan spåra positionerna för farkoster som sänder ut positionsrapporter.

Om du har en Garmin NMEA 2000 VHF-radio ansluten till plottern, så är de här funktionerna också aktiverade.

- Med plottern kan du snabbt ställa in och skicka individuella rutinanropsdetaljer till din Garmin VHF-radio.
- När du initierar ett man överbord-nödanrop från radion visar plottern man överbord-skärmen och uppmanar dig att navigera till man överbord-platsen.
- När du initierar ett man överbord-nödanrop från plottern visar radion sidan Nödanrop för att initiera ett man överbord-nödanrop.

Aktivera DSC

Välj **Inställningar > Andra farkoster > DSC**.

DSC-lista

DSC-listan är en logg med de senaste DSC-anropen och andra DSC-kontakter som du har angett. DSC-listan kan innehålla upp till 100 poster. DSC-listan visar de senaste anropen från en båt. Om ett ytterligare anrop tas emot från samma båt ersätter det första anropet i anropslistan.

Visa DSC-listan

Innan du kan visa DSC-listan måste plottern anslutas till en VHF-radio som har funktioner för DSC.

Välj **Info > DSC-lista**.

Lägga till en DSC-kontakt

Du kan lägga till en farkost i DSC-listan. Du kan göra anrop till en DSC-kontakt från plottern.

- 1 Välj **Info > DSC-lista > Lägg till kontakt**.
- 2 Ange MMSI (Maritime Mobile Service Identity) för farkosten.
- 3 Ange farkostens namn.

Inkommande nödanrop

Om din kompatibla plotter och VHF-radio har anslutits med NMEA 0183 eller NMEA 2000 så meddelar plottern dig när VHF-radion tar emot ett DSC-nödanrop. Om positionsinformation skickades tillsammans med nödanropet, registreras den informationen och blir tillgänglig med anropet.

■ anger ett nödanrop i DSC-listan och markerar positionen för en farkost på navigationssjökortet vid tidpunkten för DSC-nödanropet.

Navigera till ett fartyg i nöd

■ anger ett nödanrop i DSC-listan och markerar positionen för en farkost på navigationssjökortet vid tidpunkten för DSC-nödanropet.

- 1 Välj **Info > DSC-lista**.
- 2 Välj ett positionsrapportanrop.
- 3 Välj **Granska > Navigera till**.
- 4 Välj **Gå till** eller **Rutt till**.

Man överbord-nödanrop initierade från en VHF-radio

När plottern är ansluten till en VHF-radio som är kompatibel med NMEA 2000 och du initierar ett man överbord DSC-nödanrop från radion, visar plottern man överbord-skärmen och uppmanar dig att navigera till man överbord-punkten. Om du har ett kompatibelt Garmin autopilotsystem anslutet till nätverket, uppmanar plottern dig att påbörja en Williamsons-sväng till man överbord-punkten.

Om du avbryter man överbord-nödanropet på radion visas inte längre skärmen som uppmanar dig att aktivera navigeringen till man överbord-platsen.

Man överbord- och SOS-nödanrop initierade från plottern

När plottern är ansluten till en radio som är kompatibel med Garmin NMEA 2000 och du markerar en SOS- eller man överbord-plats, så visar radion sidan Nödanrop där du snabbt kan initiera ett nödanrop.

Information om hur man gör nödanrop från radion finns i användarhandboken till VHF-radion. Mer information om markering av en MÖB- eller SOS-plats finns i [Markera en SOS-plats](#), sidan 12.

Positionsspårning

När du ansluter plottern till en VHF-radio med NMEA 0183, kan du spåra farkoster som skickar positionsrapporter.

Den här funktionen är även tillgänglig med NMEA 2000, när farkosten skickar rätt PGN-data (PGN 129808; DSC-anropsinformation).

Alla positionsrapportanrop som tas emot loggas i DSC-listan ([DSC-lista](#), sidan 30).

Visa en positionsrapport

- 1 Välj **Info > DSC-lista**.
- 2 Välj ett positionsrapportanrop.
- 3 Välj **Granska**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Växla till ett sjökort där platsen är uppmärkt genom att välja **Nästa sida**.
 - Visa detaljer för positionsrapporten genom att välja **Föregående sida**.

Navigera till en spårad farkost

- 1 Välj **Info > DSC-lista**.
- 2 Välj ett positionsrapportanrop.
- 3 Välj **Granska > Navigera till**.
- 4 Välj **Gå till** eller **Rutt till**.

Skapa en waypoint vid positionen för en spårad farkost

- 1 Välj **Info > DSC-lista**.
- 2 Välj ett positionsrapportanrop.
- 3 Välj **Granska > Skapa waypoint**.

Redigera information i en positionsrapport

- 1 Välj **Info > DSC-lista**.
- 2 Välj ett positionsrapportanrop.
- 3 Välj **Granska > Ändra**.
 - Om du vill ange namnet på fartyget väljer du **Namn**.
 - Om du vill välja en ny symbol väljer du **Symbol**, om det finns.
 - Om du vill ange en kommentar väljer du **Kommentar**.
 - Om du vill visa en spårlinje för farkosten, om radion spårar farkostens position väljer du **Spår**.
 - Om du vill välja en färg för spårlinjen väljer du **Spårlinje**.

Ta bort ett positionsrapportanrop

- 1 Välj **Info > DSC-lista**.
- 2 Välj ett positionsrapportanrop.
- 3 Välj **Granska > Rensa rapport**.

Visa farkostspår på navigationssjökortet

Du kan visa spår för alla spårade fartyg på vissa sjökortsvyer. Som standard anger en svart linje fartygets bana, en svart punkt varje tidigare rapporterad position för en spårad farkost och en blå flagga farkostens senast rapporterade position.

- 1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du **Meny > Sjökortsinställning > Andra farkoster > DSC > DSC-spår**.
- 2 Välj det antal timmar som spårade farkoster ska visas på sjökortet.
Om du till exempel väljer 4 timmar visas alla spårpunkter som är nyare än fyra timmar för alla spårade farkoster.

Individuella rutinanrop

När du ansluter plottern till en Garmin VHF-radio kan du använda plotterns gränssnitt och ställa in ett individuellt rutinanrop.

När du ställer in ett individuellt rutinanrop från plottern kan du välja vilken DSC-kanal som du vill kommunicera på. Radion sänder denna begäran med ditt anrop.

Välja en DSC-kanal

Obs! Valet av DSC-kanal är begränsat till de kanaler som finns tillgängliga i alla frekvensband. Standardkanalen är 72. Om du väljer en annan kanal använder plottern den kanalen för efterföljande anrop, tills du anropar med en annan kanal.

- 1 Välj **Info > DSC-lista**.
- 2 Välj en farkost eller en station att anropa.
- 3 Välj **Granska > Anrop med radio > Kanal**.
- 4 Välj en tillgänglig kanal.

Göra ett individuellt rutinanrop

Obs! Om radion inte har ett MMSI-nummer programmerat tar radion inte emot anropsinformation vid initiering av ett anrop från en plotter.

- 1 Välj **Info > DSC-lista**.
- 2 Välj en farkost eller en station att anropa.
- 3 Välj **Granska > Anrop med radio**.
- 4 Om det behövs väljer du **Kanal**, och väljer sedan en ny kanal.
- 5 Välj **Sänd**.

Plottern skickar information om anropet till radion.

- 6 På din Garmin VHF-radio väljer du **Ring**.

Göra ett individuellt rutinanrop till ett AIS-objekt

- 1 På ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy väljer du ett AIS-objekt.
- 2 Välj **AIS-fartyg > Anrop med radio**.
- 3 Om det behövs väljer du **Kanal**, och väljer sedan en ny kanal.
- 4 Välj **Sänd**.
Plottern skickar information om anropet till radion.
- 5 På din Garmin VHF-radio väljer du **Ring**.

Information om tidvatten, strömmar och astronomi

Tidvattensstationsinformation

Du kan visa information om en tidvattenstation för ett visst datum och klockslag, inklusive tidvattenhöjd och när nästa flod

och ebb inträffar. Som standard visar plottern tidvatteninformation för den senast visade tidvattenstationen och för aktuellt datum och klockslag.

Välj **Info > Tidvatten och strömmar > Tidvatteninformation**.

Strömstationsinformation

Obs! Information för aktuell station visas med vissa detaljerade kartor.

Du kan visa information om en aktuell station för ett visst datum och klockslag, inklusive information om aktuell hastighet och strömnivå. Som standard visar plottern ströminformation för den senast visade strömstationen och för aktuellt datum och klockslag.

Välj **Info > Tidvatten och strömmar > Strömmar**.

Astronomiinformation

Du kan visa information om sol- och månuppgång/-nedgång, månfas och ungefärlig himlavalvsplats för solen och månen. Mitten av skärmen representerar himlen och de yttersta ringarna representerar horisonten. Som standard visar plottern astronomiinformation för aktuellt datum och klockslag.

Välj **Info > Tidvatten och strömmar > Astronomi**.

Visa information om tidvattenstation, aktuell station eller astronomiinformation för ett annat datum

- 1 Välj **Info > Tidvatten och strömmar**.
- 2 Välj **Tidvatteninformation**, **Strömmar** eller **Astronomi**.
- 3 Välj ett alternativ.
 - Om du vill visa information för ett annat datum väljer du **Ändra datum > Manuell** och anger ett datum.
 - Om du vill visa information för idag väljer du **Ändra datum > Aktuellt**.
 - Om det är tillgängligt kan du välja **Nästa dag** för att visa information om dagen efter.
 - Om det är tillgängligt kan du välja **Föregående dag** för att visa information om dagen innan.

Visa information för en annan tidvatten- eller strömstation

- 1 Välj **Info > Tidvatten och strömmar**.
- 2 Välj **Tidvatteninformation** eller **Strömmar**.
- 3 Välj **Närliggande stationer**.
- 4 Välj en station.

Visa almanacksinformation från sjökortet

- 1 Välj en plats på ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy.
- 2 Välj **Information**.
- 3 Välj **Tidvatteninformation**, **Strömmar** eller **Astronomi**.

Visa diagram

Innan du kan visa grafer av olika förändringar i miljön, såsom temperatur, djup och vind, måste du ha en lämplig givare eller sensor ansluten till nätverket.

Välj **Info > Resa och diagram > Diagram**.

Ställa in diagramområde och tidsskalor

Du kan ange tidslängd och område för djup som visas i djup- och vattentemperaturdiagrammen.

- 1 Välj **Diagraminställning** på ett diagram.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ställa in en skala för förfluten tid väljer du **Varaktighet**. Standardinställningen är 10 minuter. Om du

ökar skalan för förfluten tid kan du visa variationer över en längre tidsperiod. Om du minskar skalan för förfluten tid kan du visa fler detaljer över en kortare tidsperiod.

- Välj **Skala** för att ställa in skalan. Om du ökar skalan kan du visa större variation i avläsningar. Om du minskar skalan kan du visa fler detaljer för variationen.

Varningshanterare

Visa meddelanden

- 1 Välj **Info** > **Varningshanterare**.
- 2 Välj ett meddelande.
- 3 Välj **Granska**.

Sortera och filtrera meddelanden

- 1 Välj **Info** > **Varningshanterare** > **Sortera/filtrera**.
- 2 Välj ett alternativ för sortering eller filtrering av meddelandelistan.

Spara meddelanden till ett minneskort

- 1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
- 2 Välj **Info** > **Varningshanterare** > **Spara till minneskort**.

Rensa alla meddelanden

Välj **Info** > **Varningshanterare** > **Rensa varningshanterare**.

Mediespelare

Obs! Mediespelarfunktionen är inte kompatibel med alla plottermodeller.

Obs! Alla funktioner är inte tillgängliga i alla anslutna mediespelare.

Om du har en kompatibel stereo ansluten till NMEA 2000 nätverket kan du styra stereon via plottern. Plottern identifierar normalt mediespelaren när den ansluts för första gången.

Du kan spela upp media från källor som är anslutna till mediespelaren och källor som är anslutna till NMEA 2000 nätverket.

Starta mediespelaren

Innan du kan öppna mediespelaren måste du ansluta en kompatibel enhet till plottern.

Välj **A/V, kontroller** > **Media**.

Ikoner

Obs! Alla enheter har inte de här ikonerna.

Ikon	Beskrivning
★	Sparar eller tar bort en förinställd kanal
↺	Upprepar alla låtar
↺ ¹	Upprepar en låt
⏮⏭⏭⏮	Söker efter kanaler eller hoppar över låtar
⏮⏭	Blandar

Välja mediekälla

När du har flera medieenheter anslutna till ett nätverk, t.ex. ett NMEA 2000 nätverk, kan du välja vilken mediekälla du vill styra via plottern.

Obs! Du kan bara spela upp media från källor som är anslutna till enheten.

Obs! Alla funktioner är inte tillgängliga i alla mediekällor.

- 1 På medieskärmen väljer du **Källa**.

Obs! Källmenyn visas bara för enheter som har stöd för flera mediekällor.

- 2 Välj en källa.

Spela musik

Söka efter musik

- 1 På medieskärmen väljer du **Bläddra** eller **Meny** > **Bläddra**.
- 2 Välj **Välj** eller välj ett alternativ.

Aktivera alfabetisk sökning

Du kan aktivera den alfabetiska sökfunktionen för att hitta en låt eller ett album i en stor lista.

På medieskärmen väljer du **Meny** > **Installation** > **Bokstavssökn**.

Ställa in upprepning av en låt

- 1 När du spelar en låt väljer du **Meny** > **Repetitioner**.
- 2 Vid behov väljer du **En låt**.

Ställa in upprepning av alla låtar

På medieskärmen väljer du **Meny** > **Repetitioner** > **Alla**.

Ställa in att låtar ska blandas

- 1 På medieskärmen väljer du **Meny** > **Blanda**.
- 2 Välj ett alternativ om det behövs.

Ställa in volymen

Aktivera och avaktivera zoner

Om du har trådanlutit farkostens högtalare i zoner kan du avaktivera zoner som inte används.

- 1 På medieskärmen väljer du **Meny** > **Ljudnivåer** > **Aktivera/avaktivera zoner**.
- 2 Välj en zon.

Stänga av ljudet för media

- 1 På medieskärmen väljer du .
- 2 Om det behövs väljer du **Välj**.

VHF-radio

Söka VHF-kanaler

Innan du kan söka efter VHF-kanaler måste du ställa in källan på VHF.

Du kan övervaka VHF-kanaler som har sparats som förinställningar för att se när de blir aktiva och automatiskt växla till aktiva kanaler.

På VHF-medieskärmen väljer du **Skanna**.

Justera VHF-dämpning

Obs! Mediespelaren måste stödja VHF-radio för att kunna använda den här funktionen.

- 1 På VHF-källsidan väljer du **Meny** > **Squelch**.
- 2 Justera VHF-dämpningen med hjälp av skjutreglaget.

Radio

För att lyssna på AM- eller FM-radio måste du ha en lämplig marin AM/FM-antenn ordentligt ansluten till stereon och inom räckhåll från en sändningsstation. Anvisningar om hur du ansluter en AM/FM-antenn finns i stereons installationsinstruktioner.

För att lyssna på SiriusXM® radio måste du ha lämplig utrustning och abonnemang [SiriusXM Satellite Radio, sidan 33](#). Anvisningar om hur du ansluter en SiriusXM Connect fordonsmottagare finns i stereons installationsinstruktioner.

Om du vill lyssna på DAB-kanaler måste du ha lämplig utrustning ([DAB-uppspelning, sidan 33](#)). Instruktioner om hur

du ansluter en DAB-adapter och -antenn finns i installationsinstruktionerna som medföljde adaptern och antennen.

Ställa in mottagarregion

- 1 På medieskärmen väljer du **Meny > Installation > Mottagarregion**.
- 2 Välj ett alternativ.

Byta radiokanal

- 1 På medieskärmen väljer du en lämplig källa, t.ex. **FM**.
- 2 Välj **◀** eller **▶** för att ställa in en kanal.

Ändra kanalväljarläge

Du kan ändra hur du väljer en kanal för vissa medietyper, t.ex. FM- eller AM-radio.

Obs! Alla kanalväljarlägen är inte tillgängliga för alla mediekällor.

- 1 På medieskärmen väljer du **Meny > Mottagningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ.
- 3 Om det behövs väljer du **Välj**.

Förinställningar

Du kan spara dina AM/FM-favoritstationer som förinställningar för enkel åtkomst.

Du kan spara dina favoritkanaler SiriusXM om du är ansluten till en SiriusXM tillvalsmottagare och antenn.

Spara en kanal som förinställd

- 1 Från en lämplig medieskärm ställer du in den kanal som ska sparas som förinställd.
- 2 Välj **Förinställningar > Lägg till aktuell kanal**.

Välj en förinställning

- 1 Välj **Förinställningar** från en lämplig medieskärm.
- 2 Välj en förinställning i listan.
- 3 Välj **Ställ in kanal**.

Ta bort en förinställning

- 1 Välj **Förinställningar** från en lämplig medieskärm.
- 2 Välj en förinställning i listan.
- 3 Välj **Ta bort aktuell kanal**.

DAB-uppspelning

När du ansluter en kompatibel DAB-modul (Digital Audio Broadcasting) och antenn, t.ex. FUSION® MS-DAB100A till en kompatibel stereo kan du ställa in och spela DAB-kanaler

Om du vill använda DAB-källan måste du befinna dig i en region där DAB är tillgänglig och välja mottagarregionen ([Ställa in DAB-mottagarregion, sidan 33](#)).

Ställa in DAB-mottagarregion

Du måste välja den region du befinner dig i för att ta emot DAB-stationer på rätt sätt.

- 1 På medieskärmen väljer du **Meny > Installation > Mottagarregion**.
- 2 Välj den region du befinner dig i.

Söka efter DAB-stationer

Innan du kan söka efter DAB-kanaler måste du ansluta en kompatibel DAB-modul och -antenn (medföljer inte) till stereon. Eftersom DAB-signalerna endast sänds i utvalda länder måste du även ställa in mottagarregionen på en plats där DAB-signaler sänds.

- 1 Välj **DAB-källa**.
- 2 Välj **Skanna** för att söka efter tillgängliga DAB-stationer.
När sökningen är klar börjar den första tillgängliga stationen i den första gruppen att spelas upp.

Obs! När den första sökningen är klar kan du välja **Skanna** igen för att göra en omsökning efter DAB-kanaler. När omsökningen är klar börjar systemet spela den första stationen i gruppen du lyssnade på när du startade omsökningen.

Ändra DAB-stationer

- 1 Välj **DAB-källa**.
- 2 Välj vid behov **Skanna** för att söka efter lokala DAB-stationer.
- 3 Välj **◀** eller **▶** för att ändra stationen.

När du når slutet av den aktuella ensemblen ändrar stereon automatiskt till den första tillgängliga stationen i nästa ensemble.

Välja DAB-kanal från en lista

- 1 Från DAB-medieskärmen väljer du **Bläddra > Stationer**.
- 2 Välj en kanal i listan.

Välja en DAB-kanal från en kategori

- 1 Från DAB-medieskärmen väljer du **Bläddra > Kategorier**.
- 2 Välj en kategori i listan.
- 3 Välj en kanal i listan.

DAB-förinställningar

Du kan spara dina DAB-favoritstationer som förinställningar för enkel åtkomst.

Du kan spara upp till 15 förinställda DAB-stationer.

Spara en DAB-kanal som förinställd

- 1 Från en DAB-medieskärm väljer du den kanal som ska sparas som förinställd.
- 2 Välj **Bläddra > Förinställningar > Spara aktuell**.

Välja DAB-förinställning från en lista

- 1 Från DAB-medieskärmen väljer du **Bläddra > Förinställningar > Visa förinställningar**.
- 2 Välj en förinställning i listan.

Ta bort DAB-förinställningar

- 1 Från DAB-medieskärmen väljer du **Bläddra > Förinställningar**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Ta bort en förinställning genom att välja **Ta bort förinställning** och välja förinställningen.
 - För att ta bort alla förinställningar väljer du **Ta bort alla förinställningar**.

SiriusXM Satellite Radio

När du har en stereo med funktioner för FUSION-Link™ och en SiriusXM anslutningsmottagare installerad och ansluten till plottern så kan du ha åtkomst till SiriusXM satellitrado, beroende på vad du har för abonnemang.

Hitta ett SiriusXM radio-id

Innan du kan aktivera ditt abonnemang på SiriusXM måste du ha tillgång till radio-id:t för din SiriusXM anslutningsmottagare.

Du hittar SiriusXM radio-id:t på baksidan av SiriusXM anslutningsmottagaren, på baksidan av förpackningen eller genom att ställa in kanal 0 för plottern.

- 1 Välj **Media > Källa > SiriusXM**.
- 2 Ställ in kanal 0.

SiriusXM radio-id:t innehåller inte bokstäverna I, O, S eller F.

Aktivera ett abonnemang för SiriusXM

Innan du kan aktivera SiriusXM abonnemang måste du ha tillgång till radio-id:t ([Hitta ett SiriusXM radio-id, sidan 33](#)).

- 1 När du har valt källan SiriusXM ställer du in kanal 1.

Du bör kunna höra presentationskanalen. Om inte kontrollerar du SiriusXM anslutningsmottagarens och antennens installation och anslutningar och försöker igen.

- Välj kanal 0 för att hitta radio-id:t.
- Kontakta kundtjänst för SiriusXM via telefon på nummer (866) 635-2349 eller gå till www.siriusxm.com/activatenow om du vill teckna ett abonnemang i USA. Kontakta SiriusXM via telefon på nummer (877) 438-9677 eller gå till www.siriusxm.ca/activatexm om du vill teckna ett abonnemang i Kanada.
- Ange radio-id:t.
Aktiveringsprocessen tar vanligtvis ungefär 10 till 15 minuter, men kan ta upp till en timme. Om din SiriusXM anslutningsmottagare ska kunna ta emot aktiveringsmeddelandet måste den vara påslagen och ta emot signalen för SiriusXM.
- Om tjänsten inte aktiveras inom en timme går du till <http://care.siriusxm.com/refresh> eller kontaktar SiriusXM via telefon på nummer 1-855-MYREFRESH (697-3373).

Anpassa kanalguiden

SiriusXM radiokanalerna är indelade i kategorier. Du kan välja vilka kategorier med kanaler som visas i kanalguiden.

Välj ett alternativ:

- Om medieenhetsen är en stereo med funktioner för FUSION-Link väljer du **Media > Bläddra > Kanal**.
- Om medieenhetsen är en GXM™ antenn, väljer du **Media > Kategori**.

Spara en SiriusXM kanal i snabbvalslistan

Du kan spara dina favoritkanaler i snabbvalslistan.

- Välj **Media**.
- Välj en kanal som du vill spara som snabbval.
- Välj ett alternativ:
 - Om medieenhetsen är en stereo med funktioner för FUSION-Link väljer du **Bläddra > Förinställningar**.
 - Om medieenhetsen är en GXM antenn väljer du **Meny > Förinställningar > Lägg till aktuell kanal**.

Låsa upp föräldrakontroll för SiriusXM

- På medieskärmen väljer du **Bläddra > Föräldrakontroll > Lås upp**.
- Ange din kod.
Standardkoden är 0000.

Ställa in föräldrakontroll för radiokanaler på SiriusXM

Innan du kan ställa in föräldrakontroll måste du låsa upp funktionen.

Med funktionen för föräldrakontroll kan du begränsa åtkomsten till kanaler på SiriusXM, exempelvis sådana med olämpligt material. När du har aktiverat funktionen måste du ange en kod om du vill visa de låsta kanalerna.

Välj **Bläddra > Föräldrakontroll > Lås/lås upp**.

En lista med kanaler visas. Låsta kanaler visas med en markering.

Obs! Listan med kanaler visas annorlunda när du har ställt in föräldrakontroll:

-  anger en låst kanal.
-  anger en olåst kanal.

Ändra en kod för föräldrakontroll på en SiriusXM radio

Innan du kan ändra koden måste du låsa upp funktionen för föräldrakontroll.

- På medieskärmen väljer du **Bläddra > Föräldrakontroll > Byt PIN**.
- Ange din kod och tryck på **Klar**.

- Ange en ny kod.
- Bekräfta den nya koden.

Återställa standardinställningarna för föräldrakontroll

Den här proceduren raderar alla inställningar du har angett. När du återställer inställningarna för föräldrakontroll till standardvärdena återställs kodvärdet till 0000.

- På medieskärmen väljer du **Installation > Fabriksinställningar**.
- Välj **Ja**.

Rensa alla låsta kanaler på en SiriusXM Radio

Innan du kan rensa alla låsta kanaler måste du låsa upp funktionen för föräldrakontroll.

- På medieskärmen väljer du **Bläddra > Föräldrakontroll > Ta bort alla låsta**.
- Ange din kod.

Ställa in enhetsnamn

- På medieskärmen väljer du **Meny > Installation > Ange enhetsnamn**.
- Ange ett enhetsnamn.
- Välj **Välj** eller **Klar**.

Uppdatera programvaran Media Player

Du kan uppdatera programvaran på kompatibla anslutna stereoanläggningar och tillbehör.

- Gå till www.fusionentertainment.com/marine och hämta uppdateringen av programvaran till en USB-flashenhet.
Programvaruuppdateringar och instruktioner finns på produktsidan för enheten.
- Sätt i USB-flashminnet i USB-porten på stereon.
- På plotterns medieskärm väljer du **Meny > Installation > Uppdatera programvara**.
- Välj det objekt som ska uppdateras.

Väder SiriusXM

VARNING

Den väderinformation som tillhandahålls via den här produkten kan råka ut för avbrott, innehålla felaktig eller gammal information och du ska följaktligen inte lita helt på den. Använd alltid sunt förnuft när du navigerar och kontrollera alternativa källor till väderinformation innan du fattar beslut som kan påverka säkerheten. Du godkänner att du är personligen ansvarig för användning av väderinformationen och för alla dina beslut vad gäller att navigera i det aktuella vädret. Garmin ansvarar inte för några följder av användningen av SiriusXM väderinformationen.

Obs! SiriusXM data är inte tillgängligt i alla områden.

En Garmin SiriusXM satellitvädermottagare och antenn tar emot Satellite Weather-data och visar dem sedan på olika Garmin enheter, inklusive sjökortet på en kompatibel plotter. Väderinformationen för varje funktion kommer från välrenommerade väderdatacentra, t.ex. National Weather Service och Hydrometeorological Prediction Center. För mer information, gå till www.siriusxm.com/sxmmarine.

SiriusXM utrustnings- och abonnemangs-krav

För att använda Satellite Weather måste du ha en kompatibel satellitvädermottagare. För att använda SiriusXM Satellite Radio måste du ha en kompatibel satellitradiomottagare. Gå till www.garmin.com om du vill ha mer information. Du måste också ha ett giltigt abonnemang för mottagning av satellitväder och -

radio. Det finns mer information i instruktionerna för utrustningen för satellitväder och -radio.

Väderdatasändningar

Väderinformation sänds vid olika intervall för varje väderfunktion. Exempelvis sänds radar ut med femminutersintervaller. När Garmin mottagaren är påslagen eller när en annan väderfunktion väljs, måste mottagaren ta emot ny information innan den kan visas. Du kan uppleva en fördröjning innan väderinformation eller någon annan funktion visas på sjökortet.

Obs! Utseendet på väderfunktioner kan ändras när du byter informationskälla.

Ändra väderkartan

- 1 Från en kombinationsskärm eller SmartMode layout med en väderkarta väljer du **Meny > Väder-menyn > Ändra väder**.
- 2 Välj en väderkarta.

Visa nederbördsinformation

Nederbörd täcker in allt från väldigt lätt regn och snö upp till kraftiga åskstormar, och de anges med olika skuggor och färger. Nederbörd visas antingen enskilt eller tillsammans med annan väderinformation.

Välj **Sjökort > Nederbörd**.

Tidsstämpeln i det övre vänstra hörnet på skärmen anger hur lång tid som förflutit sedan leverantören av väderinformation uppdaterade informationen.

Nederbördsvyer

På nederbördskartan väljer du Meny.

RADAR-urval: Visar nederbördsinformation som en bild av den senaste uppdateringen eller som en animerad slinga utifrån de senaste uppdateringarna. Tidsstämpeln anger hur lång tid som förflutit sedan leverantören genererade den väderradarbild som visas på skärmen.

Molntäcke: Visar molntäckesinformation.

Waypoints: Visar waypoints.

Trafiktext: Visar väderbeskrivningen.

Information om stormcell och åskväder

Stormceller representeras av  på nederbördskartan. De anger både den aktuella positionen för en storm och den projicerade banan för den stormen för den närmaste framtiden.

Röda koner visas med en stormcellsikon och den bredaste delen av varje kon pekar i stormcellens projicerade riktning. De röda linjerna i varje kon anger var stormen mest sannolikt kommer att befinna sig den närmaste tiden. Varje linje betecknar 15 minuter.

Blixtnedslag betecknas av . Blixtar visas på nederbördskartan om nedslag registrerats under de senaste sju minuterna. Det markbaserade nätverket för registrering av blixtnedslag upptäcker bara blixtar som går från moln till mark.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla enheter eller i alla abonnemang.

Orkaninformation

Nederbördskartan kan visa den aktuella positionen för en orkan , en tropisk storm eller ett tropiskt lågtryck. En röd linje som sträcker sig ut ur en orkanikon anger den projicerade banan för orkanen. Mörkare punkter på den röda linjen anger de projicerade platser genom vilka orkanen kommer att passera, utifrån den information som tagits emot från väderdataleverantören.

Vädervarningar och väderrapporter

När en sjövädervarning, väderbevakning, väderrekommendation, väderrapport eller annan väderinformation utfärdas, anger skuggningen det område som informationen gäller. Vattenlinjerna på sjökortet anger gränserna för marina sjöprognoser, kustprognoser och offshore-prognoser. Väderrapporter kan bestå av antingen väderbevakningar eller väderrekommendationer.

Om du vill visa information om varningen eller rapporten väljer du det skuggade området.

Färg	Marin vädergrupp
Cyan	Flodvåg
Blå	Översvämning
Röd	På sjön
Gul	Allvarlig storm
Röd	Tornado

Prognosinformation

På prognoskartan visas orkanprognoser, marina väderprognoser, varningar, orkanvarningar, METAR-rapporter, regionsvarningar, väderfronter och tryckcentrum, yttryck och väderbojar.

Visa prognosinformation för en annan tidsperiod

- 1 Välj **Sjökort > Väderprognos**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa väderprognosen för de kommande 48 timmarna, i 12-timmarsteg, väljer du **Nästa väderprognos** flera gånger.
 - Om du vill visa väderprognosen för de föregående 48 timmarna, i 12-timmarsteg, väljer du **Föregående väderprognos** flera gånger.

Väderfronter och tryckcentra

Väderfronter visas som linjer som anger den främre kanten av en luftmassa.

Frontsymbol	Beskrivning
	Kallfront
	Varmfront
	Stillastående front
	Ocklusionsfront
	Lågtrycksområde

Tryckcentrumsymboler visas ofta nära väderfronter.

Tryckcentrumsymbol	Beskrivning
L	Anger ett lågtryckscentrum, som är en region med relativt lågt tryck. När du flyttar dig bort från ett lågtryckscentrum ökar trycket. Vindarna strömmar moturs runt lågtryckscentra på det norra halvklotet.
H	Anger ett högtryckscentrum, som är en region med relativt högt tryck. När du flyttar dig bort från ett högtryckscentrum faller trycket. Vindarna strömmar medurs runt högtryckscentra på det norra halvklotet.

Visa en marin väderprognos eller en offshore-väderprognos

- 1 Välj **Sjökort > Väderprognos**.
- 2 Panorera sjökortet till en offshore-plats.

Alternativen Marin väderprognos eller Offshore-väderprognos visas när prognosinformation finns tillgänglig.
- 3 Välj **Marin väderprognos** eller **Offshore-väderprognos**.

Ortsprognoser

Ortsprognoser visas som vädersymboler. Prognosen visas i 12-timmarssteg.

Symbol	Väder	Symbol	Väder
	Delvis molnigt		Uppehåll (soligt, varmt, klart)
	Molnigt		Regn (duggregn, snöblandat regn, skurar)
	Blåsig		Dimma
	Åska		Snö (snöbyar, byigt, snöstorm, drivande snö, snöblandat regn, underkylt regn, underkylt duggregn)
	Smog (dammigt, disigt)		

Visa havsförhållanden

Med funktionen Förhåll. till havs visas information om ytförhållanden, inklusive vindar, våghöjd, vågperiod och vågriktning.

Välj **Sjökort > Förhåll. till havs**.

Ytvindar

Ytvindvektorer visas på sjökortet Havsförhållanden med vindpilar som anger från vilken riktning vinden blåser. En vindpil är en cirkel med en svans. Linjen eller flaggan ansluten till svansen betecknar vindhastigheten. En kort linje betecknar 5 knop, en lång linje betecknar 10 knop och en triangel betecknar 50 knop.

Vindpil	Vindhastighet	Vindpil	Vindhastighet
	Lugnt		20 knop
	5 knop		50 knop
	10 knop		65 knop
	15 knop		

Våghöjd, vågperiod och vågriktning

Våghöjder för ett område visas som variationer i färg. Olika färger anger olika våghöjder, i enlighet med det som visas i beskrivningen.

Vågperioden anger tiden (i sekunder) mellan närliggande vågor. Vågperiodlinjer anger områden som har samma vågperiod.

Vågriktningar visas på sjökortet med röda pilar. Riktningen på varje pil pekar i den riktning som en våg rör sig.

Visa prognosinformation för havsförhållanden för en annan tidsperiod

1 Välj **Sjökort > Förhåll. till havs**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill visa prognostiserade havsförhållanden för de kommande 36 timmarna, i 12-timmarssteg, väljer du **Nästa väderprognos** flera gånger.
- Om du vill visa de prognostiserade havsförhållandena för de föregående 36 timmarna, i 12-timmarssteg, väljer du **Föregående väderprognos** flera gånger.

Visa fiskeinformation

På väderfiskekortet visas den aktuella vattentemperaturen, aktuella yttrycksförhållanden och fiskeprognoser.

Välj **Sjökort > Fiske**.

Yttryck och vattentemperaturdata

Information om yttryck visas som tryckisobarer och tryckcentrum. Isobarer ansluter punkter med samma tryck. Tryckavläsningar kan hjälpa dig fastställa väder- och vindförhållanden. Högtrycksområden är vanligen associerade

med bra väder. Lågtrycksområden är vanligen associerade med moln och risk för nederbörd. Isobarer som är packade nära varandra visar på en kraftig tryckgradient. Kraftiga tryckgradients är associerade med områden av kraftiga vindar.

Tryckenheter visas i millibar (mb), tum kvicksilver (inHg) eller hektopascal (hPa).

Färgade skuggor anger vattnets ytemperatur, på det sätt som definieras i beskrivningen i hörnet av skärmen.

Prognoser för fiskeplatser

Du kan visa områden som har optimala väderförhållanden för vissa fiskarter.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla enheter eller i alla abonnemang.

1 På väderkartan för fiske väljer du **Meny > Fiskearter**.

2 Välj en fiskart.

3 Välj **På**.

4 Upprepa steg 2 och 3 för att visa områden med optimala väderförhållanden för ytterligare fiskarter.

Skuggade områden anger optimala fiskeområden. Om du har valt flera fiskarter kan du välja ett skuggat område för att visa de fiskarter som ingår i det skuggade området.

Ändra färgintervall för vattenytans temperatur

Du kan byta färgintervall dynamiskt för att visa avläsningar av vattenytans temperatur i högre upplösning.

1 På väderkartan för fiske väljer du **Meny > Vattentemperatur**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill att plottern automatiskt ska justera temperaturintervallet väljer du **Konfigurera automatiskt**. Plottern hittar automatiskt det övre och undre gränserna för den aktuella skärmen och uppdaterar temperatur-/färgskalan.
- För att ange de övre och undre gränserna för temperaturintervallet väljer du **Nedre gräns** eller **Övre gräns** och anger nedre eller övre gräns.

Siktinformation

Sikten är prognosens maximala horisontella avstånd som du kan se på ytan, så som visas i beskrivningen till vänster på skärmen. Variationer i siktskuggningen visar prognosens förändring i ytsikten.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla enheter eller i alla abonnemang.

Välj **Sjökort > Sikt**.

Visa prognosens siktinformation för en annan tidsperiod

1 Välj **Sjökort > Sikt**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill visa siktprognosen för de kommande 36 timmarna, i 12-timmarssteg, väljer du **Nästa väderprognos** flera gånger.
- Om du vill visa siktprognosen för de föregående 36 timmarna, i 12-timmarssteg, väljer du **Föregående väderprognos** flera gånger.

Visa bojrapporter

Rapportavläsningarna tas från bojar och kustobservationsstationer. Dessa avläsningar används för att fastställa lufttemperatur, daggpunkt, vattentemperatur, tidvatten, våghöjd och -period, vindriktning och -hastighet och barometriskt tryck.

1 Välj från en väderkarta.

2 Välj **Boj**.

Visa lokal väderinformation nära en boj

Du kan välja ett område nära en boj om du vill visa prognosinformation.

- 1 Välj en plats på en väderkarta.
- 2 Välj **Lokalt väder**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa aktuella väderförhållanden från en lokal vädertjänst väljer du **Aktuella förhållanden**.
 - Om du vill visa en lokal väderprognos väljer du **Väderprognos**.
 - Om du vill visa information om ytvindar och barometriskt tryck väljer du **Havsytta**.
 - Om du vill visa vind- och våginformation väljer du **Marin rapport**.

Skapa en waypoint på en väderkarta

- 1 Välj en plats från en väderkarta.
- 2 Välj **Skapa waypoint**.

Överlagrade väderbilder

Den överlagrade väderbilden visar väderinformation och väderrelaterad information på sjökortet, fiskekortet och sjökortsvyn Perspective 3D. Sjökortet och fiskekortet kan visa väderradar, höjden på molntoppar, blixnar, väderbojar, regionsvarningar och orkanvarningar. Sjökortsvyn Perspective 3D kan visa väderradar.

Inställningar för överlagrad väderbild som konfigurerats för ett sjökort används inte för andra sjökort. Inställningar för överlagrad väderbild för varje sjökort måste konfigureras separat.

Obs! Kortet för fiske på öppet hav är tillgängligt i vissa områden om du använder premiumsjökort.

Slå på överlagrad väderbild för ett sjökort

Välj **Meny > Sjökortsinställning > Väder > Väder > På** från navigationssjökortet eller fiskekortet.

Inställningar för överlagrade väderbilder på sjökortet

På navigationssjökortet väljer du **Meny > Sjökortsinställning > Väder**.

Väder: Slår på och av väderbilder.

Nederbörd: Visar nederbördsdata.

Molntäcke: Visar molntäckesinformation.

Sikt: Visar siktdata.

Bojar: Visar väderbojar.

Trafiktext: Visar väderbeskrivningen.

Inställningar för överlagrade väderbilder på fiskekortet

På fiskekortet väljer du **Meny > Sjökortsinställning > Väder**.

Nederbörd: Visar nederbördsradar.

Vattentemperatur: Visar vattentemperaturdata.

Bojar: Visar väderbojar.

Trafiktext: Visar väderbeskrivningen.

Visa information om väderprenumerationen

Du kan visa information om de vädertjänster du prenumererar på och hur många minuter som förflutit sedan informationen för varje tjänst uppdaterades.

Välj **Meny > Väderprenumeration** från en väderkarta.

Visa video

Innan du kan visa video måste du ansluta en kompatibel källa.

Kompatibla enheter är bland annat videoenheter anslutna till portarna på plottern eller till det marina Garmin nätverket, samt nätverksvideokameror som stöds (IP-baserade), video encoder-enheter och värmekameror.

Välj **A/V, kontroller > Video**.

Välja en videokälla

- 1 På videoskärmen väljer du **Meny > Källa**.
- 2 Välj källan för video.

Alternera mellan flera videokällor

Om du har två eller flera videokällor kan du alternera mellan dem med hjälp av ett bestämt tidsintervall.

- 1 På videoskärmen väljer du **Meny > Källa > Alternativ**.
- 2 Välj **Tid** och välj hur länge varje video ska visas.
- 3 Välj **Källa** och välj de videokällor som ska läggas till den alternerande sekvensen.

Nätverksanslutna videoenheter

OBS!

En Garmin PoE-isoleringskoppling (Power over Ethernet, P/N 010-10580-10) måste användas när du ansluter en PoE-enhet, t.ex. en FLIR® kamera, till ett Garmin marint nätverk. Anslutning av en PoE-enhet direkt till ett Garmin marint nätverks plotter skadar Garmin plottern och kan skada PoE-enheten.

Innan du kan visa och styra video-enheter, t.ex. IP-kameror, kodare och värmekameror, med hjälp av din plotter måste en kompatibel videoenhet anslutas till din plotter, och du måste ha en PoE-isoleringskoppling (Power over Ethernet) för marint nätverkskabel. Gå till www.garmin.com för en lista över kompatibla enheter eller för att köpa en PoE-isoleringskoppling.

Du kan ansluta flera videokameror som stöds och upp till två videokodare till det Garmin marina nätverket. Du kan välja och visa upp till fyra videokällor samtidigt. Plottrar med flera inbyggda komposit-videoingångar kan endast visa en enda inbyggd videoingång. När kameror är anslutna känner nätverket av dem automatiskt och visar dem i källistan.

Använda videoförinställningar på nätverksanslutna videokameror

Du kan spara, namnge och aktivera videoförinställningar för alla nätverksanslutna videokällor.

Sparar videoförinställningar på en nätverksansluten videokamera

- 1 På videoskärmen trycker du på skärmen. Videoreglagen visas på skärmen.
- 2 Håll ned en videoförinställningsknapp. Ett grönt ljus anger att inställningen lagrats.

Namnge videoförinställningar på en nätverksansluten videokamera

- 1 På videoskärmen väljer du **Meny > Videoinställningar > Förinställningar**.
- 2 Välj en förinställning.
- 3 Välj **Byt namn**.
- 4 Ange förinställningsnamn.

Aktivera videoförinställningar på en nätverksansluten videokamera

På nätverksanslutna kameror kan du snabbt gå tillbaka till förinställda värden.

- 1 På videoskärmen trycker du på skärmen. Videoreglagen visas på skärmen.
- 2 Välj en videoförinställning. Kameran återställer de videoinställningar som sparats för förinställningen.

TIPS: Du kan också spara och aktivera förinställningar med videomenyn.

Kamerainställningar

Vissa kameror har ytterligare alternativ för att styra kameravisningen.

Obs! Alla alternativ är inte tillgängliga på alla kamera- och plottermodeller. I kamerahandboken finns en lista över tillgängliga funktioner. Du kan behöva uppdatera kamerans programvara för att kunna använda den här funktionen.

På den infraröda videoskärmen väljer du **Meny**.

IR/synlig: Visar en infraröd eller synlig kamerabild.

Skanna: Undersöker det omgivande området.

Stanna: Pausar kamerabilden.

Ändra färger: Väljer färgschema på den infraröda bilden.

Ändra motiv: Väljer det infraröda bildläget, t.ex. dag, natt, MÖB, eller dockning.

Videoinställningar: Öppnar fler videoalternativ.

Videoinställningar

Vissa kameror har ytterligare inställningsalternativ.

Obs! Alla alternativ är inte tillgängliga på alla kamera- och plottermodeller. Du kan behöva uppdatera kamerans programvara för att kunna använda den här funktionen.

På videoskärmen väljer du **Meny > Videoinställningar**.

Ställ in ingång: Kopplar kameran till en videokälla.

Spegel: Reflekterar bilden som en backspegel.

(STBY) Viloläge: Placerar kameran i viloläge för att spara ström och skydda objektivet när det inte används.

Utgångsläge: Ställer in kamerans utgångsläge.

Sökhastighet: Anger hur snabbt kameran rör sig under en sökning.

Sökbredd: Anger bredden på bilden som lästs av med kameran under en sökning.

Namn: Gör att du kan ange ett nytt namn för den här kameran.

FLIR™-meny: Ger åtkomst till kamerans inställningar.

Koppla kameran till en videokälla

Du kan behöva koppla kameran till en videokälla.

1 På videoskärmen väljer du **Meny > Källa**.

2 Välj kamera.

3 Välj **Videoinställningar > Ställ in ingång**.

4 Välj videoingång.

Styra videokamerans rörelse

OBS!

Rikta inte kameran mot solen eller mycket ljusa föremål. Skador på objektivet kan uppstå.

Använd alltid reglagen eller knapparna på plottern för att panorera eller vinkla kameran. Ändra inte läge på kameraenheten manuellt. Skador kan uppstå på kameran om den förflyttas manuellt.

Obs! Den här funktionen är endast tillgänglig när en kompatibel kamera är ansluten. Du kan behöva uppdatera kamerans programvara för att kunna använda den här funktionen.

Du kan styra rörelserna för anslutna videokameror som har stöd för panorering, vinkling och zoomning.

Styra videokameror med hjälp av reglage på skärmen

Med reglage på skärmen kan du styra PTZ-kameror (panorera, vinkla, zooma). I kamerahandboken finns en lista över tillgängliga funktioner.

1 På videoskärmen trycker du på skärmen.

Videoreglagen visas på skärmen.

2 Välj ett alternativ:

- Använd zoomknappen om du vill zooma in eller ut.
- Använd kompassrosen om du vill panorera eller luta kameran.

TIPS: Håll ned kompassrosen om du vill fortsätta flytta kameran i önskad riktning.

Styra en videokamera med gester

När en nätverksansluten videokamera har stöd för gestrespons kan du styra PTZ-kameror med gester direkt på plotterskärmen. Titta i kamerans användarhandbok för en lista över tillgängliga funktioner.

TIPS: Genom att använda gester kan du styra videokameran utan att visa videoreglagen.

1 På videoskärmen trycker du på skärmen.

2 Välj ett alternativ:

- Använd gester för att nypa och zooma om du vill zooma in och ut med kameran.
- Svep över skärmen i önskad riktning om du vill panorera eller luta kameran.

Skapa en kombination med videofunktioner

Du kan inkludera upp till fyra videofunktioner på en anpassad kombinationsskärm.

Om enheten har flera inbyggda videoanslutningar kan du använda en inbyggd källa för en funktion inom varje kombination.

Obs! Videokällan visar alla anslutna videoenheter som stöds. Du kan välja Visa alla om du vill se en lista över alla tänkbara videoingångar eller videokodarkanaler som inte är anslutna till en videoingångskälla.

1 Välj **Kombinationer > Meny > Lägg till kombination**.

2 Tryck på fönstret om du vill lägga till videofunktionen.

3 Välj **Video** och välj en videokälla.

4 Upprepa för alla videofunktioner på kombinationsskärmen.

5 Anpassa vid behov kombinationsskärm (*Lägga till en anpassad kombinationsskärm*, sidan 4).

Konfigurera utseendet på video

Obs! Alla alternativ är inte tillgängliga på alla kamera- och plottermodeller.

1 På videoskärmen väljer du **Meny > Videoinställningar**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill visa video med utsträckt bildförhållande väljer du **Förhållande > Sträcka**. Videobilden kan inte sträckas bortom de mått som tillhandahålls av den anslutna videoenheten, och den kanske inte fyller hela skärmen.
- Om du vill visa video med standardbildförhållande väljer du **Förhållande > Standard**.
- Om du vill justera ljusstyrkan väljer du **Ljusstyrka** och väljer **Uppåt**, **Nedåt** eller **Auto**.
- Om du vill justera färgmättnaden väljer du **Mättnad** och väljer **Uppåt**, **Nedåt** eller **Auto**.
- Om du vill justera kontrasten väljer du **Kontrast** och väljer **Uppåt**, **Nedåt** eller **Auto**.
- Om du vill att plottern väljer källformatet automatiskt väljer du **Standard > Auto**.

Konfigurera PC-skärmen

Innan du kan konfigurera PC-visningsläget måste du ställa in analog eller digital PC som videokälla.

1 Peka var som helst på skärmen när du är i PC-visningsläge.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill justera skärmens ljusstyrka väljer du pilarna för ljusstyrka.
- Om du vill justera skärmens kontrast väljer du pilarna för kontrast.

Gå ur PC-visningsläge

1 Peka var som helst på skärmen när du är i PC-visningsläge.

2 Välj ikonen för visningsläge i det övre vänstra hörnet.

Videokällan ändras till Video 1.

Styra VIRB® actionkameran med plottern

Innan du kan styra en VIRB actionkamera med plottern måste du ansluta enheterna via en trådlös anslutning (*Ansluta en trådlös enhet till plottern, sidan 43*).

Du kan ansluta upp till fem VIRB actionkameror till plottern.

När du har anslutit VIRB actionkameran till plottern läggs ett nytt alternativ till i A/V, kontroller. Du kan starta och stoppa inspelningen på VIRB actionkameran med hjälp av plottern.

Obs! VIRB bilden som visas på plottern har en lägre upplösning än den VIRB actionkameran spelar in i. Om du vill visa högupplöst video ska du visa videon på en dator eller tv.

1 Välj **A/V, kontroller > VIRB®**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill ta en stillbild väljer du .
- Välj  för att starta inspelning.
När du spelar in visas återstående inspelningsminne.
- Om du vill stoppa inspelningen väljer du  igen.
- Om du har fler än en VIRB actionkamera ansluten trycker du på pilarna för att välja att styra en annan actionkamera.
- Välj  för att visa lagrade videor eller bilder.

VIRB actionkamera – inställningar

Välj **A/V, kontroller > VIRB® > Meny**.

Namn: Här kan du ange ett nytt namn för VIRB actionkameran.

Spelar in: Starta och stoppa inspelningen.

Ta foto: Ta en stillbild.

Viloläge: VIRB actionkameran går in i energisparläge för att spara på batteriet.

VIRB actionkamera – videoinställningar

Välj **A/V, kontroller > VIRB® > Meny > Videoinställningar**.

Förhållande: Ställer in bildförhållande för video.

Video Mode: Ställer in videoläget. Du kan till exempel välja alternativet Slow-Mo om du vill spela in video i slow motion.

Video Size: Anger storleken eller pixelstorleken på videor.

Video FPS: Anger bildrutor per sekund.

Photo Size: Anger storleken eller pixelstorleken på foton.

Field of View: Ställer in zoomgraden.

Lägga till VIRB actionkamerakontrollerna på andra skärmar

Innan du kan styra en VIRB actionkamera med plottern måste du ansluta enheterna via en trådlös anslutning (*Ansluta en trådlös enhet till plottern, sidan 43*).

Du kan lägga till VIRB actionkamerans kontrollfält på andra skärmar. Det gör att du kan starta och stoppa inspelningen från andra funktioner i plottern.

1 Öppna den skärm där du vill lägga till VIRB actionkamerans kontrollfält.

2 Välj **Meny > Redigera överlagringar > Nedre fält > VIRB-fält**.

När du visar en skärm som har VIRB actionkamerakontrollerna kan du välja  för att öppna helskärmvisning av VIRB actionkameran.

Styr VIRB actionkamerans videouppspelning

Du kan visa video och bilder från VIRB actionkameran med hjälp av plottern.

Obs! VIRB uppspelningen på plottern visas i samma kvalitet som realtidsvisningen på plottern. Om du vill visa högupplöst video ska du visa videon på en dator eller tv.

1 Från skärmen **VIRB®** väljer du .

2 Vänta några sekunder medan miniatyrbilderna läses in.

3 Välj en video eller bild.

4 Styr uppspelningen med hjälp av knapparna på skärmen eller menyalternativ:

- Välj  för att stoppa videon.
- Välj  för att pausa videon.
- Välj  för att spela upp videon igen.
- Välj  för att spela upp videon.
- Dra i reglaget för att hoppa framåt eller bakåt i videon.

Ta bort en VIRB video

Du kan ta bort en video eller en bild från VIRB actionkameran.

1 Öppna VIRB videon eller bilden för att ta bort.

2 Välj **Meny > Ta bort fil**.

Starta ett VIRB videobildspel

Du kan visa ett bildspel av videor och bilder på VIRB actionkameran.

1 Från skärmen **VIRB®** väljer du .

2 Vänta några sekunder medan miniatyrbilderna läses in.

3 Välj en video eller bild.

4 Välj **Meny > Starta bildspel**.

Stoppa bildspelet genom att välja **Meny > Avsluta bildspel**.

Enhetskonfiguration

Starta plottern automatiskt

Du kan ställa in plottern så att den startas automatiskt när strömförsörjning finns. Annars måste du starta plottern genom att trycka på .

Välj **Inställningar > System > Automatisk start**.

Obs! Om Automatisk start är På och plottern stängs av med , och strömmen sedan slås av och på inom 2 minuter kan du behöva trycka på  för att starta om plottern.

Systeminställningar

Välj **Inställningar > System**.

Avisering och display: Justerar inställningar för display och ljud.

GPS: Ger information om GPS-satelliter och inställningar.

Systeminformation: Tillhandahåller information om enheterna i nätverket och programvaruversion.

Stationsinformation: Justerar stationsinställningen.

Automatisk start: Styr vad som startas automatiskt när det finns ström.

Simulator: Aktiverar och inaktiverar simulatören och gör det möjligt att ställa in tid, datum, hastighet och simulerad plats.

Ljud och skärminställningar

Välj **Inställningar > System > Avisering och display**.

Summer: Aktiverar och inaktiverar signalen som hörs för larm och val.

Bak.-belysning: Ställer in bakgrundsbelysningens ljusstyrka. Du kan välja alternativet Auto om du vill justera bakgrundsbelysningen automatiskt utifrån det omgivande ljuset.

Synk. av bak.-belysn.: Synkroniserar bakgrundsbelysningens ljusstyrka på MFD:er i stationen och motorn visas i motornätverket.

Färgläge: Ställer in enheten så att den visar dagsljus- eller nattljusfärger. Du kan välja alternativet Auto om du vill att enheten ställer in dagsljus- och nattljusfärger automatiskt beroende på vad klockan är.

Videoutgångsförhåll.: Ställer in bildförhållande för video. Videobilden kan inte sträckas bortom de mått som tillhandahålls av den anslutna videoenheten, och den kanske inte fyller hela skärmen.

Startbild: Ställer in bilden som visas när du startar enheten.

Stationsinställningar

Välj **Inställningar > System > Stationsinformation**.

Ändra station: Konfigurerar hela stationen med en ny uppsättning standardinställningar baserat på platsen för stationen. Du kan också välja att använda den här skärmen som en fristående individuell skärm, istället för att gruppera den tillsammans med andra skärmar i en station.

GRID™-ihopparring: Du kan para ihop en GRID™ fjärrhet med den här stationen.

Skärmordning: Konfigurerar skärmordningen, vilket är viktigt när du använder en GRID fjärrhet.

Autopilot aktiverad: Du kan styra autopiloten från den här enheten.

Återställ layouter: Återställer standardvyn för samtliga layouter i stationen.

Återställ stationer: Återställer standardlayouterna för samtliga skärmar i stationen.

Visa systemprograminformation

Du kan visa programvaruversion, baskartversion, all tilläggskartinformation (om sådan finns), programvaruversion för en Garmin radar (om sådan finns) och enhetens ID-nummer. Den här informationen kan behövas om du vill uppdatera systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartinformation.

Välj **Inställningar > System > Systeminformation**.

Visa händelseloggen

I händelseloggen visas en lista med systemhändelser.

Välj **Inställningar > System > Systeminformation > Händelselogg**.

Inställningar

Välj **Inställningar > Inställningar**.

Enheter: Välj måttenheter.

Språk: Inställning för att välja språk på skärmen.

Navigation: Anger navigationsinställningar.

Tangentbordslayout: Organiserar tangenterna på skärmens tangentbord.

Registr av skärmb.: Gör att enheten kan spara bilder av skärmen.

Deln av användardata: Här kan du dela waypoints och rutter via Garmin marina nätverk. Alla plottrar som delar waypoints och rutter måste ha den här inställningen aktiverad.

Menyradsvisning: Visar eller döljer automatiskt menyraden när du inte använder den.

Enhetsinställningar

Välj **Inställningar > Inställningar > Enheter**.

Systemenheter: Ställer in enhetsformat för enheten.

Variation: Anger den magnetiska missvisningen, vinkeln mellan magnetisk norr och geografisk norr, för din aktuella plats.

Nordlig referens: Ställer in referens som används vid beräkning av kursinformation. Faktisk anger geografisk norr som nordlig referens. Rutnät anger norr i rutnätet som nordlig referens (000°). Magnet. anger den magnetiska nordpolen som nordlig referens.

Positionsformat: Ställer in positionsformatet som en given platsavläsning visas i. Ändra inte den här inställningen om du inte använder en karta eller en plotter som anger ett annat positionsformat.

Kartreferenssystem: Ställer in koordinatsystemet för kartan. Ändra inte den här inställningen om du inte använder en karta eller en plotter med ett annat kartdatum.

Tid: Ställ in tidsformatet, tidszon och sommartid.

Navigeringsinställningar

Obs! För vissa inställningar och alternativ krävs ytterligare plottrar eller maskinvara.

Välj **Inställningar > Inställningar > Navigation**.

Ruttetiketter: Ställer in vilken typ av etiketter som ska visas med girar på kartan.

Gir för övergång: Justerar hur plottern övergår till nästa gir, sträcka eller till ruten. Du kan ställa in om övergången ska baseras på tid eller avstånd innan giren. Du kan öka tiden eller avståndet för att förbättra autopilotens noggrannhet vid navigering längs en rutt eller en Auto Guidance-linje med många girar eller vid högre hastigheter. Om du sänker det här värdet kan det förbättra autopilotens noggrannhet vid rakare rutter eller lägre hastigheter.

Fartkällor: Ställer in källan för hastighetsavläsningar.

Aut. vägledn.: Ställer in mått för Valt djup, Vertikalt utrymme och Avstånd till kustlinje när du använder vissa premiumkartor.

Start på rutt: Väljer en startpunkt för ruttnavigering.

Konfiguration av automatiska vägledningsrutter

⚠ OBSERVERA

Inställningarna för Valt djup och Vertikalt utrymme påverkar hur plottern beräknar en Aut. vägledn.. Om ett område har ett okänt vattendjup eller en okänd höjd till hinder, beräknas inte någon Aut. vägledn. i det området. Om ett område i början eller slutet av en Aut. vägledn. är grundare än det Valt djup eller lägre än det Vertikalt utrymme kommer den Aut. vägledn. eventuellt inte att beräknas i det området, beroende på kartdata. På sjökortet visas kursen genom sådana områden som en grå linje eller en randig linje i magenta och grått. När båten inträder i ett sådant område visas ett varningsmeddelande.

Obs! Auto Guidance är tillgängligt med premiumsökort i vissa områden.

Obs! Alla inställningar gäller inte för alla kartor.

Du kan ange vilka parametrar plottern ska använda vid beräkning av Aut. vägledn..

Valt djup: Ställer in minsta vattendjup som din båt säkert kan åka över, utifrån sjökortets djupdata.

Obs! Minsta vattendjup för premiumsökorten (tillverkade tidigare än 2016) är 3 fot. Om du anger ett värde på mindre än 3 fot använder sjökorten endast djup på 3 fot för att beräkna rutter med Aut. vägledn..

Vertikalt utrymme: Ställer in minimihöjd för broar och hinder som båten säkert kan åka under, utifrån sjökortets data.

Avstånd till kustlinje: Ställer in hur nära land du vill att den Aut. vägledn. ska placeras. Den Aut. vägledn. kan flyttas om du ändrar den här inställningen medan du navigerar. De tillgängliga värdena för den här inställningen är relativa, inte absoluta. Du kan kontrollera att den Aut. vägledn. är placerad på lämpligt avstånd från land med hjälp av en eller flera

bekanta destinationer som kräver navigering genom en smal vattenled (*Justera avstånd till kustlinje*, sidan 15).

Justera avstånd till kustlinje

Inställningen Avstånd till kustlinje anger hur nära land du vill att den Aut. vägledn. ska placeras. Den Aut. vägledn. kan flyttas om du ändrar den här inställningen medan du navigerar. De tillgängliga värdena för inställningen Avstånd till kustlinje är relativa, inte absoluta. För att vara säker på att den Aut. vägledn. är placerad på lämpligt avstånd från land kan du kontrollera placeringen av den Aut. vägledn. med hjälp av en eller flera bekanta destinationer som kräver navigering genom en smal vattenled.

- 1 Förtöj fartyget eller kasta ankar.
- 2 Välj **Inställningar > Inställningar > Navigation > Aut. vägledn. > Avstånd till kustlinje > Normal**.
- 3 Välj en destination som du har navigerat till tidigare.
- 4 Välj **Navigera till > Aut. vägledn.**
- 5 Granska placeringen av den automatiska vägledningsrutten och fastställ om rutten på ett säkert sätt undviker kända hinder och girarna möjliggör en effektiv färd.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Om du är nöjd med placeringen av den automatiska vägledningsrutten väljer du **Meny > Navigeringsalternativ > Stoppa navigering** och fortsätter till steg 10.
 - Om den automatiska vägledningsrutten är för nära kända hinder väljer du **Inställningar > Inställningar > Navigation > Aut. vägledn. > Avstånd till kustlinje > Långt bort**.
 - Om girarna i den automatiska vägledningsrutten är för breda väljer du **Inställningar > Inställningar > Navigation > Aut. vägledn. > Avstånd till kustlinje > Nära**.
- 7 Om du valde **Nära** eller **Långt bort** i steg 6 granskar du placeringen av den automatiska vägledningsrutten och fastställer om rutten på ett säkert sätt undviker kända hinder och girarna möjliggör en effektiv färd.

Med Aut. vägledn. upprätthålls en god frigång från hinder på öppet vatten, även om du ställer in Avstånd till kustlinje på Nära eller Närmast. Som ett resultat kanske inte plottern positionerar om den Aut. vägledn., såvida inte den destination som valdes kräver navigering genom en smal vattenled.
- 8 Välj ett alternativ:
 - Om du är nöjd med placeringen av den automatiska vägledningsrutten väljer du **Meny > Navigeringsalternativ > Stoppa navigering** och fortsätter till steg 10.
 - Om den automatiska vägledningsrutten är för nära kända hinder väljer du **Inställningar > Inställningar > Navigation > Aut. vägledn. > Avstånd till kustlinje > Längst bort**.
 - Om girarna i den automatiska vägledningsrutten är för breda väljer du **Inställningar > Inställningar > Navigation > Aut. vägledn. > Avstånd till kustlinje > Närmast**.
- 9 Om du valde **Närmast** eller **Längst bort** i steg 8 granskar du placeringen av den **Aut. vägledn.** och fastställer om rutten på ett säkert sätt undviker kända hinder och girarna möjliggör en effektiv färd.

Med Aut. vägledn. upprätthålls en god frigång från hinder på öppet vatten, även om du ställer in Avstånd till kustlinje på Nära eller Närmast. Som ett resultat kanske inte plottern positionerar om den Aut. vägledn., såvida inte den destination som valdes kräver navigering genom en smal vattenled.

- 10 Upprepa steg 3 till 9 minst en gång, med olika destinationer varje gång, tills du känner till hur inställningen Avstånd till kustlinje fungerar.

Kommunikationsinställningar

NMEA Inställningar för 0183

Välj **Inställningar > Kommunikationer > NMEA 0183-inställning**.

Porttyper: Se *Ställa in kommunikationsformatet för varje NMEA 0183-port*, sidan 41.

Förval: Återställer inställningarna för NMEA 0183 till de ursprungliga fabriksinställningarna.

Diagnostik: Visar diagnostikinformation för NMEA 0183.

Konfigurera NMEA 0183-utsatser

Du kan aktivera och avaktivera NMEA 0183-utsatser.

- 1 Välj **Inställningar > Kommunikationer > NMEA 0183-inställning > Utdatasats**.
- 2 Välj ett alternativ.
- 3 Välj en eller flera NMEA 0183-utsatser och välj sedan **Tillbaka**.
- 4 Upprepa steg 2 och 3 för att aktivera eller inaktivera ytterligare utsatser.

Ställa in kommunikationsformatet för varje NMEA 0183-port

Du kan konfigurera kommunikationsformatet som ska användas för varje inbyggd NMEA 0183-port när du ansluter plottern till externa NMEA 0183-enheter, en dator eller andra Garmin enheter.

- 1 Välj **Inställningar > Kommunikationer > NMEA 0183-inställning > Porttyper**.
- 2 Välj en indata- eller utdataport.
- 3 Välj ett format:
 - Välj **NMEA standard** som stöd för in- eller utdata för vanliga NMEA 0183-data, DSC och NMEA ekolodsindata för DPT-, MTW- och VHW-satser.
 - Välj **NMEA, högfart** som stöd för in- och utdata av vanliga NMEA 0183-data för de flesta AIS-mottagare.
 - Välj **Garmin** som stöd för in- och utdata av Garmin data vid kommunikation med Garmin programvara.
- 4 Upprepa steg 2–3 om du vill konfigurera ytterligare indata-/utdataportar.

NMEA 2000 inställningar

Välj **Inställningar > Kommunikationer > Ställa in NMEA 2000**.

Enhetslista: Visar vilka enheter som är anslutna till nätverket.

Märk enheter: Ändrar namn på de anslutna enheter som är tillgängliga.

Namnge enheter och givare i nätverket

Du kan namnge enheter och givare som är anslutna till Garmin marina nätverk och NMEA 2000 nätverket.

- 1 Välj **Inställningar > Kommunikationer**.
- 2 Välj **Marint nätverk** eller **Ställa in NMEA 2000 > Enhetslista**.
- 3 Välj en enhet i listan till vänster.
- 4 Välj **Byt namn**.
- 5 Ange namnet och välj **Klar**.

Marint nätverk

Med marint nätverk kan du snabbt och enkelt dela data från Garmin kringutrustning med plottrar. Du kan ansluta en plotter till ett marint nätverk för att ta emot data från och dela data med andra enheter och plottrar som är kompatibla med det marina nätverket.

Välj **Inställningar > Kommunikationer > Marint nätverk**.

Ställa in larm

Navigationslarm

Välj **Inställningar > Larm > Navigation**.

Ankomst: Ställer in ett larm som avges när du kommer inom ett visst avstånd eller tid från en gir eller en destination.

Ankringslarm: Ställer in ett larm som ska avges när du överskrider ett angivet driftavstånd vid ankring.

Ur kurs: Ställ in ett larm som avges när du befinner dig ur kurs med ett visst avstånd.

Ställa in ankringslarmet

Du kan ange att ett larm ska ljuda när du har förflyttat dig längre än en tillåten sträcka. Det här är mycket användbart när du ankrar för natten.

- 1 Välj **Inställningar > Larm > Navigation > Ankringslarm**.
- 2 Välj **Alarm** för att aktivera larmet.
- 3 Välj **Ange radie** och välj sedan ett avstånd på sjökortet.
- 4 Välj **Tillbaka**.

Systemlarm

Alarm: Ställer in ett klocklarm.

Enhetsspänn.: Ställer in ett larm som ljuder när batteriet når ett inställt lågspänningsvärde.

GPS-noggrannhet: Ställer in ett larm som ljuder när GPS-positionens noggrannhet hamnar utanför det användardefinierade värdet.

Inställningar för ekolodets larm

Obs! För vissa inställningar krävs externa tillbehör.

Välj **Inställningar > Larm > Ekolod**.

Grunvatten: Ställer in ett larm som ljuder när djupet är mindre än det angivna värdet.

Djupvatten: Ställer in ett larm som ljuder när djupet är större än det angivna värdet.

Vattentempera.: Ställer in ett larm som ljuder när givaren rapporterar en temperatur som är 1,1 °C (2 °F) över eller under den angivna temperaturen.

Kontur: Ställer in ett larm som ljuder när givaren upptäcker ett svävande objekt inom det angivna djupet från vattenytan och från botten.

Fisk: Ställer in ett larm som ljuder när enheten upptäcker ett svävande mål.

- Med  ställer du in larmet så att det ljuder när fisk i alla storlekar upptäcks.
- Med  ställer du in larmet så att det ljuder endast när medelstora eller stora fiskar upptäcks.
- Med  ställer du in larmet så att det ljuder endast när stora fiskar upptäcks.

Ställa in väderlekslarm

Innan du kan ställa in väderlekslarm måste du ansluta en kompatibel plotter till en väderenhet, t.ex. en GXM enhet och ha en giltig väderprenumeration.

- 1 Välj **Inställningar > Larm > Väder**.
- 2 Aktivera larm för specifika väderhändelser.

Inställningar för Min båt

Obs! För vissa inställningar och alternativ krävs ytterligare plottrar eller maskinvara.

Välj **Inställningar > Min båt**.

Djup och ankring: Här kan du ange information om kölen (*Ställa in kölkompensation, sidan 42*) och ankaret.

Temp.-komp.: Här kan du ange ett kompensationsvärde för att kompensera för vattentemperaturavläsningen från en NMEA

0183 vattentempertursensor eller en givare med temperaturfunktion (*Ställa in vattentemperaturkompensationen, sidan 42*).

Kalibrera fart genom vatten: Kalibrerar den fartavkännande givaren eller sensorn (*Kalibrera en givare för fart genom vatten, sidan 42*).

CZone™: Ställer in kretsarna för digital switching.

Motor: Konfigurera motormätare och visa underhållsloggar (*Motordatainställning, sidan 2*).


Systemprofiler: Låter dig spara systemprofilen till ett minneskort och importera systemprofilinställningar från ett minneskort. Det här kan vara användbart för charter- och flottfartyg, eller när du vill dela din konfiguration med någon annan.

Ställa in kölkompensation

Du kan ange en kölkompensationen för att kompensera för ytavläsningen för kölens djup så att du kan mäta djupet från kölens spets istället för från givarens plats. Ange ett positivt värde för kölkompensation. Du kan ange ett negativt värde för att kompensera för en stor båt som går djupt.

1 Så här slutför du en åtgärd baserat på givarens plats:

- Om givaren är installerad vid vattenytan ① mäter du avståndet från givarens position till båtens köl. Ange värdet i steg 3 och 4 som ett positivt tal.
- Om givaren är installerad vid kölens nederdel ② mäter du avståndet från givaren till vattenytan. Ange värdet i steg 3 och 4 som ett negativt tal.



2 Välj **Inställningar > Min båt > Djup och ankring > Kölkompensation**.

3 Välj **+** eller **-** baserat på givarens plats.

4 Ange det avstånd som uppmättes i steg 1.

Ställa in vattentemperaturkompensationen

Innan du kan ställa in vattentemperaturen måste du ha en vattentempertursensor för NMEA 0183 eller en givare med temperaturfunktion för att mäta vattentemperaturen.

Temperaturkompensationen kompenserar för temperaturavläsningen från en temperaturgivare.

- 1 Mät vattentemperaturen med den temperaturgivare eller givare med temperaturfunktion som är ansluten till plottern.
- 2 Mät vattentemperaturen med en annan temperaturgivare eller termometer som du vet mäter rätt.
- 3 Subtrahera vattentemperaturen som du mätte i steg 1 från vattentemperaturen som du mätte i steg 2.

Det här är temperaturkompensationen. Ange värdet i steg 5 som ett positivt tal om givaren som är ansluten till plottern mäter vattentemperaturen som kallare än den faktiskt är. Ange värdet i steg 5 som ett negativt tal om givaren som är ansluten till plottern mäter vattentemperaturen som varmare än den faktiskt är.

4 Välj **Inställningar > Min båt > Temp.-komp.**

5 Ange temperaturkompensationen som du beräknade i steg 3.

Kalibrera en givare för fart genom vatten

Om en hastighetsavkännande givare är ansluten till plottern kan du kalibrera den för att förbättra noggrannheten för vattenhastighetsdata som visas på plottern.

1 Välj **Inställningar > Min båt > Kalibrera fart genom vatten**.

- 2 Följ instruktionerna på skärmen.
Om båten inte rör sig snabbt nog eller om fartgivaren inte registrerar en hastighet visas ett meddelande om "för låg fart".
- 3 Välj **OK** och öka båtens hastighet.
- 4 Om meddelandet visas igen stannar du båten och kontrollerar att fartgivaren inte har fastnat.
- 5 Kontrollera kabelanslutningarna om hjulet snurrar fritt.
- 6 Kontakta Garmins Yamaha produktsupport om problemet kvarstår.

Övriga farkostinställningar

När en kompatibel plotter är ansluten till en AIS-enhet eller VHF-radio kan du konfigurera hur andra farkoster ska visas på plottern.

Välj **Inställningar > Andra farkoster**.

AIS: Aktiverar och inaktiverar AIS-signalmottagning.

DSC: Aktiverar och inaktiverar DSC (Digital Selectiv Calling).

Kollisionslarm: Ställer in kollisionslarm (*Ställa in kollisionslarm för säker zon, sidan 8*).

AIS-EPIRB-test: Aktiverar testsignaler från Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPRIB).

AIS-MOB-test: Aktiverar testsignaler från MÖB-enheter (man över bord).

AIS-räddn.-givarbatter: Aktiverar sändningstest från räddningsgivare (SART).

Återställa till ursprungliga fabriksinställningar för plottern

Obs! Den här proceduren raderar all inställningsinformation som du har angett.

- 1 Välj **Inställningar > System > Systeminformation > Fabriksinställning**.
- 2 Välj ett alternativ.

Kommunikation med trådlösa enheter

Plottrarna kan skapa ett trådlöst nätverk som du kan ansluta trådlösa enheter till.

När du ansluter trådlösa enheter kan du använda Garmin appar, inklusive BlueChart Mobile och Garmin Helm™. Mer information finns på www.garmin.com.

Wi-Fi® nätverk

Ställa in det trådlösa Wi-Fi nätverket

Plottrarna kan skapa ett Wi-Fi nätverk som du kan ansluta trådlösa enheter till. Första gången som du visar inställningarna för det trådlösa nätverket uppmanas du att ställa in nätverket.

- 1 Välj **Inställningar > Kommunikationer > Wi-Fi®-nätverk > Wi-Fi® > På > OK**.
- 2 Vid behov anger du ett namn på det här trådlösa nätverket.
- 3 Ange ett lösenord.
Du behöver det här lösenordet för att komma åt det trådlösa nätverket från en trådlös enhet. Lösenordet är skiftlägeskänsligt.

Ansluta en trådlös enhet till plottern

Innan du kan ansluta en trådlös enhet till plotterns trådlösa nätverk måste du först konfigurera plotterns trådlösa nätverk (*Ställa in det trådlösa Wi-Fi nätverket, sidan 43*).

Du kan ansluta flera trådlösa enheter till plottern för att dela data.

- 1 Från den trådlösa enheten aktiverar du Wi-Fi teknik och söker efter trådlösa nätverk.
- 2 Välj namnet på din plotters trådlösa nätverk (*Ställa in det trådlösa Wi-Fi nätverket, sidan 43*).
- 3 Ange nätverkslösenord.

Byta trådlös kanal

Du kan ändra den trådlösa kanalen om du får svårigheter med att hitta eller ansluta till en enhet, eller om du upplever störningar.

- 1 Välj **Inställningar > Kommunikationer > Wi-Fi®-nätverk > Avancerat > Kanal**.
- 2 Ange en ny kanal.

Du behöver inte ändra den trådlösa kanalen för enheter som är anslutna till det här nätverket.

Ändra Wi-Fi värd

Du kan ändra vilken plotter som används som Wi-Fi värd. Det kan vara till hjälp om du har problem med Wi-Fi kommunikationen. Genom att ändra Wi-Fi värden kan du välja en plotter som fysiskt befinner sig närmare din mobila enhet.

- 1 Välj **Inställningar > Kommunikationer > Wi-Fi®-nätverk > Avancerat > Wi-Fi®-värd**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Trådlös fjärrkontroll

Para ihop den trådlösa fjärrkontrollen med plottern

Innan du kan använda den trådlösa fjärrkontrollen med en plotter måste du para ihop den med plottern.

Du kan ansluta en och samma fjärrkontroll till flera plottrar och sedan trycka på ihoppningsknappen för att växla mellan plottrarna.

- 1 Välj **Inställningar > Kommunikationer > Trådlösa enheter > Trådlös fjärrkontroll**.
- 2 Välj **Ny anslutning**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Sätta på och stänga av fjärrkontrollens bakgrundsbelysning

Batterilivslängden kan förlängas avsevärt om du stänger av fjärrkontrollens bakgrundsbelysning.

- 1 På plottern väljer du **Inställningar > Kommunikationer > Trådlösa enheter > Trådlös fjärrkontroll > Bak.-belysning**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Koppla bort fjärrkontrollen från alla plottrar

- 1 På plottern väljer du **Inställningar > Kommunikationer > Trådlösa enheter > Trådlös fjärrkontroll > Koppla bort alla**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Använda Garmin Helm appen med plottern.

Innan du kan styra plottern med Garmin Helm appen måste du hämta och installera appen och ansluta plottern till en Wi-Fi router.

- 1 Välj **Inställningar > Kommunikationer > Trådlösa enheter > Helm-appen**.
- 2 Välj ett alternativ.
- 3 Använd appen för att visa eller styra plottern.

Trådlös vindgivare

Ansluta en trådlös givare till plottern

Du kan visa data från en kompatibel trådlös givare på plottern.

- 1 Välj **Inställningar > Kommunikationer > Trådlösa enheter**.

2 Välj vindgivaren.

3 Välj **Aktivera**.

Plottern börjar söka efter och ansluta till den trådlösa givaren.

Visa data från givaren genom att lägga till data i ett datafält eller mätaren.

Justera vindgivarens orientering

Du bör justera den här inställningen om givaren inte är riktad mot båtens för, exakt parallell med centerlinjen.

Obs! Öppningen där kabeln ansluts till masten anger givarens framsida.

- 1 Uppskatta vinkeln, i grader medurs runt båtens mast, som givaren pekar bort från den exakta mitten i fören på båten:
 - Om givaren är vänd mot styrbord bör vinkeln vara mellan 1 och 180 grader.
 - Om givaren är vänd mot babord bör vinkeln vara mellan -1 och -180 grader.
- 2 Välj **Inställningar > Kommunikationer > Trådlösa enheter**.
- 3 Välj vindgivaren.
- 4 Välj **Vindvinkelkompensation**.
- 5 Ange den vinkel som observerades i steg 1.
- 6 Välj **Klar**.

Ansluta en quatix® klocka till plottern

Du kan ansluta en kompatibel quatix klocka, till exempel quatix 3 klockan, till en kompatibel plotter för att visa data från plottern på quatix klockan.

- 1 Flytta quatix klockan inom räckhåll (3 m) för plottern.
- 2 Från quatix klockans urtavla klockan väljer du **START > Båtdata > START**.

Obs! Om du redan har anslutit till en plotter, men vill ansluta till en annan plotter, öppnar du skärmen Båtdata, håller ned UP och väljer Para ihop ny.

- 3 På plottern väljer du **Inställningar > Kommunikationer > Trådlösa enheter > Bärbar Garmin-enhet > Aktivera anslutningar > Ny anslutning**.

Plottern börjar söka efter och ansluta till den bärbara enheten.

När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

Ansluta en Garmin Nautix™ enhet till plottern

Ihopparring är den första anslutningen med två kompatibla trådlösa enheter. Första gången du ansluter en Garmin Nautix enhet till en kompatibel plotter parar du exempelvis ihop enheterna. Gå till produktsidan på www.garmin.com om du vill se en lista över kompatibla enheter.

Obs! Du kan para ihop en Garmin Nautix enhet till flera kompatibla enheter så att du får bättre täckning på större båtar.

- 1 Flytta Garmin Nautix enheten inom räckhåll (3 m) för plottern. Enheten söker automatiskt efter alla kompatibla enheter inom räckhåll.
- 2 Från menyn för den bärbara enheten, välj vid behov **Enhetsanslutningar > Para ihop ny enhet**.
- 3 På plottern väljer du **Inställningar > Kommunikationer > Trådlösa enheter > Bärbar Garmin-enhet > Aktivera anslutningar > Ny anslutning**. Plottern börjar söka efter och ansluta till den bärbara enheten.

När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

Hantering av plotterdata

Kopiera waypoints, rutter och spår från HomePort till en plotter

Innan du kan kopiera data till plottern måste du ha den senaste versionen av HomePort programmet inläst på datorn och ett minneskort installerat i plottern.

Kopiera data från HomePort till det förberedda minneskortet.

Mer information finns i hjälpfilen till HomePort.

Välja en filtyp för waypoints och rutter från tredje part

Du kan importera och exportera waypoints och rutter från enheter från tredje part.

- 1 Välj **Info > Egna data > Dataöverföring > Filtyp**.
- 2 Välj **GPX**.

Om du vill överföra data med Garmin enheter igen väljer du ADM filtypen.

Kopiera data från ett minneskort

- 1 Sätt i ett minneskort i en kortplats.
- 2 Välj **Info > Egna data > Dataöverföring**.
- 3 Välj vid behov att kopiera data till minneskortet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill överföra data från minneskortet till plottern och slå ihop dem med befintliga egna data väljer du **Slå ihop från minneskort**.
 - Om du vill överföra data från minneskortet till plottern och skriva över befintliga egna data väljer du **Byt ut från kort**.
- 5 Välj filnamnet.

Kopiera waypoints, rutter och spår till ett minneskort

- 1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
- 2 Välj **Info > Egna data > Dataöverföring > Spara till minneskort**.
- 3 Välj vid behov att kopiera data till minneskortet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill skapa en ny fil väljer du **Lägg till ny fil** och anger ett namn.
 - Om du vill lägga till informationen i en befintlig fil väljer du **filen i listan**.

Kopiera inbyggda kartor till ett minneskort

Du kan kopiera kartor från plottern till ett minneskort för användning med HomePort.

- 1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
- 2 Välj **Info > Egna data > Dataöverföring**.
- 3 Välj **Kopiera inbyggd karta**.

Säkerhetskopiera data till en dator

- 1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
- 2 Välj **Info > Egna data > Dataöverföring > Spara till minneskort**.
- 3 Välj ett filnamn i listan eller välj **Lägg till ny fil**.
- 4 Välj **Spara till minneskort**.
- 5 Ta bort minneskortet och sätt in det i en kortläsare som är ansluten till en dator.
- 6 Öppna mappen Garmin\UserData på minneskortet.

- 7 Kopiera säkerhetskopieringsfilen på kortet och klistra in det på valfri plats i datorn.

Återställa säkerhetskopierade data till en plotter

- 1 Sätt in ett minneskort i en kortläsare som är ansluten till datorn.
- 2 Kopiera säkerhetskopieringsfilen från datorn till minneskortet, till en mapp med namnet Garmin\UserData.
- 3 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
- 4 Välj **Info > Egna data > Dataöverföring > Byt ut från kort**.

Spara systeminformation till ett minneskort

Du kan spara systeminformation till ett minneskort som ett felsökningsverktyg. En representant för produktsupport kan be dig använda den här informationen för att hämta data om nätverket.

- 1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
- 2 Välj **Inställningar > System > Systeminformation > Garmin-enheter > Spara till minneskort**.
- 3 Välj vid behov att kopiera systeminformation till minneskortet.
- 4 Ta bort minneskortet.

Bilaga

Registrera enheten

Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan idag.

- Gå till xxx.
- Spara inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.

Digital switching

Plottern kan användas för att övervaka eller styra kretsar när ett kompatibelt system är anslutet.

Du kan t.ex. kontrollera innerbelysningen och navigeringsljusen på fartyget. Du kan också övervaka betestankskretsar.

För att få åtkomst till digital switching-kontroller väljer du **Info > Kretskontroll**.

Om du vill ha mer information om hur du köper och konfigurerar ett digital switching-system kan du kontakta din Garmin återförsäljare.

Para ihop din GRID fjärrkontroll med plottern

Innan du kan använda en GRID fjärrkontroll tillsammans med en plotter måste du para ihop enheterna med varandra.

Du kan starta ihopparningen av enheterna via plottern eller via GRID fjärrkontroll.

Para ihop GRID enheten med plottern via plottern

- 1 Välj **Inställningar > System > Stationsinformation > GRID™-ihopparning > Lägg till**.
- 2 På GRID fjärrkontrollen trycker du på **SELECT**.

Para ihop GRID enheten med plottern via GRID enheten

- 1 På GRID fjärrkontrollen trycker du på **+** och **HOME** samtidigt. En urvalssida öppnas på alla plottrar i Garmin marina nätverk.
- 2 Vrid på ratten på GRID fjärrkontrollen för att markera **Välj** på den plotter du vill styra med GRID fjärrkontrollen.
- 3 Tryck på **SELECT**.

Rotera GRID joysticken

För vissa installationssituationer kan du rotera riktningen på GRID joysticken.

- 1 Välj **Inställningar > Kommunikationer > Marint nätverk**.
- 2 Välj GRID enheten.

Rengöra skärmen

OBS!

Rengöringsmedel som innehåller ammoniak kan skada det reflexfria skiktet.

Enheten är täckt med ett särskilt reflexfritt skikt som är mycket känsligt för vax och slipande rengöringsmedel.

- 1 Använd ett rengöringsmedel avsett för glasögon som godkännts för reflexfria skikt på trasan.
- 2 Torka försiktigt av skärmen med en mjuk, ren och luddfri trasa.

Visar bilder från ett minneskort

Du kan visa bilder som sparats på ett minneskort. Du kan visa filer i JPG-, PNG- och BMP-format.

- 1 Sätt i ett minneskort med bilder i kortplatsen.
- 2 Välj **Info > Bildvisare**.
- 3 Välj mappen där bilderna finns.
- 4 Vänta några sekunder medan miniatyrbilderna läses in.
- 5 Välj en bild.
- 6 Bläddra igenom bilderna med hjälp av pilarna.
- 7 Om det behövs väljer du **Meny > Starta bildspel**.

Skärmbilder

Du kan ta en skärmbild av alla skärmvyer som visas på plottern som en bitmappfil (.BMP). Du kan sedan överföra skärmbilderna till din dator. Du kan även visa skärmbilden i bildvisaren (*Visar bilder från ett minneskort, sidan 45*).

Ta skärmbilder

- 1 Sätt i ett minneskort i kortplatsen.
- 2 Välj **Inställningar > Inställningar > Registr av skärmb. > På**.
- 3 Gå till den skärm som du vill ta en bild av.
- 4 Håll ner **Hem** i minst sex sekunder.

Kopiera skärmbilder till en dator

- 1 Ta bort minneskortet från plottern och sätt in det i en kortläsare som är ansluten till en dator.
- 2 Från Utforskaren i Windows® öppnar du mappen Garmin\scrm på minneskortet.
- 3 Kopiera en .bmp-fil från kortet och klistra in den på valfri plats på datorn.

Felsökning

Enheten tar inte emot GPS-signaler

Det kan finnas flera orsaker till att enheten inte tar emot satellitsignaler. Om enheten har flyttats ett stort avstånd sedan senaste gången den tog emot satellitsignaler eller om den varit avstängd mer än några veckor eller månader kan det hända att enheten inte kan ta emot satellitsignaler korrekt.

- Kontrollera att enheten har den senaste programvaran. Om inte, uppdatera enhetens programvara.
- Kontrollera att enheten har fri sikt mot himlen så att antennen kan ta emot GPS-signalen. Om den är monterad i en hytt ska den vara placerad nära ett fönster så att den kan ta emot GPS-signalen.

- Om enheten använder en extern GPS-antenn kontrollerar du att antennen är ansluten till plottern eller NMEA nätverket.
- Om enheten har mer än en GPS-antennkälla kan du välja en annan källa ([Välja GPS-källa, sidan 3](#)).

Enheten slås inte på eller stängs av hela tiden

Om enheten slås av eller startar på ett oberäkneligt sätt kan det tyda på problem med strömförsörjningen till enheten. Kontrollera följande delar för att försöka hitta orsaken till strömproblemet.

- Kontrollera att strömkällan genererar ström.
Det finns flera sätt att kontrollera det här på. Du kan till exempel kontrollera om andra enheter som drivs av källan fungerar.
- Kontrollera säkringen i strömkabeln.
Säkringen ska finnas i en hållare som är en del av den röda tråden i strömkabeln. Kontrollera att en säkring med rätt storlek är installerad. Läs på etiketten på kabeln eller i installationsinstruktionerna för att se exakt vilken säkringsstorlek som krävs. Kontrollera säkringen att det fortfarande finns en anslutning inuti säkringen. Du kan testa säkringen med en multimeter. Om säkringen är hel visar multimetern 0 ohm.
- Kontrollera att enheten tar emot minst 10 V. Vi rekommenderar dock 12 V.
För att kontrollera spänningen mäter du likspänningen för honkontakten och jord på strömkabeln. Om spänningen är mindre än 10 V startar inte enheten.
- Om enheten får tillräckligt med ström men inte slås på kontaktar du Yamaha produktsupport på xxx.

Enheten skapar inte waypoints på rätt plats

Du kan ange en waypointplats manuellt för att överföra och dela med dig av data från en enhet till en annan. Om du har angett en waypoint manuellt med hjälp av koordinater och platsen för punkten inte visas där punkten ska vara kanske enhetens kartreferenssystem och positionsformat inte stämmer överens med det kartreferenssystem och positionsformat som ursprungligen användes för att markera waypointen.

Positionsformat är det sätt på vilket GPS-mottagarens position visas på skärmen. Visas vanligtvis som latitud/longitud i grader och minuter med alternativ för grader, minuter och sekunder, endast grader eller ett av flera rutnät.

Ett kartreferenssystem är en matematisk modell som avbildar en del av jordens yta. Latitud- och longitudlinjer på en papperskarta refererar till ett specifikt kartreferenssystem.

- 1 Ta reda på vilket kartreferenssystem och positionsformat som använts när den ursprungliga waypointen skapades.
Om den ursprungliga waypointen togs från en karta bör det finnas text på kartan som visar vilket kartreferenssystem och positionsformat som använts för att skapa kartan. Oftast finns det i närheten av kartnyckeln.
- 2 Välj **Inställningar > Inställningar > Enheter**.
- 3 Välj rätt inställningar för kartreferenssystem och positionsformat.
- 4 Skapa waypointen igen.

Index

A

- AIS 7–10
 - aktivera 43
 - hot 8, 25
 - nödanropsenhet 8
 - radar 25
 - räddningsgivare 8, 9
 - spårning 7, 8
- alarm 16
 - djupt vatten 23, 42
 - ekolod 23, 42
 - grunt vatten 23, 42
 - vattentemperatur 23, 42
- AM 32, 33
- andra farkoster
 - AIS 10
 - spår 10
- animerade strömmar, tidvatten 7
- ankare 42
- ankomstlarm 42
- ankringslarm 42
- antenn, GPS 3
- användardata
 - synkronisera 17
 - ta bort 17
- astronomiinformation 31
- Automatisk vägledning 11, 12, 14, 15, 40
 - avstånd till kustlinje 15, 41
 - rutter 14
- autopilot 28
 - aktivera 29
 - cirkelmönster 29
 - klöverbladsmönster 29
 - minska roderaktiviteten 29
 - mönsterstyrning 29
 - Shadow Drive 29
 - sicksackmönster 29
 - styrmönster 29
 - styrningsstorlek 28
 - ställa in kursen 29
 - sökmönster 29
 - U-svängsmönster 29
 - varvmönster 29
 - Williamson-girmönster 29
- avstånd till kustlinje 15, 41
- avståndsringar 9

B

- bakgrundsbelysning 5, 43
- bilder 45
- bojrapporter 36

D

- DAB 32, 33
- data
 - alternativ 44, 45
 - kopiera 44
- datahantering 44
- destinationer
 - navigationssjökort 12
 - välja 12
- diagram
 - atmosfäriskt tryck 31
 - djup 31
 - konfigurera 31
 - lufttemperatur 31
 - vattentemperatur 31
 - vindhastighet 31
 - vindvinkel 31
- digital switching 45
- djuplogg 31
- DSC. Se DSC (Digital Selective Calling)
- DSC (Digital Selective Calling) 30
 - aktivera 30, 43
 - individuellt rutinanrop 31
 - kanaler 31
 - kontakter 30

E

- EBL 26
 - justera 26
 - mäta 26
 - visa 26
- ekolod 17, 19, 23
 - alarm 23, 42
 - bildhastighet 22
 - bottenlås 20
 - brus 20
 - dela 19, 20
 - djup 20
 - djupskala 20
 - frekvenser 21
 - FrontVü 19
 - färgavvisning 22
 - färgmättnad 20
 - Garmin ClearVü 17
 - inspelning 23
 - kon 10
 - källa 19, 20
 - känslighet 20
 - mäta avstånd 19
 - Panoptix 18, 19, 21, 22
 - realtid 22
 - SideVü 17
 - siffror 4
 - störningar 22
 - svävande mål 22
 - utseende 22
 - waypoint 19
 - whiteline 22
 - visning 18
 - vyer 17–19
 - ytstörningar 22
 - zoom 20
- enhet
 - registrering 45
 - rengöra 45
- enhets-ID 40
- EPIRB 8

F

- fabriksinställningar 43
 - stationer 4
- farkostspår 10, 31
- farledsbredd 9
- favoriter 3
- felsökning 45, 46
- Fish Eye 3D
 - ekolodskon 10
 - spår 10
 - svävande mål 10
- fiskekort 5, 37
 - gränslinje 9
 - inställning 9
- fjärrkontroll 43
 - koppla bort 43
- flygfoton 7
- FM 32, 33
- foton, flyg- 7
- färg på faror 9
- färgläge 5
- förinställningar 4, 33
 - DAB 33
- förskjutning, båtens för 28

G

- Garmin ClearVü 17
- Garmin marint nätverk 17, 41
- givare 17, 19, 23
- GPS 45
 - källa 3
 - signaler 3
- GPS-noggrannhet 42
- GRID 45
- GRID ihopparning 40
- gränslinje 16, 17
- gränslinjer 16
- Gå till 12, 13

H

- handboksvisning 3
- helm appen 43
- hemskärm 3
 - anpassa 3
 - egna 4
- händelselogg 40

I

- infälld navigationsruta 4
- inställningar 11, 39, 40
 - radarvisning 27
 - systeminformation 40

J

- joystick 45

K

- kamera 39
 - konfiguration 38
 - pausa 38
 - styra 38, 39
 - utgångsläge 38
 - viloläge 38
- kartor. Se sjökort
- klocka 42
 - larm 42
- kollisionslarm 8, 43
- kollisionslarm för säker zon 8, 43
- kombinationer, egna 4, 38
- kompass
 - inforuta 4
 - ros 9
- kretsar 45
- kurs 29
 - hålla 29
 - justera 29
 - linje 6
 - Shadow Drive 29
- kurser 11
- kölkompensation 42

L

- larm 42
 - ankomst 42
 - ankringslarm 42
 - kollision 8, 43
 - navigering 42
 - ur kurs 42
 - väder 42
- läsa, skärm 2

M

- man överbord 12, 29, 30
- marin service 12
- Markera plats 12
- MARPA 8
 - hot 8, 25
 - märkt objekt 25
 - navigationssjökort 10
 - spårning 25
- mediespelare 32–34
 - alfabetisk sökning 32
 - blanda 32
 - DAB 33
 - enhetsnamn 34
 - FUSION-Link 32
 - förinställa 33, 37
 - kanalväljarläge 33
 - källa 32
 - mottagarregion 33
 - radio 33, 34
 - SiriusXM Satellite Radio 33
 - stänga av ljud 32
 - upprepning 32
 - VHF 32
 - zoner 32
- minneskort 44, 45
 - detaljerade kartor 44
 - montera 3
 - plats 2

MOB, enhet **8**
motor **1, 2**
förhållanden **1**
status **1**
varningar **1**
musikspelare **32–34**. Se mediespelare
måttenheter **40**
mäta avstånd **19**
sjökort **5**
mätare **2**

N
navigationslarm **42**
navigationssjökort **5, 7, 12**
farkostspår **10, 31**
flygfoton **9**
inställning **9**
marina servicepunkter **12**
MARPA **10**
överlagrad radarbild **26**
NMEA 0183 **30, 41**
NMEA 2000 **30, 41**
nummervisning **4**
nätverk. Se marint nätverk
nödanrop **30**
nödanropsenhet **8**

P
para ihop GRID **45**
pekskärm **2**
Perspective 3D **37**
position, spåra **30**
positionsrapport **30, 31**
premiumsjökort **6, 7, 9**
Fish Eye 3D **10**
flygfoton **7**
indikatorer för tidvatten och strömmar **7**
produktregistrering **45**
programvara, uppdateringar **34**

R
radar **24–26, 28**
AIS **25**
avståndsringar **28**
bird mode **26**
eget parkeringsläge **28**
ekospår **26**
färgpalett **28**
klotter **27**
kompensation för förstäven **28**
källa **28**
känslighet **26**
MARPA **8**
optimera visningen **27**
radarklotter **27**
räckvidd **24**
sjöklutter **27**
spår, Fish Eye 3D **9**
synfält **28**
säkerhetszon **25**
sända **24**
tidsbegränsad sändning **24**
waypoints **9, 24, 28**
zoomskala **24**
överlagringsskärm **26**
radio **33**
AM **32**
FM **32**
SiriusXM **33, 34**
registrera enheten **45**
Rutt till **11, 12**
rutter **12, 16**
kopiera **44**
navigera **13**
navigera parallellt med **14**
redigera **13**
skapa **13**
synkronisera **17**
ta bort **14**
waypoints **44**

visa lista med **13**
räddningsgivare **8, 9**

S
satellitbilder **7**
satellitssignaler, söka **3**
Shadow Drive, aktivera **29**
sida, ljusstyrka **5**
SideVü **17**
SiriusXM **32–34**
Satellitradio **33**
SiriusXM Satellite Radio **33, 34**
SiriusXM satellitradio **33, 34**
sjökort **5, 7, 9, 10, 37**
detaljer **5**
inbyggd **5**
kurs, linje **9**
mäta avstånd **5**
navigation **6**
navigering **7**
quickdraw **10, 11**
symboler **5**
utseende **9**
välja **5**
sjömärken **6**
skärm, låsa **2**
skärmbilder **45**
registrera **45**
SOS **12, 30**
språk **39, 40**
spår **15, 16**
inspelning **16**
kopiera **44**
lista **15**
navigera **16**
redigera **15**
rensa **16**
spara **15**
spara som rutt **16**
ta bort **16**
visa **9, 15**
spårning **25**
spänning **42**
standarddatakälla **28**
stationer **3**
anpassa hemskärmen **4**
ordna skärmar **40**
återställa layout **4, 40**
ändra station **40**
strömknapp **2, 3, 39**
strömstationer **31**
indikatorer **7**
svävande mål **10**
symboler **7**
synkronisera, användardata **17**
systeminformation **40, 45**
säker höjd **40**
säkert djup **40**

T
ta bort, alla användardata **17**
tangentbord **40**
tanknivåsensorer **1**
tidvattenstationer **7, 31**
indikatorer **7**
trådlösa enheter **39, 43, 44**
ansluta en trådlös enhet **43, 44**
nätverkskonfiguration **43**

U
ur kurs-larm **42**

V
varningshanterare **32**
meddelanden **32**
vatten
fart **42**
temperaturkompensation **42**
Vattentemperatur **31**
Vattentemperatur **31**

VHF-radio **30**
anropa ett AIS-objekt **31**
DSC-kanal **31**
individuellt rutinanrop **31**
nödanrop **30**
video **37–39**
konfigurera **37, 38**
källa **37, 38**
visa **37, 38**
vindgivare **43, 44**
vindhastighetsdiagram **31**
vindriktningsdiagram **31**
VIRB kamera **39**
VRM **26**
justera **26**
mäta **26**
visa **26**
väder **9, 34, 35**
abonnemang **34, 37**
fiske **36**
fiskekort **37**
förhållanden till havs **36**
larm **42**
navigationssjökort **37**
nederbörd **35**
prognos **35–37**
sikt **36**
sjökort **35, 37**
sändningar **35**
vattentemperatur **36**
vindar **36**
våginformation **36**
yttryck **36**
överlagring **37**
överlägg **37**

W
waypoints **12, 46**
ekolod **19**
kopiera **44**
man överbord **12**
navigera till **12**
radar **24**
redigera **12**
skapa **5, 12, 37**
spårad farkost **30**
synkronisera **17**
ta bort **13**
visa **9**
visa lista med **12**
väder **37**
Wi-Fi teknik **43**

Z
zoom
ekolod **20**
radar **24**
sjökort **5**

A
återställa
inställningar **34**
stationslayouter **4**

Ö
överlagrad radarbild **26**

